grönlunds

Grundkrav

För att få koppla ett släp till en lastbil måste du känna till fem grundkrav .

1. **Dimension**

   Kopplingsanordningarna skall vara gjorda för att kopplas ihop.

2. **Frigång mellan fordonen**

   Lastbilen och släpet ihopkopplade skall kunna köras framåt med fulla rattutslag utan att lastbilen och släpet tar i varandra.

3. **Dragstångsvinkel**

   När lastbilen och släpet är ihopkopplade får dragstångens vinkel i kopplingsanordningen inte luta mer än 6 grader varken upp eller ner.

4. **D, Dc och V-värden**

   Släpvagnens eller släpkärrans D, Dc och V-värden får inte vara högre än lastbilens D, Dc och V-värden.

5. **Släpvagnsvikt**

   Släpvagnens bruttovikt får inte överstiga bilens tillåtna släpvagnsvikt.