厦门开聪电子

开发手册

便携标签指令手册 Version: 1.0

目录

-,	约定	3
_,	指令说明	4
	Page 页开始指令	
	Page 页结束指令	
	Page 页打印指令	
	- 走纸指令	
	文本绘制指令	6
	线段绘制指令	7
	绘制矩形块指令	9
	一维条码指令	
	QRCode 二维码指令	
	PDF417 码指令	. 13
	位图指令	14

一、约定

● 指令格式:

[COMMAND]+[PARAMETER]

COMMAND: 指令头,标识改指令的作用,16进制数字,蓝色粗体表示。如:1A 54 00。PARAMETER: 指令输入参数

● 参数定义:

单字节参数:特定字符表示单个字节,如 Rotate 表示旋转,占一个字节位。 双字节参数:特定字符与_L 和_H 想组合,依次表示该参数的低位字节和高位字节。如 x L x H 一次表示 2 字节参数 x 的低位字节和高位字节。

● 单位

单位: 点。(1点 = 0.125mm)

● 范围定义:

x 取值范围:

 ${a,b}: x = a \oplus x = b;$

[a, b]: $a \le x \le b$;

(a,b): a < x < b

二、指令说明

Page 页开始指令

指示一个 Page 页面的开始,并设置 Page 页的大小,参考点坐标和页面旋转角度。所有后续的页面绘制操作,其参考原点和页面宽高均使用此处的设置值。

```
a.
指令格式:
   1A 5B 00
输入参数:
   无。
返回值:
   无。
备注:
   该指令将页面设置为宽 576 点, 高 1200 点, 参考点坐标位当前位置左上角,
   页面不旋转。
b.
指令格式:
   1A 5B 01
   x_L x_H
   y_L y_H
   Width_L width_H
   Height L Height H
   Rotate
输入参数:
   Page 页面参考原点相对标签纸当前位置左上角的 x 轴偏移量。
   Page 页面参考原点相对标签纸当前位置左上角的 y 轴偏移量。
   Width
   Page 页面页宽, x+Width 的取值范围为: [1,576]。
   Height
   Page 页面页高, Heigth 的取值范围为: [1, 1200]。
   Rotate
   Page 页面旋转角度, Rotate 的取值范围为: {0,1}。当 Rotate 为 0 时, 页面
   不旋转。当 Rotate 为 1 时,页面旋转 90°打印。
返回值:
   无。
```

Page 页结束指令

```
标识一个 Page 页面数据的结束。
```

а

指令格式:

1A 5D 00

输入参数:

无。

返回值:

无。

Page 页打印指令

将 Page 页上的内容打印到标签纸上。

a.

指令格式:

1A 4F 00

输入参数:

无。

返回值:

无。

备注:

该指令只会将页面内容打印 1 遍。

b.

指令格式:

1A 4F 01 PrintNum

输入参数:

PrintNum

Page 页面内容将打印 PrintNum 次。

返回值:

无。

走纸指令

```
指示打印机走纸到指定位置。
```

a. 指令格式: 1A 0C 00 输入参数: 无。 返回值: 无。

接受到此命令后,打印机走纸,标签缝与切纸口平齐时,停止走纸。

文本绘制指令

备注:

```
在 Page 页面上指定位置绘制文本。
```

```
a.
指令格式:
  1A 54 00
  x_L x_H
  y_L y_H
  String00
输入参数:
   定义文本起始位置 x 坐标,取值范围: [0, Page_Width-1];
   定义文本起始位置 y 坐标,取值范围: [0, Page Height-1];
  String00
   要打印的,以 0x00 终止的文本字符串数据流。
返回值:
   无。
备注:
   当文本宽度与文本起始坐标 x 的和大于页面宽度时,文本被截断打印。
b.
```

1A 54 01

指令格式:

```
x_L x_H
y_L y_H
FontHeight_L FontHeight_H
FontType_L FontType_H
String00
输入参数:
X
完义文本起始位置 x 坐标
```

定义文本起始位置 x 坐标,取值范围: [0, Page_Width-1];

y

定义文本起始位置 y 坐标,取值范围: [0, Page_Height-1];

FontHeight

文本字符字体高度,有效值范围为{16,24,32,48,64,80,96}。

FontType

文本字符特效,各位定义如下:

数 据	定义		
位			
0	加粗标志位:置1字体加粗,清零则字体不加粗。		
1	下划线标志位:置 1 文本带下划线,清零则无下划线。		
2	反白标志位: 置 1 文本反白(黑底白字),清零不反白。		
3	删除线标志位:置1 文本带删除线,清零则无删除线。		
[5,4]	旋转标志位: 00 旋转 0°; 01 旋转 90°; 10 旋转 180°;		
	11 旋转 270°。		
[11,8]	字体宽度放大倍数;		
[15,12	字体高度放大倍数;		
]			

String00

要打印的,以 0x00 终止的文本字符串数据流。

返回值:

无。

线段绘制指令

在 Page 页指定两点间绘制一条直线段。

a. 指令格式: 1A 5C 00 StartX_L StartrX_H StartY_L StartrY_H EndX_L EndX_H

```
EndY\_L\ EndY\_L
输入参数:
   StartX
   直线段起始点 x 坐标值,取值范围: [0, Page Width-1]。
   StartY
   直线段起始点 y 坐标值,取值范围: [0, Page_Height-1]。
   EndX
   直线段终止点 x 坐标值,取值范围: [0, Page_Width-1]。
   直线段终止点 y 坐标值,取值范围: [0,Page Height-1]。
返回值:
   无。
b.
指令格式:
   1A 5C 01
   StartX L StartX H
   StartY L StartY H
   EndX L EndX H
   EndY L EndY H
   Width_L Width_H
   Color
输入参数:
   StartX
   直线段起始点 x 坐标值,取值范围: [0, Page_Width-1]。
   直线段起始点 y 坐标值, 取值范围: [0, Page Height-1]。
   EndX
   直线段终止点 x 坐标值,取值范围: [0, Page Width-1]。
   EndY
   直线段终止点 y 坐标值,取值范围: [0,Page Height-1]。
   Width
   直线段线宽,取值范围: [1, Page Height-1]。
   Color
   直线段颜色,取值范围: {0,1}。当 Color 为 1 时,线段为黑色。当 Color 为 0 时,
   线段为白色。
返回值:
   无。
```

绘制矩形块指令

在 Page 页指定位置绘制矩形块。

```
指令格式:
   1A 2A 00
   Left_L Left_H
   Top L Top H
   Right_L Right_H
   Bottom L Bottom H
   Color
输入参数:
   Left
   矩形块左上角 x 坐标值,取值范围: [0, Page Width-1]。
   矩形块左上角 y 坐标值。取值范围: [0, Page_Height-1]。
   Right
   矩形块右下角 x 坐标值。取值范围: [0, Page_Width-1]。
   Bottom
   矩形块右下角 y 坐标值。取值范围: [0, Page_Height-1]。
   矩形块颜色,取值范围: \{0,1\}。当 Color 为 1 时,矩形块为黑色。当 Color 为 0
   时,矩形块为白色。
返回值:
   无。
```

一维条码指令

```
在 Page 页指定位置绘制一维条码。
```

```
a.
指令格式:
1A 30 00
x_L x_H
y_L y_H
BarcodeType
BarcodeHeight
UnitWidth
Rotate
String00
输入参数:
```

X

条码左上角 x 坐标值,取值范围: [0, Page_Width-1]。

y

条码左上角 y 坐标值,取值范围: [0, Page_Height-1]。 BarcodeType

标识条码类型,取值范围: [0,29]。各值定义如下:

值	类型	长度	条码值范围	备注
0	UPC-A	11	48-57	
1	UPC-E	6	48-57	
2	EAN13	12	48-57	
3	EAN8	7	48-57	
4	CODE39	1-	48-57,65-90,32,36	
			,37,43,45,46,47	
5	I25	1-	偶数 48-57	
6	CODAB	1-	48-57,65-68,36,43	
	AR		,45,46,47,58	
7	CODE93	1-255	0-127	
8	CODE12	2-255	0-127	
	8			
9	CODE11			
10	MSI			
11	128M			可以根据数据切换编码模
				式->!096 -!105
12	EAN128			自动切换编码模式
13	25C			25C Check use mod 10->
				奇数先在前面补 0, 10 的
				倍数-[(奇数位的数字之和
				<从左至右)+(偶数位数字
				之和)*3]
14	39C			39 碼的檢查碼必須搭配
				「檢查碼相對值對照表」,
				如表所示,將查出的相對值
				累加後再除以43,得到的
				餘數再查出相對的編碼字
1.5	20			元,即為檢查碼字元。
15	39			Full ASCII 39 Code, 特殊 字符用两个可表示的字来
				表示, 39C 同样是包含 Full
16	EAN13+			ASCII, 注意宽窄比处理 附加码与主码间隔 7-12
10				附加的与主的间隔 /-12 单位,起始为 1011 间隔为
	2			单位, 延始为 1011 间隔为 01 , (0*10+1) Mod 4->
				0AA 1AB 2BA 3BB
17	EANI12			
17	EAN13+			附加码部分同上,模式

	5	((_0+_2+_4)*3+(_1+_3)*9) mod 10 ->"bbaaa", "babaa", "baaba", "baaab", "abbaa", "aabba", "aaabb", "ababa",
18	EAN8+2	"abaab", "aabab 同 EAN13+2
19	EAN8+5	同 EAN13+5
20	POST	详见规格说明,是高低条 码,不是宽窄条码
21	UPCA+2	附加码见 EAN
22	UPCA+5	附加码见 EAN
23	UPCE+2	附加码见 EAN
24	UPCE+5	附加码见 EAN
25	CPOST	
26	MSIC	将检查码作为数据再计算 一次检查码
27	PLESSE Y	
28	ITF14	25C 变种, 第一个数前补 0,检查码计算时需扣除最 后一个数,但仍填充为最尾 端
29	EAN14	

BarcodeHeight

定义条码高度。

$UnitWidth_{\circ}$

定义条码码宽。取值范围: [1,4]。各值定义如下:

Width 取值	多级条码单位宽	二进制条码窄线	二进制条码宽线
	度 (mm)	条宽度	条宽度
1	0.125	0.125	0.25
2	0.25	0.25	0.50
3	0.375	0.375	0.75
4	0.50	0.50	1.0

Rotate

表示条码旋转角度。取值范围: [0,3]。各值定义如下:

	<u> </u>
Rotate 取值	定义
0	条码不旋转绘制。
1	条码旋转 90° 绘制。
2	条码旋转 180° 绘制。
3	条码旋转 270° 绘制。

String00

以 0x00 结尾的文本字符数据流。

返回值:

无。

QRCode 二维码指令

在 Page 页指定位置绘制 QRCode 码。

a

指令格式:

1A 31 00

version

ECC

 $x_L x_H$

y_L y_H

UnitWidth

Rotate

String00

输入参数:

version

指定字符版本。取值范围: [0,20]。当 version 为 0 时,打印机根据字符串长度自动计算版本号。

ECC

指定纠错等级。取值范围: [1,4]。各值定义如下:

ECC	纠错等级
1	L: 7%, 低纠错, 数据多。
2	M: 15%, 中纠错
3	Q: 优化纠错
4	H: 30%, 最高纠错, 数据少。

Х

QRCode 码左上角 x 坐标值,取值范围: [0, Page_Width-1]。

У

QRCode 码左上角 y 坐标值,取值范围: [0, Page_Height-1]。

UnitWidth

QRCode 码码块,取值范围: [1,4]。各值定义与一维条码指令输入参数 UniWidth 相同。

Rotate

QRCode 码旋转角度,取值范围: [0,3]。各值定义与一维条码指令输入参数 Rotate 相同。

String00

以 0x00 终止的 QRCode 文本字符数据流。

返回值:

无。

PDF417 码指令

字 Page 页指定位置绘制 PDF417 条码。

a.

指令格式:

1A 31 01

ColNum

ECC

LWRatio

x L x H

y_L y_H

UnitWidth

Rotate

String00

输入参数:

ColNum

ColNum 为列数,表述每行容纳多少码字。一个码字为 17*UnitWidth 个点。 行数由打印机自动产生,行数范围限定为 3~90。ColNum 的取值范围: [1,30]; ECC

纠错等级,取值范围: [0.8]。

ecc 取	纠错码数	可存资料量(字节)
值		
0	2	1108
1	4	1106
2	8	1101
3	16	1092
4	32	1072
5	64	1024
6	128	957
7	256	804
8	512	496

X

PDF417 码左上角 x 坐标值,取值范围: [0, Page_Width-1]。

У

PDF417 码左上角 y 坐标值,取值范围: [0, Page_Height-1]。 UnitWidth

```
PDF417 码码块,取值范围: [1,3]。各值定义与一维条码指令输入参数 UniWidth 相同。
Rotate
PDF417 码旋转角度,取值范围: [0,3]。各值定义与一维条码指令输入参数 Rotate 相同。
String00
以 0x00 终止的 PDF417 文本字符数据流。
返回值:
无。
```

位图指令

```
在 Page 页指定位置绘制位图。
a.
指令格式:
   1A 21 00
   x_L x_H
   y_L y_H
   Width_L Width_H
   Height L Height L
   Data
输入参数:
   X
   位图左上角 x 坐标值,取值范围: [0, Page_Width]。
   位图左上角 y 坐标值,取值范围: [0, Page_Height]。
   Width
   位图的像素宽度。
   Height
   位图的像素高度。
   Data
   位图的点阵数据。
返回值:
   无。
b.
指令格式:
   1A 21 01
   x_L x_H
   y_L y_H
   Width L Width H
```

Height_L Height_L

ShowType

Data

输入参数:

X

位图左上角 x 坐标值,取值范围: [0, Page_Width]。

У

位图左上角 y 坐标值,取值范围: [0, Page_Height]。

Width

位图的像素宽度。

Height

位图的像素高度。

ShowType

位图打印特效, ShowType 值各位定义如下:

位	定义	
0	反白标志位,置 1 位图反白打印,	
	清零正常打印。	
[2:1]	旋转标志位: 00 旋转 0°; 01	
	旋转 90°; 10 旋转 180°; 11	
	旋转 270°	
[7:3]	保留。	
[11:8]	位图宽度放大倍数。	
[15:16]	位图高度放大倍数。	

Data

位图的点阵数据。

返回值:

无。