



My Home

Automação, Áudio e Vídeo

MANUAL DE INSTRUÇÕES



www.myhomeautomacao.com.br



(62) 99240-6808

ÍNDICE

Recomendações...	2
Automação...	3
Redes	3
Alexa	4
Comando de voz...	5
Modo de Uso das Teclas...	14
Possíveis Problemas...	15

Recomendações

- Não entregue os dados de login do aplicativo da automação (XportPro) para terceiros. Uma vez logado no aplicativo, não será possível realizar a desvinculação da conta no dispositivo pelo usuário;
- Não locomova o rack de equipamentos do seu local. Caso seja necessário fazer alguma alteração, tome cuidado para não desconectar os cabos de rede e som, pois os mesmos são instalados de maneira permanente;
- Não retire as televisões do local que foram instaladas. Caso seja necessário retirar, tome cuidado com o dispositivo LED conectado no receptor da televisão. Eles são frágeis e são responsáveis pela automação das mesmas;
- Caso alguma função da automação não esteja funcionando, verifique se a conexão com a internet está normal;

Aplicativo da Automação

Download (Android):

Abra o link abaixo e baixe conforme a versão do seu Celular/Tablet.

<https://controlart.com.br/downloads/>

Vá em xPortPro -> Busque a versão compatível com seu dispositivo -> Baixe o App

Download (IOS):

Download para Iphone:

Vá em Apple Store -> Busque "xPortPro" -> Baixe o App

Download em Ipad:

Vá em Apple Store -> Busque "xPortProW" -> Baixe o App

Após isso instale e confirme todas as permissões do Aplicativo;

Abra o aplicativo -> Clique no canto superior esquerdo -> Selecione "Sincronizar Dados..." -> Após isso ele carregará até 100% buscando se conectar com a Xport.

Abrirá a tela de login, caso não apareça repita o processo acima.

Central de Automação: XPR1-112023-7787

Usuário: Kingdom7

Senha: Kingdom700

Clique no ícone ambientes (casa azul), nele você terá acesso aos comandos de cada ambiente de maneira individual.

Dentro do aplicativo da automação, na aba dos ambientes, você encontrará um ícone de controle para cada equipamento automatizado naquele ambiente. Ao clicar em um dos ícones, aparecerá na tela do seu dispositivo um controle do equipamento naquele respectivo ambiente.

Por exemplo, no ambiente Home pode existir vários ícones como TV, Ar, Cortina e Iluminação. Para cada um desses ícones você terá um controle individual de cada equipamento.

WIFI-ANTERIOR

Redes

Usuário: Kingdom700

Senha: @Kingdom7

WIFI-ATUAL

REDE: Maiara_700

SENHA: Mm311287@

Aplicativo da Alexa (assistente de voz)

Download (Android):

No Aplicativo Play Store -> baixe o Amazon Alexa;

Download (IOS):

No Apple Store -> Baixe Amazon Alexa;

Login: kingdompark7@gmail.com

Senha: @700automacao

Abra o Aplicativo Amazon Alexa -> escolha ou crie um usuário -> Clique em "Continuar" -> Clique em "depois" -> Clique "pular" -> Clique em "pular" -> Clique em "Sim, pular".

Na tela Inicial do App terá um ícone da Alexa e na primeira vez que estiver utilizando é necessário que clique no ícone para ativar o comando de voz, após ativado basta falar "Alexa, QUALQUER COMANDO QUE ELA ACEITE" e ela executará o comando. Você também pode clicar no "botão" que é representado pela logo da Alexa e simplesmente dizer "QUALQUER COMANDO QUE ELA ACEITE" e assim sempre terá a sua assistente de voz Alexa próximo de você.

Chamadas Alexa

Para Realizar a Chamada Master, aquela que liga a iluminação, ar condicionado, que envolver todos os dispositivos do ambiente, deve ser pronunciado da seguinte maneira:

Alexa, Ligar (diga o nome do ambiente)

Alexa, Desligar (diga o nome do ambiente)

Exemplo:

Home:

Alexa, Ligar Home

Alexa, Desligar Home

Caso Queira Ligar somente um dispositivo, deve ser pronunciado o nome do dispositivo e o do ambiente ao qual ele pertence da seguinte maneira:

Alexa, Ligar (diga o nome do dispositivo + nome do ambiente)

Alexa, Desligar (diga o nome do dispositivo + nome do ambiente)

Exemplo:

Home:

Alexa, Ligar Iluminação Home

Alexa, Desligar Iluminação Home

Ambiente Social

ON/OFF:

Alexa, Ligar Tudo
Alexa, Desligar
Tudo

Social:

Alexa, Ligar Social
Alexa, Desligar Social

Iluminação Social:

Alexa, Ligar Iluminação Social
Alexa, Desligar Iluminação Social

Ar Condicionado Social:

Alexa, Ligar Ar Social
Alexa, Desligar Ar Social

Persianas Social:

Alexa, Subir Persianas Social
Alexa, Parar Persianas Social
Alexa, Descer Persianas Social

Adega

Adega:

Alexa, Ligar Adega
Alexa, Desligar Adega

Iluminação Adega:

Alexa, Ligar Iluminação Adega
Alexa, Desligar Iluminação Adega

Ar Adega:

Alexa, Ligar Ar Adega
Alexa, Desligar Ar Adega

Home

Home:

Alexa, Ligar Home
Alexa, Desligar Home

Cinema:

Alexa, Ligar Cinema
Alexa, Desligar Cinema

Efeito:

Alexa, Ligar Iluminação Efeito
Alexa, Desligar Iluminação Efeito

Ar Condicionado Home:

Alexa, Ligar Ar Home
Alexa, Desligar Ar Home

Iluminação Home:

Alexa, Ligar Iluminação Home
Alexa, Desligar Iluminação Home

Persianas Home:

Alexa, Subir Persianas Home
Alexa, Parar Persianas Home
Alexa, Descer Persianas Home

Televisão Home:

Alexa, Ligar TV Home
Alexa, Desligar TV Home

Jantar

Jantar:

Alexa, Ligar Jantar
Alexa, Desligar Jantar

Estar:

Alexa, Ligar Estar
Alexa, Desligar Estar

Iluminação Jantar:

Alexa, Ligar Iluminação Jantar
Alexa, Desligar Iluminação Jantar

Persianas Jantar:

Alexa, Subir Persianas Jantar/Estar
Alexa, Parar Persianas Jantar/Estar
Alexa, Descer Persianas Jantar/Estar

Ar Condicionado Jantar/Estar:

Alexa, Ligar Ar Jantar/Estar
Alexa, Desligar Ar Jantar/Estar

Gourmet

Gourmet:

Alexa, Ligar Gourmet
Alexa, Desligar Gourmet

Iluminação Gourmet:

Alexa, Ligar Iluminação Gourmet
Alexa, Desligar Iluminação Gourmet

Televisão Gourmet:

Alexa, Ligar TV Gourmet
Alexa, Desligar TV Gourmet

Ar Condicionado Gourmet:

Alexa, Ligar Ar Gourmet
Alexa, Desligar Ar Gourmet

Iluminação Balcão/Mesa:

Alexa, Ligar Iluminação Balcão/Mesa
Alexa, Desligar Iluminação Balcão/Mesa

Iluminação Varanda:

Alexa, Ligar Iluminação Varanda
Alexa, Desligar Iluminação Varanda

Persianas Gourmet:

Alexa, Subir Persianas Gourmet
Alexa, Parar Persianas Gourmet
Alexa, Descer Persianas Gourmet

Cozinha

Cozinha:

Alexa, Ligar Cozinha
Alexa, Desligar Cozinha

Iluminação Cozinha:

Alexa, Ligar Iluminação Cozinha
Alexa, Desligar Iluminação Cozinha

Ar Condicionado Cozinha:

Alexa, Ligar Ar Cozinha
Alexa, Desligar Ar Cozinha

Televisão:

Alexa, Ligar TV Cozinha
Alexa, Desligar TV Cozinha

Circulação Quartos

Iluminação Circulação Quartos:

Alexa, Ligar Circulação
Alexa, Desligar Circulação

ON/OFF:

Alexa, Ligar Tudo
Alexa, Desligar
Tudo

Suite Master

Suite Master:

Alexa, Ligar Suíte Master
Alexa, Desligar Suíte Master

Boa Noite:

Alexa, Boa Noite
Alexa, Bom Dia

Iluminação:

Alexa, Ligar Iluminação Quarto
Alexa, Desligar Iluminação Quarto

Ar Condicionado:

Alexa, Ligar Ar Quarto
Alexa, Desligar Ar Quarto

Televisão:

Alexa, Ligar TV Quarto
Alexa, Desligar TV Quarto

Pendente Sr:

Alexa, Ligar Pendente Senhor
Alexa, Desligar Pendente Senhor

Pendente Sra:

Alexa, Ligar Pendente Senhora
Alexa, Desligar Pendente Senhora

Persiana:

Alexa, Subir Persiana Quarto
Alexa, Parar Persiana Quarto
Alexa, Descer Persiana Quarto

Closets

Venezianas Closets:

Alexa, Subir Venezianas Closet
Alexa, Parar Venezianas Closet
Alexa, Descer Venezianas Closet

Ar Condicionado Closets:

Alexa, Ligar Ar Closet
Alexa, Desligar Closet

Closet Sr:

Alexa, Ligar Closet Sr
Alexa, Desligar Closet Sr

Iluminação Closet Sr:

Alexa, Ligar Iluminação Closet Sr
Alexa, Desligar Iluminação Closet Sr

Closet Sra:

Alexa, Ligar Closet Sra
Alexa, Desligar Closet Sra

Iluminação Closet Sra:

Alexa, Ligar Iluminação Closet Sra
Alexa, Desligar Iluminação Closet Sra

Banho Sra

Banho Sra:

Alexa, Ligar Banho Sra

Alexa, Desligar Banho Sra

Modo de Uso das teclas (Interruptores)

As teclas(pulsadores) na automação funcionam de maneira diferente das convencionais, pois dentro delas executa vários comandos. Para esse tipo de funcionamento tem dois métodos de ativação, sendo eles com funções diferentes, sendo Clique “Liga” e Clique Longo “Desliga”

Clique

Para ligar a cena que a tecla irá executar, pressione e solte a tecla, após isso é só aguardar.

Clique Longo

Para desligar a cena que a tecla irá executar, pressione e segure como um clique longo, após isso é só aguardar.

Possíveis Problemas

Problemas	Possíveis Causas	Solução
Não acessar Aplicativo consigo o da Automação	1. Não tô logado	Faça o Login no Aplicativo conforme orientado no passo a passo
	2. Sem internet na residência	Caso sua residência esteja sem internet porém possui energia, você conseguirá ter acesso ao Aplicativo somente quando estiver conectado no mesmo Wi Fi (Kingdom700) da central, mesmo sem conexão de rede

Problemas	Possíveis Causas	Solução
Alexa não obedece os comandos	1. Falta de internet	Verificar a internet, entrar em contato com a operadora
	2. Internet caiu, mas já voltou e a alexa não voltou	Desligar Alexa da Tomada e Ligar Novamente
	3. Não está obedecendo algum comando	Verificar se está falando exatamente o mesmo comando da lista, sem nenhuma exceção como "o" ou "a"
	4. Alexa no mute(o tempo todo vermelha)	Apertar o botão do mute (Botão que estará vermelho)

Problemas	Possíveis Causas	Solução
Sem Internet	1. Falta de internet	Verificar o Wifi, caso esteja conectado conforme a ilustração, significa que a rede interna está funcionando, entrar em contato com a operadora ou reiniciar o modem da operadora
	2. Internet caiu, mas já voltou porém meu celular não	Desligar o wifi do celular, aguarde 1 minuto e ligue novamente
	Observação	Não Desligar os equipamentos dentro do Rack além do modem da operadora