

Gowin Triple Speed Ethernet MAC 用户指南

IPUG538-1.0, 2019/02/20

版权所有©2019 广东高云半导体科技股份有限公司

未经本公司书面许可,任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可,并未以明示或暗示,或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外,高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保,包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等,均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任,高云半导体保留修改文档中任何内容的权利,恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。

版本信息

日期	版本	说明
2019/02/20	1.0	初始版本。

i

目录

Ħ	录	İ
图	目录	iii
表	音录	v
1	关于本手册	1
	1.1 目的	1
	1.2 适用产品	1
	1.3 相关文档	1
	1.4 术语、缩略语	2
	1.5 技术支持与反馈	2
2	概述	3
2	特征与性能	1
3		
	3.1 主要特征	
	3.2 工作频率	
	3.3 资源利用	4
4	结构及功能描述	6
	4.1 整体结构	6
	4.2 MAC 层接口	6
	4.2.1 RGMII 接□	7
	4.2.2 GMII 接口	7
	4.2.3 MII 接口	7
	4.2.4 GMII/MII 接口	8
	4.3 用户接口	8
	4.3.1 以太网帧接收	8
	4.3.2 以太网帧发送	11
	4.3.3 Flow Control 功能	15
	4.3.4 FCS Forward 功能	16
	4.3.5 PAD 功能	16
	4.3.6 发送 IFG 设置功能	16
	4.3.7 Jumbo 设置功能	16

	4.3.8 Management 功能	16
5	端口列表	. 19
6	参数配置	. 23
7	参考设计	. 24
8	界面配置	25

图目录

图	4-1 Gowin Triple Speed Ethernet MAC IP 结构图	6
图	4-2 RGMII 管脚连接示意图	7
图	4-3 GMII 管脚连接示意图	. 7
图	4-4 MII 管脚连接示意图	8
图	4-5 GMII/MII 管脚连接示意图	8
图	4-6 1000M 速率正常以太网帧接收	9
图	4-7 10M/100M 速率正常以太网帧接收	9
图	4-8 1000M 速率错误以太网帧接收	9
图	4-9 10M/100M 速率错误以太网帧接收	9
图	4-10 1000M 速率使能 FCS Forward 时正确以太网帧接收	10
图	4-11 1000M 速率使能 FCS Forward 时错误以太网帧接收	.10
图	4-12 100M 速率使能 FCS Forward 时正确以太网帧接收	.10
图	4-13 100M 速率使能 FCS Forward 时错误以太网帧接收	. 10
图	4-14 VLAN Tagged 帧接收	.10
图	4-15 接收统计	. 11
图	4-16 1000M 速率正常以太网帧发送	.12
冬	4-17 RGMII 模式 10M/100M 速率正常以太网帧发送	.12
图	4-18 MII 模式 10M/100M 速率正常以太网帧发送	.12
冬	4-19 1000M 速率 TX_ER 的以太网帧发送	.12
图	4-20 RGMII 模式 10M/100M 速率 TX_ER 的以太网帧发送	.12
冬	4-21 MII 模式 10M/100M 速率 TX_ER 的以太网帧发送	. 13
图	4-22 1000M 速率使能 FCS Forward 时以太网帧发送	. 13
图	4-23 MII 模式 10M/100M 速率使能 FCS Forward 时以太网帧发送	.13
图	4-24 冲突时重发	.14
图	4-25 冲突时放弃重发(主动放弃)	.14
图	4-26 冲突时放弃重发(被动放弃)	. 14
图	4-27 发送统计	.14
图	4-28 发送 Pause 帧	. 15
图	4-29 接收 pause 帧	. 15

图 4-30 mdc mdio 连接示意图	. 17
图 4-31 miim 写时序	. 17
图 4-32 miim 读时序	. 18
图 8-1 IP 核产生工具	. 25
图 8-2 Triple Speed Ethernet MAC IP 配置界面	. 26
图 8-3 Triple Speed Ethernet MAC IP Help	26

IPUG538-1.0 iv

表目录

表 1-1 术语、缩略语	. 2
表 2-1 Gowin Triple Speed Ethernet MAC IP	. 3
表 3-1 资源利用	. 5
表 4-1 rx_statistics_vector 位定义	. 11
表 4-2 tx_statistics_vector 位定义	. 15
表 5-1 Gowin Triple Speed Ethernet MAC IP IO 端口	. 20
表 6-1 Gowin Triple Speed Ethernet MAC 静态参数与时序参数	. 23

IPUG538-1.0

1 关于本手册 1.1 目的

1 关于本手册

1.1 目的

Gowin Triple Speed Ethernet MAC IP 用户指南旨在帮助用户快速掌握 Gowin Triple Speed Ethernet MAC 的功能。它主要帮助用户快速了解 Gowin Triple Speed Ethernet MAC IP 的产品特性、特点及使用方法。

1.2 适用产品

本手册中描述的信息适用于以下产品:

- 1. GW1N 系列(GW1N-1 除外)
- 2. GW1NR 系列
- 3. GW2A 系列
- 4. GW2AR 系列

1.3 相关文档

通过登录高云半导体网站 <u>www.gowinsemi.com.cn</u>可以下载、查看以下相关文档:

- 1. GW1N 系列 FPGA 产品数据手册
- 2. GW1NR 系列 FPGA 产品数据手册
- 3. GW2A 系列 FPGA 产品数据手册
- 4. GW2AR 系列 FPGA 产品数据手册
- 5. Gowin 云源软件用户指南

IPUG538-1.0 1(26))

1.4 术语、缩略语

表 1-1 中列出了本手册中出现的相关术语、缩略语及相关释义。

表 1-1 术语、缩略语

术语、缩略语	全称	含义
IP	Intellectual Property	知识产权
LUT	Look-up Table	查找表

1.5 技术支持与反馈

高云半导体提供全方位技术支持,在使用过程中如有任何疑问或建议,可直接与公司联系:

网站: www.gowinsemi.com.cn

E-mail: support@gowinsemi.com

+Tel: +86 755 8262 0391

IPUG538-1.0 2(26)

2概述

本文档描述了Triple Speed Ethernet MAC IP,它实现了IEEE802.3协议中对MAC层的功能描述。Triple Speed Ethernet MAC IP为用户提供了一个通用的访问接口。它可以集成到需要以太网MAC的设备中,这种连接通常用于通信应用。

表 2-1 Gowin Triple Speed Ethernet MAC IP

Gowin Triple Speed Ethernet MAC IP		
支持设备	GW1N 系列(GW1N-1 除外)、GW1NR 系列、GW2A	
文 行 仪 田	系列、GW2AR 系列	
逻辑资源	见表 3-1。	
交付文件		
设计文件	Verilog (加密)	
参考设计	Verilog	
测试平台	Verilog	
测试设计流程		
综合软件	Synplify_Pro	
应用软件	GowinYunYuan	

IPUG538-1.0 3(26))

3 特征与性能 3.1 主要特征

3特征与性能

3.1 主要特征

- 支持 MII/GMII/RGMII 接口;
- 符合标准 IEEE 802.3;
- 支持 10/100/1000M 速率;
- 支持全双工和半双工模式,半双工模式下支持冲突检测;
- 支持用户可选是否自动添加和校验 CRC;
- 支持自动添加 pad 功能;
- 支持以太网帧分类统计:
- 支持以太网帧错误统计;
- 支持 IFG 可配置功能;
- 支持 Jumbo 模式;
- 支持全双工模式下的 Flow Control;
- 支持 Management 接□ mdc、mdio。

3.2 工作频率

Gowin Triple Speed Ethernet MAC IP 的工作频率取决于 IP 当前的工作模式。参考如下:

- 当 IP 配置为 RGMII 模式时,工作频率支持 1000/100/10MHz;
- 当 IP 配置为 GMII 模式时,工作频率支持 1000MHz;
- 当 IP 配置为 MII 模式时,工作频率支持 100/10MHz;
- 当 IP 配置为 GMII/MII 模式时,工作频率支持 1000/100/10MHz。

3.3 资源利用

Gowin Triple Speed Ethernet MAC IP 采用 Verilog 语言,该语言用于GW1N 系列(GW1N-1 除外)、GW1NR 系列、GW2A 系列和 GW2AR 系列FPGA 器件中。不同的模式有不同的资源消耗。

表 3-1 给出了资源利用的概述。关于其它器件的资源利用请参阅相关的后期发布信息。

IPUG538-1.0 4(26)

3.3 资源利用

表 3-1 资源利用

Interface	LUTs	REGs	Device Series	Speed Level
RGMII	1298	1284	GW2A18	-8
GMII	899	1041	GW2A18	-8
MII	1142	1224	GW2A18	-8
GMII/MII	1245	1261	GW2A18	-8


IPUG538-1.0 5(26)

4.1 整体结构

$oldsymbol{4}$ 结构及功能描述

4.1 整体结构

Gowin Triple Speed Ethernet MAC IP 基本结构如图 4-1 所示,主要包含 MAC_IF、MAC_RX、MAC_TX、Management 等模块。图 4-1 中的 User Design 是 FPGA 中的用户设计,PHY IC 是外部连接的以太网 PHY 芯片。图 4-1 Gowin Triple Speed Ethernet MAC IP 结构图



- MAC_TX 模块实现用户数据格式到以太网数据格式的转换,并实现 CRC、PAD、Flow Control、帧统计等功能。
- MAC_RX 模块实现以太网数据格式到用户数据格式的转换,并实现 CRC、Flow Control、IFG 配置、帧统计、错误指示等功能。
- MAC_IF 模块实现以太网数据适配各种 MAC 接口功能,如 RGMII、GMII、 MII。
- Management 实现以太网管理接口 MDC、MDIO 功能,方便用户配置 PHY IC。

4.2 MAC 层接口

IP 支持 4 种 MAC 层接口,分别为 RGMII 接口、GMII 接口、MII 接口和GMII/MII 接口。各种接口支持的模式如下:

IPUG538-1.0 6(26)


4.2MAC 层接口

- RGMII 接口支持 1000/100/10M Full-Duplex 和 100/10M Half-Duplex;
- GMII 接口支持 1000M Full-Duplex;
- MII 接口支持 100/10M Full-Duplex 和 100/10M Half-Duplex;
- GMII/MII 接口支持 1000/100/10M Full-Duplex 和 100/10M Half-Duplex。

4.2.1 RGMII 接口

RGMII 接口包括 12 条线,分别为 rgmii_rxc、rgmii_rx_ctl、rgmii_rxd[3:0]、rgmii_txc、rgmii_tx_ctl、rgmii_txd[3:0]。用户需要通过 gtx_clk 为 IP 提供 125MHz 时钟。图 4-2 是 RGMII 接口与 PHY 芯片连接管脚示意图。


图 4-2 RGMII 管脚连接示意图



4.2.2 GMII 接口

GMII 接口包括 22 条线,分别为 gmii_rx_clk、gmii_rx_dv、gmii_rxd[7:0]、gmii_rx_er、gmii_tx_clk、gmii_tx_en、gmii_txd[7:0]、gmii_tx_er。用户需要通过 gtx_clk 为 IP 提供 125MHz 时钟。图 4-3 是 GMII 接口与 PHY 芯片连接管脚示意图。

图 4-3 GMII 管脚连接示意图




4.2.3 MII 接口

MII 接口包括 16 条线,分别为 mii_rx_clk、mii_rx_dv、mii_rxd[3:0]、mii_rx_er、mii_tx_clk、mii_tx_en、mii_txd[3:0]、mii_tx_er、mii_crs、mii_col。图 4-4 是 MII 接口与 PHY 芯片连接管脚示意图。

IPUG538-1.0 7(26)


图 4-4 MII 管脚连接示意图



4.2.4 GMII/MII 接口

GMII/MII 接口是 GMII 接口和 MII 接口的组合,一般连接既支持 GMII 又支持 MII 的 PHY 芯片。发送方向需要用户根据当前以太网速率选择 txd、tx_en和 tx_er 信号。图 4-5 是 GMII/MII 接口与 PHY 芯片连接管脚示意图。

图 4-5 GMII/MII 管脚连接示意图



4.3 用户接口

4.3.1 以太网帧接收

接收以太网帧是把 MAC 接口数据转换为用户接口数据的过程。所有接收信号同步于 rx_mac_clk。

正常帧接收

图 4-6 展示了在 1000M 速率下正常以太网帧接收过程。

IPUG538-1.0 8(26)

图 4-7 展示了在在 10M/100M 速率下正常以太网帧接收过程。

当rx_mac_valid为1时,表明此周期rx_mac_data有效;当rx_mac_valid和rx_mac_last同时为1时,表明此周期rx_mac_data有效且为这一帧以太网帧的最后一个字节。需要注意的是,IP中没有buffer用来缓存接收的以太网帧,因此用户必须时刻准备接收以太网帧。当帧的第一个字节开始出现在用户接口后,数据会被连续接收,直到整个帧接收完毕。

图 4-6 1000M 速率正常以太网帧接收





图 4-7 10M/100M 速率正常以太网帧接收



错误帧接收

当 rx_mac_error 为 1 时,表示当前帧有某些错误,具体错误类型可通过 rx_statistics_valid 和 rx_statistics_vector 信号查看。rx_mac_error 仅会在 rx_mac_last 为 1 时指示当前帧的错误状态。图 4-8 和图 4-9 分别展示了在 1000M 和 10M/100M 速率下一个错误帧的接收过程。

图 4-8 1000M 速率错误以太网帧接收





图 4-9 10M/100M 速率错误以太网帧接收



当出现如下错误时,rx_mac_error 会指示:

- 1. 接收到 FCS 错误帧:
- 2. 接收到 align 帧;
- 3. 在接收过程中,收到 MAC 接口 RX_ER 信号有效;
- 4. 半双工时,出现冲突;
- 5. 帧长度错误。不使能 Jumbo 功能时,接收非 VLAN 帧小于 64 字节或大于 1518 字节, VLAN 帧小于 64 字节或大于 1522 字节; 使能 Jumbo 功能时,接收帧小于 64 字节。

接收帧 FCS Forward

当用户设置 IP 为接收 FCS Forward 模式时,IP 会把接收到的 FCS 字段 传给用户侧,如图 4-10、4-11、4-12 和 4-13。此时。IP 仍然自动校验 FCS

IPUG538-1.0 9(26)






图 4-11 1000M 速率使能 FCS Forward 时错误以太网帧接收




图 4-12 100M 速率使能 FCS Forward 时正确以太网帧接收






图 4-13 100M 速率使能 FCS Forward 时错误以太网帧接收



接收 VLAN Tagged 帧

当 IP 接收到 VLAN Tagged 帧时,会在 rx_statistics_vector 指示此帧为 VLAN Tagged 帧。VLAN Tagged 帧为源 MAC 地址之后两位为 0x8100 的帧。在 IEEE802.3 中定义 VLAN 字段为 4 个字节,其中前两字节为 0x8100,后两字节为 VLAN 标签,如图 4-14。

图 4-14 VLAN Tagged 帧接收



接收 MAC Control 帧

当 IP 接收到 MAC Control 帧时,会在 rx_statistics_vector 指示此帧为 MAC Control 帧。MAC Control 帧为 L/T 字段为 0x8808 的帧。在 IEEE802.3 中定义当 L/T 字段为 0x8808 时,此帧为 MAC Control 帧。

以太网线路异常时接收

在以太网线路出现异常或半双工发生冲突时,线路上有可能会出现单字节帧的情况。此时,用户侧接口第一个 rx_mac_valid 和 rx_mac_last 会同时为 1,即接收一个字节后,此帧结束。用户应用程序需处理此种异常情况的发生。

接收统计

接收帧的统计信息在 rx_statistics_vector 信号输出。当

IPUG538-1.0 10(26)

rx_statistics_valid 为 1 时,表示 rx_statistics_vector 有效,此时 rx_statistics_vector 指示了刚接收帧的统计信息。时序如图 4-15。rx_statistics_vector 位定义如表 4-18 图 4-15 接收统计




表 4-1 rx statistics vector 位定义

位置	名称	描述
26	RX Alignment Error	如果接收帧不是字节的整数倍,置1
25	RX Length Error	如果接收帧长度不符合标准,置1
24	RX FCS Error	如果接收帧有 FCS 错误,置 1
23	RX_ER Error	如果接收过程中收到MAC接口RX_ER
		信号有效,置1
22	RX Collision Error	在半双工模式下,如果接收帧过程中出
		现冲突,置 1
21:6	RX Frame Length	接收帧长度,包括 FCS 字段
5	RX Flow Control Frame	在全双工模式下,如果接收帧为流控
		帧,置 1
4	RX MAC Control Frame	如果接收帧为 MAC Control 帧,置 1
3	RX VLAN Frame	如果接收帧为 VLAN 帧,置 1
2	RX Multicast Frame	如果接收帧为组播帧,置1
1	RX Broadcast Frame	如果接收帧为广播帧,置1
0	RX Unicast Frame	如果接收帧为单播帧,置1

4.3.2 以太网帧发送

发送以太网帧是把用户接口数据转换为 MAC 接口数据的过程。所有接收信号同步于 tx_mac_clk。

正常帧接收

图 4-16 展示了在 1000M 速率下正常以太网帧发送过程。

图 4-17 展示了 RGMII 模式下 10M/100M 速率正常以太网帧发送过程。在 RGMII 模式下,tx_mac_clk 为 125MHz。10M 速率时,tx_mac_ready 每 100 个周期有效;100M 速率时,tx_mac_ready 每 10 个周期有效。

图 4-18 展示了在 MII 模式下 10M/100M 速率正常以太网帧发送过程。

在整个帧的发送过程中,tx_mac_valid 须一直保持为 1,直到这一帧结束时才能变为 0。当 tx_mac_ready 和 tx_mac_last 同时为 1 时,表明此周期tx_mac_data 被发送且为这一帧以太网帧的最后一个字节。需要注意的是,IP 中没有 buffer 用来缓存发送的以太网帧。因此当第一个字节开始发送后,用户需要准备好后续字节,在 tx_mac_ready 为 1 时,及时赋给 tx_mac_data。

IPUG538-1.0 11(26)

直到整个帧发送完毕。

图 4-16 1000M 速率正常以太网帧发送




图 4-17 RGMII 模式 10M/100M 速率正常以太网帧发送





图 4-18 MII 模式 10M/100M 速率正常以太网帧发送



TX_ER 错误帧发送

在发送过程中,当 tx_mac_error 和 tx_mac_ready 同时为 1 时,表示当前发送帧有错误。IP 会在 MAC 接口发送 TX_ER 发送数据错误指示。

图 4-19 展示了在 1000M 速率下 TX ER 以太网帧的发送过程。

图 4-20 展示了在 RGMII 模式下 10M/100M 速率 TX_ER 以太网帧的发送过程。

图 4-21 展示了在 MII 模式下 10M/100M 速率 TX_ER 以太网帧的发送过程。

图 4-19 1000M 速率 TX ER 的以太网帧发送






图 4-20 RGMII 模式 10M/100M 速率 TX ER 的以太网帧发送



IPUG538-1.0 12(26)

图 4-21 MII 模式 10M/100M 速率 TX_ER 的以太网帧发送



发送帧 FCS Forward

当用户设置IP为发送FCS Forward模式时,IP不会自动添加FCS字段,用户在发送完 DATA 字段后,需要计算并手动添加 FCS 字段。如图 4-22 和图 4-23。

图 4-22 1000M 速率使能 FCS Forward 时以太网帧发送





图 4-23 MII 模式 10M/100M 速率使能 FCS Forward 时以太网帧发送



半双工模式发送

在半双工模式下,IP 通过 tx_collision 和 tx_retransmit 信号指示发送状态。如果发送过程中,用户未检测到冲突产生,可按照以上全双工发送过程发送以太网帧。如果发送过程中,用户检测到冲突产生,需做下述处理,以保证数据的正确传输。当用户检测到 tx_collision 为 1 时,说明此时线路上有冲突。用户必须在检测到 tx_collision 为 1 时,马上把 tx_mac_valid 置 0,用来结束此次以太网帧的发送。在检测到 tx_collision 为 1 的同时,如果tx_retransmit 为 1,说明此次冲突在合理范围内,用户可以自行决定是否重发此帧。如果用户准备重发此帧,请在 5 个周期内把 tx_mac_valid 置 1,准备此帧的重新发送;如果用户准备放弃重发此帧,请在 5 个周期之后再把tx_mac_valid 置 1,准备下一帧的发送。在检测到 tx_collision 为 1 的同时,如果 tx_retransmit 为 0,说明此次冲突不在合理范围内(某一帧冲突超过 16 次或冲突发生在已发送 64 字节之后),此时用户需放弃此帧的发送。

图 4-24 展示了产生冲突时重发的过程。

图 4-25 和图 4-26 分别展示了产生冲突时不重发的过程

IPUG538-1.0 13(26)

图 4-24 冲突时重发




图 4-25 冲突时放弃重发(主动放弃)






图 4-26 冲突时放弃重发(被动放弃)



发送统计

发送帧的统计信息在 tx_statistics_vector 信号输出。当 tx_statistics_valid 为 1 时,表示 tx_statistics_vector 有效,此时 tx_statistics_vector 指示了刚发送帧的统计信息。时序如图 4-27。tx_statistics_vector 位定义如表 4-2 所示。

图 4-27 发送统计



IPUG538-1.0 14(26)

表 4-2 tx_st	tatistics	vector	位定义
-------------	-----------	--------	-----

位置	名称	描述
28	TX Collision	半双工模式下,如果此帧发送时产生冲
		突,置1
27:24	TX Attempts	半双工模式下,此帧尝试发送的次数。
		0代表第1次发送;1代表第2次发送;
		15 代表第 16 次发送。
23	Excessive Collision	在半双工模式下,如果此帧在第 16 次
		尝试发送时产生冲突,置 1
22	Late Collision	如果冲突发生在已发送 64 字节之后,
		置 1
21:6	TX Frame Length	发送帧长度,包括 FCS 字段
5	TX Flow Control Frame	在全双工模式下,如果通过配置 IP 发送
		流控帧,置 1
4	TX MAC Control Frame	如果发送帧为 MAC Control 帧,置 1
3	TX VLAN Frame	如果发送帧为 VLAN 帧,置 1
2	TX Multicast Frame	如果发送帧为组播帧,置1
1	TX Broadcast Frame	如果发送帧为广播帧,置1
0	TX Unicast Frame	如果发送帧为单播帧,置1


4.3.3 Flow Control 功能

IP 支持全双工模式下的 Flow Control 功能。在全双工模式下,用户可以通过配置 IP 发送或者接收 Pause 帧,实现流控功能。

发送 Pause 帧

用户可以通过把 tx_pause_req 信号置 1,来发送一个 pause 帧。tx_pause_val 的值插入到 pause 帧的 parameter 字段,用来计算 pause 时间。tx_pause_source_addr 作为 pause 帧的源 MAC 地址发送,发送顺序为从低字节到高字节。


图 4-28 发送 Pause 帧



接收 pause 帧

当 IP 接收到一个 pause 后,会把 rx_pause_req 信号置 1。rx_pause_val 的值为接收到 pause 帧的 parameter 字段,用来计算 pause 时间。

图 4-29 接收 pause 帧



IPUG538-1.0 15(26)

4.3.4 FCS Forward 功能

IP 支持发送和接收分别配置 FCS Forward 功能。

接收 FCS Forward 功能

当用户禁止接收 FCS Forward 功能时,FCS 字段不会被输出到用户侧。IP 会自动校验 FCS 字段,并把校验结果输出到 rx_statistics_vector 相应字段。当用户使能接收 FCS Forward 功能时, FCS 字段会被输出到用户侧。IP 仍会自动校验 FCS 字段,并把校验结果输出到 rx_statistics_vector 相应字段。

发送 FCS Forward 功能

当用户禁止发送 FCS Forward 功能时,用户无需计算并发送 FCS 字段。IP 会自动计算 FCS 字段,并自动添加到以太网帧。当用户使能发送 FCS Forward 功能时,用户需计算 FCS 字段,并在用户侧发送给 IP。

4.3.5 PAD 功能

当用户禁止发送 FCS Forward 功能时,若用户发送到 IP 的帧小于 60字节(不包括 FCS), IP 会自动补 0 到 60字节,再添加 FCS 字段,以保证发送以太网帧符合最小 64字节要求。当用户使能发送 FCS Forward 功能时,IP 不会自动补齐 64字节,实际发送数据和长度完全由用户决定。

4.3.6 发送 IFG 设置功能

当 IP 工作在全双工模式时,用户可以设置以太网发送最小 IFG。当 IP 工作在半双工模式时,用户设置的发送最小 IFG 被忽略,最小 IFG 仍然为 12 字节。

当用户禁止 IFG 功能时, IP 发送最小 IFG 为 12 字节,即 96bit。当用户使能 IFG 功能时,IP 根据用户设置决定最小 IFG。若用户设置最小 IFG 小于8 字节,IP 实际最小 IFG 为 8 字节,若用户设置最小 IFG 大于等于8 字节,IP 实际最小 IFG 为用户设置的值。最小 IFG 最大可设置为255 字节。

4.3.7 Jumbo 设置功能

IP 支持 Jumbo 功能。当用户禁止 Jumbo 功能时,IP 判断正确以太网帧长度为 64 字节~1518 字节(非 VLAN 帧)或 64 字节~1522 字节(VLAN 帧)。当收到的以太网帧不在上述范围内时,rx_mac_error 会指示此帧有错误,且rx_statistics_vector 中 RX Length Error 为 1。当用户使能 Jumbo 功能时,只有接收到的以太网帧小于 64 字节,IP 才会判断为错误。


4.3.8 Management 功能

IP 提供为用户提供 MIIM 接口,方便用户通过 MDC 和 MDIO 配置 PHY 芯片寄存器。

MDC 时钟由 clk 输入时钟分频而来,用户需根据 clk 输入时钟来配置分频器,使 MDC 时钟频率符合 PHY 芯片要求,配置方法请参考表 6-1。MDC、MDIO 连接如图 4-29。

IPUG538-1.0 16(26)

图 4-30 mdc mdio 连接示意图



mdio 连接参考 verilog 如下: assign mdio_in = mdio; assign mdio = (!mdio_oen) ? mdio_out : 1'bz;

所有 miim 接口信号同步于 clk 时钟。


若进行写操作,用户需把 miim_wren 置 1 一个周期。IP 会把 miim_busy 拉高,说明 miim 总线正在进行此次写操作。当 miim_busy 再次为 0,表示此次写操作结束,用户可进行下一次读或写操作。miim_phyad、miim_regad 和 miim_wrdata 信号在 miim_wren 为 1 时需在总线上准备好,且在 miim_busy 为 1 时保持不变。miim 写时序如图 4-30。图 4-31 miim 写时序

clk miim_phyad Dont care Dont care Dont care Dont care miim_wrdata Dont care Dont care Dont care Dont care Dont care

若进行读操作,用户需把 miim_rden 置 1 一个周期。IP 会把 miim_busy 拉高,说明 miim 总线正在进行此次读操作。当 miim_busy 再次为 0,表示此次读操作结束,用户可进行下一次读或写操作。miim_phyad 和 miim_regad 信号在 miim_rden 为 1 时需在总线上准备好,且在 miim_busy 为 1 时保持不变。在读过程中,用户监测 miim_rddata_valid 信号。当 miim_rddata_valid 为 1 时,用户可以在 miim_rddata 信号采样此次读操作的值。miim 读时序如图 4-31。

IPUG538-1.0 17(26)

图 4-32 miim 读时序



IPUG538-1.0 18(26)

5 端ロ列表

Gowin Triple Speed Ethernet MAC IP 的 IO 端口如表 5-1 所示。

IPUG538-1.0 19(26)

表 5-1 Gowin Triple Speed Ethernet MAC IP IO 端口

信号	方向	位宽	描述	
125MHz clock input	73 1.3	122 96	加定	
gtx_clk	input	1	125M 时钟输入,当 IP 使用 RGMII 或 GMII 接口时,需输入 125MHz 时钟	
RGMII Interface			1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
rgmii_rxc	input	1	RGMII 接收时钟	
rgmii_rx_ctl	input	1	RGMII 接收控制	
rgmii_rxd	input	4	RGMII 接收数据	
rgmii_txc	output	1	RGMII 发送时钟	
rgmii_tx_ctl	output	1	RGMII 发送控制	
rgmii_txd	output	4	RGMII 发送数据	
GMII Interface	•		THE TOTAL PARTY OF THE PARTY OF	
gmii_rx_clk	input	1	GMII 接收时钟	
gmii_rx_dv	input	1	GMII 接收使能	
gmii_rxd	input	8	GMII 接收数据	
gmii_rx_er	input	1	GMII 接收错误	
gmii_gtx_clk	output	1	GMII 发送时钟	
gmii_tx_en	output	1	GMII 发送使能	
gmii_txd	output	8	GMII 发送数据	
gmii_tx_er	output	1	GMII 发送错误	
MII Interface				
mii_rx_clk	input	1	MII接收时钟	
mii_rx_dv	input	1	MII 接收使能	
mii_rxd	input	4	MII 接收数据	
mii_rx_er	input	1	MII 接收错误	
mii_tx_clk	input	1	MII 发送时钟	
mii_tx_en	output	1	MII 发送使能	
mii txd	output	4	MII 发送数据	
mii tx er	output	1	MII 发送错误	
mii col	input	1	MII 冲突信号	
mii_crs	input	1	MII 载波信号	
Interface Status Configure				
speedis1000	input	1	以太网速率选择信号,当 IP 工作在 RGMII 或 GMII/MII 模式时,配置 IP 工作在 1000M 速率或 10M/100M 速率: 1:1000M 0:10M/100M	
speedis10	input	1	以太网速率选择信号,当 IP 工作在 RGMII 模式且 speedis1000 为 0 时,配置 IP 工作在 10M 速率或 100M 速率: 1:10M 0:100M 注: 当 speedis1000 为 1 时,此配置管脚被忽略	
duplex_status	input	1	以太网双工模式配置信号,当 IP 工作在 RGMII、MII 或 GMII/MII 模式时,配置 IP 工作双工模式: 1:半双工 0:全双工	
Reset				
rstn	input	1	IP 复位信号,低有效	
User Interface				

IPUG538-1.0 20(26)

R. mac_ckk	信号	方向	位宽	描述		
RZ_mac_data						
rx_mac_last			1			
rx_mac_last			8			
Tx_mac_error Output 1 用户侧接收错误帧指示 Tx_statistics_vector Output 1 用户侧接收错误帧指示 Tx_statistics_vector Output 1 用户侧发设置时钟 Tx_mac_clk Output 1 用户侧发设置时钟 Tx_mac_clata Input 1 用户侧发设置信管 Tx_mac_data Input 1 用户侧发设量后字节指示 Tx_mac_error Input 1 用户侧发设量后字节指示 Tx_mac_error Input 1 用户侧发设量后号,为1表示tx_mac_data 被接收 Tx_mac_error Input 1 用户侧发送量后号,为1表示tx_mac_data 被接收 Tx_mac_error Input 1 用户侧发送量后号,为1表示tx_mac_data 被接收 Tx_mac_error Input 1 用户侧发送线路冲突指示信号,此信号 Tx_mac_data 被接收 Tx_mer_erady Output 1 用户侧发送线路冲突指示信号,此信号 Tx_mer_data 被接收 Tx_mer_erady Output 1 用户侧发送线路冲突指示信号,此信号 Tx_mer_data 被接收 Tx_mer_erady						
rx_statistics_valid						
Page						
tx_mac_clk tx_mac_valid input 1 用户侧发送电能 tx_mac_data input 1 用户侧发送电能 tx_mac_data input 1 用户侧发送最后字节指示 tx_mac_last input 1 用户侧发送最后字节指示 tx_mac_ready output 1 用户侧发送最后字节指示 tx_mac_ready output 1 用户侧发送银产电导,为1表示tx_mac_data 被接收 tx_collision output 1 用户侧发送银产电导,为1表示tx_mac_data 被接收 tx_collision output 1 用户侧发送银产电导,为1表示此次发送出现线路 冲突,用户需立刻结束此次发送。此信号仅在半双工时有效 为1表示需要重发业帧。此信号仅在半双工时有效 为1表示需要重发业帧。此信号仅在半双工时有效 为1表示需要重发业帧。此信号仅在半双工时有效 为1表示需要重发业帧。此信号仅在半双工时有效 1 用户侧发送统计有息 即P Configure rx_fcs_fwd_ena input 1 接收 FCS Forward 功能 0: 禁止接收 FCS Forward 功能 0: 禁止接收 FCS Forward 功能 1: 使能接收 Jumbo 功能 rx_jumbo_ena input 1 接收 pause 帧指示信号 rx_pause_val output 1 接收 pause 帧指示信号 rx_pause_val input 1 发送 FCS Forward 功能 0: 禁止接收 Jumbo 功能 rx_fcs_fwd_ena input 1 发收 pause 帧有音号 rx_fcs_fwd_ena input 1 发收 pause 帧有音号 rx_fcs_fwd_ena input 1 发送 FCS Forward 功能 0: 禁止接收 Jumbo 功能 1: 使能接收 Jumbo 功能 rx_pause_val input 1 发收 pause 帧有音号 rx_fcs_fwd_ena input 1 发收 pause 帧有音号 rx_fcs_fwd_ena input 1 发送 FCS Forward 功能 0: 禁止接收 Jumbo 力能 1: 使能发送 FCS Forward 功能 0: 禁止接收 Jumbo 力能 1: 使能发达 FCS Forward 功能 0: 禁止接收 Jumbo 力能 1: 使能发达 FCS Forward 功能 1: 使能发达 FCS Forward 功能 0: 禁止接收 FCS Forward 功能 1: 使能发达 FCS Forward 功能 1: 使能发小 IFG 配置 0: 禁止接收 FCS Forward 功能 1: 使能发达 FCS Forward 功能 1: 使能发小 FC 配置 0: 禁止接收 FCS Forward 功能 1: 使能发小 FC 配置 0: 禁止接收 FCS FOrward 功能 1: 使能发达 FCS Forward 功能 1: 使能接收 FCS FOrward 可能 1: 使能接收		-				
tx_mac_valid input 8 用户侧发送使能 tx_mac_data input 8 用户侧发送数据 tx_mac_last input 1 用户侧发送数据 tx_mac_error input 1 用户侧发送器子信号、为 1 表示 tx_mac_data 被接收 tx_collision output 1 用户侧发送路子信号、为 1 表示 tx_mac_data 被接收 tx_collision output 1 用户侧发送路子信号、为 1 表示 tx_mac_data 被接收 tx_collision output 1 用户侧发送路子信号、为 1 表示 tx_bx_bx_bx_bx_bx_bx_bx_bx_bx_bx_bx_bx_bx						
tx_mac_last input 1 用户侧发送数据		-				
tx_mac_least input 1 用户侧发送最后字节指示 tx_mac_error input 1 用户侧发送最后字节指示 tx_mac_ready output 1 用户侧发送最后字节指示 tx_collision output 1 用户侧发送银产等有号,为 1 表示此次发送出现线路						
tx_mac_error input 1 用户侧发送错误帧指示 tx_mac_leady output 1 用户侧发送操子信号,为 1 表示 tx_mac_lata 被接收 tx_collision output 1 用户侧发送缓路冲突指示信号,为 1 表示此次发送出现线路冲突,用户需立刻结束此次发送。此信号仅在平双工时有效 tx_retransmit output 1 用户侧发送重发指示信号,此信号与 tx_collision 同时出现,为 1 表示需要重发比帧。此信号仅在平双工时有效 tx_statistics_valid output 1 用户侧发送统计信息 tx_statistics_valid output 29 用户侧发送统计信息 IP Configure Tx_fcs_fwd_ena input 1 接收 FCS Forward 功能:						
tx_mac_ready output 1 用户侧发送握手信号,为 1 表示 tx_mac_data 被接收 tx_collision output 1 用户侧发送线路冲突指示信号,为 1 表示比次发送出现线路 冲突,用户侧发送线路冲突指示信号,为 1 表示比次发送出现线路 大字、tx_retransmit output 1 用户侧发送线路冲突,用户侧发送线路冲突,由上信号与 tx_collision 同时出现,为 1 表示需要重发此帧。此信号与 tx_collision 同时出现,为 1 表示需要重发比帧。此信号与 tx_collision 同时出现,为 1 表示需要重发比帧。此信号 tx_collision 同时出现,为 1 表读收于GS Forward 功能。 1 接收 FCS Forward 功能。 1 接收 Tumbo_ena input 1 接收 Jumbo 功能。 1 接收 Jumbo 功能。 1 接收 Jumbo 功能。 1 接收 pause 帧 指示信号 1						
tx_collision output I 用户侧发送线路冲突指示信号,为 1 表示此次发送出现线路冲突,用户需立刻结束此次发送。此信号仅在半双工时有效为 1 表示需要重发此顺。此信号仅在半双工时有效为 1 表示需要重发比顺。此信号仅在半双工时有效						
大変 大変 大変 大変 大変 大変 大変 大変	•					
Tx_retransmit	tx_collision	output	1			
大						
tx_statistics_valid tx_statistics_vector output 29	tx_retransmit	output	1			
tx_statistics_vector output 29 用户侧发送统计信息 P Configure						
P Configure		output		用户侧发送统计有效指示		
Tx_fcs_fwd_ena		output	29	用户侧发送统计信息		
1: 使能接收 FCS Forward 功能 0: 禁止接收 FCS Forward 功能 rx_jumbo_ena input 1 接收 Jumbo 功能 rx_pause_req output 1 接收 pause 帧指示信号 rx_pause_val output 16 接收 pause 帧指示信号 rx_pause_val input 1 发送 FCS Forward 功能 tx_fcs_fwd_ena input 1 发送 FCS Forward 功能 tx_ifg_delay_ena input 1 发送最小 IFG 配置使能: t: 使能最小 IFG 配置 1: 使能最小 IFG 配置 1: 使能最小 IFG 配置 tx_ifg_delay_ena input 8 发送最小 IFG 数tx_ifg_delay_ena 为 1 时,IP 发送最小 IFG 为 12 字节 1 大 ifg_delay _ena 为 1 时,IP 发送最小 IFG 为 8: 当 tx_ifg_delay _h = 8 时,最小 IFG 为 8: 当 tx_ifg_delay _h = 8 时,最小 IFG 为 8: 当 tx_ifg_delay _h = 8 时,最小 IFG 为 8 计 tx_ifg_delay _h = 8 时,最小 IFG 为 8: 当 tx_ifg_delay _h = 8 时,最小 IFG 为 8: 当 tx_ifg_delay _h = 8 时,最小 IFG 为 8: 当 tx_ifg_delay _h = 8 时,最小 IFG 为 8: 当 tx_ifg_delay _h = 8 时,最小 IFG 为 8: 当 tx_ifg_delay _h = 8 时,最小 IFG 为 8: 当 tx_ifg_delay _h = 8 时,最小 IFG 为 8: 当 tx_ifg_delay _h = 8 时,最小 IFG 为 8: 当 tx_ifg_delay _h = 8 时,最小 IFG 为 8: 当 tx_ifg_delay _h = 8 时,最小 IFG 为 8: 当 tx_ifg_delay _h = 8 时,最小 IFG 为 8: 当 tx_ifg_delay _h = 8 时,最小 IFG 为 8: 当 tx_ifg_delay _h = 8 时,最小 IFG 为 8: 当 tx_ifg_delay _h = 8 时,最小 IFG 为 8: 当 tx_ifg_delay _h = 8 时,最小 IFG 为 8: 当 tx_ifg_delay _h = 8 时,是有 2 时,						
D: 禁止接收 FCS Forward 功能	rx_fcs_fwd_ena	input	1			
rx_jumbo_ena						
1: 使能接收 Jumbo 功能 0: 禁止接收 Jumbo 功能 0: 禁止接收 Jumbo 功能 rx_pause_req output 1 接收 pause 帧指示信号 rx_pause_val output 16 接收 pause 帧 parameter 字段,代表本方需要暂停时间 tx_fcs_fwd_ena input 1 发送 FCS Forward 功能: 1: 使能发送 FCS Forward 功能 0: 禁止发送 FCS Forward 功能 1: 使能发送 FCS Forward 功能 1: 使能发送 FCS Forward 功能 1: 使能发送 FCS Forward 功能 1: 使能最小 IFG 配置 使能: 1: 使能最小 IFG 配置 D: 禁止最小 IFG 配置 D: 禁止最小 IFG 配置 D: 禁止最小 IFG 配置 D: 禁止请归 IFG 产品 TET D: TE				0:禁止接收 FCS Forward 功能		
D: 禁止接收 Jumbo 功能	rx_jumbo_ena	input	1	接收 Jumbo 功能:		
rx_pause_req				1:使能接收 Jumbo 功能		
Tx_pause_val				0:禁止接收 Jumbo 功能		
tx_fcs_fwd_ena input 1 发送 FCS Forward 功能: 1: 使能发送 FCS Forward 功能 0: 禁止发送 FCS Forward 功能 1: 使能发送 FCS Forward 功能 1: 使能最小 IFG 配置 使能: 1: 使能最小 IFG 配置 ,默认最小 IFG 为 12 字节 tx_ifg_delay input 8 发送最小 IFG: 当tx_ifg_delay_ena 为 1 时, IP 发送最小 IFG 由 tx_ifg_delay 决定。当 tx_ifg_delay 小于 8 时,最小 IFG 为 8: 当 tx_ifg_delay 大于等于 8 时,最小 IFG 为用户设置值。 当 tx_ifg_delay_ena 为 0 时,此设置无效 tx_pause_req input 1 发送 pause 帧使能信号 tx_pause_val input 16 发送 pause 帧 parameter 字段,代表要求对方暂停时间 tx_pause_source_add r Management Interface clk input 1 Management 模块时钟输入 miim_phyad input 5 PHY 地址 miim_regad input 5 寄存器地址 miim_wrdata input 16 写数据	rx_pause_req	output	1	接收 pause 帧指示信号		
1: 使能发送 FCS Forward 功能 0: 禁止发送 FCS Forward 功能 0: 禁止发送 FCS Forward 功能 1 发送最小 IFG 配置使能: 1: 使能最小 IFG 配置 0: 禁止最小 IFG 配置 1: 使能最小 IFG 配置 0: 禁止最小 IFG 配置, 默认最小 IFG 为 12 字节 tx_ifg_delay input 8 发送最小 IFG: 当tx_ifg_delay_ena 为 1 时,IP 发送最小 IFG 由 tx_ifg_delay 决定。当tx_ifg_delay 小于 8 时,最小 IFG 为 8 ;当tx_ifg_delay 大于等于 8 时,最小 IFG 为用户设置值。当tx_ifg_delay 大于等于 8 时,此设置无效 tx_pause_req input 1 发送 pause 帧使能信号 tx_pause_val input 16 发送 pause 帧 parameter 字段,代表要求对方暂停时间 tx_pause_source_add input 48 发送 pause 帧源地址 Management Interface clk input 1 Management 模块时钟输入 miim_phyad input 5 PHY 地址 miim_regad input 5 寄存器地址 miim_wrdata input 16 写数据	rx_pause_val	output	16	接收 pause 帧 parameter 字段,代表本方需要暂停时间		
D: 禁止发送 FCS Forward 功能	tx_fcs_fwd_ena	input	1	发送 FCS Forward 功能:		
tx_ifg_delay_ena input 1 发送最小 IFG 配置使能: 1: 使能最小 IFG 配置,默认最小 IFG 为 12 字节 tx_ifg_delay input 8 发送最小 IFG: 当tx_ifg_delay_ena 为 1 时, IP 发送最小 IFG 由 tx_ifg_delay 决定。当 tx_ifg_delay 小于 8 时,最小 IFG 为 8;当 tx_ifg_delay 大于等于 8 时,最小 IFG 为 用户设置值。 当tx_ifg_delay_ena 为 0 时,此设置无效 tx_pause_req input 1 发送 pause 帧使能信号 tx_pause_val input 16 发送 pause 帧 parameter 字段,代表要求对方暂停时间 tx_pause_source_add r Management Interface clk input 1 Management 模块时钟输入 miim_phyad input 5 PHY 地址 miim_regad input 16 写数据				1: 使能发送 FCS Forward 功能		
1: 使能最小 IFG 配置。				0: 禁止发送 FCS Forward 功能		
D: 禁止最小 IFG 配置,默认最小 IFG 为 12 字节	tx_ifg_delay_ena	input	1	发送最小 IFG 配置使能:		
tx_ifg_delay input				1: 使能最小 IFG 配置		
tx_ifg_delay input				0: 禁止最小 IFG 配置,默认最小 IFG 为 12 字节		
当tx_ifg_delay_ena为1时,IP发送最小IFG由tx_ifg_delay 决定。当tx_ifg_delay 小于8时,最小IFG为8;当tx_ifg_delay 大于等于8时,最小IFG为用户设置值。当tx_ifg_delay_ena为0时,此设置无效 tx_pause_req input 1 发送 pause 帧使能信号 tx_pause_val input 16 发送 pause 帧 parameter 字段,代表要求对方暂停时间 tx_pause_source_add r input 48 发送 pause 帧源地址 Management Interface clk input 1 Management 模块时钟输入 miim_phyad input 5 PHY地址 miim_regad input 5 寄存器地址 miim_wrdata input 16 写数据	tx_ifg_delay	input	8	发送最小 IFG:		
				当tx ifg delay ena为1时,IP发送最小IFG由tx ifg delay		
tx_ifg_delay 大于等于 8 时,最小 IFG 为用户设置值。 当 tx_ifg_delay_ena 为 0 时,此设置无效 tx_pause_req input 1 发送 pause 帧使能信号 tx_pause_val input 16 发送 pause 帧 parameter 字段,代表要求对方暂停时间 tx_pause_source_add r Management Interface clk input 1 Management 模块时钟输入 miim_phyad input 5 PHY 地址 miim_regad input 5 寄存器地址 miim_wrdata input 16 写数据						
当tx_ifg_delay_ena 为 0 时,此设置无效 tx_pause_req input 1 发送 pause 帧使能信号 tx_pause_val input 16 发送 pause 帧 parameter 字段,代表要求对方暂停时间 tx_pause_source_add r						
tx_pause_req input 1 发送 pause 帧使能信号 tx_pause_val input 16 发送 pause 帧 parameter 字段,代表要求对方暂停时间 tx_pause_source_add r				- 5-		
tx_pause_val input 16 发送 pause 帧 parameter 字段,代表要求对方暂停时间 tx_pause_source_add r	tx pause reg	input	1			
tx_pause_source_add r						
r Management Interface clk input 1 Management 模块时钟输入 miim_phyad input 5 PHY 地址 miim_regad input 5 寄存器地址 miim_wrdata input 16 写数据	•	-		·		
clkinput1Management 模块时钟输入miim_phyadinput5PHY 地址miim_regadinput5寄存器地址miim_wrdatainput16写数据	•		-	NA Pages Marketin		
miim_phyad input 5 PHY 地址 miim_regad input 5 寄存器地址 miim_wrdata input 16 写数据						
miim_regad input 5 寄存器地址 miim_wrdata input 16 写数据	clk	input		Management 模块时钟输入		
miim_wrdata input 16 写数据	miim_phyad	input	5	PHY 地址		
	miim_regad	input	5	寄存器地址		
	miim_wrdata	input	16	写数据		
	miim_wren	input	1	写使能		

IPUG538-1.0 21(26)

信号	方向	位宽	描述
miim_rden	input	1	读使能
miim_rddata	output	16	读数据
miim_rddata_valid	output	1	读数据有效
miim_busy	output	1	MIIM 接口状态指示:
			1: 正在读/写
			0: 空闲
mdc	output	1	MDC 时钟
mdio_in	input	1	MDIO 输入
mdio_out	output	1	MDIO 输出
mdio_oen	output	1	MDIO 输出使能

IPUG538-1.0 22(26)

6参数配置

用户需根据设计要求配置 Gowin Triple Speed Ethernet MAC 的各个静态参数与时序参数。请参考表 6-1。

表 6-1 Gowin Triple Speed Ethernet MAC 静态参数与时序参数

名称	描述	选项
Interface	接口类型	RGMII,GMII,MII,GMII/MII
RGMII Input Delay	当使用 RGMII 接口时,此选项用来调整输	用户输入,范围 0~127。
	入数据 RXD IODELAY 的 Delay 值。数值	
	每增加 1,表示在 FPGA 内部 RXD	
	IODELAY 增加 0.025ns 延时; 数值每减少	
	1,表示在 FPGA 内部 RXD IODELAY 减	
	少 0.025ns 延时。当输入时钟和数据为沿	
	对齐时,此选项推荐设置为 100,即在	
	FPGA 内部 RXD IODELAY 设置为 2.5ns	
	延时,此时 RXCLK 正确采样 RXD。	
MIIM Clock Divider	clk 输入时钟分频值,分频后的时钟输出到	用户输入,范围 0~255
	MDC,作为管理接口时钟输出。若此选项	
	小于 2,则实际分频值为 2,若此选项大于	
	等于 2,则实际分频值为输入值。	

IPUG538-1.0 23(26)

7参考设计

详细信息请参见高云半导体官网 Triple Speed Ethernet MAC 参考设计。

IPUG538-1.0 24(26)


8 界面配置

用户可在 IDE 中通过 IP Core Generater 工具调用并配置 Gowin Triple Speed Etherent MAC IP。本章节以选择使用 RGMII 接口模式为例,介绍了主要配置界面、配置流程以及各配置选项含义。

1. 打开 IP Core Generater

用户建立工程后,单击左上角 Tools 选项卡,下拉单击 IP Core Generater 选项,就可打开 GOWIN 的 IP 核产生工具,选择 Triple Speed Etherent MAC。如图 8-1 所示。

图 8-1 IP 核产生工具



2. Triple Speed Etherent MAC 端口界面

配置界面左端是 Triple Speed Etherent MAC IP 的接口示意图,右端是 IP 选项如图 8-2 所示。

IPUG538-1.0 25(26)




图 8-2 Triple Speed Ethernet MAC IP 配置界面

3. 打开 Help 文档

Information

MIIM Clock Divider

用户可以单击图 8-2 左下角的 Help 按钮查看配置界面中各个选项的简 单英文介绍,方便用户快速完成对 IP 核的配置,如图 8-3 所示。

图 8-3 Triple Speed Ethernet MAC IP Help

Triple Speed Ethernet MAC

Triple Speed Ethernet MAC Туре Vendor: GOWIN Semiconductor The Gowin Triple Speed Ethernet MAC IP is a fully verified soft IP core which can implement Ethernet MAC layer function and provide RGMII/GMII/MII interface to connected to PHY IC. The IP implements MAC layer protocol. Summary: **Options** Interface MAC Interface connected to PHY. Providing RGMII/GMII/MII Interface When use RGMII Interface, the option is set to adjust the internal data delay. The range is 0 ~ 127. When the input clock and data are edge RGMII Input Delay alignment, the option is suggested 100. The mdc divider value from pin clk. The range is 0 ~ 255. If the option is set smaller than 2, the actual divider is 2. If the option is set equal or bigger than 2, the actual divider is the value that user sets.

IPUG538-1.0 26(26)

