

32 位微控制器

HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列 的时钟控制模块

适用对象

系列	产品型号
HC32L110	HC32L110C6UA
	HC32L110C6PA
	HC32L110C4UA
	HC32L110C4PA
	HC32L110B6PA
	HC32L110B4PA
HC32F003	HC32F003C4UA
	HC32F003C4PA
HC32F005	HC32F005C6UA
	HC32F005C6PA
	HC32F005D6UA



目 录

1	摘要		3
2		介绍	
3		控制模块	
		时钟树示意图	
	3.2	时钟源介绍	4
	3.3	系统时钟源的开启	5
	3.4	时钟源的切换	6
	3.5	RCH 频率切换	7
	3.6	时钟分频控制	
	3.7	外设时钟的控制	7
4	参考	样例及驱动	8
5	总结		
6	其他信息		
7	版本	信息 & 联系方式	9



1 摘要

本篇应用笔记主要介绍 HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列的时钟控制模块。

本篇应用笔记主要包括:

- 系统时钟模块介绍
- 时钟源的开启
- 时钟源的切换
- RCH 频率切换
- 时钟的分频控制
- 外设时钟的控制

注意:

一本应用笔记为 HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列的应用补充材料,不能代替用户手册,具体功能及寄存器的操作等相关事项请以用户手册为准。

2 功能介绍

时钟控制模块可以配置不同的时钟源作为系统时钟、可以配置不同的系统时钟分频、可以启动或禁用外设时钟,另外为了确保高精度,内部时钟都具有校准功能。

应用笔记 Page 3 of 9



3 时钟控制模块

3.1 时钟树示意图

示意图描述了从时钟源到 System CLK、HCLK、PCLK 的连接、分频关系及相关的配置寄存器。参照示意图,可快速熟悉时钟控制模块。




图 1. 系统时钟树

3.2 时钟源介绍

时钟源是 MCU 内部时钟和外部时钟的总称。本系列芯片时钟源包括以下类型:

• 系统时钟

- 一 外部低速时钟(XTL):外接 32.768K 晶振,为超低功耗模式下工作模块使用
- 一 外部高速时钟(XTH): 可根据实际需求外接 4M~32M 晶振
- 一内部高速 RC 时钟(RCH): 默认系统时钟,可用于系统快速启动及快速唤醒
- 一 内部低速 RC 时钟(RCL): 可用于低速、低精度应用场景

注: RCH、XTL 和 XTH 还可以分别配置为通过 P31、P14 和 P01 端口由外部时钟源输入。

注意: XTL 仅支持 HC32L110 系列。

应用笔记 Page 4 of 9



- 其它时钟
 - 内部低速时钟(IRC10K): 提供给 WDT 及 Clock Trim 模块使用
 - 一内部低速时钟(IRC150K):用于内部去抖,提供给VC、LVD模块使用

3.3 系统时钟源的开启

系统时钟源的打开步骤如下:

- 1. 根据所选时钟设置稳定时间:
 - RCL: 配置 RCL_CR.STARTUP
 - XTH: 配置 XTH_CR.STARTUP
 - XTL: 配置 XTL_CR.STARTUP
- 2. 如选择外部时钟,根据所选时钟设置对应时钟的 IO 为模拟输入:
 - XTH: 设置 POADS.POADS1 与 POADS.POADS2
 - XTL: 设置 P1ADS.P1ADS4 与 P1ADS.P1ADS5
- 3. 如选择外部时钟,根据所选时钟设置驱动能力:
 - XTH: 配置 XTH_CR.DRIVER
 - XTL: 配置 XTL_CR.DRIVER
- 4. 加载 TRIM 值:
 - RCH: 配置 RCH_CR.TRIM
 - RCL: 配置 RCL_CR.TRIM
- 5. 使能所选的时钟:
 - RCH: 设置 SYSCTRL0.RCH_EN
 - RCL: 设置 SYSCTRL0.RCL_EN
 - XTH: 设置 SYSCTRL0.XTH_EN
 - XTL: 设置 SYSCTRL0.XTL_EN
- 6. 等待所选的时钟源稳定:

应用笔记 Page 5 of 9



- RCH: 等待 RCH_CR.STABLE 稳定
- RCL: 等待 RCL_CR.STABLE 稳定
- XTH: 等待 XTH_CR.STABLE 稳定
- XTL: 等待 XTL_CR.STABLE 稳定

注意: XTL 仅支持 HC32L110 系列。

3.4 时钟源的切换

时钟源的切换步骤如下:

- 1. 如果目标时钟或当前时钟频率高于 24MHz,设置 FLASH 读等待周期:
 - 设置 FLASH CR.WAIT
- 2. 打开目标时钟源(参考: 3.3 系统时钟源的开启)
- 3. 切换时钟:
 - 配置 SYSCTRL0.CLK_SW4_SEL;
- 4. 根据需要选择是否关闭其他时钟源:
 - RCH: 清除 SYSCTRL0.RCH_EN
 - RCL: 清除 SYSCTRL0.RCL_EN
 - XTH: 清除 SYSCTRL0.XTH_EN
 - XTL: 清除 SYSCTRL0.XTL EN

注意:

- 一 时钟源的切换必须注意:时钟切换之前,需要根据当前时钟和目标时钟最大频率值来判断是否增加 FLASH 读等待周期;时钟切换成功之后,可根据切换后的时钟频率值设置或清除 FLASH 读等待周期。
- XTL 仅支持 HC32L110 系列。

应用笔记 Page 6 of 9



3.5 RCH 频率切换

如果需要在RCH各个频率段进行切换,推荐遵循以下流程:

- 1. 将系统时钟源切换至 RCL;
- 2. 根据目标 RCH 的频率,加载更新 RCH_CR.TRIM 值;
- 3. 将系统时钟源切换为 RCH。

3.6 时钟分频控制

实际应用中,可根据需要选择任一种时钟源作为系统时钟。系统时钟经过分频可作为 CPU 工作时钟(HCLK),HCLK 再分频可得到外设时钟(PCLK)。

当选定一种时钟源作为系统时钟时,可根据实际需求得到合适的时钟,时钟分频的配置参考步骤如下:

- 1. 配置 HCLK 分频系数:
 - 配置 SYSCTRLO.HCLK PRS
- 2. 配置 PCLK 分频系数:
 - 配置 SYSCTRL0.PCLK PRS

3.7 外设时钟的控制

外设时钟源有门控设置,只有打开门控设置,相应外设才能进行配置和工作。除一些基本的 外设默认打开外,大部分外设上电默认都处于关闭状态。启用外设前,需使能相应外设的时 钟开关。

打开外设模块的时钟,需使能 PERI_CLKEN 对应模块的控制位;

关闭外设模块的时钟,需清除 PERI_CLKEN 对应模块的控制位。

注: (超)低功耗模式下,可根据需要适时关闭暂不使用的模块时钟,减小功耗。

应用笔记 Page 7 of 9



4 参考样例及驱动

通过上述介绍,配合 HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列的用户手册,我们对上述系列 MCU 的时钟控制模块功能及操作方法有了进一步的掌握。

华大半导体(HDSC)官方同时提供了该模块的应用样例及驱动库,用户可通过打开样例的 工程进一步直观地熟悉该模块以及驱动库的应用,在实际开发中也可以直接参考样例和使用 驱动库来快速实现对该模块的操作。

▶ 样例参考: ~/HC32L110_DDL/example/clk

~/HC32F003_DDL/example/clk

~/HC32F005_DDL/example/clk

➤ 驱动库参考: ~/HC32L110_DDL/driver/.../clk

~/HC32F003 DDL/driver/.../clk

~/HC32F005 DDL/driver/.../clk

5 总结

以上章节简要介绍了 HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列的时钟控制模块基本功能,详细说明了时钟模块的各个功能及操作步骤。用户在实际的应用开发过程中,如果需要更深一步了解该模块的使用方法及操作事项,应以相应的用户手册为准。本章中提到的样例及驱动库,既可以作为用户进一步的实验与学习,也可以在实际开发中直接应用。

6 其他信息

技术支持信息: www.hdsc.com.cn

应用笔记 Page 8 of 9



7 版本信息 & 联系方式

日期	版本	修改记录
2018/6/4	Rev1.0	初版发布



如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。

Email: mcu@hdsc.com.cn

网址: www.hdsc.com.cn

通信地址: 上海市张江高科园区碧波路 572 弄 39 号

邮编: 201203



应用笔记 AN0050002C