

# 32 位微控制器

# HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列 的 VC

#### 适用对象

(C) (1) (1) (2) (C)		
产品型号		
HC32L110C6UA		
HC32L110C6PA		
HC32L110C4UA		
HC32L110C4PA		
HC32L110B6PA		
HC32L110B4PA		
HC32F003C4UA		
HC32F003C4PA		
HC32F005C6UA		
HC32F005C6PA		
HC32F005D6UA		



## 目 录

1	摘要	3
2	VC 简介	3
	VC 模块	
	3.1 简介	
	3.2 说明	
	3.2.1 寄存器介绍	
	3.2.2 工作流程介绍	
4	样例代码	
	4.1 代码介绍	
	4.2 代码运行	7
5	总结	
	版本信息 & 联系方式	



## 1 摘要

本篇应用笔记主要介绍如何使用 HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列的 VC 模块来进行电压比较。

## 2 VC 简介

模拟电压比较器 VC 用于比较两个输入模拟电压的大小,并根据比较结果输出高/低电平。当 "+"输入端电压高于"一"输入端电压时,电压比较器输出为高电平; 当"+"输入端电压低于"一"输入端电压时,电压比较器输出为低电平。

## 3 VC 模块

#### 3.1 简介

HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列单片机内部集成 VC 模块,用于电压计较功能。

#### 3.2 说明

本系列芯片内部集成的 VC 具有以下特性:

- 支持电压比较功能;
- 支持内部 64 阶 VCC 分压;
- 一 支持 8 个外部输入端口和片内 BGR 输出的参考电压作为电压比较器的输入;
- 一 支持三种软件可配置的中断触发方式: 高电平触发/上升沿触发/下降沿触发;
- 一 电压比较器的输出可以作为 Base timer 和 LPTimer 门控端口的输入;
- 一 电压比较器的输出可以作为 Advanced timer 的刹车输入或者捕获输入;
- 一 支持在超低功耗模式下工作, 电压比较器的中断输出可以将芯片从超低功耗模式下唤醒;
- 一 提供软件可配置的滤波时间以增强芯片的抗干扰能力。

应用笔记 Page 3 of 11



#### 3.2.1 寄存器介绍

对于 VC 模块的操作主要通过以下寄存器进行:

1) VC 配置寄存器: 主要用来配置 VC 模块

2) VC0 配置寄存器: 主要用来配置 VC0 通道

3) VC1 配置寄存器: 主要用来配置 VC1 通道


4) VC0 输出配置寄存器: 主要用来配置 VC0 通道输出与其它模块的联动

5) VC1 输出配置寄存器: 主要用来配置 VC1 通道输出与其它模块的联动

6) VC 中断寄存器: VC 输出结果与中断标志

#### 3.2.2 工作流程介绍

在本章节主要介绍 VC 的设置和运行流程:



应用笔记 Page 4 of 11



### 4 样例代码

#### 4.1 代码介绍

用户可以根据上述的工作流程编写自己的代码来学习验证该模块,也可以直接通过华大半导体的网站下载到设备驱动库(Device Driver Library, DDL)的样例代码并使用其中的 VC 的 Example 进行验证。

以下部分简要介绍该代码(DDL → Example → vc → vc\_detect\_high\_irq)的各个部分的功能:

1) VC 时钟使能:

```
//VC时钟使能
Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralVcLvd, TRUE);
```

2) 若使用外部引脚作为电压输入,配置管脚:

```
//配置VC输入脚(以P2.3为例)
Clk_SetPeripheralGate(ClkPeripheralGpio, TRUE);
Gpio_SetAnalog(2, 3, TRUE);
```

3) 初始化 VC 模块:

```
//初始化VC模块(本例中不使用VCC Divider)
stcVcGeneralCfg.bDivEn = FALSE;
stcVcGeneralCfg.enDivVref = VcDivVrefAvcc;
stcVcGeneralCfg.u8DivVal = 0;
Vc_GeneralInit(&stcVcGeneralCfg);
```

4) 初始化 VC 通道:

```
//初始化VC通道(P端输入使用P2.3,N端输入使用内部1.2V)
genChannel = VcChannel0;

stcVcChannelCfg.enVcChannel = genChannel;
stcVcChannelCfg.enVcCmpDly = VcDelayoff;
stcVcChannelCfg.enVcBiasCurrent = VcBias300na;
stcVcChannelCfg.enVcFilterTime = VcFilter20ms;
stcVcChannelCfg.enVcInPin_P = VcInPCh0;
stcVcChannelCfg.enVcInPin_N = AiBg1p2;
stcVcChannelCfg.enVcOutConfig = VcOutDisable;
stcVcChannelCfg.pfnAnalogCmpCb = VcIrqCallback;
Vc_ChannelInit(genChannel, &stcVcChannelCfg);
```

5) 使能 VC 通道输出滤波:

```
//使能VC通道输出滤波
Vc_EnableFilter(genChannel);
```

应用笔记 Page 5 of 11



6) 配置 VC 通道中断并使能:

#### //配置VC通道中断并使能

Vc\_ConfigIrq(stcVcChannelCfg.enVcChannel, stcVcChannelCfg.enVcIrqSel);
Vc\_EnableIrq(stcVcChannelCfg.enVcChannel);

7) 使能 VC 通道:

#### //使能VC通道

Vc\_EnableChannel(stcVcChannelCfg.enVcChannel);

通过以上代码即可配置并使能 VC 通道。

应用笔记 Page 6 of 11




#### 4.2 代码运行

用户可以通过华大半导体的网站下载到 VC 的样例代码,并配合华大 Starterkit SK-L110-TSSOP20(本节说明以 HC32L110 系列为例)运行相关代++码学习使用 VC 模块。

以下部分主要介绍如何在华大 Starterkit SK-L110-TSSOP20 上运行 VC 样例代码并观察结果:

- 一 确认安装正确的 IAR EWARM V7.70 工具(请从 IAR 官网自行下载并安装)。
- 获取华大 Starterkit SK-L110-TSSOP20。
- 从华大半导体网站下载 DDL 样例代码。
- 下载并运行样例代码(DDL→Example→VC→ vc\_detect\_high\_irq):
  - 1) 打开 vc\_detect\_high\_irq 项目,并打开'main.c'如下视图:




2) 点击 重新编译整个项目并将代码下载到评估板上。

应用笔记 Page 7 of 11



3) 可以看见类似如下的视图:




- 4) 示波器连接 Starterkit 上测试 PIN P2.6 脚。
- 5) 将直流电源正极接 Starterkit 上 P2.3 脚, 负极接地。调整直流电源输出 1.1V。
- 6) 点击 运行。


应用笔记 Page 8 of 11



7) 调高直流电源输出。当直流电源输出大于 1.2V 时,测试 PIN P2.6 输出连续脉冲。



8) 调低直流电源输出。当直流电源输出小于 1.2V 时,测试 PIN P2.6 不再输出脉冲。



9) 运行完毕后可以关闭项目文件。

应用笔记 Page 9 of 11



## 5 总结

以上章节简要介绍了 VC 模块基本功能,详细说明了 HC32L110 / HC32F003 / HC32F005 系列的 VC 模块相关寄存器及工作流程,演示了如何使用相关样例代码进行电压比较,在实际开发中用户可以根据自己的实际需要使用该模块。

应用笔记 Page 10 of 11



## 6 版本信息 & 联系方式

日期	版本	修改记录
2018/6/4	Rev1.0	初版发布



如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。

Email: mcu@hdsc.com.cn

网址: www.hdsc.com.cn

通信地址:上海市张江高科园区碧波路 572 弄 39 号

邮编: 201203



应用笔记 AN0050010C