

RK628D HDMIRX2GVI DemoBoard 用户指南

发布版本:V1.0

日期:2021.04.07

前言

概述

本文档主要介绍 RK628D 基本功能特点和硬件特性、多功能硬件配置、软件调试操作使用方法, 旨在帮助开发人员更快、更准确地使用 RK628D 开发板。

产品版本

本文档对应的产品版本如下:

产品名称	产品版本
HDMIIN DEMO	RK_RK628D_DEMO_HDMI-IN_V10_20201228
HDMIRX2GVI DEMO	RK_RK628D_DEMO_HDMIRX2GVI_V10_20201228

适用对象

本文档主要适用于以下工程师: 技术支持工程师、单板硬件开发工程师、嵌入式软件开发工程师、测试工程师。

修订记录

修订记录累积了每次文档更新的说明。

版本	修改人	修改日期	修改说明	备注
V1.0	HXS	2021-04-07	Initial Release	

1、DEMO 种类:

为了方便用户开发和评估,我司设计的 RK628D DEMO 分为两种:

第一种主要通道: HDMI-IN, HDMIRX→MIPI_CSI_TX, 做类 Camera。


第二种主要通道: HDMIRX → GVITX, 驱动显示屏。

差异性对比如下:

图片	Functional	RK628D DEMO1	RK628D DEMO2	
编号	Interface	HDMI-IN	HDMIRX2GVI	是否需要同源时钟
5	DCIN12V	支持	支持	
1	I2C	支持	支持	
6	I2S	支持	支持	
2	HDMIRX	支持	支持	
3	HDMITX	支持	支持	需要
6	RGB/BT1120	支持	支持	
	MIPI_DSI_TX			
7	单/双通道	支持	不支持	
	MIPI_CSI_TX			
4	单通道	支持	不支持	
	LVDS			
7	单/双通道	支持	不支持	
	GVI			
9	MAX 8LANE	不支持	支持	需要
12	GVI背光连接座	不支持	支持	
11	同源时钟焊接点	支持	支持	
	HDMIRX/I2C/GPIO			
8	扩展座	支持	支持	
10	RK628D芯片	支持	支持	

特别说明:在有使用到 HDMITX 和 GVITX 应用场景验证时,有同源时钟的要求,时钟焊接点见图片描述的位置 11,焊接线使用同轴,包地处理。

DEMO 默认是选择同源时钟通道, 改独立晶体的方法, 把R4092 去掉, 焊接R4090 和R4091。




2、DEMO 信号接口编号:

DEMO 类型 HDMIRX→MIPI_CSI_TX、HDMIRX→GVITX 见板上丝印。 连接座信息,连接座信号顺序,见板上丝印。

为了方便用户快捷使用 DEMO, 能够快速定位电阻元器件位置, 可能进行的简单的焊接处

理,加速产品设计,会同步提供 DEMO 原理图和 PCB 文件。



3、搭建 EVB+DEMO 硬件平台 (所述编号见上图所示)

RK628D 是桥接芯片,需要其他主板的 I2C 对其读写操作,和相关的寄存器配置才可以正常工作,还有其他的控制 IO、比如 RESET、INT、外设屏幕背光使能 EN、背光控制 PWM。关键信号: 把编号 1 位置的 I2C/INT/RST 跟控制 EVB 平台的对应信号——对接起来。

通道信号: 依据不同的应用场景, 对接相应的连接座。

- a、HDMIRX→GVITX, 使用 HDMI 线缆把编号 2 跟 EVB HDMITX 对接, 编号 9/12 对 VBYONE 屏幕。同时把编号 11 的同源时钟焊接到 EVB 输出的 24Mhz 上(见设计指南说明)。
- b、HDMIRX→MIPI_CSI_TX, 使用 HDMI 线缆把编号 2 跟 EVB HDMITX 对接, 编号 4 使用 FPC 线对接 EVB 的 MIPI CSI RX 连接座 (用户主板的 MIPI CSI RX, 用户可以自行设计 FPC 线)。
- c、RGBRX→HDMITX,编号 6 位置的 RGB 信号对接到 EVB 输出,用户依据主板端信号,设计对接 RGB 排线,编号 3 HDMI 连接座接电视。

4、RGB/BT1120 对接应用

两块 DEMO 板,编号 6座子对接(见下图所示),可以验证 RGB/BT1120 对接的通信,可以达到双显效果。

比如:

- a、上板 HDMIRX→RK628D 上板输出 BT1120/RGB 信号(同时输出 HDMITX 信号)→下板接收 BT1120/RGB 信号,输出 HDMITX 信号或是 MIPI/LVDS 信号。
- b、上板 HDMIRX→RK628D 上板输出 BT1120/RGB 信号(同时输出 MIPI 信号)→下板接收


BT1120/RGB 信号,输出 HDMITX 信号或是 MIPI/LVDS 信号。



说明: RK628D 上面一块 DEMO 称为上板, 下面一块 DMEO 板称为下板。

如果是对接测试 BT1120/RGB,因为两颗 RK628D 要有独立的 INT/RESET 信号,所以需要电阻跳选处理:

INT 信号处理: 上板去掉 R5637, 下板去掉 R5636。 RESET 信号处理: 上板去掉 R5639, 下板去掉 R5638。 控制板 EVB 的 I2C/INT/Reset 信号对接上板排针的位置 。




5、控制信号和 HDMI 输入信号 FPC 连接方式


如果用户想直接使用 DEMO 板、简单的改动集成在产品中、那么 RK628D DEMO 板可

以通过 FPC 座(J5602)对接主板,只要在主板上设计对应的 40PIN FPC 座即可。


信号包含: HDMI TMDS 信号、DDC、CEC、RK628D 控制信号、背光信号、时钟输入。 部分控制信号默认使用 10K 电阻拉高常使能(简化了软件控制),实际应用中需要删除 10K 电阻(如 R5624/R5625),改为 GPIO 控制。



RK628D RESET 信号, DEMO 默认是 RC 复位的, 如果跟主板通信有概率出现 I2C 异常, 请改为 GPIO 控制方式, 删除 R4070, R4068 贴 0R。




RK628D_PWR_EN_H 电源使能控制, 默认也是打开的, 要使用 GPIO 控制的话, R4053 贴 OR, R4052S 删除。



6、控制信号使用杜邦线和 HDMI 输入信号使用线缆方式

HDMI TMDS 信号使用线缆跟主板对接,那么控制信号需要使用编号 1 的排针,杜邦线跟主板对接。



7、HDMIRX_DET 电路的说明

HDMIRX_DE 信号,为了防止 RK628D DMEO 没有开机阶段,视频源的 5V 电源倒灌到 RK628D 主板,使用三极管取反,起到隔离作用。参考图设计还未使用三极管隔离,产品设计可以同步更新如下电路:

