关于应用层使用HDMI IN录音的配置

两个系统属性

- media.audio.device_policy
- media.audio.hdmiin

应用通过设置系统属性 media.audio.device_policy 、 media.audio.hdmiin 选择输入,输出设备。

media.audio.device_policy

设置当前优先输出设备的类型,可以是以下设备:

media.audio.hdmiin

设置当前输入设备的类型,这里面,对于使用HDMI IN的时候,都会被设置为 true 。然后audiopolicy打开的录音设备就是AUDIO_DEVICE_IN_HDMI。这个类型会被传入到HAL,HAL再具体操作HDMIN声卡。

实例:对于使用HDMIIN设备录音,HDMIOUT设备播放,应用可以通过以下方法设置:

```
SystemProperties.set("media.audio.device_policy", "hdmi");
SystemProperties.set("media.audio.hdmiin", "true");
```

rkCamera2

rkCamera2对于音频部分的补丁,有以下3个文件

AudioStream.java MD5: 2f6cadb17ff2f9a7653f56c6ff16dc83

rkCamera2 audio.patch MD5: fb058b73301f2b8d0643c319cb18cabe

hdmiin audio sample rate.patch MD5: 0bf48268167d42aa3ab0361eb680d61a

AudioStream.java

这个文件,主要是设置"media.audio.device_policy" "media.audio.hdmiin"两个属性,然后会创建一个线程,进行边录边播。这个应用于HDMIN IN音频透传(直接从HDMIIN 输出到输出设备)。

rkCamera2_audio.patch

调用AudioStream.java的服务

hdmiin_audio_sample_rate.patch

这个是获取HDMIIN 输入设备的采样率

对于HDMIIN直连SOC的时,打开声卡之前,要先获取HDMIIN音频设备的采样率。然后调用下面代码,告诉 AUDIO HAL层:

```
property_set("vendor.hdmiin.audiorate", value);
```

rkCamera2只是一个实例,对于客户自己开发的应用,可以参考这个APK,自己配置,用户使用HDMI IN录音时候,需要配置的是:

- 1. 设置 "media.audio.hdmiin"属性为true
- 2. 设置"vendor.hdmiin.audiorate"属性为录音设备的采样率
- 3. 录音

其他补丁:

其他补丁:

APK添加录音权限

```
lansh@ps440 MINGW64 /d/rktools/rkCamera2
$ git diff AndroidManifest.xml
diff --git a/AndroidManifest.xml b/AndroidManifest.xml
old mode 100755
new mode 100644
index 7649e1d..059efd2
--- a/AndroidManifest.xml
+++ b/AndroidManifest.xml
@@ -4,7 +4,9 @@
     package="com.android.rockchip.camera2">
         <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />
         <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
     <uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />
     <application
         android:allowBackup="true"
         android:icon="@mipmap/ic_launcher"
```