

# 瑞泰NVIDIA载板 进入recovery模式 操作方法汇总

## RTIMES®

瑞泰新时代(北京)科技有限公司 北京市东城区和平西街和平西里七区 10 号楼 228 室

电话: (8610) 84284669 84280996 84277975 84278927

传真: 010-84277975 E-mail: info@realtimes.cn 网址: http://www.realtimes.cn



文档更新记录	文档名	瑞泰 NVIDIA 载板进入 recovery 模式操作方法汇 总
	测试人	秦宇
	记录日期	2018-10-8



### 说明

#### **Force Recovery Mode**

要更新系统,您必须处于强制 USB 恢复模式(RCM),以便将系统软件传输到 Jetson TX1 或 TX2 模块。在强制 USB 恢复模式下,您可以更新系统软件并写入引导加载程序,引导配置表(BCT),并将分区配置写入设备。在更新 Jetson TX1 或 TX2 上的系统时,有关特定系统的操作说明,请参阅 NVIDIA 官网的 Developer SDK 文档。

## 操作步骤

#### 开发板

- 1) 关闭设备电源。如果已连接,请从设备上卸下 AC 适配器。必须关闭设备电源,而不是处于挂起或睡眠 状态。
- 2)将 USB 电缆上的 Micro-B 插头连接到设备上的恢复(USB Micro-B)端口,另一端连接到主机 PC 上的可用 USB 端口。
- 3)将电源适配器连接到设备。
- 4) 系统启动时:
  - •按住 RECOVERY FORCE 按钮。
  - •按住 RECOVERY FORCE 按钮的同时,按下并释放 RESET 按钮。
  - •等待 2 秒钟, 然后松开 RECOVERY FORCE 按钮。

#### RTSO-9001

- 1) 关闭系统电源,请确保使电源关闭而不是进入待机状态。
- 2) 把拨码开关 SW2 的 BIT7 位拨到 OFF 状态。(正常使用为 ON 状态)
- 3) 使用 USB2.0 线一端连接下层 USB(U4)端口,另一端连接到主机 PC上的可用 USB端口。
- 4) 短接 J121 脚 FRC 和 2 脚地 (中间焊盘孔)
- 5) 系统加电,确认进入到 RECOVERY 模式。Host 开发主机下输入 Isusb 命令会有 NVidia Corp 设备。
- 6) 断开 J12, 可以正常烧写系统等操作。

#### RTSO-9002

- 1) 关闭系统电源,请确保使电源关闭而不是进入待机状态。
- 2) 使用 USB 转接线连接载板和主机。一端连接载板 U25 USB 端口,另一端连接到主机 PC 上的可用 USB 端口。



- 3) 对系统进行加电。
- 4) 系统启动时:
  - •按住 RECOVERY 按钮。
  - •按住 RECOVERY 按钮的同时,按下并释放 RESET 按钮。
  - •等待 2 秒钟, 然后松开 RECOVERY 按钮。

#### RTSO-9003

- 1) 关闭系统电源,请确保使电源关闭而不是进入待机状态。
- 2)将 USB 电缆上的 Micro-B 插头连接到设备上的恢复(USB Micro-B)端口,另一端连接到主机 PC 上的可用 USB 端口。
- 3) 对系统进行加电。
- 4) 系统启动时:
  - •按住 RECOVERY 按钮。
  - •按住 RECOVERY 按钮的同时,按下并释放 RESET 按钮。
  - •等待2秒钟,然后松开 RECOVERY 按钮。

#### X501U

- 1) 关闭系统电源,请确保使电源关闭而不是进入待机状态。
- 2) 使用 USB2.0 线连接下层 USB 端口到 PC,另一端连接到主机 PC 上的可用 USB 端口。
- 3) 短接 CAN 连接器的 6 脚(GND)和 9 脚 (RECOVER)
- 4) 对系统进行加电,加电3秒后断开短接线

#### X502U

- 1) 关闭系统电源,请确保使电源关闭而不是进入待机状态。
- 2) 使用 USB2.0 线连接 USB3.0 端口(靠近 HDMI 端),另一端连接到主机 PC 上的可用 USB 端口。
- 3) 短接 GPIOI2C 连接器的 5 脚(GND) 和 9 脚(RECOVERY)
- 4) 对系统进行加电,加电3秒后断开短接线

#### X503U

- 1) 关闭系统电源,请确保使电源关闭而不是进入待机状态。
- 2)将 USB 电缆上的 Micro-B 插头连接到设备上的恢复(USB Micro-B)端口,另一端连接到主机 PC 上的可用 USB 端口。
- 3) 短接 GPIO/I2C 连接器的 5 脚(GND) 和 8 脚(RECOVERY)
- 4) 对系统进行加电,加电3秒后断开短接线
- 注:对于飞云智盒产品如因后期改版导致的方法或管脚不对应,应以具体的产品手册为准。



## 进入 recovery 模式的判断

Linux 开发主机 pc 下 键入 Isusb 命令会看到有 NVidia Corp 设备,jetson TX1/TX2 设备原有系统也不会启动,说明进入 recovery 模式。