

# ACTIVE SUBWOOFER GZCS 10SUB-ACT

(version 2019)

### Anleitung / Owner's manual

#### Ausstattungsmerkmale / Features

- Hochwertiger Reserveradmulden-Aktivsubwoofer
- Klippel® optimiert
- Effiziente Downfire-Technologie
- Idealer Problemlöser auch für flache Reserveradmulden
- Kein Ausschnitt in der originalen Kofferraum-Bodenplatte notwendig
- Hochbelastbarer 25 cm Subwoofer mit Papiermembrane
- Class AB MOSFET Verstärker
- Regelbare Bass-Anhebung (Bass Boost)
- Schalter zur Umkehr der Phasenlage (Phase Switch)
- Tiefpassfilter (30 120 Hz)
- Hochpegeleingang mit automatischer Einschaltfunktion
- Anschluss für Fernbedienung (Fernbedienung\* optional erhältlich)
   \*GZTA Bassremote
- o High quality spare wheel recess active subwoofer
- Klippel® optimized
- Efficient downfiring technology
- o Perfect solution even for flat spare wheel recesses
- o No cut-out in the original trunk floor panel required
- o High power 10" woofer with paper cone
- Class AB MOSFET amplifier
- Adjustable bass boost
- o Phase shift option (phase switch)
- Low pass filter (30 120 Hz)
- o High level input with auto-on function
- Remote control connector (remote control\* available separately)
   \*GZTA Bassremote



GROUND ZERO Produkte werden in Deutschland entwickelt GROUND ZERO products are engineered in Germany

GROUND ZERO - international sponsor of







## Technische Daten / Specifications

Modell / model	GZCS 10SUB-ACT (2019)	
Lautsprecherdurchmesser / speaker diameter	25 cm / 10"	
Impedanz / impedance	4 Ω	
Membran / cone	Papier / paper	
Max. Ausgangsleistung / max. output power	300 W max	
RMS Ausgangsleistung / rated output power	160 W RMS	
Tiefpassfilter / low pass filter	30 – 120 Hz	
Phasenschalter / phase shift	0° / 180°	
Verzerrungsfaktor (THD) / distortion (THD)	< 0.09%	
Rauschabstand / signal to noise ratio	>90 dB (A)	
Empfohlene Betriebsspannung / recommended operation voltage	10V – 15V	
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	Ø 620 x 440 x 120 mm (153 mm mit Gummifüßen)	
Dimension (width x depth x height)	Ø 24.4" x 17.32" x 4.72" (5.98" including rubber feet)	

## Einbau / Installation






Der original Kofferraumteppich / die Kofferraumbodenmatte kann problemlos ohne jegliche Veränderung weiter Jenutzt werden. Ein Ausschnitt ist nicht notwendig.
he trunk floor panel / mat can remain without any modification. There is no cut-out required.
ine mittige Befestigung mit dem Original Reserverad-Befestigungsmaterial wird empfohlen, um eine optimale erformance zu gewährleisten.
centric fixation using the original spare wheel mounting material is recommended to realize a best performance.
Oank Downfire-Technology wird die komplette Mulde zur Verstärkung der Bass-Wiedergabe genutzt.
hanks to the downfiring technology the whole spare wheel recess is used to "boost" the bass performance.
inige Fahrzeuge verfügen haben eine stark nach innen gewölbte Reserveradmulden. Bei der Montage sollte daher
uf einen ausreichenden Abstand zwischen dem Lautsprecher und der Mulde geachtet werden (>10 mm).
A few cars come with extremely inward curved moulds. A minimum distance between the moving parts of the speaker and the mould should be observed (>10 mm / 0.4").
ir ir ir

#### Anschlüsse und Einstellungen / Connections and functions

# Verstärker Modul / amplifier module



	Ausstattungsmerkmal	Feature	
1	Betriebsanzeige	Power indicator	
	Diese leuchtet im Betriebszustand	Lights up in operation mode	
2	Störungsanzeige	Protection indicator	
	Diese leuchtet im Fall einer Störung oder Überhitzung	Lights up in case of a defect or overheating	
3	Sicherung Bei einem Defekt oder zu hoher Belastung kann diese Sicherung die Elektronik vor größerem Schaden bewahren. Eine defekte Sicherung darf ausschließlich gegen eine neue Sicherung desselben Typs und mit gleichem Wert ersetzt werden.	Fuse In the event of an internal defect or excessive load, this fuse can protect the electronics from major damage. A defective fuse may only be replaced with a new fuse of the same type and value.	
4	Steckeranschluss der Stromversorgung REM Anschluss für Einschaltspannung (Remote) GND Masse Anschluss B+ +12 Volt (Batterie) Hinweis Bei der Verwendung des Hochpegeleingangs wird keine Einschaltspannung (Remote) benötigt	Connector for the power supply REM Power on remote connection GND Ground connection B+ +12 Volt (battery) Note When using the high level input, it is unnecessary to connect the remote wire	
	Achtungl Für die Stromversorgung sollte ein ausreichend dimensioniertes Kabel verwendet werden (min. 6 mm²)	Important: Please use an adequate power and ground wire (at least 6 mm²) for the power supply	
5	Hochpegeleingang Hiermit lässt sich der Verstärker mittels Hochpegel- Signal betreiben. Verbinden Sie hierzu Kabel des Adapters direkt mit den Lautsprecherausgängen der Signalquelle (Autoradio) Automatische Einschaltfunktion Die Auto-On Funktion des Hochpegeleingangs ermöglicht den Betrieb ohne zusätzliche Einschaltspannung (Remote). Der Verstärker schaltet sich ein, sobald ein Signal am Hochpegeleingang anliegt Vorsicht! Nutzen Sie keinesfalls den Hochpegel- und den Vorverstärkereingang (Cinch) gleichzeitig	High level input The harness of the high level input terminal should be connected directly to the speaker output of the head unit  Auto-on function The auto-on function of the high level input enables using the amplifier without any additional remote connection. The unit will turn on automatically as soon as a signal is recognized  Attention! Do not use the high- and low level input simultaneously	
6	Vorverstärkereingang (Cinch) Eingang für den linken (L) und rechten (R) Kanal des Verstärkers. Dient zum Anschluss des Vorverstärker-ausgangs einer Signal-Quelle (Autoradio) oder einer externen elektronischen Weiche	Low level input (RCA) Left (L) and right (R) channel input of the amplifier. To be connected to the pre-amplified output of a source unit (head unit) or of an external electronic crossover	
7	Anschluss für die Fernbedienung Anschluss der optional erhältlichen Basspegel-Fernbedienung	Remote connector To connect the optionally available bass level remote control unit	
8	GAIN - Regler für die Eingangsempfindlichkeit Zum Einstellen der Eingangsempfindlichkeit	GAIN - Input level control To adjust the input sensitivity	
9	Regler zur Bassanhebung Zum Einstellen der Bassanhebung (0 – 12 dB)	Bass Boost control To adjust the bass increasement (0 – 12 dB)	
10	Schalter zur Umkehr der Phasenlage 0° (NOR.) oder 180° (REV.) schaltbar	Phase shift switch 0° (NOR.) or 180° (REV.) switchable	
11	Tiefpass-Frequenzweiche Einstellung der Grenz-Frequenz (30 Hz ∼ 120 Hz)	Low pass crossover To adjust the cut-off frequency (30 Hz $\sim$ 120 Hz)	

# Belegung des Hochpegeleingangs / High level input connection

Kabelfarbe	Anschluss	Cable color	Connection
grau	rechter Kanal (-)	grey	right channel (-)
grau/schwarz	rechter Kanal (+)	grey/black	right channel (+)
weiß	linker Kanal (-)	white	left channel (-)
weiß/schwarz	linker Kanal (+)	white/black	left channel (+)

## Hilfe zur Fehlersuche

Anzeichen	Kontrolle	Hilfe / Fehler
Kein Signalton	Leuchtet die Betriebsanzeige?	Sicherung prüfen Stromversorgung prüfen Einschaltspannung prüfen
Tom digitation	Leuchtet die Störungsanzeige?	Thermische Schutzschaltung aktiv Störung oder Defekt
Verstärker schaltet sich nicht ein	Stromversorgung? (am Verstärker)	Sicherung prüfen Stromversorgung prüfen Einschaltspannung prüfen
versiarrer schaller sich hich ein	Keine Einschaltspannung?	Ausgang für die Schaltspannung am Steuergerät prüfen
Kein Signal hörbar	Cinch- oder Lautsprecherkabel prüfen	Cinchleitung ersetzen Lautsprecherkabel auf korrekte Polung prüfen

## Trouble shooting guide

Symptoms	Check	Remedy / Fault
No audible signal	Does the PWR LED light up?	Check the fuse Check the power wiring Check the remote wire
No audible signal	Does the PROT LED light up?	Overheat protection active Defect or damage
Amplifier does not switch to operation mode	No power supply (at the amplifier)	Check the fuse Check the power wiring Check the remote wire
Amplifier does not switch to operation mode	No remote voltage	Check the remote wire output of the head unit
No signal audible	RCA cable or speaker wires	Replace the RCA cable Check the polarity of the speaker wires



Musik hören kann unter anderem emotional, beeindruckend, entspannend oder unterhaltsam sein. Dabei spielt es kaum eine Rolle, welche Art von Musik der jeweils persönliche Favorit ist, also ob es sich um instrumentale Musik, Jazz, Electro, Latin, Klassik, Rock oder eine andere Musikrichtung handelt. Die Wiedergabequalität bei dem jeweils gewünschten Pegel spielt dabei hingegen eine wichtige Rolle. Manche Musik verlangt nach gehobenen Pegeln, während andere eher leisere Töne bevorzugt.

GROUND ZERO berücksichtigt all die unterschiedlichen Wünsche der Kunden bei der Entwicklung neuer Produkte. Hierbei gilt stets die Zielsetzung, einen möglichst realistischen Sound zu erzeugen und damit die Seele der Musik und die Intention des Künstlers zu vermitteln. Zu einem einzigen Satz zusammengefasst: RESPECT THE MUSIC!

Listening to music can be emotional, impressive, relaxing or enjoyable. At that, it doesn't really matter what kind of music is the personal favorite, whether it's Instrumental, Jazz, Electro, Latin, Classic, Rock or any other music direction. However, audio reproduction quality at each desired volume is elementary. Some music styles require higher levels while others prefer the soft tones.

GROUND ZERO considers all the different wishes of customers during the development of new products. Along with this, the target is to create the most realistic sound, to transfer the soul of the music and the intention of the performer. Summarized to one phrase: RESPECT THE MUSIC!

#### Garantie und Gewährleistungsbestimmungen

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen, ohne den Kunden darüber zu informieren.

#### Terms of warranty

The limited warranty for this product is covered by GROUND ZERO's regional distribution partners and their terms and conditions. For further information contact your local retailer or distributor.

# Ground Zero GmbH

Erlenweg 25 85658 Egmating Germany Tel. +49 (0)8095/873 830 www.ground-zero-audio.com



