

・放送開始ボタンを押す事で、該当の接点がON

(ボタン1を押していた場合は、端子1(FM告知)と端子35(メール発報用)の接点がON) ※放送開始ボタンが点灯中は強制終了以外のボタン操作は出来ない

・ボタンを押してから放送終了するまで該当のボタンが点灯する

・一度選択したボタンは放送開始ボタンを押す前であれば、再度押す事で解除可能

・放送開始後**秒後放送終了(各接点OFF、各LED点灯OFF)する(**は設定可能) ※5分程度まで

・ボタン押下後、放送開始ボタンが押されなかった場合は、1分後に全ての条件を解除する

・地区を間違えて放送した場合、強制終了ボタンを長押し(2秒程度)する事で、各接点が終了し、放 送終了となる

・サイレンテストボタンは地区放送と同じ扱いとする。

・机に置く想定

·AC100Vで動作(3ピン想定)

条件 入力電流 約2.5mA~5mA 入力インピーダンス 約6kΩ サイレン音が終わってから接点が入るようにしたい 入力フィルタ Through/1ms/5ms/20ms (コモン毎に設定) ※最大2分ぐらい遅延させられれば。 ソフト割り込み チャネル毎に設定(立ち上がり・立ち下がりエッジ選択可) 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 絶緣耐圧 DC500V 1分間,外部端子~内部回路間

接点入力専用電源 絕緣電源出力: DC24V, 供給能力 Max.100mA コネクタ スクリューレス端子台(Sato Parts: ML-700-NH-10P)