도우미봇 R2 빠른 시작 가이드

오로라 로보틱스

모델명 AR-R2 · 문서번호 QSG-R2-03

2026. 2.

1. 상자 안에 든 것

상자를 열면 다음 물품이 들어 있습니다. 빠진 것이 있으면 구매처에 문의하세요.

- 도우미봇 R2 본체 1대
- 충전 도크 1대와 전원 어댑터(DC 24V, 5A)
- 트레이(쟁반) 2개
- 빠른 시작 가이드(이 문서)와 보증서
- 청소용 극세사 천 1장

2. 처음 켜기

충전 도크를 벽 콘센트에 연결하고 평평한 바닥에 놓습니다. 도크 양옆 50cm, 앞 1m 안에는 물건을 두지 마세요. R2를 도크 위에 올리면 자동으로 충전이 시작되고, 앞면 표시등이 주황색으로 켜집니다.

처음에는 **완전히 충전될 때까지 약 3시간** 기다립니다. 표시등이 녹색으로 바뀌면 충전이 끝난 것입니다.

머리 뒤쪽의 전원 버튼을 3초 동안 누르면 R2가 켜지고 "안녕하세요, R2입니다"라고 인사합니다.

3. 앱 연결

스마트폰에 '오로라 홈' 앱을 설치하고 계정을 만듭니다. 앱에서 '기기 추가'를 누른 뒤 R2 뒷면의 QR 코드를 스캔하면 연결됩니다. R2는 2.4GHz Wi-Fi만 지원하며 5GHz 전용 네트워크에는 연결되지 않습니다.

연결이 끝나면 앱에서 R2의 이름을 바꿀 수 있습니다. 이름은 한글 2~6자 또는 영문 2~10자로 정합니다.

4. 공간 지도 만들기

앱에서 '지도 만들기'를 누르면 R2가 집 안을 천천히 돌아다니며 지도를 만듭니다. 방문을 모두 열어 두고, 바닥의 전선과 작은 물건은 치워 주세요. 30평 기준으로 약 20분이 걸립니다.

지도가 완성되면 앱에서 방 이름(거실, 주방, 안방 등)을 붙일 수 있습니다. 이후 "R2, 주방으로 가"라고 말하면 해당 위치로 이동합니다.

5. 기본 음성 명령

말하기	동작
"R2, 이리 와"	말한 사람 위치로 이동
"R2, 거실로 가"	지도에 저장된 방으로 이동
"R2, 따라와"	사람을 따라 이동 (1m 간격 유지)
"R2, 물건 가져와"	트레이에 놓인 물건을 지정 위치로 운반
"R2, 충전해"	충전 도크로 복귀
"R2, 조용히"	음성 안내 끄기
"R2, 멈춰"	즉시 정지

호출어는 '오로라 홈' 앱에서 'R2' 대신 다른 이름으로 바꿀 수 있습니다. 명령은 R2에서 3m 안에서 보통 목소리로 말하면 인식됩니다.

6. 물건 운반하기

R2의 트레이에는 **한 번에 최대 3kg**까지 올릴 수 있습니다. 액체는 뚜껑이 있는 용기에 담아 주세요. 뜨거운 음식이나 날카로운 물건은 운반하지 마세요.

운반 중 사람이나 반려동물이 앞을 막으면 R2는 멈춘 뒤 "잠시만요"라고 말하고 3초 뒤 다시 출발합니다. 세 번 연속 막히면 출발 위치로 돌아갑니다.

7. 배터리와 충전

완전히 충전하면 **최대 8시간** 사용할 수 있습니다. 배터리가 15% 아래로 내려가면 R2가 스스로 충전 도크로 돌아갑니다. 15%가 되기 전에 충전하려면 "R2, 충전해"라고 말하세요.

배터리는 리튬이온 방식이며 약 500회 충전 후에는 용량이 처음의 80% 수준으로 줄어듭니다. 배터리 교체는 서비스센터에서만 가능합니다.

8. 청소와 관리

R2의 몸체는 마른 극세사 천으로 닦습니다. 물을 직접 뿌리거나 알코올 성분 세제를 쓰면 센서가 손상될 수 있습니다. 바닥 쪽 라이다 센서 창은 일주일에 한 번 부드러운 붓으로 먼지를 털어 주세요.

바퀴에 머리카락이 감기면 앱의 '바퀴 점검' 메뉴에서 바퀴를 잠근 뒤 손으로 제거합니다.

9. 표시등 읽기

표시등 색	의미	해야 할 일
녹색 고정	정상 대기	없음
녹색 깜박임	명령 수행 중	없음
주황색 고정	충전 중	없음
주황색 깜박임	배터리 부족(15% 이하)	충전 도크로 보내기
빨간색 깜박임	오류 발생	앱에서 오류 코드 확인
파란색 고정	Wi-Fi 연결 대기	앱에서 네트워크 재설정
보라색 깜박임	펌웨어 업데이트 중	전원을 끄지 말 것

10. 문제 해결

R2가 명령을 못 알아들어요. 주변 소음이 크거나 3m 밖에서 말한 경우입니다. 가까이에서 다시 말해 보세요. 마이크 구멍(머리 양옆)이 막히지 않았는지 확인하세요.

R2가 자꾸 같은 자리에서 멈춰요. 바닥에 어두운 색 카펫이나 유리문이 있으면 센서가 절벽이나 장애물로 인식할 수 있습니다. 앱에서 '금지 구역'을 설정하거나 카펫 모드를 켜세요.

충전이 안 돼요. 도크 접점과 R2 바닥의 금속 접점을 마른 천으로 닦으세요. 표시등이 전혀 켜지지 않으면 어댑터가 정품(24V 5A)인지 확인하세요.

지도가 자꾸 지워져요. R2를 손으로 들어 다른 곳에 옮기면 위치를 잃을 수 있습니다. 옮긴 뒤에는 도크에 올려 위치를 다시 잡게 하세요.

11. 안전 주의사항

R2는 실내 전용이며 계단이나 경사 10도 이상의 바닥에서는 사용할 수 없습니다. 어린이가 R2 위에 올라타지 않도록 하세요. R2의 최대 이동 속도는 초당 1m이며, 앱에서 0.5m로 낮출 수 있습니다.

12. 보증과 서비스

제품 보증 기간은 구매일로부터 **2년**이며, 배터리는 1년입니다. 보증 기간 안에 정상 사용 중 발생한 고장은 무상으로 수리합니다. 사용자 과실(낙하·침수·개조)은 유상입니다.

서비스센터 1588-0000(평일 9~18시), 홈페이지 support.aurora-robotics.kr에서 방문 수리를 예약할 수 있습니다.