

Limpieza

PASO	INSTRUCCIÓN	REFERENCIA VISUAL
1	Voltear tv con la parte trasera hacia el operador, limpiar y retirar la suciedad del cable	
2	Tomar el cable corriente incluido en tv y doblarlo 3 veces por la mitad, asegurar con liga o cinta para marco según el material disponible.	
3	Voltear tv frente al operador y limpiar pantalla, marco (si el marco es liso, cubrir con cinta para marco) y base con movimientos circulares. Si la tv tiene mica, no limpiar.	

CTQ

- Asegúrate de que los trapos que utilizas se encuentran **Limpios** (3 trapos por línea).
- En caso de que el protector de pantalla tenga demasiadas burbujas, o rayones **Retíralo** para mejorar la presentación del equipo.

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:	Fecha creación	Versión:
L.G. Arturo Badillo	Ing.Caín Bta Rojas	Ing. Juan Bocanegra	15-04-2026	1.0

PASO	INSTRUCCIÓN	REFERENCIA VISUAL
4	Realizar limpieza de back chasis con trapo húmedo, abarcando todas las zonas.	
5	Tomar bolsa protectora que corresponda a la pulgada de la tv y colocarla, la parte transparente tapando el back chasis.	
6	Terminando el proceso notificar al líder de línea para que realice su reclasificación y etiquetado. Pasar a la siguiente estación.	

CTQ

- Si el cable viene integrado, enróllalo al ras del chasis y asegúralo firmemente.
- Verifica que la bolsa esté intacta (sin roturas) y evita que se atore en el respaldo del nido al colocarla.
- Dobla la base de la bolsa y sujétala con cinta escolar para envolver la TV completamente y evitar que la funda se desplace al empacar.

¡IMPORTANTE!

Los productos DMA y DMT no requieren limpieza.

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:	Fecha creación	Versión:
L.G. Arturo Badillo	Ing.Caín Bta Rojas	Ing. Juan Bocanegra	15-04-2026	1.0