

WLKATA MIROBOT G0 代码指令集说明书

版本历史

版本号	更新时间	变更记录	编写人
1.0	2019-11-22		周东旭
1.1	2020-2-11	增加一些指令说明	周东旭

一、指令说明

- 1. Mirobot 采用 USB 串口方式进行通信。波特率为 115200, 数据位 8, 停止位 1。
- 1.Mirobot 采用基于 G 代码的指令控制。
- 2.指令中各个字母不区分大小写。
- 3.Mirobot 能够对外输出两组 PWM 信号用于控制末端夹手或者吸盘。




Fig. 1 The six axes of Mirobot



Fig. 2 Robot coordinate system and origin

二、指令集

1.	指令格式	?
	功能说明	获取当前机械臂状态与位置信息



参数说明:

参数	是否必填	参数类型	描述
无	无	无	无

返回值:

返回值说明:Idle 表示机械臂处于空闲状态,Angle(ABCDXYZ)后为机械臂各轴角度值,顺序:第四轴 $\{A\}$ 、第五轴 $\{B\}$ 、第六轴 $\{C\}$ 、外接滑轨 $\{D\}$ (如果有)、第一轴 $\{X\}$ 、第二轴 $\{Y\}$ 、第三轴 $\{Z\}$ (各轴位置如图 1 所示)。Cartesian coordinate(XYZ RxRyRz)后接机械臂末端的位置与姿态(机械臂坐标系如图 2 所示), $\{X\}$, $\{Y\}$, $\{Z\}$ 表示 X-Y-Z 坐标值, $\{Rx\}$, $\{Ry\}$, $\{Rz\}$ 表示姿态(RPY 角)。 $\{PWM1\}$, $\{PWM2\}$ 为机械臂输出的两组 PWM 的值。

返回值示例:

[14:00:11.978]按→令?
[14:00:11.978]按→◆(Idle, Angle(ABCHXYZ):0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000, 0.000,

返回值含义:Idle 表示机械臂处于空闲状态,Angle(ABCDXYZ)后为机械臂各轴角度值,第四轴 0° 、第五轴 0° 、第六轴 0° 、外接滑轨(如果有)0、第一轴 0° 、第二轴 0° 、第三轴 0° 。Cartesian coordinate(XYZ RxRyRz)后接机械臂末端的位置与姿态,位置(202,0,143),姿态为(0,0),输出的两路 PWM 值均为 0。

备注:

修改记录:

2.	指令格式	M50			
	功能说明	解除上电后的轴锁定状态。			
		机械臂使用之前必须先进行"homing"操作。为了防止			
		不进行 homing 操作而直接运动机械臂造成错误,我			
		们设置上电后各个轴为锁定状态,只有进行了 homing			
		操作后,锁定状态才能解除。M50 指令用来直接解锁			
		各个轴。			

参数说明:



参数	是否必填	参数类型	描述
无	无	无	无

返回值:"M50: Unlock each axis."

返回值说明:无

指令示例: 指令含义:

备注:

修改记录:

3. 指令格式 \$20=1 \$20=0 功能说明 打开或者关闭各个轴的角度软限位功能

参数说明:

参数	是否必填	参数类型	描述
			打开软限位: \$20=1
			关闭软限位: \$20=0
无	无	无	各个轴有一个运动角度范围,该范围指定了各个轴
			的软限位运动范围。系统参数"\$20"的值可以设置打
			开或者关闭软限位功能。

返回值:无

返回值说明:无

指令示例: \$20=0 指令含义: 关闭软限位

备注:

修改记录:



4.	指令格式	\$21=1
		\$21=0
	功能说明	打开或者关闭第1到3轴的角度硬限位功能

参数说明:

参数	是否必填	参数类型	描述
			打开硬限位: \$21=1
			关闭硬限位: \$21=0
	_	_	轴 1 到 3 安装了行程开关用于检测轴运动的极限位
元	无	无	置,进行限位。如果轴运动触发了硬件限位,机械
			臂会停止运动。"\$21"系统参数的值用来设置打开或
			者关闭硬件限位功能。

返回值:无

返回值说明:无

指令示例: \$21=0 指令含义: 关闭硬限位

备注:

修改记录:

5.	指令格式	M21 G90 X{1} Y{2} Z{3} A{4} B{5} C{6} F{7}
	功能说明	角度模式运动(控制机械臂各轴转动),绝对运动模
		式(各轴角度值均相对于复位起始位置,复位起始位
		置角度均为 0°)

参数说明:

参数	是否必填	参数类型	描述
{1}	否	float	第一轴角度位置
{2}	否	float	第二轴角度位置
{3}	否	float	第三轴角度位置
{4}	否	float	第四轴角度位置
{5}	否	float	第五轴角度位置
{6}	否	float	第六轴角度位置

北京勤牛创智科技有限公司



{7}	否	integer	速度 (°/min)
()		0	

返回值:无

指令示例: M21 G90 X10 Y15 C10 F2000

指令含义:控制机械臂第一轴运动到 10°位置, 第二轴运动到 15°位置, 第六轴运动到 10°位置, 速度为

2000°/min

备注:

修改记录:

6. 指令格式 M21 G91 X{1} Y{2} Z{3} A{4} B{5} C{6} F{7} 功能说明 角度模式运动(控制机械臂各轴转动),增量运动模式(各轴角度运动指定的变化量)

参数说明:

参数	是否必填	参数类型	描述
{1}	否	float	第一轴角度增量
{2}	否	float	第二轴角度增量
{3}	否	float	第三轴角度增量
{4}	否	float	第四轴角度增量
{5}	否	float	第五轴角度增量
{6}	否	float	第六轴角度增量
{7}	否	integer	速度 (°/min)

返回值:无

指令示例: M21 G91 X10 Y-15 C-10 F2000

指令含义:控制机械臂第一轴向正向运动 10°, 第二轴向负向运动 15°, 第六轴向负向运动 10°, 速度为

2000°/min

备注:

修改记录:

7. 指令格式 M20 G90 G0 X{1} Y{2} Z{3} A{4} B{5} C{6} F{7}



功能说明 笛卡尔快速运动模式(控制机械臂末端在笛卡尔空间 快速运动到指定位置与姿态),绝对运动模式(指定 末端位置与姿态)

参数说明:

参数	是否必填	参数类型	描述
{1}	否	float	X 坐标值
{2}	否	float	Y 坐标值
{3}	否	float	Z坐标值
{4}	否	float	姿态角:Roll 角
{5}	否	float	姿态角: Pitch 角
{6}	否	float	姿态角:Yaw 角
{7}	否	integer	速度 (mm/min)

返回值:无

指令示例: M20 G90 G0 X150 Y-30 Z55 A0 B0 C0 F2000

指令含义:控制机械臂快速运动至(150,-30,55)位置, (0, 0, 0) RPY 角姿态处, 速度为 2000mm/min

备注:

修改记录:

8.	指令格式	M20 G90 G1 X{1} Y{2} Z{3} A{4} B{5} C{6} F{7}
	功能说明	笛卡尔直线插补运动模式(控制机械臂末端在笛卡尔
		空间直线运动到指定位置与姿态),绝对运动模式(指
		定末端位置与姿态)

参数说明:

参数	是否必填	参数类型	描述
{1}	否	float	X 坐标值
{2}	否	float	Y 坐标值
{3}	否	float	Z坐标值
{4}	否	float	姿态角:Roll 角
{5}	否	float	姿态角:Pitch 角
{6}	否	float	姿态角:Yaw 角
{7}	否	integer	速度 (°/min)



返回值:无

指令示例: M20 G90 G1 X150 Y-30 Z55 A0 B0 C0 F2000

指令含义:控制机械臂直线运动至(150,-30,55)位置, (0, 0, 0) RPY 角姿态处, 速度为 2000mm/min

备注:

修改记录:

9. 指令格式 M20 G91 G0 X{1} Y{2} Z{3} A{4} B{5} C{6} F{7} 功能说明 笛卡尔快速运动模式(控制机械臂末端在笛卡尔空间快速运动到指定位置与姿态),相对运动模式(指定末端位置与姿态的增量)

参数说明:

参数	是否必填	参数类型	描述
{1}	否	float	X坐标增量值
{2}	否	float	Y坐标增量值
{3}	否	float	Z坐标增量值
{4}	否	float	姿态角增量:Roll 角
{5}	否	float	姿态角增量:Pitch 角
{6}	否	float	姿态角增量: Yaw 角
{7}	否	integer	速度 (mm/min)

返回值:无

指令示例: M20 G91 G0 X10 Y-30 A0 B0 C0 F2000

指令含义:控制机械臂快速运动, X 坐标增量为 10, Y 坐标增量为-30, 速度为 2000mm/min

备注:

修改记录:

10.	指令格式	M20 G91 G1 X{1} Y{2} Z{3} A{4} B{5} C{6} F{7}
	功能说明	笛卡尔直线插补运动模式(控制机械臂末端在笛卡尔
		空间直线运动到指定位置与姿态),相对运动模式(指
		定末端位置与姿态的增量)



参数说明:

参数	是否必填	参数类型	描述
{1}	否	float	X 坐标增量值
{2}	否	float	Y坐标增量值
{3}	否	float	Z坐标增量值
{4}	否	float	姿态角增量:Roll 角
{5}	否	float	姿态角增量: Pitch 角
{6}	否	float	姿态角增量: Yaw 角
{7}	否	integer	速度 (mm/min)

返回值:无

指令示例: M20 G91 G0 X10 Y-30 A0 B0 C0 F2000

指令含义:控制机械臂直线运动, X坐标增量为10, Y坐标增量为-30, 速度为2000mm/min

备注:

修改记录:

11.	指令格式	\$H
	功能说明	机械臂进行复位运动(各轴同时复位)

参数说明:

参数	是否必填	参数类型	描述
无	无	无	无

返回值:无

返回值说明:无

返回值示例: 返回值含义:

备注:指令"\$HH"与"\$H"指令都为机械臂复位(homing)指令。"\$HH"为单轴依次运动。"\$H"为各个轴同时运动。



修改记录:V1.0 中该指令为单轴按顺序依次复位,V1.1 中该指令修改为各轴同时复位。

12.	指令格式	\$HH
	功能说明	机械臂进行复位运动(各轴按照顺序依次执行复位运
		动)

参数说明:

参数	是否必填	参数类型	描述
无	无	无	无

返回值:无

返回值说明:无

指令示例: M4E500

指令含义:指定第二路 PWM 输出为 50%

备注:指令"\$HH"与"\$H"指令都为机械臂复位(homing)指令。"\$HH"为单轴依次运动。"\$H"为各个轴同时运动。

修改记录:

13.	指令格式	M3S{1}
	功能说明	打开或者关闭气泵(指定气泵控制的 PWM 输出值)

参数说明:

参数	是否必填	参数类型	描述
{1}	是	integer	打开气泵: M3S1000 关闭气泵: M3S0

返回值:无

返回值说明:无

指令示例: M3S1000



指令含义:打开气泵开关

备注:

修改记录:

 14. 指令格式
 M4E{1}

 功能说明
 打开或者闭合夹手(指定夹手控制的 PWM 输出值)

参数说明:

参数	是否必填	参数类型	描述
{1}	是	integer	打开夹手:M4E65 闭合夹手:M4E40

返回值:无

返回值说明:无

指令示例: M4E65 指令含义: 打开夹手

备注:

修改记录:

----- 本说明书完 ------