

• Seguridad durante el funcionamiento

- Toda persona que trabaje en las cercanías de la máquina o que participe en su funcionamiento debe leer y seguir las *Instrucciones generales*. Solo podrá manejar la máquina personal debidamente formado.
- La máquina se controla desde un panel de control principal externo. Para más información, consulte el manual de instrucciones del panel de control principal correspondiente.
- La máquina está equipada con los dispositivos de seguridad eléctrica que se muestran a continuación. Los nombres y las funciones pueden variar según lo indicado en el plano correspondiente del proyecto. Para obtener información más detallada, consulte la Documentación eléctrica.

Espárrago roscado	Espárrago roscado soldado en el marco base de la máquina, cerca de los motores u otros componentes eléctricos. El espárrago roscado sirve como punto de conexión para la conexión equipotencial. Hay un símbolo cerca del espárrago roscado, que indica que la conexión equipotencial debe llevarse a cabo aquí. El símbolo debe fijarse a la máquina de tal manera que sea visible durante toda su vida útil.
Cable de parada de emergencia (incluido interruptor)	Detiene la máquina y la línea de procesamiento afectada, en una situación de emergencia. Al tirar del cable, la máquina y la línea de procesamiento se detendrán. La máquina no podrá ponerse de nuevo en marcha hasta haberse restablecido manualmente el interruptor del cable de parada de emergencia y el circuito de parada de emergencia. Para restablecer el interruptor, tire de él para desactivarlo.
Interruptor de mantenimiento	Interruptores giratorios bloqueables que se utilizan durante el servicio/mantenimiento para desconectar el suministro eléctrico a la máquina, aunque no a la línea de procesamiento relacionada. - APAGUE (O) para desconectar el suministro eléctrico a la máquina. - ENCIENDA (I) para conectar el suministro eléctrico a la máquina..



Funcionamiento

¡Lea las instrucciones!

Máquina de sacrificio 052

• Pictogramas de seguridad



Electricidad



Piezas
giratorias



Cuchillas
giratorias

• Arranque y parada de la máquina durante el funcionamiento normal

- Arranque y pare la máquina desde el panel de control principal externo. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del panel de control principal correspondiente.
- No use la parada de emergencia para realizar una parada normal: puede acelerar el desgaste de los componentes relacionados con la seguridad y otras piezas vitales de la máquina o del equipo que la acciona. La parada de emergencia solo debe utilizarse en situaciones de emergencia.

Seguridad



¡Lea las instrucciones!

• Seguridad de la instalación

- No se acerque nunca a la máquina mientras se esté elevando. No use cadenas ni cabrestantes y no sujete nunca la máquina mientras esté elevada, ni permanezca bajo ella.
- Para elevar o transportar la máquina, use las argollas de elevación montadas en la máquina. Tenga presente el riesgo de volcado de la carga en caso de distribución desigual del peso.



Peligro de
aplastamiento

Instalación



¡Lea las instrucciones!