广州联网科技

PG 定位系统参数配置说明

D-DWM-PG1.7/2.5/3.6/3.9/4.6/4.9/PLUS(适用固件所有版本)
基于 DWM1000 评估定位模块

PG 定位系统参数配置说明

竭诚感谢您使用本公司的产品

本手册就产品的使用方法与安全事项进行说明

*熟读本手册，并在使用过程中注意安全。

*保留本手册，放在合适的地方以便随时查阅。

更新日期：2021 年 8 月

目　　录

1、文档说明 4
2、模式配置说明 4

安全注意

阅读本手册后，请妥善保管以便查阅。

这里展示的是注意事项和安全相关的重大内容，所以请一定要遵守，标志意思如下：

警 告 在操作时违反本警告事项所示的内容，可能会导致人员死亡或重伤。

注 意 在操作时违反本注意事项所示的内容，可能会导致人员负伤或造成物品损坏。

提 醒 在操作时使您能正确使用产品时，所务必遵守的相关使用

1、文档说明

此文档为 PG 模块参数配置说明文档，PG 模块分三种模式：主基站、次基站、标签，模块配置的方法有：上位机配置、模块按键配置。上位机配置方法适用所有模块以及固件版本，pg1.7 无按键配置方式，V3.2 固件系统以及 V4.5 固件系统的按键配置方法也会有不同，下面进行介绍。

2、模式配置说明

2.1 V3.2 固件版本角色配置列表：

角色	上位机设置	液晶屏设置
A 基站	设备类型：主基站 设备 ID：无效	MODE：MAJ-ANCHOR ID=xx
B 基站	设备类型：次基站 设备 ID：0	MODE：SUB-ANCHOR ID=0
C 基站	设备类型：次基站 设备 ID：1	MODE：SUB-ANCHOR ID=1
D 基站	设备类型：次基站 设备 ID：2	MODE：SUB-ANCHOR ID=2
E 基站	设备类型：次基站 设备 ID：3	MODE：SUB-ANCHOR ID=3
F 基站	设备类型：次基站 设备 ID：4	MODE：SUB-ANCHOR ID=4
G 基站	设备类型：次基站 设备 ID：5	MODE：SUB-ANCHOR ID=5
H 基站	设备类型：次基站 设备 ID：6	MODE：SUB-ANCHOR ID=6
0 标签	设备类型：标签 设备 ID：0	MODE：TAG ID=0
1 标签	设备类型：标签 设备 ID：1	MODE：TAG ID=1
2 标签	设备类型：标签 设备 ID：2	MODE：TAG ID=2
3 标签	设备类型：标签 设备 ID：3	MODE：TAG ID=3

模块按键配置说明：短按一次“MODE” 键会切换模块模式，模式有主基站（MAJ-ANCHOR）、次基站（SUB-ANCHOR）、标签（TAG）。短按一次“SET”键会使得模块的 ID 增加 1，长按“SET”键会使得 ID 重置为 0。模式以及 ID 数字对应的配置详见角色配置列表。

2.2 V4.5 固件版本角色配置列表：

角色	上位机设置	液晶屏设置
A 基站	设备类型：主基站 设备 ID：无效 测距方式：DS-TWR+	MODE：MAJ-ANCHOR AncID：A TWR：DS
B 基站	设备类型：次基站 设备 ID：0 测距方式：DS-TWR+	MODE：SUB-ANCHOR AncID：B TWR：DS
C 基站	设备类型：次基站 设备 ID：1 测距方式：DS-TWR+	MODE：SUB-ANCHOR AncID：C TWR：DS
D 基站	设备类型：次基站 设备 ID：2 测距方式：DS-TWR+	MODE：SUB-ANCHOR AncID：D TWR：DS
E 基站	设备类型：次基站 设备 ID：3 测距方式：DS-TWR+	MODE：SUB-ANCHOR AncID：E TWR：DS
F 基站	设备类型：次基站 设备 ID：4 测距方式：DS-TWR+	MODE：SUB-ANCHOR AncID：F TWR：DS
G 基站	设备类型：次基站 设备 ID：5 测距方式：DS-TWR+	MODE：SUB-ANCHOR AncID：G TWR：DS
H 基站	设备类型：次基站 设备 ID：6 测距方式：DS-TWR+	MODE：SUB-ANCHOR AncID：H TWR：DS
0 标签	设备类型：标签 设备 ID：0 测距方式：DS-TWR+	MODE：TAG ID=0 TWR：DS
1 标签	设备类型：标签 设备 ID：1 测距方式：DS-TWR+	MODE：TAG ID=1 TWR：DS
2 标签	设备类型：标签 设备 ID：2 测距方式：DS-TWR+	MODE：TAG ID=2 TWR：DS
3 标签	设备类型：标签 设备 ID：3 测距方式：DS-TWR+	MODE：TAG ID=3 TWR：DS

模块按键配置说明：PG2.5/3.6/PLUS 进入配置模式需要将 SET 和 MODE 按键 同时按 2s 左右才可以进入配置模式。

进入配置模式后，模块的指示灯会快闪。此时单按 MODE 按键可以修改模块的模式，模式有：主基站（ MAJ ANCHOR）、次基站（SUB ANCHOR）、标签（TAG）；单按 SET 可以将模块的 ID 加 1，长按 SET 键 ID 号会重新置为 0。在不按动按键 8s 左右后，会自动退出配置模式。但注意，在没有退出配置模式前，模块不能断电，否则配置会失效。

若用户选择："测距方式：HDS TWR"，以上液晶屏显示的"TWR DS"会更改为"TWR HDS"。 配置时，系统所有模块的测距方式、空中信道、空中速率的配置需要一致才能正常定位。测距方式的配置无法通过按键进行配置，需要使用上位机进行配置。

2.3 上位机配置介绍

使用上位机进行配置时，V3.2 和 V4.5 的固件系统都是一样的步骤。

1、通过串口连接模块

2、界面设置“设备类型”、“设备 ID”、“定位模式”、“测距方式”等配置信息，完成后点击“配置载入”

注意：如果选择设备类型之后，配置界面有显示灰色的内容，就是这种模式下用户无需配置此部分内容。相关配置操作见视频“PG 模块上位机配置视频说明”。

广州联网科技有限公司
广东省广州市黄埔区莲花砚路 1 号 902 室
020-82000797
www.gzlwkj.com