STMPE811


Kontroler rezystancyjnego panelu dotykowego

Coraz więcej otaczających nas urządzeń elektronicznych sterowanych jest za pośrednictwem dotyku. Technologia ta w niektórych dziedzinach zaczyna wręcz wypierać typowe rozwiązania w postaci klawiatury czy myszy. Na co dzień można ją spotkać choćby w telefonach komórkowych, odtwarzaczach MP3, komputerach przenośnych czy automatach biletowych, a jest to zaledwie garstka przykładów. Wyposażenie nowokonstruowanych urządzeń w panele dotykowe jest jednocześnie coraz łatwiejsze, ponieważ na rynku nietrudno o gotowe układy sterujące. Jednym z przykładów takich sterowników jest układ STMPE811 oferowany przez ST Microelectronics.

Wśród paneli dotykowych dominują dwie technologie – pojemnościowa i rezystancyjna. Panele pojemnościowe reagują na zmianę pojemności, wywołaną np. dotknięciem powierzchni panelu palcem. Ich główną zaletą jest duża czułość (reagują nawet na lekkie dotknięcia) oraz pochłanianie niewielkiej ilości światła pochodzącego z leżącego najczęściej pod nimi wyświetlacza. Wśród wad wymienić należy wyższą cenę, ograniczone możliwości obsługi np. rysikiem czy ręką w rękawiczce oraz podatność na zabrudzenia i wilgoć.

Panel rezystancyjny – zasada działania

Panele rezystancyjne zbudowane są z kilku warstw (**rysunek 1**), z których najważniejsze są dwie cienkie warstwy podatnej na ugięcia folii, pokrytej rezystywną warstwą przewodzącą. Pomiędzy warstwami znajduje się niewielka szczelina, a w niej nieprzewodzące mikrokulki dystansowe. W momencie dotknięcia panelu, warstwy stykają się i tworzą dzielnik napięciowy.



Rysunek 1. Budowa panelu rezystancyjnego

Napięcia mierzone w obu warstwach są proporcjonalne do pozycji dotkniętego punktu, co pozwala wyznaczyć jego położenie. Aby zapewnić całości konstrukcji odpowiednią sztvwność i wytrzymałość, folia jest umieszczana na grubszym podłożu ze szkła lub polietylenu. Podstawowe zalety paneli rezystancyjnych to możliwość obsługi nie tylko palcem, ale także dowolnym rysikiem, odporność na zabrudzenia, możliwość pomiaru zarówno pozycji jak i siły nacisku oraz działanie w szerokim zakresie temperatur. Znaczącą zaletą jest także niższy (w porównaniu z panelami pojemnościowymi) koszt produkcji. Wśród wad wymienić należy mniejszą przeźroczystość w porównaniu do paneli pojemnościowych, konieczność wywierania nacisku, by wywołać reakcję panelu oraz dłuższy czas reakcji. To wszystko sprawia, że panele rezystancyjne lepiej nadają się m.in. do urządzeń pracujących w trudniejszych warunkach np. poza budynkami lub w warunkach przemysłowych. Mimo tego można je spotkać w wielu innych zastosowaniach, np. w telefonach komórkowych.

Określanie współrzędnych dotknięcia w panelach rezystancyjnych jest wykonywane na kilka sposobów, z użyciem od 4 do 8 przewodów. W tym opisie skupimy się tylko na tej drugiej metodzie, co wynika z możliwości układu STMPE811. W celu określenia współrzędnej X sterownik panelu przykłada napięcie $V_{\tiny DD}$ do linii X+ oraz napięcie 0 V do linii X-. Jednocześnie przetwornik AC mierzy napięcie na linii Y+ (rysunek 2). Następnie, podobna procedura jest wykorzystywana do ustalenia współrzędnej Y. Biorą w niej udział linie Y+, Y-, a napięcie jest mierzone na linii X. W rezultacie otrzymujemy odczyty napięcia, których wartości są proporcjonalne do miejsca dotknięcia i na podstawie, których określane są obie jego


Dodatkowe materiały na CD/FTP: ftp://ep.com.pl, user: 13057, pass: 41sjv430

współrzędne. Aby zapewnić dokładny pomiar pozycji dotknięcia oraz wykrywanie ruchu, cały proces jest nieustannie powtarzany, ze znaczną częstotliwością.

Jak widać, określanie współrzędnych punktu dotknięcia nie jest samo w sobie trudne i można by je zrealizować programowo z wykorzystaniem przetworników AC wbudowanych w mikrokontroler. Jednak uzyskanie dużej dokładności wymaga częstego wykonania opisanej procedury, co mogłoby pochłonąć znaczną część jego mocy obliczeniowej. Dlatego warto scedować to zadanie na wyspecjalizowany układ, taki jak np. STMPE811.

Podstawowe możliwości STMPE811

Układ STMPE811 jest kontrolerem rezystancyjnego panelu dotykowego i wykorzystuje do określania pozycji dotkniecia metodę 4-przewodową. Jego najważniejszą część stanowi 12-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy oraz układ przełączania linii XY. Przetwornik może pracować również w trybie 10-bitowym. Do komunikacji z układem można użyć interfejsu SPI lub I²C. Wybór następuje poprzez podanie niskiego lub wysokiego stanu napięcia na linii IN1 (doprowadzenie 9 obudowy). Na osobnej linii (INT, nóżka 2) STMPE811 może zgłaszać do mikrokontrolera sygnały żądania przerwania. Ponadto, układ może służyć również jako ekspander portu GPIO o 8 liniach wejścia-wyjścia. Linie te pokrywają się jednak m.in. z liniami X i Y, nie można więc wówczas jednocześnie wykorzystywać układu do sterownia panelem



Rysunek 2. Odczyt współrzędnej X

97

dotykowym. Dodatkowo, układ wyposażony jest w czujnik temperatury. Pamięć układu podzielona jest na kilkadziesiąt rejestrów, z których najważniejsze zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1. Najważniejsze rejestry układu STMPE811

Inicjalizacja układu

W przypadku wykorzystania do komunikacji z układem interfejsu I²C może on być widoczny pod adresem 0x82 lub 0x88. Wybór zależy od stanu linii A0 (doprowadzenie 3 obudowy). Zgodnie z zaleceniami producenta, kolejność operacji przy konfiguracji układu do pracy jako kontroler panelu dotykowego jest następująca:

- Włączenie sygnałów taktujących do wybranych bloków układu, tj. czujnika temperatury, portów GPIO, kontrolera panelu dotykowego i przetwornika AC. Do samej obsługi panelu wystarczy włączyć taktowanie tylko dwóch ostatnich bloków.
- Włączenie wybranych sygnałów przerwań
- Wybranie czasu konwersji, trybu pracy i źródła napięcia odniesienia dla przetwornika AC.
- Wybranie częstotliwości taktowania przetwornika AC.
- Wyłączenie alternatywnych funkcji portów GPIO.
- Wybór parametrów wykrywania dotyku: liczby uśrednień pomiarów, czasu opóźnienia przed wykrywaniem dotknięcia i czasu ustalania sygnału sterującego liniami X i Y.
- Ustalenie progowej wartości zapełnienia rejestrów FIFO, po przekroczeniu, której układ będzie zgłaszał przerwanie.
- Wyzerowanie zawartości rejestrów FIFO.
- Wybór formatu danych dla osi Z.
- Wybór prądu sterującego liniami X i Y.
- Wybór trybu pomiaru i włączenie wykrywania dotyku.
- Wyczyszczenie zgłoszeń przerwań.
- Włączenie przerwań.

Na **listingu 1** zamieszczono funkcję *STMPE_I2C_Init()* napisaną w języku C, realizującą przedstawioną procedurę.

Warto w tym miejscu dodać jeszcze parę słów o wyborze parametrów wykrywania dotyku. Liczba uśrednień określa, ile kolejnych pomiarów ma zostać wykonanych i następnie uśrednionych zanim sterownik poda współrzędne punktu dotknięcia. Dostępne są wartości 1, 2, 4 i 8. Ta funkcja sterownika pozwala zmniejszyć wpływ szumów pomiarowych na dokładność odczytu pozycji. Czas trwania całego jednego cyklu pomiarowego zależy od czasu opóźnienia, jaki upływa od momentu rozpoczęcia cyklu do podania napięć na linie sterujące, czasu ustalania sygnału sterującego oraz czasu próbkowania. Czas trwania cyklu można wyznaczyć następująco, np.: dla pomiaru współrzędnych X, Y, Z:

Opóźnienie×2+Czas ustalania×3 +(Czas próbkowania×Liczba uśrednień)×3, natomiast dla pomiaru współrzędnych X i Y: Opóźnienie×2+Czas ustalania×2

 $+(Czas\ pr\'obkowania \times Liczba\ u\'srednie\'n) \times 2.$

Tworząc własny projekt poszczególne parametry czasowe należy dobrać do zastosowanego panelu. Ich wartości zależą w szczególności od wymiarów panelu i charakterystyk elektrycznych linii X i Y (np. dołączonych kondensatorów filtrujących).

Nazwa rejestru	Ad- res	Liczba bitów	Znaczenie	
CHIP_ID	0x00	16	Identyfikator układu (wartość 0x0811)	
SYS_CTRL1	0x03	8	Reset softwareowy; tryb hibernacji	
SYS_CTRL2	0x04	8	Aktywacja sygnałów taktujących poszczególne bloki układu STMPE811	
INT_CTRL	0x09	8	Konfiguracja sygnałów przerwań	
INT_EN	0x0A	8	Włączenie sygnałów przerwań	
INT_STA	0x0B	8	Stan i identyfikacja źródeł poszczególnych przerwań	
TSC_CTRL	0x40	8	Konfiguracja sterownika panelu dotykowego	
TSC_CFG	0x41	8	Konfiguracja sterownika panelu dotykowego	
WDW_TR_X	0x42	16	Współrzędna X prawego, górnego narożnika aktywnego okna	
WDW_TR_Y	0x44	16	Współrzędna Y prawego, górnego narożnika aktywnego okna	
WDW_BL_X	0x46	16	Współrzędna X lewego, dolnego narożnika aktywnego okna	
WDW_BL_Y	0x48	16	Współrzędna Y lewego, dolnego narożnika aktywnego okna	
FIFO_TH	0x4A	8	Poziom zapełnienia FIFO wywołujący przerwanie	
FIFO_STA	0x4B	8	Aktualny stan FIFO	
FIFO_SIZE	0x4C	8	Aktualne zapełnienie FIFO	
TSC_DATA_X	0x4D	16	Współrzędna X miejsca dotknięcia	
TSC_DATA_Y	0x4F	16	Współrzędna Y miejsca dotknięcia	
TSC_DATA_Z	0x51	8	Współrzędna Z miejsca dotknięcia (siła nacisku)	
TSC_FRACTION_Z	0x56	8	Konfiguracja formatu danych dla współrzędnej Z	
TSC_DATA	0x57	8	Połączone współrzędne miejsca dotknięcia	
	0xD7	8	Połączone współrzędne miejsca dotknięcia – odczyt w trybie autoinkrementacji adresów	
TSC_I_DRIVE	0x58	8	Wybór prądu sterującego liniami X i Y	
TEMP_CTRL	0x60	8	Konfiguracja czujnika temperatury	
TEMP_DATA	0x61	16	Wynik pomiaru temperatury	
Listing 1. Funkc char STMPE811_ { volatile lon char Buffer[I2C_In g int	it (void		

```
int RegVal;
  /zerowanie ukladu
STMPE811 WriteRegister(STMPE811 SYS CTRL1, 0x02);
//sygnaly taktujace: cz. temperatury - ON, GPIO -
                                                               GPIO - OFF,
//kontroler panelu dotykowego - ON , ADC - ON STMPE811_WriteRegister(STMPE811_SYS_CTRL2, 0x04);
 //wlaczenie przerwan: przepelnienie FIFO, dotyk
//czas konwersji ADC = 80 taktow, tryb 12-bit,
 //wewnetrzne zrodlo napiecia odniesienia
STMPE811_WriteRegister(STMPE811_ADC_CTRL1, for (i=0;i<500000ul;i++);
//taktowanie ADC = 3.25MHz
STMPE811_WriteRegister(STMPE811_ADC_CTRL2, 0x01);
//datenatywne funkcje GPIO - wylaczone

STMPE811_WriteRegister(STMPE811_GPIO_AF, 0x00);

//usrednianie pomiarow - 4 probki; opoznienie wykrycia dotyku - 1ms,
STMPE811_WriteRegister(STMPE811_TSC_CFG,
 //prog FIFO =
STMPE811_WriteRegister(STMPE811_FIFO_TH, //reset FIFO
                                                                0x01);
STMPE811_WriteRegister(STMPE811_FIFO_STA, STMPE811_WriteRegister(STMPE811_FIFO_STA,
                                                               0x00);
 //Format danvch osi Z = z.zzzzzz
STMPE811_WriteRegister(STMPE811_TSC_FRACTION_Z, 0x07);
//prad sterujacy liniami panelu - 50mA
STMPE811_WriteRegister(STMPE811_TSC_I_DRIVE,
                                                                       0x01);
 //wlacz panel, pomiar XY
STMPE811 WriteRegister(STMPE811_TSC_CTRL,
                                                               0x03);
  /wyczysc zgloszenia przerwan
STMPE811_WriteRegister(STMPE811_INT_STA,
                                                               0xFF);
//wlacz przerwania
STMPE811_WriteRegister(STMPE811_INT_CTRL,
                                                               0x01);
//kontrolny odczyt ID ukladu - powinno byc 0x0811
STMPE811_ReadNRegisters(STMPE811_CHIP_ID, 2, Buffer);
RegVal=Buffer[0]<<8|Buffer[1];
if (RegVal == 0x0811) return STMPE811_OK;
return STMPE811_ERROR;
```

Tabela 2. Formaty danych w rejestrze TSC_DATA								
Tryb pomiaru	Liczba bajtów do odczytu z TSC_DATA	Bajt 0	Bajt 1	Bajt 2	Bajt 3			
XYZ 000	4	X [11:4]	X [3:0] Y [11:8]	Y [7:0]	Z [7:0]			
XY 001	3	X [11:4]	X [3:0] Y [11:8]	Y [7:0]				
X 010	2	X [11:4]	X [3:0]					
Y 011	2	Y [11:4]	Y [3:0]					
Z 100	1	Z [7:0]						

Odczyt danych

Kontroler po uruchomieniu i skonfigurowaniu działa autonomicznie. Bada stan panelu i gdy wykryje, że został on dotknięty, umieszcza odczytaną pozycję w buforze FIFO. Maksymalnie, bufor ten pomieścić może 128 odczytów składających się ze składowej X, Y i Z. Zapisane wartości można odczytać na kilka sposobów, z kilku różnych rejestrów. Np. rejestry TSC_DATA_X, TSC_DATA_Y i TSC_DATA_Z pozwalają odczytać każdą składową osobno, natomiast rejestr TSC DATA zwraca wyniki w postaci spakowanej, zależnej od wybranego trybu pomiaru. Taka forma przedstawiania danych pozwala na przyśpieszenie ich odczytu. Np. jeśli interesuje nas tylko pomiar współrzędnych X i Y to zamiast odczytu dwóch rejestrów po 2 bajty wystarczy odczytać 3 bajty z jednego rejestru. Zyskuje się przy tym także na liczbie operacji związanych z obsługa samego transferu, gdyż nie trzeba osobno odwoływać się do poszczególnych rejestrów. Możliwe tryby pomiaru i formaty zapisu danych w rejestrze TSC_DATA przedstawia tabela 2. Na listingu 2 przedstawiono z kolei kod funkcji STMPE911 ReadXYZ() odczytującej dane, przekształcającej je z postaci spakowanej do zwykłej i umieszczającej je w tablicy współrzędnych. Wykorzystana wewnątrz funkcja STMPE811_ReadNRegisters() realizuje natomiast odczyt zadanej liczby kolejnych bajtów poczynając od zadanego adresu. Odczytane wartości umieszczane są w pomocniczej tablicy – buforze.

Podawane przez układ wartości mieszczą się w zakresie od 0 do 4095 lub od 0 do 1024 co wynika z ustawionej podczas konfiguracji rozdzielczości przetwornika AC.

Określanie aktywnego obszaru panelu i automatyczne wykrywanie ruchu

Oprócz określania pozycji dotknięcia panelu, kontroler ma dwie inne przydatne funkcje. Pierwsza z nich to możliwość definiowania aktywnego okna. Dzięki temu można ustalić, że układ będzie reagował na dotknięcia tylko w wybranym obszarze panelu, a dotknięcia poza nim będą ignorowane. Można to wykorzystać np. gdy program oczekuje od użytkownika dotknięcia panelu w konkretnym miejscu. Pozycję okna można dowolnie zmieniać podczas pracy układu. Na listingu 3 przedstawiono funkcję STMPE811_SetActiveWindow(), która ustawia aktywne okno. Parametrami jej wywołania są współrzędne X i Y lewego dolnego i prawego górnego narożnika okna.

Drugą z funkcji jest automatyczne wykrywanie ruchu. Dzięki niej można tak skonfigurować sterownik, by nowe pozycje podawane były tylko wówczas, gdy różnią się od pozycji poprzedniej. W tym celu wyznaczany jest indeks opisany zależnością:

indeks ruchu=(aktualne X-poprzednio podane X)+(aktualne Y-poprzednio podane Y).

Jeżeli wartość indeksu przekroczy zadany poziom, kontroler zwraca nową pozycję. Dostępnych jest 8 różnych poziomów progowych indeksu: 0, 4, 8, 16, 32, 64, 92 i 127. Wykorzystanie tej funkcji pozwala znacznie zmniejszyć ilość danych przekazywanych przez kontroler, ponieważ nie są one przesyłane wtedy, gdy pozycja punktu dotknięcia nie zmienia się lub zmienia w niewielkim zakresie. Warto dodać, że w wypadku uwzględniania pomiaru siły nacisku (współrzędnej Z) zwiększenie nacisku powoduje zwrócenie pozycji niezależnie od ustawień wykrywania ruchu.

Sygnalizacja rozpoznania dotyku i przerwania

Jak wspomniano wcześniej, układ, poprzez linię INT, może zgłaszać do mikrokontrolera żądania przerwania. Są one aktywowane w rejestrze INT_EN, którego kolejne bity odpowiadają za następujące przerwania:

- bit 7 przerwania od GPIO
- bit 6 przerwania od ADC
- bit 5 przekroczenie zadanego progu temperatury
- bit 4 FIFO puste
- bit 3 FIFO zapełnione
- bit 2 przepełnienie FIFO
- bit 1 przekroczenie progu zapełnienia FIFO
- bit 0 zmiana stanu dotyku.

Takie samo znaczenie i kolejność mają poszczególne bity rejestru INT_STA, w któ-

REKLAMA

zgmo

TiePieSCOPE HS805 – przystawka oscyloskopowa 1GS/s z generatorem

Moduł był testowany i został opisany w Elektronice Praktycznej 12/2011



- DSO: 2 wejścia BNC
- próbkowanie do 1GS/s (1 kanał), 500MS/s (2 kanały)
- pasmo 250MHz (-3dB)
- rozdzielczość 8 bitów
- · zakresy napięć 200mV...80V
- · sprzęganie wejścia AC, DC
- impedancja wejściowa 1MΩ / 20pF
- zabezpieczenie wejść ±200V
- · pamięć 32MS/kanał

- AWG: 1 wyjście BNC
- maksymalne próbkowanie 200MS/s
- pasmo 20MHz
- rozdzielczość 14 bitów dla 200MS/s
- pamięć 32MS
- przebiegi: sinus, trójkąt, prostokąt, DC, szumy, zdefiniowany
- funkcje: oscyloskop, generator, analizator widma, woltomierz, rejestrator, analizator protokołów
- interfejs USB 2.0 High Speed / 1.1 Full Speed

```
Listing 2. Funkcja STMPE911_ReadXYZ()
void STMPE811_ReadXYZ(char mode, int * XYZval){
  //Odczyt wartosci XYZ w zaleznosci od trybu (mode [0-4])
  //XYZval nalezy zadeklarowac jako tablice 3-elementowa typu int
 char Buffer[4]={0};
 switch (mode) {
   case 0:{ //wartosci XYZ
             STMPE811 ReadNRegisters(STMPE811 TSC DATA AI, 4, Buffer);
             XYZval[0] = (int) (Buffer[0] << 4) | (Buffer[1] >> 4);
             XYZval[1] = (int) ((Buffer[1] &0x0F) << 8) |Buffer[2];
             XYZval[2]=Buffer[3];
            break;
    case 1:{
             //wartosci XY
             XYZval[1] = (int) ((Buffer[1] & 0x0F) << 8) | Buffer[2];
             XYZval[2]=0;
            break:
             //tylko X
   case 2:{
             STMPE811 ReadNRegisters(STMPE811 TSC DATA AI, 2, Buffer);
             XYZval[0] = (int) (Buffer[0] << 4) | (Buffer[1] >> 4);
             XYZval[1]=0;
             XYZval[2]=0;
            break;
    case 3:{
             //tvlko Y
             STMPE811 ReadNRegisters(STMPE811 TSC DATA AI, 2, Buffer);
             XYZval[0]=0;
             XYZval[1]=(int) (Buffer[0]<<4) | (Buffer[1]>>4);
             XYZval[2]=0;
            break;
             //tvlko Z
             STMPE811_ReadNRegisters(STMPE811_TSC_DATA_AI, 1, Buffer);
             XYZval[0]=0;
             XYZval[1]=0;
             XYZval[2]=Buffer[0];
           } break;
```

```
Listing 3. Funkcja STMPE811_SetActiveWindow()

void STMPE811_SetActiveWindow(int BL_X, int BL_Y, int TR_X, int TR_Y) {

//Ustawianie wspolrzednych aktywnego okna

//BL_X - lewy, dolny X, BL_Y - lewy, dolny Y

//TR_X - prawy, gorny X, TR_Y - prawy, gorny Y

//prawy gorny X

STMPE811_WriteRegister(STMPE811_WDW_TR_X_LO, (char)(TR_X>>8)&0x000F);

STMPE811_WriteRegister(STMPE811_WDW_TR_X_HI, (char)(TR_X)&0x00FF);

//prawy gorny Y

STMPE811_WriteRegister(STMPE811_WDW_TR_Y_HI, (char)(TR_Y>>8)&0x000F);

STMPE811_WriteRegister(STMPE811_WDW_TR_Y_HI, (char)(TR_Y)&0x00FF);

//lewy dolny X

STMPE811_WriteRegister(STMPE811_WDW_BL_X_LO, (char)(BL_X>>8)&0x000F);

STMPE811_WriteRegister(STMPE811_WDW_BL_X_HI, (char)(BL_X)&0x00FF);

//lewy dolny Y

STMPE811_WriteRegister(STMPE811_WDW_BL_Y_LO, (char)(BL_Y>>8)&0x000F);

STMPE811_WriteRegister(STMPE811_WDW_BL_Y_LO, (char)(BL_Y>>8)&0x000F);

STMPE811_WriteRegister(STMPE811_WDW_BL_Y_HI, (char)(BL_Y)&0x00FF);

}
```

rym przechowywane są informacje o źródłach aktualnie zgłoszonego żądania. Jak więc widać, zgłoszenie może być wywołane przez kilka różnych zdarzeń. Z punktu widzenia obsługi panelu dotykowego najważniejsze są dwa ostatnie, tj. przekroczenie progu FIFO oraz zmiana stanu dotyku.

Rozpoznanie dotknięcia sygnalizowane jest w ten sposób, że po jego wykryciu, ustawiany jest bit 7 rejestru TSC_CRTL. Bit ten jest z kolei zerowany wtedy, gdy dotyk nie został wykryty. Jednocześnie każda zmiana stanu tego bitu sygnalizowana jest w rejestrze stanu przerwań INT_STA na bicie 0. Ozna-

+3,3V

cza to, że przerwanie zgłaszane jest zarówno w momencie dotknięcia jak i zwolnienia dotyku panelu. Z kolei na bicie 1 tego rejestru sygnalizowane jest przekroczenie zadanego w rejestrze FIFO_TH progu zapełnienia kolejki FIFO. Jeżeli próg ten jest równy 1, wówczas sygnał przerwania będzie zgłaszany po odczytaniu każdej nowej pozycji. Jeśli zaś próg będzie wyższy, przerwanie będzie zgłaszane rzadziej, a w procedurze jego obsługi będzie należało odczytać kilka kolejnych pozycji zgromadzonych w kolejce FIFO.

Rejestr INT_STA, oprócz odczytu źródła sygnału przerwania pozwala także na kaso-

Pin 4 - TS VDD

Tabela 3. Wykaz połączeń pomiędzy zestawem ICB004V1	ZL27ARM, a modułem STEVAL
ZL27ARM – JP5 (GPIOB)	STEVAL ICB004V1 - J4
PB6	Pin 1 — STMPE811_SCL
PB7	Pin 2 — STMPE811_SDA
PB5	Pin 9 — TSCREEN_INT
GND	Pin 3 — TS_GND

Uwaga

linie SCL, SDA i INT muszą być połączone z V_{DD} (+3,3V) poprzez rezystory podciągające 4,7k Ω .



Rysunek 3. Moduł STEVAL-ICB004V1

wanie zgłoszeń. W tym celu, na pozycji bitu odpowiadającego za dane źródło należy zapisać wartość 1. Zapisanie 0 nie wywołuje żadnych skutków.

Warto zauważyć, że stan poszczególnych bitów rejestru INT_STA zmieniany jest niezależnie od tego, czy dane źródło zostało aktywowane w rejestrze INT_EN, czy nie. Dzięki temu można np. sprawdzić stan kolejki FIFO nawet, jeśli układ nie ma zgłaszać przerwań. W przypadku wykorzystania mechanizmu przerwań w obsłudze układu STMPE811 konieczne jest jeszcze napisanie funkcji obsługi tego przerwania po stronie mikrokontrolera. Na listingu 4 przedstawiono przykład takiej funkcji dla mikrokontrolera STM32. Sygnał INT ze sterownika podłączony został do linii 5 portu GPIOB jako przerwanie zewnętrzne.

Na początku procedury należy sprawdzić źródło przerwania. Jeśli jest to przepełnienie kolejki FIFO, następuje odczyt jednego kompletu współrzędnych punktu dotknięcia i umieszczenie ich w tablicy XYZ. Jeśli jest to zmiana stanu dotknięcia – zmieniana jest wartość globalnej zmiennej Dotyk oraz stan diody sygnalizującej stan panelu. W kolejnym kroku zerowany jest w kontrolerze przerwań mikrokontrolera bit stanu obsługi przerwania zewnętrznego, a następnie, zależnie od odczytanego wcześniej źródła przerwania, zerowane są w układzie STMPE811 odpowiednie bity rejestru INT STA. Dalszą obsługą odczytanych informacji (np. wyświetleniem odczytanej pozycji) zajmuje się główna część programu.

Środowisko testowe

Do testowania sterownika wykorzystano moduł STEVAL-ICB004V1 (**rysunek 3**), który składa się z panelu dotykowego, układu STMPE811 oraz mikrokontrolera STM32F103. Rolą mikrokontrolera jest pośrednictwo pomiędzy sterownikiem a komputerem PC, gdzie moduł podłączyć można do portu USB. Do modułu dołączony jest na płycie CD program demonstrujący jego działanie. Ponieważ oglądanie gotowych rozwiązań jest mniej pouczające niż samodzielne ich napisanie, autor zdecydował

Listing 4. Funkcja obsługi przerwania typedef enum {FALSE = 0, TR extern volatile int XYZ[3]; !FALSE! bool: extern volatile bool Dotyk; void EXTI9 5 IROHandler(void) char cRegVal; if (EXTI_GetITStatus(EXTI_Line5) != RESET){ STMPE811_ReadRegister(STMPE811_INT_STA, &cRegVal); //sa dane w FIFO - odczytaj pozycje if (cRegVal&0x02) STMPE811 ReadXYZ(1, XYZ); //opuszczenie lub podniesienie pisaka (cRegVal&0x01) Dotyk=!Dotyk; EXTI ClearITPendingBit(EXTI Line5); //kasowanie przerwan w układzie if ((cRegVal&0x03)==3) { STMPE811_WriteRegister(STMPE811 INT STA, 0x03); if (cRegVal&0x01) STMPE811 WriteRegister(STMPE811_INT_STA, 0x01); (cRegVal&0x02) STMPE811 WriteRegister(STMPE811 INT STA, 0x02);

się na podłączenie sterownika do innego mikrokontrolera. Wybór padł na zestaw ZL27ARM również z mikrokontrolerem STM32F103. Zmiana taka była ułatwiona, ponieważ moduł STEVAL-ICB004V1 pozwala odłączyć część związaną z układem STMPE811 od mikrokontrolera znajdującego się razem z nim na płytce. Rozłączenie obu układów polega na ustawieniu na spodniej stronie modułu STEVAL wszyst-

kich zworek z grupy Microcontroller to touch controller interface w pozycję NC. Następnie, do odpowiednich wyprowadzeń złącza J4 podłączyć można linie łączące sterownik z zewnętrznym mikrokontrolerem. Wykaz połączeń pomiędzy modułem a zestawem ZL27ARM podany jest w tabeli 3.

Obserwacje działania panelu wykazały, że kontroler nie zwraca pełnego zakre-

su wartości. Współrzędne zawierały się w przedziale od około 150 do około 3950, co oznacza, że nawet przy krańcowych położeniach punktu dotknięcia, nie są zwracane skrajne wartości współrzędnych. Nie powinno to jednak stanowić większego problemu, ponieważ wystarczy odpowiednio, programowo skalibrować odczyty. Należy mieć również na uwadze, że panel dotykowy najczęściej umieszczony jest przed jakimś ekranem. Oznacza to, że odczytywane współrzędne dotknięcia trzeba i tak zwykle dodatkowo przeliczyć na współrzędne ekranu.

W materiałach dołączonych do niniejszego artykułu znajdują się dwa programy demonstracyjne. Pierwszy z nich zawiera obsługę sterownika STMPE811 z wykorzystaniem przerwań, zaś drugi – uproszczoną, bezprzerwaniową. Oba programy realizują odczyt pozycji dotknięcia i jej podanie na wyświetlaczu alfanumerycznym, sygnalizowanie dotknięcia, obsługę okna (aktywacja przyciskiem SW0 w ZL27ARM) oraz rozpoznawanie ruchu (aktywacja przyciskiem SW1 w ZL27ARM). Dodatkowo, na początku pokazywany jest identyfikator układu oraz aktualna zmierzona przez niego temperatura.

Marek Galewski marg@mech.pg.gda.pl



ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 3/2012 101