リファレンス

MJ APC	4
WiFiアクセスポイントに接続	
MJ APD	5
Wi-Fi接続を切断	
MJ APL	6
WiFiアクセスポイントの一覧を表示	
MJ APS	7
WiFiアクセスポイントへの接続を確認	
MJ SSID	8
WiFiアクセスポイントのSSIDの表示、デフォルトのSSIDを設定	
MJ SOFTAP	g
SoftAPのSSID名とIPを表示、SSIDとパスワードを設定	
MJ PWD	10
デフォルトのSSIDのパスワードを設定	
MJ LIP	11
INIO LIF ローカルIPを表示	
MJ GET	12
MID GET HTTPでGET通信	12
MICETO	40
MJ GETS HTTPSでGET通信	13
MJ GETHOME 設定したデフォルトページをGET通信	<u>14</u>
MJ GETSHOME 設定したデフォルトページをGETS通信	15
	
MJ GETLAST 最後に通信したページをGET通信	16
取後に通信したベーンをGET通信	
MJ GETSLAST	17
最後に通信したページをGETS通信	
MJ PROXY	18
Proxyの設定および表示	
MJ PORT	19
ポート番号の設定および表示	
MJ POST	20
HTTPでPOST送信	

MJ POSTS	21
HTTPSでPOST送信	
MJ PCT	22
HTTPSでPOST送信でのコンテントタイプを指定	
MJ GKP	23
kidspod.clubからHTTPでGET通信	
MJ PKP Kidspod.clubにHTTPでPOST送信	24
Nidspod.ClubichTTF CFOST医信	
MJ QGKP	25
kidspod.clubからIchigonQuestのプログラムをHTTPでGET通信	
MJ QPKP	26
Kidspod.clubにlchigonQuestのプログラムをHTTPでPOST送信	
MJ QSEND	27
IchigonQuestのHEXプログラムを送信します。	
MJ UART	28
HTTPでの入力操作でUARTで送信	
	00
MJ KBD HTTPでの入力操作でキーボード信号として送信	29
11117 との人力採作でオーホート信うとして返信	
MJ IJKBD	30
IchigoJamでHTTPでの入力操作でキーボード信号として送信する場合	
MJ SPW	31
HTTPでGET通信において、文字送信遅延の設定	
MJ MACADDR	32
MACアドレスを表示	
MJ MAC	33
MACアドレスを表示(MixJuiceと同じ表示形式)	
MJ SLEEP	34
MIJ SLEEP スリープ(節電モード)	34
MJ PMODE ESP-WROOM-02のピンモード設定	35
ESF-WROOM-02のピクモート設定	
MJ DWRT	36
ESP-WROOM-02でdigitalWriteを実行	
MJ DREAD	37
ESP-WROOM-02でdigitalReadを実行	
MJ AWRT	38
ESP-WROOM-02でanalogWriteを実行	

MJ AREAD	39
ESP-WROOM-02でanalogReadを実行	
MJ MJVER	40
MicJackのバージョン番号を表示	
MJ SVR	41
サーバーを起動	

MJ APC

0.1.0~

[機能 (接続切断)]

WiFiアクセスポイントに接続

[書式]

?"MJ APC [<ssid>] [<パスワード>]" ?"MJ APC [<APリスト番号>] [<パスワード>]"

[例]

?"MJ APC micnet hoge123" ?"MJ APC 2 foo987" ?"MJ APC"

[解説]

WiFiアクセスポイントのSSIDとパスワードを記述し、そのアクセスポイントに接続します。 ssidやパスワードを省略した場合、最後に接続したアクセスポイントに接続します。また、 ssidには、APLコマンドで表示されたリストの番号を使うこともできます。

[関連]

MJ APL: アクセスポイントのリストを表示

MJ SSID: SSIDを設定

MJ PWD: パスワードを設定

MJ APD

0.1.0~

[機能 (接続切断)]

Wi-Fi接続を切断

[書式]

?"MJ APD"

[例]

?"MJ APD"

[解説]

Wi-Fi接続を切断します。

[関連]

MJ APC: アクセスポイントに接続

MJ APL

0.1.0~

[機能 (接続切断)]

WiFiアクセスポイントの一覧を表示

[書式]

?"MJ APL"

[例]

?"MJ APL"

[解説]

WiFiアクセスポイントをスキャンし一覧を表示します。 $0\sim9$ までのアクセスポイント名は保存されますので、MJ APCで、SSIDを入力する際に、この数値で指定できます。長いSSIDやスペースが入ってる場合などの際に便利です。

[関連]

MJ APC: WiFiアクセスポイントに接続

MJ SSID: デフォルトのアクセスポイント名を設定

MJ APS

0.1.0~

[機能 (接続切断)]

WiFiアクセスポイントへの接続を確認

[書式]

?"MJ APS"

[例]

?"MJ APS"

[解説]

WiFiアクセスポイントへの接続を確認し、以下の値を返します。

接続状態…1

切断状態···O

[関連]

MJ APC: WiFiアクセスポイントに接続

MJ APD: Wi-Fi接続を切断

MJ SSID

0.2.0~

[機能 (接続切断)]

WiFiアクセスポイントのSSIDの表示、デフォルトのSSIDを設定

[書式]

?"MJ SSID [<ssid>]"

[例]

?"MJ SSID micnet" ?"MJ SSID"

[解説]

アクセスポイントのSSIDを設定します。 ssidを省略した場合、設定されているSSIDが表示されます。

[関連]

MJ APC: アクセスポイントに接続

MJ PWD: パスワードを設定

MJ SOFTAP

0.6.0~

[機能 (接続切断)]

SoftAPのSSID名とIPを表示、SSIDとパスワードを設定

[書式]

?"MJ SOFTAP [<ssid> <pass>] "

[例]

?"MJ SSID micutil abcd1234" ?"MJ SSID"

[解説]

SoftAPのSSIDとパスワードを設定します。 ssidまたはpassを省略した場合、設定されているSSIDとIPが表示されます。 passは8文字以上の必要があります。

[関連]

MJ SSID: WiFiルータのSSID名を表示

MJ PWD

0.2.0~

[機能 (接続切断)]

デフォルトのSSIDのパスワードを設定

[書式]

?"MJ PWD [<パスワード>]"

[例]

?"MJ PWD hoge112" ?"MJ PWD"

[解説]

アクセスポイントのパスワードを設定します。 パスワードを省略した場合、設定されているパスワードが表示されます。

[関連]

MJ APC: アクセスポイントに接続

MJ SSID: SSIDを設定

MJ LIP

0.2.0~

[機能 (接続切断)]

ローカルIPを表示

[書式]

?"MJ LIP"

[例]

?"MJ LIP"

[解説]

接続しているローカルIPを返します。

[関連]

MJ MACADDR: MACアドレスを返します

MJ GET

0.1.0~

[機能 (通信)]

HTTPでGET通信

[書式]

?"MJ GET [<url>]"

[例]

?"MJ GET www.foo.com/01.txt"

[解説]

HTTP GETで通信します。 テキストファイルを受信できます。

[関連]

MJ GETS: HTTPS GET通信

MJ GETS

0.5.0~

[機能 (通信)]

HTTPSでGET通信

[書式]

?"MJ GETS [<url>]"

[例]

?"MJ GETS www.foo.com/01.txt"

[解説]

セキュアなHTTPS GET通信(TLS)を行います。 テキストファイルを受信できます。

[関連]

MJ GET: HTTP GET通信

MJ GETHOME

0.3.0~

[機能 (通信)]

設定したデフォルトページをGET通信

[書式]

?"MJ GETHOME [<url>]"

[例]

?"MJ GETHOME"
?"MJ GETHOME hoge.com/foo.txt"

[解説]

設定してあるページをMJ GETします。 初期値はmj.micutil.comになってます。

引数にURLを書くことでGETHOMEのURLを書き換えることができます。

[関連]

MJ GET: HTTP GET

MJ GETLAST: 最後にGETしたアドレスを送信

MJ GETSHOME

1.0.1b1~

[機能 (通信)]

設定したデフォルトページをGETS通信

[書式]

?"MJ GETSHOME [<url>]"

[例]

?"MJ GETSHOME"
?"MJ GETSHOME hoge.com/foo.txt"

[解説]

設定してあるページをMJ GETします。 初期値はmj.micutil.comになってます。

引数にURLを書くことでGETHOMEのURLを書き換えることができます。

[関連]

MJ GETS: HTTP GETS

MJ GETSLAST: 最後にGETSしたアドレスを送信

MJ GETLAST

0.3.0~

[機能 (通信)]

最後に通信したページをGET通信

[書式]

?"MJ GETLAST"

[例]

?"MJ GETLAST"

[解説]

最後にアクセスしたページをMJ GETします。

[関連]

MJ GET: HTTP GET

MJ GETHOME: 設定してあるアドレスをGET

MJ GETSLAST

1.0.1b1~

[機能 (通信)]

最後に通信したページをGETS通信

[書式]

?"MJ GETSLAST"

[例]

?"MJ GETSLAST"

[解説]

最後にアクセスしたページをMJ GETします。

[関連]

MJ GETs: HTTP GETS

MJ GETSHOME: 設定してあるアドレスをGET

MJ PROXY

0.2.0~

[機能 (通信)]

Proxyの設定および表示

[書式]

?"MJ PROXY [<プロキシ>]:[<ポート番号>]"

[例]

?"MJ PROXY proxy.hoge.com"
?"MJ PROXY proxy.hoge.com:8080"
?"MJ PROXY"

[解説]

GET/POSTのProxyを設定します。 「:」でつないでポートの設定も同時にできます。 引数を書かない場合は、設定されてるプロキシを消去。

[備考]

実際に機能するかは、未テスト

[関連]

MJ PORT: Port番号の設定および表示

MJ PORT

0.2.0~

[機能 (通信)]

ポート番号の設定および表示

[書式]

?"MJ PORT [<ポート番号>]"

[例]

?"MJ PORT 8080" ?"MJ PORT"

[解説]

GET/POSTのポート番号を設定します。 引数を書かない場合は、設定されてるポート番号を返します。

[備考]

実際に機能するかは、未テスト

[関連]

MJ PORT: Port番号の設定および表示

MJ POST ···

0.1.0~

[機能 (通信)]

HTTPでPOST送信

[書式]

?"MJ POST START [<url>]" POSTアドレス?"MJ POST END" POST送信

?"MJ POST CANCEL" 中止?"MJ POST STOP" 中止?"MJ POST ESC" 中止

[例]

?"MJ POST START www.foo.com/01.txt"

LIST

• • •

?"MJ POST END"

[解説]

POST送信を行います。

- 1、MJ POST STARTで送信先URLを設定
- 2、POSTする内容をプリント表示
- 3、MJ POST ENDでポスト

します。

中断したい場合は、CANCELなどの中止コマンドを使ってPOSTを終了させてください。

[関連]

MJ POSTS: HTTPS POST送信

MJ POSTS ···

0.5.0~ (未動作確認)

[機能 (通信)]

HTTPSでPOST送信

[書式]

?"MJ POSTS START [<url>]" POSTアドレス ?"MJ POSTS END" POST送信

?"MJ POST CANCEL" 中止?"MJ POST STOP" 中止?"MJ POST ESC" 中止

[例]

?"MJ POSTS START www.foo.com/01.txt"

LIST

•••

?"MJ POSTS END"

[解説]

セキュアなPOST送信を行います。

- 1、MJ POSTS STARTで送信先URLを設定
- 2、POSTする内容をプリント表示
- 3、MJ POSTS ENDでポスト

します。

中断したい場合は、CANCELなどの中止コマンドを使ってPOSTを終了させてください。

[関連]

MJ POST: HTTP POSTを送信

MJ PCT

0.8.0~

[機能 (通信)]

HTTPSでPOST送信でのコンテントタイプを指定

[書式]

?"MJ PCT <コンテントタイプ> ?"MJ PCT "

[例]

?"MJ PCT application/json ?"MJ PCT "

[解説]

TEXT文以外のコンテントでもPOSTできるようになる。

[関連]

応用例として、以下のサイトを参考にしてください。 http://blogs.yahoo.co.jp/bokunimowakaru/55624341.html http://blogs.yahoo.co.jp/bokunimowakaru/55603409.html

MJ GKP

0.9.0~

[機能 (通信)]

kidspod.clubからHTTPでGET通信

[書式]

?"MJ GKP [<ID>]"

[例]

?"MJ GKP 192"

[解説]

kidspod.club(<u>http://kidspod.club</u>)にアップロードされているプログラムをダウンロードします。 GETコマンドを使ってID=192のプログラムをkidspod.clubからダウンロードする場合、

?"MJ GET kidspod.club/mj/192

となる処理を、このコマンドで"kidspod.club/mj/"を省略できます。

kidspod.clubにMixJuice/MicJackを使ってプログラムをアップロードダウンロードする場合の使い方は、こちらのページをご覧ください(http://kidspod.club/help/mixjuice.html)。

[関連]

MJ GETS: HTTPS GET通信

MJ PKP: Kidspod.clubにHTTPでPOST送信

MJ PKP

0.9.0~

[機能 (通信)]

Kidspod.clubにHTTPでPOST送信

[書式]

?"MJ PKP [<ID>]"

[例]

?"MJ PKP 192:1580C0"

[解説]

kidspod.club(http://kidspod.club)にプログラムをPOST送信を行う際の、POST STARTとLISTのコマンドを行います。本来、kidspod.clubにID=192:1580C0にPOST コマンドを使う場合、

?"MJ POST START kispod.club/mj/192:1580C0" LIST ?"MJ POST END"

を実行しますが、STARTとLISTの処理をこのコマンドで行います。

kidspod.clubにMixJuice/MicJackを使ってプログラムをアップロードダウンロードする場合の使い方は、こちらのページをご覧ください(http://kidspod.club/help/mixjuice.html)。

[関連]

MJ POSTS: HTTPS POST送信

MJ GKP: kidspod.clubからHTTPでGET通信

MJ QGKP

1.0.0~

[機能 (通信)]

kidspod.clubからlchigonQuestのプログラムをHTTPでGET通信

[書式]

?"MJ QGKP [<ID>]"

[例]

?"MJ QGKP 192"

[解説]

IchigonQuestから使うため、普通の使い方とは異なります。 詳しい使い方は、マニュアルの「KidspodにIchigonQuestのプログラムをPOST/GETする場合」をお読みください。

[関連]

MJ QPKP: Kidspod.clubにlchigonQuestのプログラムをHTTPでPOST送信

MJ GKP: kidspod.clubからHTTPでGET通信 MJ PKP: Kidspod.clubにHTTPでPOST送信

MJ QPKP

1.0.0~

[機能 (通信)]

Kidspod.clubにlchigonQuestのプログラムをHTTPでPOST送信

[書式]

?"MJ QPKP [<ID>]"

[例]

?"MJ QPKP 192:1580C0"

[解説]

IchigonQuestから使うため、普通の使い方とは異なります。 詳しい使い方は、マニュアルの「KidspodにIchigonQuestのプログラムをPOST/GETする場合」をお読みください。

[関連]

MJ QGKP: kidspod.clubからlchigonQuestのプログラムをHTTPでGET通信

MJ GKP: kidspod.clubからHTTPでGET通信 MJ PKP: Kidspod.clubにHTTPでPOST送信

MJ QSEND

1.0.0b5~

[機能 (通信)]

IchigonQuestのHEXプログラムを送信します。

[書式]

?"MJ QSEND HEX文字列"

[例]

?"MJ QSEND 120000000..."

[解説]

HEX文字列になっているlchigonQuestのプログラムをlchigonQuestのバイナリーファイルに変換してlchigonQuestに送信できます。

IchigonQuestの方でうけとるの状態にしたのちに、このコマンドを実行して下さい。

[関連]

MJ QGKP: kidspod.clubからlchigonQuestのプログラムをHTTPでGET通信

MJ UART

1.0.0~

[機能 (通信)]

HTTPでの入力操作でUARTで送信

[書式]

?"MJ UART"

[例]

?"MJ UART"

[解説]

HTTPでの入力操作で従来のUARTで文字等のデータを送信します。

[関連]

MJ KBD: HTTP通信

MJ KBD

1.0.0~

[機能 (通信)]

HTTPでの入力操作でキーボード信号として送信

[書式]

?"MJ UART"

[例]

?"MJ UART"

[解説]

HTTPでの入力操作で文字等のデータをPS/2のキーボードの信号として送信します。

[関連]

MJ UART: HTTP通信

MJ IJKBD

1.0.1b1~

[機能 (通信)]

IchigoJamでHTTPでの入力操作でキーボード信号として送信する場合

[書式]

?"MJ UART"

[例]

?"MJ UART"

[解説]

IchigoJamに対してHTTPでの入力操作で文字等のデータをPS/2のキーボードの信号として送信する場合にキーボードを認識させるコマンドです。

[関連]

MJ UART: HTTP通信 MJ KBD: HTTP通信

MJ KBDCMD: HTTP通信

MJ SPW

0.5.0~

[機能 (通信)]

HTTPでGET通信において、文字送信遅延の設定

[書式]

?"MJ SPW [<文字>] [<改行>]"

[例]

?"MJ SPW" ?"MJ SPW 1" ?"MJ SPW 30 50"

[解説]

HTTP GETで通信において、文字の転送速度(Delay)を指定します。 デフォルト値は、文字=20msec、改行=30msecになっています。 ?"MJ SPW"とした時、デフォルト値に設定します。 ?"MJ SPW 1"とした時、文字=1 msec、改行=1 msecとなります。 ボクニモワカルMixJuiceの8>4>6, 8>4>7での画像読み込みの関係上、?"MJ SPW 1"の 場合、?"MJ SPW 0 1"でした状態と同じ速度で動きます。

[関連]

MJ GETS: HTTPS GET通信

MJ MACADDR

0.3.0~

[機能 (ネット)]

MACアドレスを表示

[書式]

?"MJ MACADDR"

[例]

?"MJ MACADDR"

[解説]

MACアドレスを返します。

[関連]

MJ LIP: ローカルIPを返します

MJ MAC

0.8.1~

[機能 (ネット)]

MACアドレスを表示(MixJuiceと同じ表示形式)

[書式]

?"MJ MACA"

[例]

?"MJ MAC"

[解説]

MACアドレスを返します。以下のようにMACアドレスの前に「'MAC Address:」が付いた形で表示されます。

例:

'MAC Address: 04:3F:53:A1...

[関連]

MJ LIP: ローカルIPを返します

MJ SLEEP

0.1.0~

[機能 (その他)]

スリープ(節電モード)

[書式]

?"MJ SLEEP <sec>"

[例]

?"MJ SLEEP 4"

[解説]

secで指定した時間スリープ(節電モード)します。

secには 0-4000(秒) を指定できます。

sec=0の場合、無限にスリープします。 CN4-2(RST)をHIGHにすることで復帰します。

sec>>0の場合、CN4-2(RST)とCN4-6(IO16)を接続してください。 sec後に復帰します。

[関連]

MJ PMODE

0.4.0~

[機能 (ESP-WROOM-02制御)]

ESP-WROOM-02のピンモード設定

[書式]

?"MJ PMODE <ピン番号> <モード>" ?"MJ PINMODE <ピン番号> <モード>"

[例]

?"MJ PMODE 4 1"

[解説]

ESP-WROOM-02のピンモードを設定します。 モード INPUT=0

OUTPUT=1
INPUT_PULLUP=2

[関連]

MJ DWRT: ESP-WROOM-02でdigitalWriteを実行 MJ DREAD: ESP-WROOM-02でdigitalReadを実行 MJ AWRT: ESP-WROOM-02でanalogWriteを実行 MJ AREAD: ESP-WROOM-02でanalogReadを実行

MJ DWRT

0.4.0~

[機能 (ESP-WROOM-02制御)]

ESP-WROOM-02でdigitalWriteを実行

[書式]

?"MJ DWRT <ピン番号> <状態>" ?"MJ DIGITALWRITE <ピン番号> <状態>"

[例]

?"MJ DWRT 12 1"

[解説]

ESP-WROOM-02でdigitalWriteを実行します。 状態

> LOW=0 HIGH=1

[関連]

MJ PMODE: ESP-WROOM-02のピンモード設定 MJ DREAD: ESP-WROOM-02でdigitalReadを実行 MJ AWRT: ESP-WROOM-02でanalogWriteを実行 MJ AREAD: ESP-WROOM-02でanalogReadを実行

MJ DREAD

0.4.0~

[機能 (ESP-WROOM-02制御)]

ESP-WROOM-02でdigitalReadを実行

[書式]

?"MJ DREAD <ピン番号>" ?"MJ DIGITALREAD <ピン番号>"

[例]

?"MJ DREAD 12"

[解説]

ESP-WROOM-02でdigitalReadを実行します。 ピン番号の状態を返します。 戻り値

> LOW=0 HIGH=1

[関連]

MJ PMODE: ESP-WROOM-02のピンモード設定 MJ DWRT: ESP-WROOM-02でdigitalWriteを実行 MJ AWRT: ESP-WROOM-02でanalogWriteを実行 MJ AREAD: ESP-WROOM-02でanalogReadを実行

MJ AWRT

0.4.0~

[機能 (ESP-WROOM-02制御)]

ESP-WROOM-02でanalogWriteを実行

[書式]

?"MJ AWRT <ピン番号> <状態>" ?"MJ ANALOGWRITE <ピン番号> <状態>"

[例]

?"MJ AWRT 12 123"

[解説]

ESP-WROOM-02でanalogWriteを実行します。 状態

0-3.3Vを0-255段階で設定

[関連]

MJ PMODE: ESP-WROOM-02のピンモード設定 MJ DWRT: ESP-WROOM-02でdigitalWriteを実行 MJ DREAD: ESP-WROOM-02でdigitalReadを実行 MJ AREAD: ESP-WROOM-02でanalogReadを実行

MJ AREAD

0.4.0~

[機能 (ESP-WROOM-02制御)]

ESP-WROOM-02でanalogReadを実行

[書式]

?"MJ AREAD" ?"MJ ANALOGREAD"

[例]

?"MJ AREAD"

[解説]

ESP-WROOM-02でanalogReadを実行します。 ピンはTOUT/ASC/A0 電圧は0-1V(注意)

[関連]

MJ PMODE: ESP-WROOM-02のピンモード設定 MJ DWRT: ESP-WROOM-02でdigitalWriteを実行 MJ DREAD: ESP-WROOM-02でdigitalReadを実行 MJ AWRT: ESP-WROOM-02でanalogWriteを実行

MJ MJVER

0.8.0~

[機能 (ESP-WROOM-02制御)]

MicJackのバージョン番号を表示

[書式]

?"MJ MJVER"

[例]

?"MJ MJVER"

[解説]

MicJackのバージョン番号を表示

[関連]

?"MJ VER"やエラーの際、表示されるバージョン番号は対応しているMixJuiceと同じにバージョン番号が表示されますが、?"MJ MJVER"でMicJackのバージョン番号を表示することができる。

MJ SVR

0.4.0~ (0.6.0でコメントアウト)

[機能 (サーバー)]

サーバーを起動

[書式]

?"MJ SVR" ?"MJ SERVER"

[例]

?"MJ SVR"

[解説]

サーバーを起動します。サーバーに関して、現在まだ仕様が決まってません。 アドバイスがあれば教えてください。

例:ブラウザからMicJackをコントロール

http://192.168.0.4/?LED1:WAIT60:LED0 http://192.168.0.4/??"MJ DWRT 12 1"

http://192.168.0.4/??"MJ GET mj.micutil.com/"

[関連]