
# IoT (Internet of Things)

Aplicación móvil Blynk con ESP8266

Departamento de Ingeniería en Sistemas y Computación Universidad Católica del Norte, Antofagasta.

## Blynk

- Plataforma para controlar tarjetas de desarrollo en Android o en iOS.
- Puede almacenar y mostrar datos, incluyendo mediciones de sensores.





### **Blynk**

- Blynk App: permite creación de aplicaciones a través de widgets
- Blynk Server: comunica el celular con el hardware. Se puede montar un servidor local o usar servicio en la nube (Blynk Cloud, gratuito con limitaciones respecto a versión pagada).
- librerías Blynk: permite la comunicación con el servidor y procesa los comandos entrantes y salientes de la tarjeta de desarrollo correspondiente.





## **Blynk**

- Descargar librería desde http://www.blynk.cc o https://github.com/blynkkk, incluir en Arduino
- Instalar aplicación (desde App Store), abrir y crear nuevo proyecto
- Seleccionar widget botón (configurable como switch o pulsador)
- Conectar LED a ESP8266 en pin especificado en la aplicación





## Blvnk

#### Estructura de un programa:

- se inicia la comunicación con Blynk.begin (token, red, clave) en setup
- loop **sólo contiene** Blynk.run()
- en preámbulo se declaran las funciones respectivas para leer o escribir a algún pin
- no enviar datos en loop o se inundará de mensajes



## Encender LED desde Blynk

Notar que cada proyecto en la Blynk App genera un nuevo token.

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
char auth[] = 'AuthToken';
char ssid[] = 'Nombre Red';
char pass[] = 'Clave_Red';
void setup() {
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}
void loop() {
 Blynk.run();
```

#### **Actividad**

Cambiar LED por relé que permita/corte el paso de corriente a una ampolleta.

 Reemplace el LED por un relé que intervenga la alimentación de una ampolleta de 220 volts.

**Precaución:** realice las conexiones con la alimentación apagada y verifique que los terminales de alimentación no hacen contacto entre sí ni con ninguna superficie metálica.

 Antes de alimentar la ampolleta con 220 volts confirme que el relé opera como debería.

