

GE Healthcare

BrightSpeed Elite, Edge, Excel: Illustrated Parts List

Service Documentation



5141178-100

Rev 6

© 2006-2008, General Electric Company,
All Rights Reserved.

LEGAL NOTES

TRADEMARKS

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, the Acrobat logo, Exchange, and PostScript are trademarks of Adobe Systems Incorporated or its subsidiaries and may be registered in certain jurisdictions.

Microsoft is a registered trademark and Windows is a trademark of Microsoft Corporation.

All other products and their name brands are trademarks of their respective holders.

COPYRIGHTS

All Material, Copyright © 2006-2008 by General Electric Company, Inc. All rights reserved.

IMPORTANT PRECAUTIONS

LANGUAGE

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (BG)	• Това упътване за работа е налично само на английски език. • Ако доставчикът на услугата на клиента изиска друг език, задължение на клиента е да осигури превод. • Не използвайте оборудването, преди да сте се консултирали и разбрали упътването за работа. • Неспазването на това предупреждение може да доведе до нараняване на доставчика на услугата, оператора или пациент в резултат на токов удар или механична или друга опасност.
警告 (ZH-CN)	• 本维修手册仅提供英文版本。 • 如果维修服务提供商需要非英文版本，客户需自行提供翻译服务。 • 未详细阅读和完全理解本维修手册之前，不得进行维修。 • 忽略本警告可能对维修人员，操作员或患者造成触电、机械伤害或其他形式的伤害。
VÝSTRAHA (CS)	• Tento provozní návod existuje pouze v anglickém jazyce. • V případě, že externí služba zákazníkům potřebuje návod v jiném jazyce, je zajištění překladu do odpovídajícího jazyka úkolem zákazníka. • Nesnažte se o údržbu tohoto zařízení, aniž byste si přečetli tento provozní návod a pochopili jeho obsah. • V případě nedodržování této výstrahy může dojít k poranění pracovníka prodejního servisu, obslužného personálu nebo pacientů vlivem elektrického proudu, respektive vlivem mechanických či jiných rizik.
ADVARSEL (DA)	• Denne servicemanual findes kun på engelsk. • Hvis en kundes tekniker har brug for et andet sprog end engelsk, er det kundens ansvar at sørge for oversættelse. • Forsøg ikke at servicere udstyret medmindre denne servicemanual har været konsulteret og er forstået. • Manglende overholdelse af denne advarsel kan medføre skade på grund af elektrisk, mekanisk eller anden fare for teknikeren, operatøren eller patienten.

WAARSCHUWING (NL)	• Deze onderhoudshandleiding is enkel in het Engels verkrijgbaar. • Als het onderhoudspersoneel een andere taal vereist, dan is de klant verantwoordelijk voor de vertaling ervan. • Probeer de apparatuur niet te onderhouden voordat deze onderhoudshandleiding werd geraadpleegd en begrepen is. • Indien deze waarschuwing niet wordt opgevolgd, zou het onderhoudspersoneel, de operator of een patiënt gewond kunnen raken als gevolg van een elektrische schok, mechanische of andere gevaren.
WARNING (EN)	• This Service Manual is available in English only. • If a customer's service provider requires a language other than English, it is the customer's responsibility to provide translation services. • Do not attempt to service the equipment unless this service manual has been consulted and is understood. • Failure to heed this warning may result in injury to the service provider, operator, or patient, from electric shock or from mechanical or other hazards.
HOIATUS (ET)	• Käesolev teenindusjuhend on saadaval ainult inglise keeles. • Kui klienditeeninduse osutaja nõuab juhendit inglise keelest erinevas keeles, vastutab klient tõlketeenuse osutamise eest. • Ärge üritage seadmeid teenindada enne eelnevalt käesoleva teenindusjuhendiga tutvumist ja sellest aru saamist. • Käesoleva hoiatuse eiramine võib põhjustada teenuseosutaja, operaatori või patsiendi vigastamist elektrilöögi, mehaanilise või muu ohu tagajärjel.
VAROITUS (FI)	• Tämä huolto-ohje on saatavilla vain englanniksi. • Jos asiakkaan huoltohenkilöstö vaatii muuta kuin englanninkielistä materiaalia, tarvittavan käännöksen hankkiminen on asiakkaan vastuulla. • Älä yritä korjata laitteistoa ennen kuin olet varmasti lukenut ja ymmärtänyt tämän huolto-ohjeen. • Mikäli tätä varoitusta ei noudateta, seurauksena voi olla huoltohenkilöstön, laitteiston käyttäjän tai potilaan vahingoittuminen sähköiskun, mekaanisen vian tai muun vaaratilanteen vuoksi.

ATTENTION (FR)	• Ce manuel de service n'est disponible qu'en anglais. • Si le technicien du client a besoin de ce manuel dans une autre langue que l'anglais, c'est au client qu'il incombe de le faire traduire. • Ne pas tenter d'intervenir sur les équipements tant que le manuel service n'a pas été consulté et compris • Le non-respect de cet avertissement peut entraîner chez le technicien, l'opérateur ou le patient des blessures dues à des dangers électriques, mécaniques ou autres.
WARNUNG (DE)	• Diese Serviceanleitung existiert nur in Englischer Sprache. • Falls ein fremder Kundendienst eine andere Sprache benötigt, ist es aufgabe des Kunden für eine Entsprechende Übersetzung zu sorgen. • Versuchen Sie nicht diese Anlage zu warten, ohne diese Serviceanleitung gelesen und verstanden zu haben. • Wird diese Warnung nicht beachtet, so kann es zu Verletzungen des Kundendiensttechnikers, des Bedieners oder des Patienten durch Stromschläge, Mechanische oder Sonstige Gefahren kommen.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ (EL)	• Το παρόν εγχειρίδιο σέρβις διατίθεται στα αγγλικά μόνο. • Εάν το άτομο παροχής σέρβις ενός πελάτη απαιτεί το παρόν εγχειρίδιο σε γλώσσα εκτός των αγγλικών, αποτελεί ευθύνη του πελάτη να παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης. • Μην επιχειρήσετε την εκτέλεση εργασιών σέρβις στον εξοπλισμό εκτός εάν έχετε συμβουλευτεί και έχετε κατανοήσει το παρόν εγχειρίδιο σέρβις. • Εάν δε λάβετε υπόψη την προειδοποίηση αυτή, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός στο άτομο παροχής σέρβις, στο χειριστή ή στον ασθενή από ηλεκτροπληξία, μηχανικούς ή άλλους κινδύνους.
FIGYELMEZTETÉS (HU)	• Ezen karbantartási kézikönyv kizárólag angol nyelven érhető el. • Ha a vevő szolgáltatója angoltól eltérő nyelvre tart igényt, akkor a vevő felelőssége a fordítás elkészíttetése. • Ne próbálja elkezdni használni a berendezést, amíg a karbantartási kézikönyvben leírtakat nem értelmezték. • Ezen figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a szolgáltató, működtető vagy a beteg áramütés, mechanikai vagy egyéb veszélyhelyzet miatti sérülését eredményezheti.

AÐVÖRUN (IS)	• Þessi þjónustuhandbók er eingöngu fáanleg á ensku. • Ef að þjónustuveitandi viðskiptamanns þarfnast annas tungumáls en ensku, er það skylda viðskiptamanns að skaffa tungumálþjónustu. • Reyndu ekki að afgreiða tækið nema að þessi þjónustuhandbók hefur verið skoðuð og skilin. • Brot á sinna þessari aðvörun getur leitt til meiðsla á þjónustuveitanda, stjórnanda eða sjúklings frá raflosti, vélrænu eða öðrum áhættum.
AVVERTENZA (IT)	• Il presente manuale di manutenzione è disponibile soltanto in inglese. • Se un addetto alla manutenzione richiede il manuale in una lingua diversa, il cliente è tenuto a provvedere direttamente alla traduzione. • Si proceda alla manutenzione dell'apparecchiatura solo dopo aver consultato il presente manuale ed averne compreso il contenuto • Il non rispetto della presente avvertenza potrebbe far compiere operazioni da cui derivino lesioni all'addetto, alla manutenzione, all'utilizzatore ed al paziente per folgorazione elettrica, per urti meccanici od altri rischi.
警告 (JA)	• このサービスマニュアルには英語版しかありません。 • サービスを担当される業者が英語以外の言語を要求される場合、翻訳作業はその業者の責任で行うものとさせていただきます。 • このサービスマニュアルを熟読し理解せずに、装置のサービスを行わないでください。 • この警告に従わない場合、サービスを担当される方、操作員あるいは患者さんが、感電や機械的又はその他の危険により負傷する可能性があります。
경고 (KO)	• 본 서비스 지침서는 영어로만 이용하실 수 있습니다 . • 고객의 서비스 제공자가 영어 이외의 언어를 요구할 경우 , 번역 서비스를 제공하는 것은 고객의 책임입니다 . • 본 서비스 지침서를 참고했고 이해하지 않는 한은 해당 장비를 수리하려고 시도하지 마십시오 . • 이 경고에 유의하지 않으면 전기 쇼크 , 기계상의 혹은 다른 위험으로부터 서비스 제공자 , 운전자 혹은 환자에게 위험을 가할 수 있습니다 .
BRDINJUMS (LV)	• Šī apkalpes rokasgrāmata ir pieejama tikai angļu valodā. • Ja klienta apkalpes sniedzējam nepieciešama informācija citā valodā, nevis angļu, klienta pienākums ir nodrošināt tulkošanu. • Neveiciet aprīkojuma apkalpi bez apkalpes rokasgrāmatas izlasīšanas un saprašanas. • Šī brīdinājuma neievērošana var radīt elektriskās strāvas trieciena, mehānisku vai citu risku izraisītu traumu apkalpes sniedzējam, operatoram vai pacientam.

ĮSPĖJIMAS (LT)	• Šis eksploatavimo vadovas yra prieinamas tik anglų kalba. • Jei kliento paslaugų tiekėjas reikalauja vadovo kita kalba – ne anglų, numatyti vertimo paslaugas yra kliento atsakomybė. • Nemėginkite atlikti įrangos techninės priežiūros, nebent atsižvelgėte į šį eksploatavimo vadovą ir jį supratote. • Jei neatkreipsite dėmesio į šį perspėjimą, galimi sužalojimai dėl elektros šoko, mechaninių ar kitų pavojų paslaugų tiekėjui, operatoriui ar pacientui.
ADVARSEL (NO)	• Denne servicehåndboken finnes bare på engelsk. • Hvis kundens serviceleverandør trenger et annet språk, er det kundens ansvar å sørge for oversettelse. • Ikke forsøk å reparere utstyret uten at denne servicehåndboken er lest og forstått. • Manglende hensyn til denne advarselen kan føre til at serviceleverandøren, operatøren eller pasienten skades på grunn av elektrisk støt, mekaniske eller andre farer.
OSTRZEŻENIE (PL)	• Niniejszy podręcznik serwisowy dostępny jest jedynie w języku angielskim. • Jeśli dostawca usług klienta wymaga języka innego niż angielski, zapewnienie usługi tłumaczenia jest obowiązkiem klienta. • Nie próbować serwisować wyposażenia bez zapoznania się i zrozumienia niniejszego podręcznika serwisowego. • Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować urazy dostawcy usług, operatora lub pacjenta w wyniku porażenia elektrycznego, zagrożenia mechanicznego bądź innego.
ATENÇÃO (PT-BR)	• Este manual de assistência técnica só se encontra disponível em inglês. • Se qualquer outro serviço de assistência técnica, que não a gems, solicitar estes manuais noutro idioma, é da responsabilidade do cliente fornecer os serviços de tradução. • Não tente reparar o equipamento sem ter consultado e compreendido este manual de assistência técnica. • O não cumprimento deste aviso pode por em perigo a segurança do técnico, operador ou paciente devido a choques elétricos, mecânicos ou outros.
ATENÇÃO (PT-PT)	• Este manual de assistência técnica só se encontra disponível em inglês. • Se qualquer outro serviço de assistência técnica, que não a gems, solicitar estes manuais noutro idioma, é da responsabilidade do cliente fornecer os serviços de tradução. • Não tente reparar o equipamento sem ter consultado e compreendido este manual de assistência técnica. • O não cumprimento deste aviso pode colocar em perigo a segurança do técnico, do operador ou do paciente devido a choques eléctricos, mecânicos ou outros.

ATENȚIE (RO)	• Acest manual de service este disponibil numai în limba engleză. • Dacă un furnizor de servicii pentru clienți necesită o altă limbă decât cea engleză, este de datoria clientului să furnizeze o traducere. • Nu încercați să reparați echipamentul decât ulterior consultării și înțelegerii acestui manual de service. • Ignorarea acestui avertisment ar putea duce la rănirea depanatorului, operatorului sau pacientului în urma pericolelor de electrocutare, mecanice sau de altă natură.
ОСТОРОЖНО! (RU)	• Данное руководство по обслуживанию предлагается только на английском языке. • Если сервисному персоналу клиента необходимо руководство не на английском, а на каком-то другом языке, клиенту следует самостоятельно обеспечить перевод. • Перед обслуживанием оборудования обязательно обратитесь к данному руководству и поймите изложенные в нем сведения. • Несоблюдение требований данного предупреждения может привести к тому, что специалист по обслуживанию, оператор или пациент получат удар электрическим током, механическую травму или другое повреждение.
UPOZORENJE (SR)	• Ovo servisno uputstvo je dostupno samo na engleskom jeziku. • Ako klijentov serviser zahteva neki drugi jezik, klijent je dužan da obezbedi prevodilacke usluge. • Ne pokušavajte da opravite uredaj ako niste procitali i razumeli ovo servisno uputstvo. • Zanimarivanje ovog upozorenja može dovesti do povređivanja serviser, rukovaoca ili pacijenta usled strujnog udara ili mehanickih i drugih opasnosti.
UPOZORNENIE (SK)	• Tento návod na obsluhu je k dispozícii len v angličtine. • Ak zákazník poskytovateľ služieb vyžaduje iný jazyk ako angličtinu, poskytnutie prekladateľských služieb je zodpovednosťou zákazníka. • Nepokúšajte sa o obsluhu zariadenia skôr, ako si neprečítate návod na obsluhu a neporozumiete mu. • Zanedbanie tohto upozornenia môže vyústiť do zranenia poskytovateľa služieb, obsluhujúcej osoby alebo pacienta elektrickým prúdom, do mechanického alebo iného nebezpečenstva.
ATENCION (ES)	• Este manual de servicio sólo existe en inglés. • Si el encargado de mantenimiento de un cliente necesita un idioma que no sea el inglés, el cliente deberá encargarse de la traducción del manual. • No se deberá dar servicio técnico al equipo, sin haber consultado y comprendido este manual de servicio. • La no observancia del presente aviso puede dar lugar a que el proveedor de servicios, el operador o el paciente sufran lesiones provocadas por causas eléctricas, mecánicas o de otra naturaleza.

VARNING (SV)	• Den här servicehandboken finns bara tillgänglig på engelska. • Om en kunds servicetekniker har behov av ett annat språk än engelska ansvarar kunden för att tillhandahålla översättningstjänster. • Försök inte utföra service på utrustningen om du inte har läst och förstår den här servicehandboken. • Om du inte tar hänsyn till den här varningen kan det resultera i skador på serviceteknikern, operatören eller patienten till följd av elektriska stötar, mekaniska faror eller andra faror.
DIKKAT (TR)	• Bu servis kilavuzunun sadece ingilizcesi mevcuttur. • Eğer müşteri teknisyonu bu kilavuzu ingilizce dışında bir başka lisandan talep ederse, bunu tercüme ettirmek müşteriye düşer. • Servis kilavuzunu okuyup anlamadan ekipmanlara müdahale etmeyiniz. • Bu uyarıya uyulmaması, elektrik, mekanik veya diğer tehlikelerden dolayı teknisyen, operatör veya hastanın yaralanmasına yol açabilir.

DAMAGE IN TRANSPORTATION

All packages should be closely examined at time of delivery. If damage is apparent write "Damage In Shipment" on ALL copies of the freight or express bill BEFORE delivery is accepted or "signed for" by a GE representative or hospital receiving agent. Whether noted or concealed, damage MUST be reported to the carrier immediately upon discovery, or in any event, within 14 days after receipt, and the contents and containers held for inspection by the carrier. A transportation company will not pay a claim for damage if an inspection is not requested within this 14 day period.

Call Traffic and Transportation, Milwaukee, WI (414) 785 5052 or 8*323 5052 immediately after damage is found. At this time be ready to supply name of carrier, delivery date, consignee name, freight or express bill number, item damaged and extent of damage.

Complete instructions regarding claim procedure are found in Section S of the Policy And Procedures Bulletins.

14 July 1993

CERTIFIED ELECTRICAL CONTRACTOR STATEMENT

All electrical Installations that are preliminary to positioning of the equipment at the site prepared for the equipment shall be performed by licensed electrical contractors. In addition, electrical feeds into the Power Distribution Unit shall be performed by licensed electrical contractors. Other connections between pieces of electrical equipment, calibrations and testing shall be performed by qualified GE Medical personnel. The products involved (and the accompanying electrical installations) are highly sophisticated, and special engineering competence is required. In performing all electrical work on these products, GE will use its own specially trained field engineers. All of GE's electrical work on these products will comply with the requirements of the applicable electrical codes.

The purchaser of GE equipment shall only utilize qualified personnel (i.e., GE's field engineers, personnel of third-party service companies with equivalent training, or licensed electricians) to perform electrical servicing on the equipment.

IMPORTANT...X-RAY PROTECTION

X-ray equipment if not properly used may cause injury. Accordingly, the instructions herein contained should be thoroughly read and understood by everyone who will use the equipment before you attempt to place this equipment in operation. The General Electric Company, Healthcare, will be glad to assist and cooperate in placing this equipment in use.

Although this apparatus incorporates a high degree of protection against x-radiation other than the useful beam, no practical design of equipment can provide complete protection. Nor can any practical design compel the operator to take adequate precautions to prevent the possibility of any persons carelessly exposing themselves or others to radiation.

It is important that anyone having anything to do with x-radiation be properly trained and fully acquainted with the recommendations of the National Council on Radiation Protection and Measurements as published in NCRP Reports available from NCRP Publications, 7910 Woodmont Avenue, Room 1016, Bethesda, Maryland 20814, and of the International Commission on Radiation Protection, and take adequate steps to protect against injury.

The equipment is sold with the understanding that the General Electric Company, Healthcare, its agents, and representatives have no responsibility for injury or damage which may result from improper use of the equipment.

Various protective materials and devices are available. It is urged that such materials or devices be used.

LITHIUM BATTERY CAUTIONARY STATEMENTS



CAUTION Risk of Explosion

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Discard used batteries according to the manufacturer's instructions.



ATTENTION Danger d'Explosion

Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

OMISSIONS & ERRORS

Customers, please contact your GE Sales or Service representatives.

GE personnel, please use the GE Healthcare PQR Process to report all omissions, errors, and defects in this publication.

Revision History

Revision	Date	Reason for change
1	02/20/06	Initial Release
2	06/30/06	Updated PDU, Console and Gantry chapters.
3	06/08/30	Updated Gantry and Console chapters for Jarrell.
4	06/09/25	Updated Gantry and Ship Collector chapters for small room.
5	07/05/15	Updated Console chapter.
6	11/04/08	Changed Power Pan in Gantry chapter Added AIO console contents in Chapter 5 Updated shipping collector for 16 slices in Chapter 6

Table of Contents

Chapter 1

Manual Conventions	33
Section 1.0 — Page Layout, Including Finger Tabs	33
Section 2.0 — Manual Organization.....	34

Chapter 2

Table	35
Collector Kit- EMC CT_Hpower Table Assembly with Footswitch, H4-table (2373155-2 BOM, Rev 1).....	35
Section 1.0 — CT_HPOWER TABLE, H4-TABLE (2335179-2).....	36
CT_HPOWER TABLE, H4-TABLE (2335179-2 Sheet 1, Rev 4).....	36
CT_HPOWER TABLE, H4-TABLE (2335179-2 Sheet 2, Rev 4).....	37
CT_Hpower Table, H4-Table (2335179-2 BOM, rev 9).....	38
1.1 Side Panel Kit (2269167-2).....	41
Side Panel Kit for H2 LCC Cathay Table (2269167-2 BOM, rev 0).....	41
1.2 Cover Table Top - Left (2372371)	42
Cover Table Top - Left (2372371, sheet 1, rev 1)	42
Cover Table Top - Left (2372371 BOM, rev 1).....	43
1.3 Cover Table Top - Right (2372372)	44
Cover Table Top - Right (2372372, sheet 1, rev 1).....	44
Cover Table Top - Right (2372372 BOM, rev 1)	45
1.4 METALLESS CRADLE (2115992-5)	46
Metalless Cradle (2115992-5 refer to 2115992, sheet 2, rev 7).....	46
Metalless Cradle (2115992-5 BOM, rev 1).....	47
1.5 Table Subassembly - H Power (2335178-2).....	48
Table Subassembly (2335178-2, sheet 1, rev 7)	48
Table Subassembly (2335178-2 sheet 2, rev 5)	49
Table Subassembly (2335178-2, sheet 3, rev 3)	50
Table Subassembly (2335178-2, sheet 4, rev 3)	51
Table Subassembly (2335178-2 BOM, rev 10).....	52

1.5.1 – Carriage Assembly (2269168-2)	56
Carriage Assembly (2269168-2, sheet 2, rev1)	56
Carriage Assembly (2269168-2 BOM, rev 1)	57
1.5.2 – Latch Assembly (2269177)	58
Latch Assembly (2269177, sheet 1, rev 0)	58
Latch Assembly (2269177 BOM, rev 0)	59
1.5.3 – Cradle Drive Assembly (2339120)	60
Cradle Drive Assembly (2339120, sheet 1, rev 2)	60
Cradle Drive Assembly (2339120, sheet 2, rev 1)	61
Cradle Drive Assembly (2339120, sheet 3, rev 0)	62
Cradle Drive Assembly (2339120 BOM, rev 6)	63
1.5.4 – Encoder Assembly, Elevation - H Power (2337217-3)	66
Encoder Assembly, Elevation - H Power (2337217-3, sheet 1, rev 3)	66
Encoder Assembly, Elevation - H Power (2337217-3 BOM, rev 3)	68
1.5.5 – Table Frame Assembly (2335177-2)	70
Table Frame Assembly (2335177-2, sheet 1, rev 5)	70
Table Frame Assembly (2335177-2 sheet 2, rev 3)	71
Table Frame Assembly (2335177-2 sheet 3, rev 2)	72
Table Frame Assembly (2335177-2, sheet 4, rev 2)	73
Table Frame Assembly (2335177-2 sheet 5, rev 2)	74
Table Frame Assembly (2335177-2 BOM, rev 8)	75
Section 2.0 — Foot Switch Assembly (2330508)	80
Foot Switch Assembly (2330508, sheet 1, rev 2)	80
Footswitch Assembly (2330508 BOM, rev 6)	81
 Chapter 3	
PDU	83
NGPDU (B79932AB BOM, rev 0)	83
Section 1.0 — NGPDU (2326492-3)	83
NGPDU (H4 Power Distribution Unit) (2326492-3 BOM, rev 6)	83
1.1 NGPDU Assembly3 (2380116)	84
NGPDU ASSEMBLY3 (2380116 Sheet 1, rev 1)	84

NGPDU ASSEMBLY3 (2380116, sheet 2, rev 2)	85
NGPDU ASSEMBLY3 (2380116, sheet 3, rev 1)	86
NGPDU Assembly3 (2380116 BOM, Rev 18)	87

Chapter 4

Gantry (Elite, Edge, Excel)	95
BrightSpeed Elite Gantry D3185T - Elite (5161829 BOM, Rev 18)	95
SL GANTRY ASSEMBLY W/PHATOMS -EDGE / EXCEL (5160583 / 5160582 BOM, Rev 5)	95
Gantry Assy - Elite / Edge / Excel (5143716/5143659 refer to 5143658 Sheet 1, Rev 4)	96
Gantry Assy - Elite / Edge / Excel (5143658 Sheet 2, Rev 1)	97
Gantry Assy - 16 Slice 5143716 BOM Tree	98
Section 1.0 — GANTRY ASSY - 16 SLICE (5143716)	99
Gantry Assy - 16 Slice (5143716 BOM, Rev 8)	99
1.1 SL GANTRY VERTICAL ASM, 16 SLICES (5144691-3)	100
SL Gantry Vertical ASM, 16 Slice (5144691-3 refer to 5144691 Sheet 1, Rev 5)	100
SL Gantry Vertical ASM, 16 Slice (5144691-3 refer to 5144691 Sheet 2, Rev 5)	101
SL Gantry Vertical ASM, 16 Slice (5144691-3 refer to 5144691 Sheet 3, Rev 5)	102
SL Gantry Vertical ASM, 16 Slice (5144691-3 refer to 5144691 Sheet 4, Rev 6)	103
SL Gantry Vertical ASM, 16 Slice (5144691-3 refer to 5144691 Sheet 5, Rev 4)	104
SL Gantry Vertical ASM, 16 Slice (5144691-3 refer to 5144691 Sheet 6, Rev 5)	105
SL Gantry Vertical ASM, 16 Slice (5144691-3 refer to 5144691 Sheet 7, Rev 6)	106
SL Gantry Vertical ASM, 16 Slice (5144691-3 refer to 5144691 Sheet 8, Rev 2)	107
SL Gantry Vertical ASM, 16 Slice (5144691-3 refer to 5144691 Sheet 9, Rev 2)	108
SL Gantry Vertical ASM, 16 Slice (5144691-3 BOM, Rev 14)	109
1.1.1 – SL4 BRACE ASSY UPPER RIGHT FRONT (5159052)	116
SL4 BRACE ASSY UPPER RIGHT FRONT (5159052 refer to 2398105 Sheet 1, Rev 1)	116
SL4 BRACE ASSY UPPER RIGHT FRONT (5159052 BOM, Rev 1)	117
1.1.2 – HPWR AXIAL DYNMAIC BRAKE MODULE (5165116)	118
HPWR AXIAL DYNMAIC BRAKE MODULE (5165116 Sheet 1, Rev 1)	118
HPWR AXIAL DYNMAIC BRAKE MODULE (5165116 BOM, Rev 2)	119
1.1.2.1 – STEP UP TRANSFORMER (2354743)	120
STEP UP TRANSFORMER WITH 97, 75MM STANDOFF (2354743 BOM, Rev 1)	120
1.1.3 – LS4 DRIVE ASSY, AXIAL (5129732)	122
LS4 DRIVE ASSY, AXIAL (5129732 Sheet 1, Rev 1)	122

LS4 DRIVE ASSY, AXIAL (5129732 BOM, Rev 1).....	123
1.1.3.1 – BRAKE ASSY, H2 AXIAL DRIVE MOTOR (2277225)	124
BRAKE ASSY, H2 AXIAL DRIVE MOTOR (2277225 Sheet 1, Rev 0).....	124
BRAKE ASSY, H2 AXIAL DRIVE MOTOR (2277225 BOM, Rev 0).....	125
1.1.3.2 – LS4 MOTOR CONTROLLER-ASSY (5129738)	126
LS4 MOTOR CONTROLLER-ASSY (5129738 Sheet 1, Rev 1)	126
LS4 MOTOR CONTROLLER-ASSY (5129738 BOM, Rev 1).....	127
1.1.4 – SL4 ENCODER ASM (5182194-2).....	128
SL4 ENCODER ASM (5182194-2 refer to 5182194 Sheet 1, Rev 1)	128
SL4 ENCODER ASM (5182194-2 refer to 2369747 Sheet 1, Rev 1)	129
SL4 ENCODER ASM (5182194-2 BOM, Rev 2)	130
1.1.5 – SL4 TGPU POWER SUPPLY ASM (5144703).....	132
SL4 TGPU POWER SUPPLY ASM (5144703 Sheet 1, Rev 1).....	132
SL4 TGPU POWER SUPPLY ASM (5144703 BOM, Rev 2).....	133
1.1.5.1 – SL4 TGPU POWER SUPPLY ASM (5151214)	134
SL4 TGPU POWER SUPPLY ASM (5151214 refer to 5111429 Sheet 1, Rev 1)	134
SL4 TGPU POWER SUPPLY ASM (5151214 BOM, Rev 1).....	135
1.1.6 – SL4 E SERVICE OUTLET/ESTOP ASM (5144702)	136
SL4 E SERVICE OUTLET/ESTOP ASM (5144702 refer to 2349257 Sheet 1, Rev 1)	136
SL4 E SERVICE OUTLET/ESTOP ASM (5144702 BOM, Rev 1)	137
1.1.7 – POWER PAN ASM 550V (2387385).....	138
POWER PAN ASM 550V (2387385 Sheet 1, Rev 1)	138
POWER PAN ASM 550V (2387385 Sheet 2, Rev 1)	139
POWER PAN ASM 550V (2387385 BOM, Rev 6).....	140
1.1.8 – SL4 SERVICE BOARD BRKT ASM (5149731).....	142
SL4 SERVICE BOARD BRKT ASM (5149731 Sheet 1, Rev 1)	142
SL4 SERVICE BOARD BRKT ASM (5149731 BOM, Rev 1)	143
1.1.9 – IDLER ASM WITH MTG PLATE (2217943).....	144
IDLER ASM WITH MTG PLATE (2217943 Sheet 1, Rev 0).....	144
IDLER ASM WITH MTG PLATE (2217943 BOM, Rev 0).....	145
1.1.10 – POWER PAN ASSY (5272458)	146
POWER PAN ASSY (5272458 Sheet 1, Rev 1).....	146
POWER PAN ASSY (5272458 BOM, Rev 1)	147

1.1.11 – SL4 TGPU ASM (5144705)	150
SL4 TGPU ASM (5144705 Sheet 1, Rev 1)	150
SL4 TGPU ASM (5144705 BOM, Rev 2)	151
1.1.12 – SL4 GANTRY TILT FEEDBACK ASSEMBLY, EMC ED2 (2356863-3)	152
SL4 GANTRY TILT FEEDBACK ASSEMBLY, EMC ED2 (2356863-3 refer to 2356863 Sheet 1, Rev 0)	152
SL4 GANTRY TILT FEEDBACK ASSEMBLY, EMC ED2 (2356863-3 BOM, Rev 1)	153
1.1.13 – SL4 SLIPRING PLATE ASM (5149732)	154
SL4 SLIPRING PLATE ASM (5149732 Sheet 1, Rev 1)	154
SL4 SLIPRING PLATE ASM (5149732 BOM, Rev 1)	155
1.1.13.1 – POWER SUPPLY ASM, 12V (5122164)	156
POWER SUPPLY ASM, 12V (5122164 Sheet 1, Rev 2)	156
POWER SUPPLY ASM, 12V (5122164 BOM, Rev 2)	157
1.1.14 – SL GANTRY HORIZONTAL ASM-16 SLICES (5144701-3)	158
SL Gantry Horizontal ASM - 16 Slice (5144701 Sheet 1, Rev 2)	158
SL Gantry Horizontal ASM - 16 Slice (5144701 Sheet 2, Rev 2)	159
SL Gantry Horizontal ASM - 16 Slice (5144701 Sheet 3, Rev 1)	160
SL Gantry Horizontal ASM - 16 Slice (5144701 Sheet 4, Rev 1)	161
SL Gantry Horizontal ASM - 16 Slice (5144701 Sheet 5, Rev 1)	162
SL Gantry Horizontal ASM - 16 Slice (5144701 Sheet 6, Rev 2)	163
SL Gantry Horizontal ASM - 16 Slice (5144701 Sheet 7, Rev 2)	164
SL Gantry Horizontal ASM - 16 Slice (5144701 Sheet 8, Rev 1)	165
SL Gantry Horizontal ASM - 16 Slice (5144701 Sheet 9, Rev 1)	166
SL Gantry Horizontal ASM - 16 Slice (5144701 Sheet 10, Rev 1)	167
SL Gantry Horizontal ASM - 16 Slice (5144701-3 BOM, Rev 2)	168
1.1.14.1 – SL4 GANTRY FRAME HLA (5144709)	174
SL4 Gantry Frame HLA (5144709 Sheet 1, Rev 1)	174
SL4 Gantry Frame HLA (5144709 Sheet 2, Rev 4)	175
SL4 Gantry Frame HLA (5144709 BOM, Rev 6)	176
ASSEMBLY, POSITION LOCK LOW COST H4 (5154741-2)	178
INDEXER/ROTATING LOCK ASSY (5154741-2 refer to 5154741 Sheet 1, Rev 1)	178
INDEXER/ROTATING LOCK ASSY (5154741-2 BOM, Rev 1)	179
SL4 HYDRAULIC TILT MOTOR (5147163)	180
SL4 HYDRAULIC TILT MOTOR (5147163 refer to 2334727 Sheet 1, Rev 2)	180
SL4 HYDRAULIC TILT MOTOR (5147163 refer to 2334727 Sheet 2, Rev 0)	181
SL4 HYDRAULIC TILT MOTOR (5147163 refer to 2334727 Sheet 3, Rev 0)	182

SL4 HYDRAULIC TILT MOTOR (5147163 BOM, Rev 2)	183
1.1.14.2 – PERFORMIX ULTRA TUBE UNIT (D3186T)	184
PERFORMIX ULTRA TUBE UNIT (D3186T BOM, Rev 6)	184
PERFORMIX LIGHTSPEED RED RELOADED TUBE UNIT AND GANTRY MOUNTING BRACKET ASSEMBLY (5111363-4)	186
PERFORMIX LIGHTSPEED RED RELOADED TUBE UNIT AND GANTRY MOUNTING BRACKET ASM (5111363 Sheet 1, Rev 5)	186
PERFORMIX LIGHTSPEED RED RELOADED TUBE UNIT AND GANTRY MOUNTING BRACKET ASM (5111363-4 BOM, Rev 5)	187
1.1.14.3 – HELIOS 4 COLLIMATOR ASSEMBLY (5140001-4)	188
HELIOS 4 COLLIMATOR ASSEMBLY (5140001 Sheet 4, Rev 1)	188
HELIOS 4 COLLIMATOR ASSEMBLY (5140001-4 BOM, Rev 2)	189
HELIOS 4 COLLIMATOR (5140000-4)	190
HELIOS 4 COLLIMATOR (5140000 Sheet 7, Rev 1)	190
HELIOS 4 COLLIMATOR (5140000 Sheet 8, Rev 1)	191
HELIOS 4 COLLIMATOR (5140000-4 BOM, Rev 10)	192
HELIOS 3 FILTER ASSEMBLY (2291958 Sheet 1, Rev 0)	194
HELIOS 3 FILTER ASSEMBLY (2291958 BOM, Rev 3)	195
H4 COLLIMATOR BASE ASM (2273645 Sheet 1, Rev 2)	197
H4 COLLIMATOR BASE ASM (2273645 Sheet 2, Rev 0)	198
H4 COLLIMATOR BASE ASM (2273645-3 BOM, Rev 1)	199
1.1.14.4 – HOME FLAG BRKT, H4 GANTRY (2357076)	201
HOME FLAG BRKT, H4 GANTRY (2357076 Sheet 1, Rev 1)	201
HOME FLAG BRKT, H4 GANTRY (2357076 BOM, Rev 2)	202
1.1.14.5 – HOME FLAG, PWB MTG, H4 GDAS GANTRY (2227383-3)	203
HOME FLAG, PWB MTG, H4 GDAS GANTRY (2227383-3 refer to 2227383 Sheet 1, Rev 3)	203
HOME FLAG, PWB MTG, H4 GDAS GANTRY (2227383-3 BOM, Rev 2)	204
1.1.14.6 – FUSE BOX ASM, GDAS EMC EDITION 2 (2363101-3)	205
FUSE BOX ASM, GDAS EMC EDITION 2 (2363101-3 refer to 2363101-2 Sheet 1, Rev 4)	205
FUSE BOX ASM, GDAS EMC EDITION 2 (2363101-3 refer to 2363101-2 Sheet 2, Rev 2)	206
FUSE BOX ASM, GDAS EMC EDITION 2 (2363101-3 BOM, Rev 1)	207
1.1.14.7 – DHCB, BOARD-COVER ASM EMC ED2 (2294856-2)	208
DHCB, BOARD-COVER ASM EMC ED2 (2294856-2 Sheet 1, Rev 2)	208
DHCB, BOARD-COVER ASM EMC ED2 (2294856-2 BOM, Rev 3)	209

<i>1.1.14.8 – ASTEC DIGITAL PS ASSEMBLY (5126615)</i>	210
ASTEC Digital PS Assembly (5126615 Sheet 1, Rev 4)	210
ASTEC Digital PS Assembly (5126615 BOM, Rev 2)	211
<i>1.1.14.9 – ASTEC ANALOG PS ASSEMBLY (5126617)</i>	212
ASTEC ANALOG PS ASSEMBLY (5126617 Sheet 1, Rev 4)	212
ASTEC ANALOG PS ASSEMBLY (5126617 BOM, Rev 2)	213
<i>1.1.14.10 – JEDI 60DC GENERATOR (2371333-2)</i>	214
JEDI 60DC GENERATOR (2371333-2 Sheet 1, Rev 1)	214
JEDI 60DC GENERATOR (2371333-2 BOM, Rev 10).....	215
<i>JEDI 60DC HLB POWER UNIT (2377668-2)</i>	216
JEDI 60DC HLB POWER UNIT (2377668-2 Sheet 1, Rev 1)	216
JEDI 60DC HLB POWER UNIT (2377668-2 BOM, Rev 3)	217
POWER UNIT JEDI 60DC (2241515-3 Sheet 1, Rev 1)	218
POWER UNIT JEDI 60DC (2241515-3 Sheet 2, Rev 1)	219
POWER UNIT JEDI 60DC (2241515-3 BOM, Rev 8)	220
EQUIPED INVERTER JEDI 60 DC (2242441-3, Sheet 1, Rev 1).....	221
EQUIPED INVERTER JEDI 60 DC (2242441-3 BOM, Rev 4).....	222
PROGRAMMED KV CTRL (5117564-2 BOM, Rev 1).....	223
POWER UNIT CABLES JEDI 60DC (2246200-2 BOM, Rev 1)	223
PI FILTER ASSEMBLY (2375375 Sheet 1, Rev 3)	224
PI FILTER ASSEMBLY (2375375 Sheet 2, Rev 3)	225
PI FILTER ASSEMBLY (2375375 BOM, Rev 3)	226
<i>JEDI STD HV TANK (2186730)</i>	228
JEDI STD HV TANK (2186730 Sheet 1, Rev 2).....	228
JEDI STD HV TANK (2186730 BOM, Rev 9).....	229
<i>HEMIT TANK JEDI 60 DC (2237336-2)</i>	230
HEMIT TANK JEDI 60DC (2237336-2 Sheet 1, Rev 1)	230
HEMIT TANK JEDI 60DC (2237336-2 BOM, Rev 6).....	231
EQUIPED COVER HEMIT JEDI 60DC (2239703-2 BOM, Rev 2)	232
<i>JH4 AUXILIARY EQUIPED V2 (2324118)</i>	234
JH4 AUXILIARY EQUIPED V2 (2324118 Sheet 1, Rev 7)	234
JH4 AUXILIARY EQUIPED V2 (2324118 Sheet 2, Rev 7)	235
JH4 AUXILIARY EQUIPED V2 (2324118 Sheet 3, Rev 7)	236
JH4 AUXILIARY EQUIPED V2 (2324118 Sheet 4, Rev 7)	237
JH4 AUXILIARY EQUIPED V2 (2324118 BOM, Rev 11).....	238

JEDI 60DC INTER-MODULE CABLE SET (2377667)	240
JEDI 60DC INTER MODULE CABLE SET (2377667 BOM, Rev 2)	240
1.1.14.11 – POWER IF ASSY HP60 (2378666)	241
POWER IF ASSY HP60 (2378666 Sheet 1, Rev 0)	241
POWER IF ASSY HP60 (2378666 BOM, Rev 5)	242
1.1.14.12 – DAS DETECTOR PLATE ASM (2358133-4)	243
DAS DETECTOR PLATE ASM (2358133 Sheet 1, Rev 2)	243
DAS DETECTOR PLATE ASM (2358133-4 BOM, Rev 2)	244
GDAS EMC COLLECTOR ASM (2358139-3)	246
GDAS EMC COLLECTOR ASM (2358139-3 Sheet 1, Rev 1)	246
GDAS EMC COLLECTOR ASM (2358139-3 BOM, Rev 5)	247
GDAS 16 SLICE LEFT BP-CHASSIS ASM (2371625-4 refer to 2371625-3 Sheet 1, Rev 2)	248
GDAS 16 SLICE LEFT BP-CHASSIS ASM (2371625-4 BOM, Rev 1)	249
CHASSIS LEFT EMC ASM - GDAS (2371628-2 Sheet 1, Rev 3)	250
CHASSIS LEFT EMC ASM - GDAS (2371628-2 BOM, Rev 3)	251
BP-CHASSIS CENTER EMC ASM (2371626-4 refer to 2371626-3 Sheet 1, Rev 2)	252
CHASSIS CENTER EMC ASM - GDAS (2371630-2 Sheet 1, Rev 2)	254
CHASSIS CENTER EMC ASM - GDAS (2371630-2 BOM, Rev 2)	255
BP-CHASSIS RIGHT EMC ASM (2371627-4 refer to 2371627-3 Sheet 1, Rev 2)	256
BP-CHASSIS RIGHT EMC ASM (2371627-4 BOM, Rev 1)	257
Chassis Right EMC Asm - GDAS (2371631-2 Sheet 1, Rev 2)	258
Chassis Right EMC Asm - GDAS (2371631-2 BOM, Rev 2)	259
DETECTOR PLATE SUB-ASM, STEEL (GDAS) (2392114)	260
DETECTOR PLATE SUB-ASM, STEEL (GDAS) (2392114 Sheet 1, Rev 2)	260
DETECTOR PLATE SUB-ASM, STEEL (GDAS) (2392114 BOM, Rev 4)	261
WATSON16 DET ASM W/DIODE UPGRADE (2354053)	262
WATSON16 DET ASM W/DIODE UPGRADE (2354053 Sheet 1, Rev 3)	262
WATSON16 DET ASM W/DIODE UPGRADE (2354053 Sheet 2, Rev 3)	263
WATSON16 DET ASM W/DIODE UPGRADE (2354053 BOM, Rev 5)	264
DAS DUCT FAN ASM (H16) (2333651)	266
DAS DUCT FAN ASM (H16) (2333651 Sheet 1, Rev 2)	266
DAS DUCT FAN ASM (H16) (2333651 BOM, Rev 5)	267
1.1.14.13 – SL4 ORP-ASM (5159042)	268
SL4 ORP-ASM (5159042 refer to 2358141 Sheet 1, Rev 2)	268
SL4 ORP-ASM (5159042 BOM, Rev 1)	269

1.1.14.14 – 850 MB H-POWER SLIPRING ASSEMBLY (2349589)	270
850 MB H-POWER SLIPRING ASSEMBLY (2349589 Sheet 1, Rev 2)	270
850 MB H-POWER SLIPRING ASSEMBLY (2349589 BOM, Rev 3).....	271
850 MB PLATTER HSDCD SLIPRING SYSTEM (2320265)	272
850 MB PLATTER HSDCD SLIPRING SYSTEM (2320265 Sheet 1, Rev 0)	272
850 MB PLATTER HSDCD SLIPRING SYSTEM (2320265 BOM, Rev 2).....	273
850MB RECEIVER-ANTENNA ASSEMBLY (2333609 Sheet 1, Rev 1).....	274
850MB RECEIVER-ANTENNA ASSEMBLY (2333609 BOM, Rev 1).....	275
VCT SLIPRING BRUSHBLOCK ASSEMBLY (5120819 Sheet 1, Rev 3)	276
VCT SLIPRING BRUSHBLOCK ASSEMBLY (5120819 BOM, Rev 3)	277
SLIPRING ASSEMBLY FOR H-POWER (2349587 Sheet 1, Rev 1)	278
SLIPRING ASSEMBLY FOR H-POWER (2349587 BOM, Rev 0)	279
1.1.14.15 – GDAS-16 Main Harness (2394982-5)	280
GDAS-16 Main Harness (2394982-5 Sheet 1, Rev 3)	280
GDAS-16 Main Harness (2394982-5 BOM, Rev 3).....	281
1.2 SCAN WINDOW ASSEMBLY (5142849-4)	282
SCAN WINDOW ASSEMBLY (5142849-4 refer to 5142849 Sheet 1, Rev 2).....	282
SCAN WINDOW ASSEMBLY (5142849-4 BOM, Rev 2)	283
1.3 SL4 COVER ASSY - FRONT (5181800)	284
SL4 COVER ASSY - FRONT (5181800 Sheet 1, Rev 1).....	284
SL4 COVER ASSY - FRONT (5181800 BOM, Rev 1)	285
1.3.1 – SL4-COVER-FRONT-SUB-ASSY (5181807)	286
SL4-COVER-FRONT-SUB-ASSY (5181807 Sheet 1, Rev 1).....	286
SL4-COVER-FRONT-SUB-ASSY (5181807 Sheet 2, Rev 1).....	287
SL4-COVER-FRONT-SUB-ASSY (5181807 BOM, Rev 2)	288
1.3.2 – P9233PU ESW ASSY (2194456-3)	290
P9233PU ESW ASSY (2194456-3 BOM, Rev 0)	290
1.3.3 – MIC ASSEMBLY (2111955)	292
MIC ASSEMBLY (2111955 BOM, Rev 0)	292
1.3.4 – PATIENT SENSOR, SMALL (5181801).....	294
PATIENT SENSOR, SMALL (5181801ADW refer to 2277405, sheet 1, rev 0)	294
PATIENT SENSOR, SMALL (5181801 BOM, rev 1).....	295
1.4 SL4 COVER ASSY - REAR (5144693)	296
SL4 COVER ASSY - REAR (5144693 Sheet 1, Rev 1)	296

	SL4 COVER ASSY - REAR (5144693 BOM, Rev 2)	297
	1.4.1 – SL4-COVER-REAR-SUB-ASSY (5144744).....	298
	SL4-COVER-REAR-SUB-ASSY (5144744 Sheet 1, Rev 1).....	298
	SL4-COVER-REAR-SUB-ASSY (5144744 Sheet 2, Rev 2).....	299
	SL4-COVER-REAR-SUB-ASSY (5144744 BOM, Rev 1).....	300
	1.4.2 – IND ASSEMBLY (2194474)	302
	IND ASSY (2194474 BOM, Rev 24)	302
	1.4.3 – PATIENT SENSOR, LARGE (2277404)	304
	PATIENT SENSOR, LARGE (2277404, sheet 1, rev 0)	304
	PATIENT SENSOR, LARGE (2277404 BOM, rev 0).....	305
1.5	SL4 TOP COVER ASSY (5144698).....	306
	SL4 TOP COVER ASSY (5144698 Sheet 1, Rev 1)	306
	SL4 TOP COVER ASSY (5144698 BOM, Rev 1).....	307
1.6	SL4 COVER ASSY - RIGHT SIDE (5144694)	308
	SL4 COVER ASSY - RIGHT SIDE (5144694 Sheet 1, Rev 2)	308
	SL4 COVER ASSY - RIGHT SIDE (5144694 BOM, Rev 2)	309
	Gantry Assy - 8 Slice 5143659 BOM Tree.....	310
	Section 2.0 — GANTRY ASSY - 8 SLICE (5143659)	311
	Gantry Assy - 8 Slice (5143659 BOM, Rev 8)	311
2.1	SL GANTRY VERTICAL ASM, 8 SLICES (5144691-2)	312
	SL Gantry Vertical ASM, 8 Slice (5144691-2 BOM, Rev 4).....	312
	2.1.1 – SL GANTRY HORIZONTAL ASM - 8 SLICES (5144701-2).....	318
	SL GANTRY HORIZONTAL ASM - 8 SLICES (5144701-2 BOM, Rev 2)	318
	<i>2.1.1.1 – HP60 GANTRY DETECTOR PLATE ASM_GDAS 8SLICE EMC2 (2286241-9).....</i>	<i>324</i>
	HP60 GANTRY DETECTOR PLATE ASM_GDAS 8SLICE EMC2 (2286241-9 refer to 2286241-5 Sheet 1, Rev 3)	324
	HP60 GANTRY DETECTOR PLATE ASM_GDAS 8SLICE EMC2 (2286241-9 BOM, Rev 1)	325
	<i>HP60 GANTRY GDAS8 EMC COLLECTOR (5112908-3)</i>	<i>326</i>
	HP60 GANTRY GDAS8 EMC COLLECTOR (5112908-3 refer to 5112909 Sheet 1, Rev 3).....	326
	HP60 GANTRY GDAS8 EMC COLLECTOR (5112908-3 BOM, Rev 1).....	327
	GANTRY GDAS BP/CHASSIS LEFT EMC ASM - 8 SLICE (2289343-4 refer to 2289343-2 Sheet 1, Rev 3).....	328
	GANTRY GDAS BP/CHASSIS LEFT EMC ASM - 8 SLICE (2289343-4 BOM, Rev 1).....	329
	GANTRY GDAS EMC CHASSIS LEFT ASM ED2 (2281482-4 Sheet 1, Rev 1).....	330
	GANTRY GDAS EMC CHASSIS LEFT ASM ED2 (2281482-4 Sheet 2, Rev 1).....	331

GANTRY GDAS EMC CHASSIS LEFT ASM ED2 (2281482-4 BOM, Rev 1).....	332
GANTRY GDAS BP/CHASSIS CENTER EMC ASM - 8 SLICE (2289548-4 Refer To 2289548-2 Sheet 1, Rev 3).....	333
GANTRY GDAS BP/CHASSIS CENTER EMC ASM - 8 SLICE (2289548-4 BOM, Rev 1)	334
GANTRY DAS EMC CHASSIS CENTER ASM ED2 (2281479-4 Sheet 1, Rev 1)	335
GANTRY DAS EMC CHASSIS CENTER ASM ED2 (2281479-4 Sheet 2, Rev 1)	336
GANTRY DAS EMC CHASSIS CENTER ASM ED2 (2281479-4 BOM, Rev 1).....	337
GANTRY GDAS BP/CHASSIS RIGHT EMC ASM - 8 Slice (2289460-4 refer to 2289460-2 Sheet 1, Rev 3).....	338
GANTRY GDAS BP/CHASSIS RIGHT EMC ASM - 8 Slice (2289460-4 BOM, Rev 1).....	339
GANTRY DAS EMC CHASSIS RIGHT ASM ED2 (2281480-4 Sheet 1, Rev 1).....	340
GANTRY DAS EMC CHASSIS RIGHT ASM ED2 (2281480-4 Sheet 2, Rev 1).....	341
GANTRY DAS EMC CHASSIS RIGHT ASM ED2 (2281480-4 BOM, Rev 2)	342
WARP3 MP3 DETECTOR ASM (2282649)	344
WARP3 MP3 DETECTOR ASM (2282649 Sheet 1, Rev 4))	344
WARP3 MP3 DETECTOR ASM (2282649 BOM, Rev 6)).....	345
WARP3 MP3 COLLIMATOR ASM (2282651 Sheet 1, Rev 2).....	347
WARP3 MP3 COLLIMATOR ASM (2282651 BOM, Rev 3)	348
WARP3 MP3 BOX ASM (2282652 Sheet 1, Rev 1).....	350
WARP3 MP3 BOX ASM (2282652 Sheet 2, Rev 1).....	351
WARP3 MP3 BOX ASM (2282652 Sheet 3, Rev 1).....	352
WARP3 MP3 BOX ASM (2282652 BOM, Rev 1).....	353
DETECTOR MEMORY BOARD ASM (2296076 Sheet 1, Rev 3).....	354
DETECTOR MEMORY BOARD ASM (2296076 BOM, Rev 4).....	355
MDAS DUCT/FAN ASSEMBLY - H3 (2277359)	356
MDAS DUCT/FAN ASSEMBLY - H3 (2277359 Sheet 1, Rev 0).....	356
MDAS DUCT/FAN ASSEMBLY - H3 (2277359 BOM, Rev 2).....	357
Gantry Assy - 4 Slice 5143658 BOM Tree	358
Section 3.0 — GANTRY ASSY - 4 Slice (5143658)	359
Gantry Assy - 4 Slice (5143658 BOM, Rev 9).....	359
3.1 SL GANTRY VERTICAL ASM, 4 SLICES (5144691)	360
SL GANTRY VERTICAL ASM, 4 SLICES (5144691 BOM, Rev 5).....	360
3.1.1 – SL GANTRY HORIZONTAL ASM - 4 SLICES (5144701).....	366
SL GANTRY HORIZONTAL ASM - 4 SLICES (5144701 BOM, Rev 2)	366
3.1.1.1 – HP60 GANTRY DETECTOR PLATE ASM - GDAS 4SLICE EMC2 (2286241-10).....	372
HP60 GANTRY DETECTOR PLATE ASM - GDAS 4SLICE EMC2 (2286241-10 BOM, Rev 1).....	372

<i>HP60 GANTRY GDAS4 EMC COLLECTOR (5112909-3)</i>	374
--	-----

Chapter 5 CONSOLE 375

Section 1.0 — All-in-one console assembly for BSD delight power 16 (2377708-560)	376
All-in-one console assembly for BSD delight power 16 (2377708-560 BOM, Rev 3)	376
1.1 All-In-One Console (5378862-560)	377
All-In-One Console (5378862-560ADW, Sheet1, Rev 1).....	377
All-In-One Console (5378862-560ADW, Sheet2, Rev1).....	378
All-In-One Console (5378862-560ADW, Sheet3, Rev1).....	379
All-In-One Console (5378862-560ADW, Sheet4, Rev1).....	380
All-In-One Console (5378862-560 BOM, Rev 2)	381
1.1.1 – FWS GOC4 CHASSIS ASSEMBLY (5165396-2)	383
FWS GOC4 chassis Assembly (5165396-2ADW, refer to 5165396 ADW, Sheet1, Rev3).....	383
FWS GOC4 chassis Assembly (5165396-2 BOM, Rev 1)	384
1.1.1.1 – FWS GOC4 CHASSIS (5164805-2)	386
FWS GOC4 chassis (5164805-2ADW, Sheet1, Rev2).....	386
FWS GOC4 chassis (5164805-2 BOM, Rev 2)	387
REAR ACCESS COVER - VCT (5123485)	388
Rear Access Cover - VCT (5123485 BOM, Rev6)	388
1.1.1.2 – SUBASSY, GRE CONSOLE REAR BULKHEAD (5160898)	389
SubAssy, GRE Console Rear Bulkhead (5160898ADW, Sheet1, Rev3)	389
SubAssy, GRE Console Rear Bulkhead (5160898 BOM, Rev4).....	390
ASSY, GBE CABLE HARNESS (5128409)	391
Assy, Gbe cable harness (5128409ADW, Sheet1, Rev3)	391
Assy, Gbe cable harness (5128409 BOM, Rev4).....	392
1.1.1.3 – GOC4 Outlet Box Assy (5162696)	393
GOC4 Outlet Box Assy (5162696 BOM, Rev 2)	393
Assy, Outlet Box for GOC4 (2174159-5)	394
Assy, Outlet Box for GOC4 (2174159-5 BOM, Rev 2)	394
1.1.2 – HOST COMPUTER ASSEMBLY (5310601)	395
Host Computer Assembly (5310601 BOM, Rev 2)	395

1.1.3 – CONSOLE INTERCOM PRESCRIBED-TILT HUB (2404320)	396
Console Intercom Prescribed-tilt Hub (2404320ADW, Sheet1, Rev11)	396
Console Intercom Prescribed-tilt Hub (2404320 BOM, Rev14)	397
1.1.4 – SCSI TOWER ASSY (5116391-2)	398
SCSI Tower ASSY (5116391ADW, Sheet1, Rev1)	398
SCSI Tower ASSY (5116391-2 BOM, Rev3)	399
1.1.5 – COVER ASSY - CONSOLE FRONT (5128181)	400
Cover Assy - Console Front (5128181 BOM, Rev1)	400
1.2 AIO 2377708-560 RATING PLATE (5317249)	401
AIO 2377708-560 Rating Plate (5317249 BOM, Rev 1)	401
Section 2.0 — GOC4 - 16slice MDAS & GDAS with xw8200, 1IG and Ethernet Switch (2377708-120)	402
GOC4 16-Slice MDAS & GDAS (2377708-120BOM, rev 3)	402
2.1 Standard Console (GOC4) (2378862-120)	404
Standard Console for Freedom Workspace (2378862-120, sheet 1, rev 02)	404
Standard Console for Freedom Workspace (2378862-120 refer to 2378862-50, sheet 2, rev 01)	405
Standard Console for Freedom Workspace (2378862-120 refer to 2378862-50, sheet 3, rev 01)	406
Standard Console for Freedom Workspace (2378862-120 refer to 2378862-50, sheet 4, rev 01)	407
Standard Console for Freedom Workspace (2378862-120 BOM, rev 6)	408
2.1.1 – FWS GOC4 Chassis Assembly (5165396)	410
Console Chassis Assembly (5165396 sheet 1, rev 3)	410
Console Chassis Assembly (5165396 BOM, rev 4)	411
2.1.2 – Console Intercom Prescribed-Tilt Hub (2404320)	414
Console Intercom Prescribed - Tilt Hub (2404320, sheet 1, rev 12)	414
Outlet Box Assembly (2404320 BOM, rev 14)	415
2.1.3 – SCSI Tower, DVD-RAM, MOD (2368838)	416
SCSI Tower, DVD-RAM, MOD (2368838, sheet 1, rev 2)	416
SCSI Tower, DVD-RAM, MOD (2368838 BOM, rev 1)	417
2.1.4 – Cover Assy - Console Front (5128181)	418
Cover Assy - Console Front (5128181 Sheet 1, Rev 1)	418
Cover Assy - Console Front (5128181 Sheet 2, Rev 1)	419
Cover Assy - Console Front (5128181 BOM, Rev 1)	420

Section 3.0 — GOC4 - 16Slice MDAS & GDAS with xw8200, 1IG and Ethernet Switch, JARRELL (2377708-520)...	421
GOC4 16-Slice MDAS & GDAS, Jarrell (2377708-520ADW, Sheet 1, rev 3)	421
GOC4 16-Slice MDAS & GDAS, Jarrell (2377708-520ADW, Sheet 2, rev 2)	422
GOC4 16-Slice MDAS & GDAS, Jarrell (2377708-520ADW, Sheet 3, rev 2)	423
GOC4 16-Slice MDAS & GDAS, Jarrell (2377708-520ADW, Sheet 4, rev 1)	424
GOC4 16-Slice MDAS & GDAS, Jarrell (2377708-520BOM, rev 1)	425
3.1 FWS GOC4 Chassis Assembly (5165396)	428
3.2 Console Intercom Prescribed-Tilt Hub (2404320)	430
3.3 Cover Assy - Console Front (5128181)	432
Section 4.0 — LCGOC - 4/8 slice MDAS & GDAS with xw8200, Ethernet Switch (5377708-120)	433
LCGOC 4/8 Slice MDAS & GDAS (5377708-120BOM, rev 3)	433
4.1 LCGOC (5378862-120)	434
LCGOC Freedom Workspace (5378862-120 Sheet 1, Rev 1)	434
LCGOC Freedom Workspace (5378862-120 Sheet 2, Rev 1)	435
LCGOC Freedom Workspace (5378862-120 Sheet 3, Rev 1)	436
LCGOC Freedom Workspace (5378862-120 Sheet 4, Rev 1)	437
LCGOC Freedom Workspace (5378862-120 BOM, Rev6)	438
4.1.1 – LCGOC Chassis (5165396)	440
4.1.2 – Console Intercom Prescribed-Tilt Hub (2404320)	442
4.1.3 – SCSI Tower Assy (5116391-2)	444
SCSI Tower Assy (5116391 Sheet 1, Rev 1)	444
SCSI Tower Assy (5116391-2 BOM, Rev 1)	445
4.1.4 – Cover Assy - Console Front (5128181)	446
Section 5.0 — LCGOC - 4/8 Slice MDAS & GDAS with xw8200, Ethernet Switch, JARRELL (5377708-520)	447
LCGOC 4/8 Slice MDAS & GDAS, Jarrell (5377708-520ADW, Sheet 1, Rev 1)	447
LCGOC 4/8 Slice MDAS & GDAS, Jarrell (5377708-520ADW, Sheet 2, Rev 1)	448
LCGOC 4/8 Slice MDAS & GDAS, Jarrell (5377708-520ADW, Sheet 3, Rev 1)	449
LCGOC 4/8 Slice MDAS & GDAS, Jarrell (5377708-520ADW, Sheet 4, Rev 1)	450
LCGOC 4/8 Slice MDAS & GDAS, Jarrell (5377708-520BOM, Rev 1)	451

5.1	LCGOC Chassis (5165396)	454
5.2	Console Intercom Prescribed-Tilt Hub (2404320)	456
5.3	SCSI Tower ASSY (5116391-2)	458
5.4	Cover Assy - Console Front (5128181)	460
	Section 6.0 — Sigle Piece Desktop Kit for Freedom Workspace (5166834)	461
	Sigle Piece Desktop Kit for Freedom Workspace (5166834 BOM, Rev 1).....	461
6.1	Side Covers GOC (2337534)	462
	Side Covers GOC (2337534BOM, Rev 0).....	462
	Section 7.0 — Freedom Workspace Side by Side Kit (5166569)	463
	Freedom Workspace Side by Side Kit (5166569 BOM, Rev 3).....	463
7.1	Freedom Workspace Side Cover (2337534-3)	464
	Freedom Workspace Side Cover (2337534-3 BOM, Rev 1)	464
7.2	FWS Table and ARM (5160735)	466
	FWS Table and ARM (5160735 BOM, Rev 3)	466
	Section 8.0 — Associated Items	467
8.1	Monitors	468
	Monitor Selection Flowchart	468
	8.1.1 – LCD Monitor & Cable - 18 Inch (2309592)	469
	LCD Monitor & Cable (2309592 BOM, rev 1)	469
	8.1.2 – LCD Monitor - 19 Inch (B7858LC)	469
	LCD Monitor & Cable (2309592 BOM, rev 1).....	469
8.2	Keyboard w/SCIM, Collectors	470
	Keyboard & SCIM Assembly (Rev 11/15/00)	470
	8.2.1 – Keyboard w/SCIM Collector - English (2275758)	471
	Keyboard w/SCIM Collector - English (2275758 BOM, rev 1).....	471
	8.2.1.1 – SCIM Collector – English (2275752)	471
	SCIM Collector - English (2275752 BOM, rev 0).....	471
	8.2.2 – French (2275758-2)	472
	Keyboard w/SCIM Collector - French (2275758-2 BOM, rev 1)	472
	8.2.2.1 – SCIM Collector - French (2275752-2)	472
	SCIM Collector - French (2275752-2 BOM, rev 0)	472

8.2.3 – German (2275758-3).....	473
Keyboard w/SCIM Collector - German (2275758-3 BOM, rev 1).....	473
8.2.3.1 – SCIM Collector - German (2275752-3).....	473
SCIM Collector - German (2275752-3 BOM, rev 0).....	473
8.2.4 – Swedish (2275758-4).....	473
Keyboard w/SCIM Collector - Swedish (2275758-4 BOM, rev 1).....	473
8.2.5 – International (2275758-5).....	474
Keyboard w/SCIM Collector - International (2275758-5 BOM, rev 1).....	474
8.2.5.1 – SCIM Collector - International (2275752-4).....	474
SCIM Collector - International (2275752-4 BOM, rev 0).....	474
8.3 Console Slide Service Kit (2379135).....	474
Console Slide Service Kit (2379135 BOM, rev 0).....	474
8.4 Power Switch & Cables (2379134).....	475
Power Switch & Cables (2379134 BOM, rev 0).....	475
8.5 Modem Kit (B7700MG).....	475
GOC3 Modem Kit (B7700MG BOM, rev 0).....	475
Section 9.0 — Options	476
9.1 Video Upgrade For Linux Console (B7868MC)	476
Video Upgrade For Linux Console (B7868MC BOM, rev 0)	476
9.1.1 – Video Upgrade (2378278)	476
Video Upgrade (2378278 BOM, rev 3)	476
9.2 LCD & SUSP (Boom In Room) LNX (B7710LM).....	477
LCD & SUSP (Boom In Room) LNX (B7710LM BOM, rev 0)	477
9.2.1 – Boom-in-a-Room for Linux (2376773).....	477
Boom-in-a-Room for Linux (2376773 BOM, rev 2)	477
9.3 HS/LS Remote Color (LNX) Monitor (B7530LC)	478
HS/LS Remote Color (LNX) Monitor (B7530LC BOM, rev 0)	478
9.3.1 – Remote Monitor Kit (2377146)	478
Remote Monitor Kit (2377146 BOM, rev 0)	478

Chapter 6

Ship Collector	479
Section 1.0 — BrightSpeed V3 16 Slice Ship Collector (5152058-2)	480
BrightSpeed V3 16 Slice Ship Collector (Non-Mobile) (5152058-2 BOM, rev 1)	480
1.1 BRIGHTSPEED HW SHIP COLLECTOR (5161642)	480
Brightspeed Hw Ship Collector (5161642 BOM, rev 5)	480
1.1.1 – NON-TILTING DOLLY FOR HIVALUE GANTRY COVER (5150476)	482
NON-Tilting Dolly for Hivalue Gantry Cover (5150476 BOM, Rev 1)	482
1.2 BSD V3 Base Cover Collector PF (5248959-2)	482
BSD Base Cover Collector (5248959-2 BOM, rev 1)	482
1.3 Balance Kit, Field, H-Power (2381045-2)	483
Balance Kit, Field, H-Power (2381045-2 BOM, rev 2)	483
1.4 FUSE KIT BS 90KVA (2385412-2)	484
FUSE KIT BS 90KVA (2385412-2 BOM, rev 2)	484
Section 2.0 — BrightSpeed 4/8 Slice Ship Collector (5151995)	485
BrightSpeed 4/8 Slice Ship Collector (5151995 BOM, Rev 4)	485
2.1 BrightSpeed 4 and 8 Ship Collector (5154639)	485
BrightSpeed 4 and 8 Ship Collector (5154639 BOM, Rev 4)	485
2.2 BSD BASE COVER COLLECTOR (5248959)	487
BSD Base Cover Collector (5248959 BOM, rev 1)	487
Section 3.0 — CABLE COLLECTORS	488
3.1 Short Cable Collector (2281840-5)	488
Short Cable Collector (2281840-5 BOM, rev 0)	488
3.2 Long Cable Collector (2281840-4)	488
Long Cable Collector (2281840-4 BOM, rev 0)	488

Chapter 1

Manual Conventions

Section 1.0 — Page Layout, Including Finger Tabs

Headers and footers in this publication are designed to allow you to quickly identify your location. The document's part number, revision number and title appear in the header on every page. All page footers display the current page number, at left (when viewed landscape). Odd numbered page footers include a reversed "finger tab" to help the user quickly flip through this manual. These tabs include chapter number and name, plus the name of the current major (level one) section heading. Where applicable, even page footers will show the current minor (level two) section number and name (e.g., 1.1 Side Panel Kit (2269167-2)) - otherwise, they repeat the current major (level one) section heading and name (e.g., Section 1.0 — Page Layout, Including Finger Tabs).

Section 2.0 — Manual Organization

This document is organized according to product structure. That is, the order in which the contents appear is based on the BOMs (Bills of Material) used herein. This means that the user may be required to “dig down” through the product structure in order to find the part they are looking for. [For pdf users, hyperlinks are provided for quick navigation downward (the “back” arrow may be used to move back up)].

WHAT IS A BOM?

A BOM is a Bill (list) Of Materials (parts) used to produce an item. The Parent Item is the thing that is made from the parts listed on the BOM. Because BOMs describe the materials required for a specific manufacturing process, they may not necessarily list every single item used to produce the parent item. The parts on a BOM themselves may be the result of a separate process, and thus have their own BOMs, listing the secondary items required to produce these primary parts.