# 디바이스 드라이버

Suntae Hwang Kookmin University



## 디바이스 드라이버 개요

- 디바이스 드라이버 개요
  - 물리적인 하드웨어 장치를 다루고 관리하는 소프트웨어
  - 커널의 일부분
  - 주번호(major number) 와 부번호(minor number)를 이용하여 각각의 디바 이스들을 구분하여 사용
- 디바이스 드라이버의 용도
  - 응용프로그램에서 하드웨어장치를 이용해서 데이터를 직접 읽고 쓰거나 제어 해야 하는 경우에 디바이스 드라이버를 이용




## 디바이스 드라이버 종류 및 특징

## ● 디바이스 드라이버의 종류 및 특징

드라이버 종류	설 명	등록함수명
문자 드라이버	디바이스를 파일처럼 취급하고 접근하여 직접 읽기/쓰기 를 수행, 데이터 형태는 스트림 방식으로 전송 EX) 콘솔, 키보드, 시리얼 포트 드라이버등	register_chrdev()
블록 드라이버	디스크와 같이 파일 시스템을 기반으로 일정한 블록 단위 로 데이터 읽기/쓰기를 수행 EX) 플로피 디스크, 하드 디스크, CDROM 드라이버 등	register_blkdev()
네트워크 드라이버	네트워크의 물리 계층과 프레임 단위의 데이터를 송수신 EX) 이더넷 디바이스 드라이버(eth0)	register_netdev()




## 디바이스 드라이버 종류 및 특징





## 디바이스 드라이버 동작과 시스템 콜


#### • 시스템 콜 흐름도





## 시스템 콜의 흐름 예: fork

### System call processing






## User space and Kernel space


사용자공간

커널공간






## Data exchange between Kernel and User space.






#### **Device Driver as Kernel Module**




### Device Driver as Kernel Module (cont'd)



## 문자 디바이스 드라이버 동작

### • 디바이스 드라이버의 동작과정




#### ● 문자 디바이스 드라이버 제작법

- 외부와 디바이스 드라이버는 파일 인터페이스를 통해서 연결
- 디바이스 드라이버는 file\_operations를 제공함으로써 구현
- 디바이스 드라이버는 자신을 구별하기 위해 고유의 major number를 사용

#### • 장치의 등록과 해제

- 등록: int register\_chrdev(unsigned int major, const char \*name, struct file\_operations \*fops)
  - major : 등록할 major number. 0이면 사용하지 않는 번호 중 동적으로 할 당
  - o name: 장치의 이름
  - fops : 장치에 대한 파일 연산 함수들
- 해제 : int unregister\_chrdev(unsigned int major, const char \*name)







#### ● major number와 minor number

- 장치를 구분하는 방법으로 둘을 이용하여 특정 장치를 구별
- major number : 커널에서 디바이스 드라이버를 구분하는데 사용
- minor number : 디바이스 드라이버 내에서 필요한 경우 장치를 구분하기 위해 사용
- 새로운 디바이스는 새로운 major number를 가져야 함
- linux/Documentation/devices.txt에 모든 장치의 major number 정의
- register\_chrdev()로 장치를 등록할 때 major number를 지정
- 같은 major number가 등록되어 있으면 등록 실패



- mknod 명령으로 디바이스 드라이버에 접근할 수 있는 장치 파일 생성
  - mknod [device file name] [type] [major] [minor]
- mdev\_t : 장치의 major, minor number를 표현하는 자료구조
  - MAJOR(): kdev\_t에서 major number를 얻어내는 매크로
  - MINOR(): kdev\_t에서 minor number를 얻어내는 매크로
  - MKDEV(ma, mi): major number, minor number를 가지고 kdev\_t를 만듬
  - cat /proc/devices 명령으로 현재 로드된 디바이스 드라이버 확인



## **Driver Programming**

#### file\_operations Structure


- Defines driver's operations (system calls)
- Collection of function pointers
  - Leaves NULL for unsupported operations

```
struct file_operations {
   struct module *owner;
   ...
   ssize_t (*read) (struct file *, char __user *, size_t, loff_t *);
   ssize_t (*write) (struct file *, const char __user *, size_t, loff_t *);
   ...

//int (*ioctl) (struct inode *, struct file *, unsigned int, unsigned long);
   long (*unlocked_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
   long (*compat_ioctl) (struct file *, unsigned int, unsigned long);
   ...
   int (*open) (struct inode *, struct file *);
   ...
};
```



## **File Operations Initialization**





## **File Operations**

module owner : 모듈 사용자 이름

• Ilseek : 파일에서 현재 읽고 쓰는 위치 이동

• read : 장치에서 데이터를 읽어 들임

• write : 장치에 데이터를 기록

readdir : 장치에서 사용하지 않고 디렉토리에서 사용하는 함수

poll : 장치에 읽고 쓸 수 있는지 예외 상황이 발생했는지 확인하는 함수

• unlocked\_ioctl : 읽기/쓰기가 아닌 장치마다 필요한 명령을 내리는데 사용하는 함수

• ioctl에서 변경됨. 기존엔 자동으로 lock이 수행되었으나 비효율적이라 변경됨.

• compat\_ioctl : 32비트, 64비트 호환성을 갖도록 설계된 ioctl.

• mmap : 장치의 메모리와 프로세서의 메모리를 mapping함

• open : 장치 열기

flush : 장치를 해제

• release : 장치를 닫음

fsync : 장치를 flush함

◉ readv : 파일 기술자 fd 에서 데이터를 읽고 그 결과를 vector 가 가리키는 버퍼에 삽입

● writev: vector 가 가리키고 있는 버퍼에서 파일 기술자 fd 에 데이터를 씀



### • Open에서 할 일:

- 처음으로 장치를 연 경우 장치 초기화
- Minor번호를 확인하고 필요한 경우 f\_op 포인터 수정
- 필요한 경우 메모리를 할당받아 filp->private\_data삽입
- 참조 횟수(usage count)를 증가

### • Release에서 할 일:

- 참조 횟수를 감소
- filp->private\_data에 할당된 데이터가 있으면 삭제
- Close하는 경우 장치 종료



#### ● Read의 return value


- 요구한 만큼 읽은 경우 count와 같은 값을 리턴
- 요구한 값보다 작을 경우 count보다 작은 양수 리턴
- EOF(end of file)인 경우 0을 리턴
- 에러가 발생하면 음수 리턴

#### Write

- 요구한 만큼 기록한 경우 count와 같은 값을 리턴
- 요구한 크기보다 적게 쓴 경우 count보다 작은 양수 리턴
- 하나도 쓰지 못한 경우 0 리턴, write()함수 재시도
- 에러가 발생한 경우 음수 리턴



## 디바이스 드라이버 구현 및 테스트 과정





#### ● 가상 문자 디바이스 드라이버 프로그램 작성 (chr\_dev.c)

```
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/fs.h>
#include <linux/init.h>
#define CHR DEV NAME "chr dev" // 디바이스 파일 이름
#define CHR DEV MAJOR 240 // 디바이스 파일의 주번호
int chr_open(struct inode *inode, struct file *filp)
{
       int number = MINOR(inode->i rdev); // 부번호를 number에 저장
       printk("Virtual Character Device Open: Minor Number is %d\n", number);
       return 0;
ssize t chr write(struct file *filp, const char *buf, size t count, loff t *f pos)
       printk("write data: %s\n", buf); // 응용프로그램 write()
                                       // 함수의 buf 값을 커널 메시지에 출력
       return count;
ssize t chr read(struct file *filp, const char *buf, size t count, loff t *f pos)
       printk("read data: %s\n", buf); // 응용프로그램 read()
                                       // 함수의 buf 값을 커널 메시지에 출력
       return count;
}
```



```
int chr ioctl(struct inode *inode, struct file *filp, unsigned int cmd, unsigned long arg)
        switch(cmd) {
                                // ioctl 함수로 전달된 cmd 값을 출력
               case 0: printk("cmd value is %d\n", cmd); break;
               case 4: printk("cmd value is %d\n", cmd); break;
        return 0;
}
int chr release(struct inode *inode, struct file *filp)
        printk("Virtual Character Device Release\n");
        return 0;
}
struct file operations chr fops =
        owner: THIS MODULE,
       unlocked ioctl: chr ioctl,
       write: chr write,
       read: chr read,
       open: chr_open,
       release: chr release
};
```



```
int sample_init(void)// 디바이스를 커널에 모듈로 적재시 수행되는 함수
{
                          // registration에 주번호나 반환값을 저장
       int registration;;
       printk("Registration Character Device to Kernel\n");
       registration = register chrdev(CHR DEV MAJOR, CHR DEV NAME, &chr fops);
       if(registration < 0)
               return registration;
       printk("Major Number:%d\n", registration);
       return 0;
}
void sample cleanup(void)// 커널에서 디바이스를 제거할 때 수행되는 함수
{
       printk("Unregistration Character Device to Kernel\n");
       unregister_chrdev(CHR_DEV_MAJOR, CHR_DEV_NAME);
}
MODULE LICENSE("GPL");
module init(sample init);
module exit(sample cleanup);
```



### • 가상 문자 디바이스를 사용하는 응용프로그램 작성 (chr\_appl.c)

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <unistd.h>
#define DEVICE FILE NAME "/dev/chr dev" // 디바이스 파일
// argv 값을 받아 디바이스 파일의 IOCTL cmd 값으로 사용
int main(int argc, char *argv[]) {
    int device:
    char wbuf[128] = "Write buffer data";
    char rbuf[128] = "Read buffer data";
    int n = atoi(argv[1]);
    device = open(DEVICE FILE NAME, O RDWR | O NDELAY);
    if (device >= 0) {
          printf("Device file Open\n");
          ioctl(device, n);
                                       // argv 값을 디바이스 파일에 cmd 값으로 전달
          write(device, wbuf, 10); // wbuf 값을 디바이스 파일에 전달
          printf("Write value is %s\n", wbuf);
          read(device, rbuf, 10);
          printf("read value is %s\n", rbuf);
    } else
          perror("Device file open fail");
    return 0;
```

국민대학교

#### 모듈 컴파일하는 Makefile 작성 (Makefile)

```
obj-m := chr_dev.o
KERNELDIR := /lib/modules/$(shell uname -r)/build
PWD := $(shell pwd)
All: test_dd test_app
test_dd: chr_dev.c
    $(MAKE) -C $(KERNELDIR) SUBDIRS=$(PWD) modules
test_app : chr_appl.c
    gcc -o chr_appl chr_appl.c
clean:
    $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) clean
    rm -rf gyapp2
```



#### Make 유틸리티를 실행해 모듈 생성

```
pi@raspberrypi ~ $ make
make -C /lib/modules/3.18.10+/build M=/home/pi modules
make[1]: Entering directory '/home/pi/linux-7afb1c5b7cf33a3182c97ac9be7379394b9b462a'
 CC [M] /home/pi/chr dev.o
/home/pi/chr dev.c:42:2: warning: initialization from incompatible pointer type [enabled by
    default]
 unlocked ioctl: chr ioctl,
/home/pi/chr dev.c:42:2: warning: (near initialization for 'chr fops.unlocked ioctl')
    [enabled by default]
/home/pi/chr dev.c:44:2: warning: initialization from incompatible pointer type [enabled by
    default]
  read: chr read,
/home/pi/chr dev.c:44:2: warning: (near initialization for 'chr fops.read') [enabled by
    default]
 Building modules, stage 2.
 MODPOST 1 modules
 CC
     /home/pi/chr dev.mod.o
 LD [M] /home/pi/chr dev.ko
make[1]: Leaving directory '/home/pi/linux-7afb1c5b7cf33a3182c97ac9be7379394b9b462a'
pi@raspberrypi ~/t $
```



### • 디바이스 드라이버 모듈을 적재하고 적재 여부 확인

```
pi@raspberrypi ~ $ sudo insmod chr dev.ko
pi@raspberrypi ~ $ lsmod
Module
                       Size Used by
chr dev
                      2060 0
snd_bcm2835
                      21157 0
snd pcm
                      90778 1 snd bcm2835
snd seq
                      61097 0
                  7209 1 snd seq
snd seq device
                      23007 2 snd pcm, snd seq
snd timer
                      66285 5
snd
   snd bcm2835, snd timer, snd pcm, snd seq, snd seq device
uio pdrv genirq
                       3666 0
uio
                       9897 1 uio pdrv genirq
pi@raspberrypi ~ $
```



#### 디바이스 파일을 만들고 확인

```
pi@raspberrypi ~ $ sudo mknod /dev/chr_dev c 240 0
pi@raspberrypi ~ $ ls -l /dev/chr_dev
crw-r--r-- 1 root root 240, 0 Apr 10 14:14 /dev/chr_dev
pi@raspberrypi ~ $
```

#### 응용 프로그램을 실행하여 디바이스드라이버 테스트


```
pi@raspberrypi ~ $ sudo ./chr_appl 1
Device file Open
Write value is Write buffer data
read value is Read buffer data
pi@raspberrypi ~ $
```

#### • 디바이스 드라이버 모듈 제거

```
pi@raspberrypi ~ $ sudo rmmod chr_dev
pi@raspberrypi ~ $
```



## 블록 디바이스 드라이버 작성




- 블록 디바이스 특성, 주번호와 부번호 및 디바이스 이름 정의
- register\_blkdev() 함수를 사용한 블록 디바이스 드라이버의 등록
- 블록 디바이스 연산 구조체 처리
- 요구 큐에 관련된 처리 및 함수를 선언
- 블록 디바이스 추가를 위한 gendisk 구조체 생성 및 등록
- 블록 디바이스의 크기 설정 및 기타 속성을 처리



## 네트워크 디바이스 드라이버 작성

- 모듈 적재 혹은 커널 부팅에 의한 초기화 처리
- 모듈 제거를 위한 마무리 처리
- 네트워크 디바이스 검출
- 네트워크 디바이스 초기화 및 등록
- 네트워크 디바이스 열기 및 닫기
- 네트워크 데이터 전송 및 수신
- 인터럽트 처리
- 네트워크 디바이스 제어를 위한 ioctl() 함수 구현
- 멀티 캐스트 처리
- 설정 정보의 재설정 처리





## 등록된 네트워크 디바이스 드라이버 정보 보기

Proc 파일시스템에서 커널에 등록된 디바이스 드라이버 정보 확인

```
    pi@raspberrypi: ~/t
pi@raspberrypi ~/t $ cat /proc/net/dev (1)
|Inter-| Receive
                                                                   Transmit
               packets errs drop fifo frame compressed multicastibytes
 face lbytes
                                                                          packets errs drop fifo colls carrier compressed
                                                                      100
  eth0: 12646298 69510
                                                                   2910596
                                                                              7071
pi@raspberrvpi ~/t $
pi@raspberrypi ~/t 💲
```



# REFERENCES: 커널 인터페이스 함수



#### Memory

- kmalloc(unsigned int len, int priority)
  - 커널 메모리 할당. 128~131056byte까지 가능
  - priority:GFP\_BUFFER, GFP\_ATOMIC, GFP\_USER, GFP\_KERNEL
- kfree(void \*obj)
  - kmalloc()에서 할당받은 커널 메모리(obj)를 반납
- vmalloc(unsigned int len), vmfree(void \*addr)
  - 커널 메모리 할당/반납, 크기 제한 없음
- memcpy\_xxfs(void \*to, const void \*from, unsigned long n)
  - 커널주소공간과 사용자주소공간 사이에 memory copy
  - Xx=from/to
- memset(void \*s, char c, sizt\_t count)
  - 메모리 s에 c를 count만큼 복사



#### • 동기화

- sleep\_on(struct wait\_queue \*\*q)
  - o q의 번지를 event로 sleep하며, uninterruptible
- sleep\_in\_interruptible(struct wait\_queue \*\*q)
  - o q의 번지를 event로 sleep하며, interruptible
- wake\_up(struct wait\_queue \*\*q)
  - o sleep\_on(q)에 의해 sleep한 task를 wakeup
- wake\_up\_interruptible(struct wait\_queuq \*\*q)
  - o sleep\_on\_interruptible(q)에 의해 sleep한 task를 wakeup



- printk(const char \*fmt,....)
  - printf의 커널 버전
  - printk(LOG\_LEVEL\_ message)
    - LOG\_LEVEL:KERN\_EMERG, KERN\_ALERT, KERN\_ERR, KERN\_WARNING, KER\_INFO, KERN\_DEBUG
  - 예
    - printk("<1>Hello, World");
    - printk(KERN\_WARNING"warning...₩n");
  - sprintf(char \*str, const char \*fmt, ...)
    - print to string



### driver register

- register\_xxxdev(unsigned int major, const char \*name, struct file\_operations \*fops)
  - o character/block driver를 xxxdev[major]에 등록
  - xxx:blk/chr
- unregister\_xxxdev(unsigned int major, const char \*name)
  - o xxxdevs[major]에 등록되 있는 device driver를 제거
- major(a)/minor(a)
  - 장치번호a로부터 major/minor 번호를 구함



#### Port I/O

- inb(unsigned short port),inb\_p(unsigned port)
  - o port로부터 1byte읽음
- outb(char value, unsigned short port)
- outb\_p(char value, unsigned short port)
  - port에 1byte의 value를 출력함
- inb\_p(), out\_p:inb()/outb() and pause의 의미
- inw(), inw\_p(), outw(), outw\_p()
  - port로부터 short int(2byte)읽거나 출력함
- int(), inl\_p(), outl(), outl\_p()
  - port로부터 long int(4byte)읽거나 출력함
- insb(unsigned int port, void \*to, int len)
  - port로부터 len bytes를 읽어, to가 가리키는 메모리에 저장
  - insb\_p(), outsb(), outsb\_p(), insw(), insw\_p(), outsw(),
  - outsw\_p(), insl(), outsl\_p()



#### Interrupt

- cli()/sti()
  - clear/set interrupt enable
- save\_flags(), restore\_flags()
  - status register의 내용을 저장하고 복원

```
register unsigned long flags;
save_flags(flags);
cli();
...
restore_flags(flags);
```

- requst\_irq(unsigned int irq, void (\*handler)(int),
- unsigned long flags, const char \*device)
  - 커널로부터 IRQ를 요청하여, IRQ interrupt handler를 install
- free\_irq(unsigned int irq)
  - request\_irq()에서 획득한 irq를 반납함

