



PAPER CRAFT

組立説明書



この度は精密ペーパークラフト「VMAX」をダウンロードしてくださいましてありがとうございます。シートに記載されている記号と、この説明書とを参考に、全てのパーツを組み立てていただくと、忠実に再現された「VMAX」のペーパークラフトモデルが完成いたします。

組立説明書 A4・15ページ(カラー・ホワイトバージョン共通) クラフト A4シート×16枚 パーツ総数174

これば VMAX」の<u>組立説明書</u>です。パーツデータは別にダウンロードしてください。パーツデータのプリントアウトには、A4サイズで厚みのある、しっかりした用紙(125~135kg)をおすすめします。

始める前に

用意する道具・材料 -

ものさし ハサミ カッターナイフ 鉄筆など先の とがったもの(折目をつけるためのもの) サインペン ピンセット 接着剤 指先をきれいにするおしぼり 辞書など「おもし」になるもの(水平に圧着させるため) など。

ご注意

カッターナイフなど刃物の取扱いには十分にご注意ください。また刃物を使用する場合には、厚紙などを下敷としてお使いください。

接着剤等を使用する際は、室内の換気を十分におこなってください。

データを出力するプリンタの機種によって、出力範囲が異なる場合があります。多少縮小して出力することをお勧めします。

作り方

このペーパークラフトは、右図の工作方法の説明をよく読んで、それぞれのパーツの組立てに必要な工作方法に従って組み立ててください。

外線はカッターナイフやハサミで丁寧に切り取ります。

ワンポイント・アドバイス

カッターナイフで丁寧に切り取ってください。

山折り線は、線に沿って鉄筆など先のとがった もので軽くなぞり、折りやすくしてください。 極端に強くなぞると、紙に裂目ができてしまうの で注意してください。

接着剤をつけすぎると、紙にしわができるので注意してください。

作り始める前に用紙の余白部分等で、接着剤の 適量をお試しください。接着剤には乳白色の木工 用ボンドをおすすめします。

小口や折目が白く目立つ場合は、サインペンや 色鉛筆などで補修してください。 完成後では補 修作業が難しいので、制作段階で確認しながら組 み立ててください。

工作方法の表記

___ (実線)

この部分は**山折り**にしてください。_「



——— (破線)

この部分は**谷折り**にしてください。



このマークがついている部品には切込みを入れてください。




X

このマークがついている部品には 折曲げ及び切込みを入れないでく ださい。



*

このマークがある部分は**切り抜いて** ください。





このマークがある部分が接着面の基準になります。

