

# Serielle Schnittstellen für TURBOVAC i/iX

RS 232, RS 485, Profibus, Profinet, USB

Gebrauchsanleitung 300450826\_001\_C2



# **Inhalt**

		Seite
1	Beschreibung	4
1.1	Beschreibung der Schnittstellen RS 232 und RS 485	4
1.2	Beschreibung der Profibus-Schnittstelle	8
1.3	Beschreibung der Profinet-Schnittstelle	11
1.4	Beschreibung der USB-Schnittstelle	13
2	Inbetriebnahme	14
2.1	RS 232, RS 485	14
2.2	Profibus	14
2.3	Profinet	16
2.3.1	Netzwerk-Konfiguration	16
2.3.1a	Konfigurieren der IP-Einstellungen	16
2.3.1b	Web-Server	17
2.3.2	Konfiguration mit Siemens TIA Portal	18
3	Beschreibung des Telegramms	22
3.1	Telegramm für RS 232 und RS 485	22
3.2	Telegramm für Profibus	23
4	Beschreibung von PKE, IND, Steuer- und Statusbits	24
4.1	PKE: Parameternummer und Art des Zugriffs	24
4.2	Status und Steuerbits (Status- und Steuerwort)	25
4.3	USS-Steuerwort	26
4.4	USS-Statuswort	26
5	Parameterliste	27
6	Fehlerspeicher	41
7	Warnmeldungen in Parameter 227	46
8	Funktion der Zubehöranschlüsse	47
8.1	Konfiguration bei Auslieferung	47
8.2	Funktionscodes der Zubehöranschlüsse	48
8.2.1	Zustand gesteuerte Funktionen	50
8.2.2	Funktionen mit Ein- und Ausschaltverzögerung	51
8.2.3	Funktionen mit Grenzwerten	54
8.2.4	Funktion druckabhängiges Einschalten der Pumpe	59
Anhan	g: Beispiel-Telegramme	60
Beispie	l 1: Pumpe starten	61
Beispie	el 2: Sollwertvorgabe aktiv	61
Beispie	el 3: Parameter 150 lesen	62
Beispie	el 4: Parameter 150 schreiben	63
Beispie	l 5: Fehlercode auslesen	64
Reisnie	ol 6: Pumnenhetriehsstunden hei Fehler auslesen	65

### **Sicherheitshinweise**

### Informationspflicht

Diese Einbau- und Gebrauchsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig lesen und befolgen, um so von Anfang an ein optimales und sicheres Arbeiten zu gewährleisten.

#### **HINWEIS**







Die TURBOVAC i/iX mit serieller Schnittstelle von Leybold gewährleisten bei richtigem Einsatz und Beachtung der in dieser Gebrauchsanleitung enthaltenen Anweisungen einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb. Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise in diesem Abschnitt und im Rest der Gebrauchsanleitung sorgfältig und achten Sie darauf, dass diese Hinweise eingehalten werden. Das Gerät darf nur im ordnungsgemäßen und in dem in der Gebrauchsanleitung beschriebenen Zustand betrieben und von ausgebildetem Personal bedient und gewartet werden. Beachten Sie auch örtliche und staatliche Anforderungen und Vorschriften. Wenn Sie Fragen zu Sicherheit, Betrieb oder Wartung des Gerätes haben, wenden Sie sich an unsere nächstgelegene Niederlassung.

"Ausgebildetes Personal" für die Bedienung dieser Pumpe sind

- Facharbeiter mit Kenntnissen im Bereich Mechanik, Elektrotechnik und Vakuumtechnik und
- speziell für die Bedienung von Vakuumpumpen geschultes Personal.

GEFAHR bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Gefährdungspotenzial. Wird die Gefahr nicht vermieden, sind schwere Verletzungen oder der Tod die Folge.

WARNUNG bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Gefährdungspotenzial. Wird die Warnung nicht berücksichtigt, kann dies schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.

VORSICHT bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Gefährdungspotenzial. Wird diese nicht beachtet, sind geringfügige oder mäßige Verletzungen die Folge.

Information über Eigenschaften oder Anweisung zu einer Handlung, deren Missachtung zu Schäden an der Pumpe oder an der Anlage führt.

Eine Änderung der Konstruktion und der angegebenen Daten behalten wir uns vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Die Gebrauchsanleitung für künftige Verwendung aufbewahren.

Diese Gebrauchsanleitung ist die Original-Anleitung.

#### **GEFAHR**



### WARNUNG



### VORSICHT



#### **HINWEIS**





Abb.1.1 Schnittstellen-Module für den Anybus-Einschub




Abb.1.2 TURBOVAC i

### 1 Beschreibung

### 1.1 Beschreibung der Schnittstellen RS 232 und RS 485

Die TURBOVAC ist ein Slave-Gerät und reagiert damit auf Master-Anforderungen und liefert Daten nur nach Anfrage vom Master. Die Schnittstelle des Frequenzwandlers antwortet immer nur bei einem Lese- oder Schreibzugriff auf den Frequenzwandler.

Bei Wort-Daten (16 oder 32-Bit Länge) wird das High Byte zuerst übertragen (Motorola Standard).

### **LED PWR (Power)**

Zustand	Anzeige
Aus	keine Spannung
Grün	Spannung liegt an





Abb.1.3 Frontseite

Spannungspegel:

### **Technische Daten RS 232**

Das Modul ist als DTE (Data Terminal Equipment) ausgeführt, d.h. um es an ein anderes DTE, z.B. einen Computer, anzuschließen, wird ein Crossover-Kabel benötigt (0-Modem).

Pin	Signal	Beschreibung
1	-	
2	RxD	RS-232-Level Dateneingang
3	TxD	RS-232-Level Datenausgang
4	-	
5	GND	Signalmasse
6	-	
7	RTS	Request to send
8/9	_	
Gehäuse	Schirm	Kabelschirm



Max. Leitungslänge 10 m

Baudrate 19200 Baud
Datenbits: 8
Stop-Bit: 1
Parität: gerade
Datenflusssteuerung: keine

Adressbereich -

Schnittstellenanschluss Sub-D 9-polige Buchse (Pins)

siehe Normen

Bei den TURBOVAC i/iX werden zwei Arten von RS-485-Schnittstellen verwendet, die sich geringfügig unterscheiden. Ihre Programmierung ist aber identisch.

- Kombinierte RS 485/422-Schnittstelle für den Einschub optionale Schnittstelle X120 bei TURBOVAC i /iX.
- Serienmäßige RS 485 an den TURBOVAC-i-Basismodellen

Anschluss	männlich	weiblich	weiblich
1	_	+ 5 V Abschlussspannung (isoliert)	+ 5 V Abschlussspannung (isoliert)
2/3	-	_	-
4	_	Moduswahl: An GND (Pin 5) anschließen für RS 422	Moduswahl: Nicht anschließen für RS 485
5	GND Isolierte Signalmasse	GND Isolierte Signalmasse	GND Isolierte Signalmasse
6	-	RxD invertiert (Intern abgeschlosse (100 $\Omega$ ) Empfangsleitung)	-
7	TxD/RxD +	RxD (Intern abgeschlosse (100 $\Omega$ ) Empfangsleitung)	-
8	TxD/RxD -	TxD invertiert Sendeleitung	RxD/TxD invertiert Sende/Empfangsleitung
9	-	TxD Sendeleitung	RxD/TxD Sende/Empfangsleitung
 Gehäuse	Kabelschirm	Kabelschirm	Kabelschirm

Technische Daten	RS	485
------------------	----	-----

Max. Leitungslänge	100 m
9	(Bei langen Leitungen
	Busterminierung beachten)
Baudrate	19200 Baud fest
	Datenbits: 8
	Stop-Bit: 1
	Parität: gerade
	Datenflusssteuerung: keine
Adressbereich	0 bis 31
	(Parameter 37)
Default-Adresse	0
Spannungspegel:	siehe Normen
	Sender: 1,5 5 V
	Empfänger: > 0,3 V
	Logisch «1»:
	Sender: - 1,5 5 V
	Empfänger: ≤ - 0,3 V
Normen	ISO 8482, EIA 485
Protokoll	gemäß VDI/VDE 3689
Antwortverzugszeit:	10 ms
Leitungstyp	verdrillte Zweidrahtleitung
	(twisted pair cable)




Abb. 1.4 Aufbau eines RS 485-Bus

# **Beschreibung Profibus**



Abb.1.5 Profibus-Modul

### Beschreibung der Profibus-Schnittstelle

Profibus-DP unterscheidet zwischen Master- und Slave-Geräten. Master-Geräte legen hierbei den Datenverkehr fest. Sie übermitteln Daten an die zugeordneten Slaves und fordern Daten von diesen an. Es besteht die Möglichkeit, einen oder mehrere Master in einem System zu betreiben.

Die TURBOVAC ist ein Slave-Gerät und reagiert damit auf Master-Anforderungen und liefert Daten nur nach Anfrage vom Master.

Weiterführende Literatur zum Profibus:

"The New Rapid Way to Profibus DP", Manfred Popp, Profibus Nutzerorganisation e.V. Haid-und-Neu-Str. 7 D-76131 Karlsruhe Bestellnummer: 4.072

www.profibus.com

An den Bus-Leitungsenden ist ein Abschlusswiderstand erforderlich. Dieser muss extern in einem speziellen Stecker realisiert werden. Die dazu erforderlichen Anschlüsse sind im Schnittstellenstecker vorhanden. Siehe dazu die Normen.

### Normen

Profibus DP V0 entsprechend IEC61158-2 und IEC61784 Type 3

Profibus DP V1 entsprechend IEC61158-8 (Nicht unterstützt!)

### **Protokoll**

Gemäß Profidrive-Profil

Bei Wortdefinition (Wortlänge 16 oder 32 bit) wird das High Bit zuerst übertragen (Motorola-Standard).

Device-ID: 0x0E96

GSD-Datei: LEY\_0E96.GSD

# **Beschreibung Profibus**




Abb.1.6 Frontseite

### **LED OP (Operation Mode)**

Zustand	Anzeige
Aus	Nicht online, keine Spannung
Grün	online, Datenaustausch
Blinkt grün	online, bereit
Blinkt rot (1x)	Parameterfehler
Blinkt rot (2x)	Profibus-Konfigurierfehler

### **LED ST (Status)**

Zustand	Anzeige	Kommentar
Aus	keine Spannung, nicht initialisiert	Anybus-Zustand = SETUP oder NW_INIT
Grün	Initialisiert	Anybus-Modul hat den NW_INIT-Zustand verlassen
Blinkt grün	Initialisiert, Ereignis liegt vor	Erweitertes Diagnose-Bit ist gesetzt
Rot	Ausnahmefehler	Anybus-Zustand = EXCEPTION

# **Beschreibung Profibus**




Abb. 1.7 Pin-Belegung des Steckers

### Übertragungsrate und Leitungslängen

(siehe auch Normen)

Übertragungsrate (kBit/s)	max. Segmentleitungs- länge (m)	
9,6 –93,75	1200	
187,5	1000	
500	400	
1500	200	
3000 - 12000	100	

Die Baudrate stellt sich automatisch ein. Folgende Baudraten werden unterstützt:

9,6 k Baud	19,2 k Baud	45,45 k Baud	
93,75 k Baud	187,5 k Baud	500 k Baud	
1,5 M Baud	3 M Baud	6 M Baud	12 M Baud

Adressbereich 0 bis 125
Spannungspegel: siehe Normen
Schnittstellenanschluss Sub-D 9-polige Buchse (weiblich)

# **Beschreibung Profinet**



Abb.1.8 Profinet-Modul

### 1.3 Beschreibung der Profinet-Schnittstelle

### **Profinet-Umgebung**

In einer Profinet-Umgebung wird zwischen Master- und Slave-Geräten unterschieden. Master-Geräte legen hierbei den Datenverkehr fest. Sie übertragen Daten an die zugeordneten Slaves und fordern Daten von diesen an. Dabei besteht die Möglichkeit, einen oder mehrere Master in einem System zu betreiben.

Die TURBOVAC i/iX ist ein Slave-Gerät, reagiert demnach auf Master-Anforderungen und liefert Daten nur nach Anfrage vom Master.

### **Ethernet-Schnittstelle (RJ45)**

Die Profinet-Option weist zwei RJ45-Profinet-Steckverbinder auf, die jeweils als Ein- oder Ausgang dienen. Dies ermöglicht eine einfache Hintereinanderschaltung mehrerer Geräte. Verwenden Sie nur industrietaugliche Profinet-Kabel zur Gewährleistung einer stabilen Kommunikation.

Die Ethernet-Schnittstelle überträgt Daten vollduplex mit 100 Mbit, entsprechend der PROFINET-Spezifikationen.

Pin	Signal	Beschreibung	Stecker
1	TD+		
2	TD-		
3	RD+		
6	RD-		
4, 5, 7, 8		über serielle RC-Beschaltung mit dem Gehäuse verbunden	1 8
Gehäuse		Abschirmung	

### **Profinet Status-LEDs**

LED	Funktion	
1	Netzwerkstatus	
2	Modulstatus	
3	Verbindungsaktivität (Port 1)	
4	Verbindungsaktivität (Port 2)	

Über die LEDs Netzwerkstatus und Modulstatus werden beim Hochfahren Testsequenzen ausgegeben.

# **Beschreibung Profinet**

### **Netzwerkstatus-LED**

LED-Status	Beschreibung	Anmerkung
Aus	Offline	- keine Spannung - keine Verbindung zur E/A-Steuerung
Leuchtet grün	Online (RUN)	<ul><li>Verbindung zur E/A-Steuerung aktiv</li><li>E/A-Steuerung im RUN-Status</li></ul>
Blinkt grün (1x)	Online (STOP)	<ul> <li>Verbindung zur E/A-Steuerung aktiv</li> <li>E/A-Steuerung im STOP-Status oder fehlerhafte E/A-Daten</li> <li>IRT-Synchronisierung nicht abgeschlossen</li> </ul>
Blinkt grün	Blinkt	- von spez. Dienstprogrammen verwendet, um Netzknoten zu identifizieren
Leuchtet rot	Schwerwiegender Fehler	- interner Ausnahmefehler (gleichzeitig leuchtet die rote Modulstatus-LED)
Blinkt rot (1x)	Fehler: Stationsname	- Stationsname nicht festgelegt
Blinkt rot (2x)	Fehler: IP-Adresse	- IP-Adresse nicht festgelegt
Blinkt rot (3x)	Fehler: Konfiguration	- erwartete ID entspricht nicht der tatsächlichen ID

### **Modulstatus-LED**

LED-Status	Beschreibung	Anmerkung
Aus	nicht initialisiert	- keine Spannung - Modul im SETUP- oder NW_INIT-Status
Leuchtet grün	Normalbetrieb	- Modul nicht mehr im NW_INIT-Status
Blinkt grün (1x)	Diagnose	- Diagnosen werden durchgeführt
Leuchtet rot	Ausnahmefehler	- Gerät im EXCEPTION-Status
	Schwerwiegender Fehler	- interner Ausnahmefehler (gleichzeitig leuchtet die rote Netzwerkstatus-LED)
Leuchtet abwech- selnd rot / grün		- Gerät <b>NICHT</b> ausschalten! Andernfalls können irreparable Schäden auftreten.

### Verbindungsaktivität-LED

LED-Status	Beschreibung	Anmerkung					
Aus	keine Verbindung	- keine Verbindung, kein Datenaustausch					
Leuchtet grün	Verbindung	- Ethernet-Verbindung ohne Datenaustausch					
Flackert grün	Aktivität	- Ethernet-Verbindung mit Datenaustausch					

### **GSDML-Datei**

Über die GSDML-Datei eines Profinet-Geräts erhält die Master-Konfigurationssoftware sämtliche notwendigen Informationen zu diesem Gerät.

Die aktuelle GSDML-Datei kann unter www.leybold.com/  $\rightarrow$  Downloads  $\rightarrow$  Download von Software heruntergeladen werden.

# **Beschreibung USB**

### 1.4 Beschreibung der USB-Schnittstelle

USB-Geräteklasse 0A<sub>n</sub> CDC-Daten (COM-Port-Emulation)

Serielles Protokoll über COM-Port gemäß VDI/VDE 3689

Übertragungsrate 19200 Baud fest

Adressbereich 0 (fest eingestellt)

max. Leitungslänge 5 m

Schnittstellenanschluss USB B

Der Windows-Treiber kann unter www.leybold.com/ → Downloads → Download von Software herunter geladen werden.



Pin	Name	Farbe	Beschreibung
1	VCC	rot	+ 5 V
2	D-	weiß	Data –
3	D+	grün	Data +
4	GND	schwarz	Masse

Abb. 1.8 Belegung des geräteseitigen Steckers zur USB-Schnittstelle

#### 2 Inbetriebnahme

### **Anschluss**

### **HINWEIS**



Vor allen Anschlüssen die Pumpe ausschalten und warten, bis sie nicht mehr dreht (LEDs sind aus). Schnittstellen und Anschlüsse dürfen nur im spannungslosen Zustand gesteckt und gezogen werden.

### 2.1 RS 232, RS 485

Die Schnittstelle anschließen.

### Adresseinstellung bei RS 485

Der Speichervorgang dauert etwa 30 Sekunden.

### **HINWEIS**



Während des Speichervorgangs darf die Spannungsversorgung nicht unterbrochen werden.

Parametrierung über die serielle Service-Schnittstelle (typischerweise USB).

Dazu Parameter 37 auf die gewünschte Adresse einstellen.

Durch Setzen von Parameter 8 auf 1 die Einstellung permanent speichern.

Dann die Pumpe ausschalten (Achtung: Pumpe still setzen; Auslauf abwarten), die Versorgungsspannung ausschalten und wieder einschalten.

Während des Speichervorgangs können keine Parameter gelesen oder geschrieben werden. PZDs werden weiterhin übertragen.

### 2.2 Profibus

Den Profibus über die Profibus-Schnittstelle Control anschließen. An den Bus-Leitungsenden ist ein Abschlusswiderstand erforderlich. Dieser muss extern in einem speziellen Stecker realisiert werden. Die dazu erforderlichen Anschlüsse sind im Schnittstellenstecker vorhanden.

Leitungstyp: Profibus-Leitung Standard

Best.-Nr. (Siemens) 6XV1830-0EH10

Default Busadresse: 126

### Adresseinstellung bei Profibus

Profibus-DP sieht maximal 126 mögliche Adressen vor. Dabei sind die Adressen 1 bis 125 definiert.

Die Adresse 126 wird typischerweise für Konfigurationseinstellungen genutzt und stellt keine gültige Adresse für den zyklischen Datenverkehr dar. Die Adressen 01 und 02 sind für den Profibus-Master frei gehalten.

Die Adresseinstellung bei der TURBOVAC kann über zwei unterschiedliche Wege erfolgen. Hierbei sollte die Adresse für die Turbopumpe im Bereich 03hex bis 7Ehex. (7Ehex = 126dez) liegen.

- Einstellung über Profibusdienst
- Einstellung über USS Parameter
- 1. Adresseinstellung über Profibus-Dienst:

Hat der Slave die Busadresse 126 (Defaultwert für den Parameter 918), so kann die Busadresse über den Standard Profibus Dienst SAP 0x37 (Set\_Slave\_Add) verändert werden. Die veränderte Adresseinstellung wird ohne weitere Maßnahmen im Schnittstellenmodul gespeichert. Ein Speichervorgang wie in Punkt 2 beschrieben ist nicht erforderlich.

Der Wert des Parameters 924 ist nicht relevant. Ausschlaggebend ist der Wert 126 für den Parameter 918.

2. Adresseinstellung über den Parameter 918 über die Service-Schnittstelle (USB):

Bei diesem Weg wird die Adresseinstellung im Pumpenspeicher abgelegt, nicht im Schnittstellenmodul. Der Wert für die Busadresse wird im Parameter 918 abgelegt. Der Defaultwert bei Auslieferung für diesen Parameter beträgt 126.

Soll die Einstellung durch den Wert des Parameters 918 festgelegt werden, so muss zunächst der Wert für den Parameter 924 auf 1 gesetzt werden und anschließend der gewünschte Wert für die Busadresse im den Parameter 918 geschrieben werden. Abschließend diese Einstellung dann permanent im Pumpenspeicher abspeichern.

Den Vorgang nur bei stehender Pumpe durchführen. Durch Setzen von Parameter 8 auf 1 die Einstellung permanent speichern. Der Speichervorgang dauert etwa 30 Sekunden. Während des Speichervorgangs darf die Spannungsversorgung nicht unterbrochen werden.

Bei stehender Pumpe das System von der Netzseite trennen und wieder einschalten. Nach der Neuinitialisierung steht die veränderte Busadresse zur Verfügung.

Die Veränderung des Parameters 918 erfolgt nur im Rahmen der Neuinitialisierung nach dem Netzeinschalten.

#### 2.3 Profinet

### 2.3.1 Netzwerk-Konfiguration

Vor einer ersten Verwendung des Moduls im Netzwerk müssen einige grundlegende Netzwerkeinstellungen konfiguriert werden.

#### **IP-Adresse**

Eine IP-Adresse wird dazu verwendet, die einzelnen Knoten in einem TCP/IP-Netzwerk zu identifizieren. Dadurch verfügt jeder Netzwerkknoten über eine eindeutige Adressierung. Die IP-Adresse wird als Reihe von vier durch jeweils einen Punkt getrennte Zahlen (Werte: 0 – 255) dargestellt, wobei jede Zahl dem Binärwert eines Byte entspricht ("dotted decimal notation").

**Beispiel:** Die Adressierung 10000000 00001010 00000010 00011110 entspricht der IP-Adresse 128.10.2.30

### **Subnetzmaske**

Bei der Subnetzmaske handelt es sich um ein 32 Bit umfassendes Binärmuster, bei dem gesetzte Bits (1) jeweils die zuzuweisenden Bits für das Netzwerk / die Subnetz-Adressierung "passieren" lassen, und nicht-gesetzte Bits (0) jeweils Bits für die Host-Adressierung "ausfiltern". Die Schreibweise der Subnetzmaske wird für gewöhnlich ebenfalls von vier durch Punkte voneinander getrennte Zahlen dargestellt.

**Beispiel:** Mit der Subnetzmaske 11111111 11111111 1111111 00000000 (entspricht 255.255.255.0) wird beispielsweise die IP-Adresse 128.10.2.30 dem Subnetz 128.10.2 zugewiesen.

### Reservierte IP-Adressbereiche

Die nachfolgend aufgeführten IP-Adressen sind reserviert und sollten nicht genutzt werden:

0.x.x.x - IP-Adressen, deren erstes Byte "0" ist

127.x.x.x - IP-Adressen, deren erstes Byte "127" ist

127.x.x.0 - IP-Adressen, deren letztes Byte "0" ist

x.x.x.255 - IP-Adressen, deren letztes Byte "255" ist

### 2.3.1a Konfigurieren der IP-Einstellungen

Das Modul weist verschiedene Möglichkeiten auf, die IP-Einstellungen (Adresse, Subnetzmaske und Gateway) festzulegen:

DHCP

über einen DHCP-Server wird die IP-Adresse benutzerdefiniert oder automatisch festgelegt

■ HICP

über das HMS Anybus IP Config-Programm können die IP-Einstellungen direkt angepasst werden

Wurde DHCP aktiviert, ruft das Modul über das zugehörige Protokoll die nachstehenden Informationen ab:

- IP-Adresse
- Subnetzmaske
- Gateway

Das Modul unterstützt die Funktion DHCP Reboot, bei dem die zuvor benutzte IP-Adresse abgefragt wird. Ist diese aktuell nicht belegt, wird sie dem Modul erneut andernfalls eine andere freie IP-Adresse zugewiesen.

### **Host IP Configuration Protocol (HICP)**

Das spezielle Protokoll HICP (Host IP Configuration Protocol) dient dem Windows-basierten Programm AnyBus IPconfig, HMS-Module im Netzwerk zu lokalisieren, um deren IP-Einstellungen konfigurieren zu können. Da das Protokoll dabei Rundrufe (Broadcasts) verwendet, können auch außerhalb des Host-Subnetzes liegende Module erkannt und konfiguriert werden.

Anybus IPconfig wird zum Einrichten oder Ändern der Ethernet-Konfiguration von HMS 10/100 Mbit-Modulen eingesetzt. Nach Öffnen des Programms und Klicken auf SCAN werden sämtliche HMS Ethernet-Knoten aufgeführt. Durch Doppelklicken auf einen Knoten können dann die zugehörigen Einstellungen der Konfiguration geändert werden.

Weitere Informationen sowie Downloads der neuesten Version von AnyBus IPconfig finden Sie auf der Homepage von HMS unter <a href="https://www.anybus.com">www.anybus.com</a>.

### 2.3.1b Web-Server

Der in die TURBOVAC i/iX integrierte Web-Server kann mit herkömmlichen Internet-Browser (MS Internet Explorer, Firefox, etc.) verwendet werden und vereinfacht den Zugang zu relevanten Informationen der Pumpe.

Bei einigen Websites müssen Sie sich ggf. folgendermaßen anmelden:

Benutzer:	customer
Kennwort:	customing

Die nachstehenden Informationen können dann via Internet-Browser abgerufen werden:

### **Identität**

- IP-Konfiguration
- Kat.-Nummer der Pumpe
- Seriennummer der Pumpe
- Software-Version

#### **Status**

- Steuerung der Pumpe
- aktueller Status der Pumpe
- Ist-Drehzahl und -Temperatur, Informationen zur Spannungsversorgung

### Konfiguration

Konfiguration der digitalen und analogen Ausgänge

### Service

- Betriebsdauer und Betriebsstunden
- Ist-Temperatur von Frequenzwandler und Pumpe
- Informationen zu Warnungen und Fehlern

### 2.3.2 Konfiguration mit Siemens TIA Portal


Die Konfiguration wird am Beispiel von TIA Portal beschrieben. Die Konfiguration mit anderen Tools sollte in ähnlicher Weise erfolgen.

### Laden der GSDML-Datei


In der GSDML (Gerätestammdatei Markup Language) sind sämtliche notwendigen Information des zugehörigen Geräts hinterlegt. Das Dateiformat ist in der Norm festgelegt, so dass Projektierungswerkzeuge verschiedener Hersteller benutzt werden können.

Zunächst muss die GSDML-Datei in die Konfigurationssoftware geladen werden.

Wählen Sie im Menü Extras den Befehl Gerätebeschreibungsdateien (GSD) verwalten.




Wählen Sie anschließend das Quellverzeichnis aus, in dem die GSDML-Datei liegt, und installieren Sie die Datei.




Das Gerät ist anschließend im Hardware-Katalog verfügbar.

### Hinzufügen des Geräts

Wählen Sie unter **Hardware-Katalog** den Eintrag **TURBOVAC i/iX**, und fügen Sie das Gerät dem System hinzu.



Verbinden Sie dann das Gerät mit der Steuerung.




### Erstellen der Slave-Konfiguration

Die Konfiguration der Module erfolgt automatisch.

Dabei ist ledigliche eine Konfiguration zulässig:

### **PPO1:**

Byte-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Eingang	Ausgang
0-1	PKE	Parameternummer und Zugriffsart	PKE_In	PKE_Out
2-3	IND	Parameterindex	IND_In	IND_Out
4-7	PWE	Parameterwert	PWE_HW_In + PWE_LW_In	PWE_HW_Out + PWE_LW_Out
8-9	PZD1: ZSW STW	Status- und Steuerbits	PZD1_ln	PZD1_Out
10-11	PZD2: HIW HSW	Aktuelle Rotorfrequenz	PZD2_ln	PZD2_Out



### Verhalten des Geräts bei Anlauf und IOPS = bad

Nach dem Einschalten des Geräts sind alle IO-Daten genullt. Das Gerät ist gestoppt.

Im Falle einer Unterbrechung der Netzwerkverbindung sowie dem Wechsel der SPS-Betriebsart von RUN nach STOP werden die zuletzt von der Steuerung erhaltenen Daten verwendet.

Über den Parameter 182 kann ein Watchdog konfiguriert werden, der bei einem Netzwerkausfall die Pumpe nach einer einstellbaren Zeit mit einer Fehlermeldung sicher herunterfährt.

# Telegramm RS 232, RS 485

### 3 Beschreibung des Telegramms

### 3.1 Telegramm für RS 232 und RS 485

### Aufbau des vollständigen Daten-Telegramms gemäß USS-Spezifikation

Byte -Nr.	Kürzel	Beschreibung	Lesezugriff auf Frequenz- wandler	Schreibzugriff auf Frequenz- wandler	Antwort des Frequenz- wandlers	
0	STX	Startbyte		2		
1	LGE	Länge des Nutzdatenblocks in Byte (Bytes 3 bis 22) + 2: 22		22		
2	ADR	Adresse des Frequenzwandlers		RS232: 0 RS485: 031		
3-4	PKE	Parameternummer und Art des Zugriffs		Wert (s. 4.1)		
5	_	reserviert		0		
6	IND	Parameterindex		Wert (s. 4.1)		
7-10	PWE	Parameterwert	0	85 <u>e</u> .		
11-12	PZD1 STW, ZSW	Status- und Steuerbits		Wert (s. 4.3/4.4)		Nutzdatenblock bei RS 232 und RS 485
13-14	PZD2, HSW HIW, (MSW)	Drehfrequenzsollwert / aktuelle Statorfrequenz (= P3)	/ aktuelle Wert (Hz) Wert (Hz) Wert (Hz)			
15-16	PZD3, HSW HIW, (LSW)	aktuelle Frequenzwandlertemperatur (= P11)	0	0	Wert (°C)	Nutzo RS 23
17-18	PZD4	aktueller Motorstrom (= P5)	trom (= P5) 0 0 Wert (0,1 A)			
19-20	PZD5	aktuelle Lagertemperatur (= P125)	0	0	Wert (°C)	
21-22	PZD6	aktuelle Zwischenkreisspannung (=P4)	0			
23	BCC	Rekursive Berechnung: Prüfsumme(i=0) = Byte (i=0) Prüfsumme (i) = Prüfsumme (i-1) XOR Byte (i); i von 1 bis 22, i = Byte-Nr.	F	Prüfsumme (i=22)		




Abb. 3.1 Aufbau eines Datenframe zur Übertragung eines Telegrammbytes

# **Telegramm Profibus**

### 3.2 Telegramm für Profibus

Es sind 2 Protokolltypen (PPO-Typen) realisiert. Im folgenden sind nur die Nutzdaten beschrieben. Daten, die dem Kommunikationsaufbau dienen (Data Link Layer, Schicht 2 nach OSI, z.B. Startbyte, Adressierung usw.), werden von Profibus automatisch im Hintergrund verwaltet.

### PPO Typ 1

Länge des Nutzdatenblocks: 6 Worte = 12 Byte Kennung = 0xF3, 0xF1

		wandler	wandler	Frequenz- wandlers		
PKE	Parameternummer und Art des Zugriffs		Wert (s. 4.1)			
IND	Parameterindex	Wert (s. 4.1)				
-	Reserviert	0				
PWE	Parameterwert	0 Wert Wert				
PZD1: ZSW STW	Status- und Steuerbits	Wert (s. 4.3/4.4)				
PZD2: HIW HSW	Drehfrequenzsollwert / aktuelle Stator- frequenz (= P3)	Wert (Hz)	Wert (Hz)	Wert (Hz)		
	IND  PWE PZD1: ZSW STW PZD2: HIW	und Art des Zugriffs  IND Parameterindex  - Reserviert  PWE Parameterwert  PZD1: Status- und ZSW Steuerbits STW  PZD2: Drehfrequenzsollwert / HIW aktuelle Stator-	und Art des Zugriffs  IND Parameterindex  - Reserviert  PWE Parameterwert 0  PZD1: Status- und V ZSW Steuerbits STW  PZD2: Drehfrequenzsollwert / Wert (Hz) HIW aktuelle Stator-	und Art des Zugriffs  Wert (s. 4.1)  IND Parameterindex  Wert (s. 4.1)  Reserviert  O  Wert  PZD1: Status- und ZSW Steuerbits STW  PZD2: Drehfrequenzsollwert / Wert (Hz) HIW aktuelle Stator-		

### PPO Typ 6

Länge des Nutzdatenblocks: 1 Wort = 2 Byte Kennung = 0x00, 0xF0

Byte-Nr.	Kürzel	Beschreibung	Lesezu- griff auf Frequenz- wandler	Antwort des Frequenz- wandlers	
0-1	PZD1: ZSW STW	Status- und Steuerbits	١	Wert (s. 4.3/4.4	4)

### **GSD-Datei**

In der GSD (Gerätestammdatei) sind die Parameter der Profibus-DP-Schnittstelle dokumentiert. Das Dateiformat ist in der Norm festgelegt, so dass Projektierungswerkzeuge von verschiedenen Herstellern benutzt werden können. Die aktuelle GSD ist von der Leybold-Homepage herunterladbar oder auf Anfrage erhältlich.

# PKE, IND, Bits

Art des Parameter-Zugriffs auf den




Abb. 3.2 Aufbau des Parameter-Bereichs

### 4 Beschreibung von PKE, IND, Steuer- und Statusbits

### 4.1 PKE: Parameternummer und Art des Zugriffs

Die Parameternummer wird sowohl beim Zugriff auf den Frequenzwandler als auch in der Antwort des Frequenzwandlers gesendet.

Es werden dem Empfänger Informationen über den Parameterwert PWE mitgeteilt: Größe, Feldwert oder einzelner Wert lesen oder schreiben.

Die Parameter und Störmeldungen finden Sie in den Abschnitten 5 und 6.

Art der Parameter-Antwort des

				er (Auftragskennung) Frequenzwandlers (Antwortkennung)					
Bi	Bit-Nummer Bit-Nummer								
15	14	13	12		15	14	13	12	
0	0	0	0	kein Zugriff	0	0	0	0	keine Antwort
0	0	0	1	Parameterwert angefordert	0	0	0	1	16-Bit-Wert wird gesendet
					0	0	1	0	32-Bit-Wert wird gesendet
0	0	1	0	schreibe einen 16-Bit-Wert	0	0	0	1	16-Bit-Wert wird gesendet
0	0	1	1	schreibe einen 32-Bit-Wert	0	0	1	0	32-Bit-Wert wird gesendet
0	1	1	0	Feldwert angefordert*	0	1	0	0	16-Bit-Feldwert wird gesendet
					0	1	0	1	32-Bit-Feldwert wird gesendet
0	1	1	1	schreibe einen 16-Bit-Feldwert*	0	1	0	0	16-Bit-Feldwert wird gesendet
1	0	0	0	schreibe einen 32-Bit-Feldwert*	0	1	0	1	32-Bit-Feldwert wird gesendet
				Weitere Antworten					
					0	1	1	1	Der Frequenzwandler kann den Befehl nicht ausführen
					1	0	0	0	bei einem Schreibzugriff: keine Schreibberechtigung

Abhängig von der Auftragskennung sind nur bestimmte Antwortkennungen möglich. Hat die Antwortkennung den Wert 7 (Auftrag nicht ausführbar), dann ist im Parameter-Wert (PWE) eine Fehlernummer hinterlegt.

### **Parameter-Index IND**

<sup>\*</sup> Das gewünschte Element des indizierten Parameters wird in IND angegeben.

# PKE, IND, Bits

Fehlerkennung	Beschreibung
0	unzulässige Parameter Nr.
1	Parameter nicht änderbar
2	untere oder obere Wertgrenze überschritten
3	fehlerhafter Index (IND)
5	falscher Datentyp
101	interner Kommunikationsfehler
102	Zugriff nicht möglich, da länger andauernder Speichervorgang aktiv

### 4.2 Status und Steuerbits (Status- und Steuerwort)

Die Status- und Steuerbits sind nur temporär verfügbar, d.h. nach dem Unterbrechen der Spannungsversorgung befinden sich die Bits im Defaultzustand.

Siehe auch die Beispieltelegramme im Anhang.

# PKE, IND, Bits

### 4.3 USS-Steuerwort

Bit	Bezeichnung
0	Start/Stopp
1	Nicht belegt
2	Nicht belegt
3	Nicht belegt
4	Nicht belegt
5	24 VDC Output X201
6	Hauptsollwert PZD2 aktivieren PZD2 = Drehzahlsollwert
7	Fehler rücksetzen (alle Komponenten) Rücksetzen unmöglich, wenn Bit 0 = 1; Start aktiv
8	Standbyfunktion aktivieren
9	Nicht belegt
10	Prozessdaten aktivieren (Bit 0, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 erst mit aktiviertem Bit 10 wirksam)
11	Fehlerbetriebsrelais X1
12	Normalbetriebsrelais X1
13	Warnungsrelais X1
14	24 VDC Output X202 (Funktion nur bei TURBOVAC iX vorhanden)
15	24 VDC Output X203 (Funktion nur bei TURBOVAC iX vorhanden)

Anmerkung: Um die Ausgänge X201, X202, X203 über die Bits 5, 14, 15 direkt zu schalten, muss für den jeweiligen Ausgang der Funktionscode 18 (Feldbusgesteuert) eingestellt werden (Parameter 134, Index 1, 2, 3).

### 4.4 USS-Statuswort

Bit	Bezeichnung
0	Betriebsbereit
1	Keine Funktion
2	Betrieb aktiviert
3	Fehlerzustand (alle Komponenten)
4	Beschleunigung
5	Abbremsung
6	Einschaltsperre
7	Warnung Temperatur
8	Keine Funktion
9	Parameterkanal aktiviert
10	Normalbetrieb erreicht
11	Pumpe dreht sich
12	Keine Funktion
13	Warnung Überlast
14	Sammelwarnung
15	Prozesskanal aktiviert

### 5 Parameterliste

Es ist möglich, gewisse Parameter den Anforderungen entsprechend zu verändern und permanent zu speichern

r = lesbar, w = schreibbar

Nr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Default	Einheit	r/w	Format	Beschreibung
1	Gerätekennung	0	65535	*1		r	U16	180=TURBOVAC 350/450 i 181=TURBOVAC 350/450 i mit optionaler Schnittstelle 182=TURBOVAC 350/450 iX 190=TURBOVAC 90/250 i 191=TURBOVAC 90/250 mit optionaler Schnittstelle 192=TURBOVAC 90/250 iX
2	Softwareversion Kommunika- tionselektronik	0	65535	*1		r	U16	xx.yy: Version, zz: Korrekturindex
3	Drehfrequenz-Istwert	0	65535	*2	Hz	r	U16	Drehfrequenz des Rotors
4	Zwischenkreis- span- nung	0	1500	*2	0,1 V	r	U16	Laufend gemessene Zwischenkreisspannung des Wandlers
5	Motorstrom-Istwert	0	150	*2	0,1 A	r	U16	Laufend gemessener Motorstrom
6	Motoraufnahme- leistung	0	65535	*2	0,1 W	r	U16	Laufend gemessene Motoraufnahmeleistung
7	Motortemperatur- Istwert	-10	150	*2	°C	r	l16	Laufend gemessene Motortemperatur
8	EEPROM program- mieren	0	65535	0		r/w	l16	Ein Schreibbefehl mit beliebigem Zahlenwert löst die Datenübernahme aus.
11	Wandlertemperatur- Istwert	-10	100	*2	°C	r	l16	Laufend gemessene Wandlertemperatur
16	Motortemperatur- Warnschwelle	0	150	80	°C	r	l16	Bei Überschreiten der Motortemperatur- Warnschwelle erfolgt eine Warnmeldung.
17	Nennstrom Motor	3	120	*1	0,1 A	r	U16	Maximal zulässiger Motorstrom
18	Nenndrehfrequenz	500	2000	*1	Hz	r	U16	Höchstzulässige Drehfrequenz
19	Minimale Solldrehfrequenz	P20	2000	*1	Hz	r	U16	Niedrigst zulässige Solldrehfrequenz
20	Minimal- Frequenzschwelle	0	2000	*1	Hz	r	U16	Diese Drehfrequenz muss beim Hochlauf der Pumpe innerhalb der maximalen Durchlaufzeit (P183) erreicht sein. Nach Ende des Hochlaufs: Abschaltgrenze bei Überlast.
21	Motorüberlast- schwelle	1	100	100	%	r	U16	Nach Errreichen des Normalbetriebs führt ein Überschreiten dieser Schwelle nach einer gewissen Zeit zu einem Hochlastfehler
23	Pumpentyp / Rotortyp	0	255	*1		r	U16	0=TURBOVAC i/iX CL (classic) 1=TURBOVAC i/iX WR (wide-range) 2=TURBOVAC i/iX MI (multi-inlet)

Nr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Default	Einheit	r/w	Format	Beschreibung
24	Solldrehfrequenz	P19	P18	*1	Hz	r/w	U16	Solldrehfrequenz des Rotors
25	Frequenzabhängige Normalbetriebs- schwelle	35	99	90	%	r/w	U16	Legt fest ab welcher Schwelle Normalbetrieb vorliegt.
26 *3	Untere Temperatur Schaltschwelle	0	65535	25	°C	r/w	U16	Legt die untere Temperatur-Schaltschwelle für Funktionsausgang fest
26 *4	Untere Temperatur Schaltschwelle	0	65535	25	°C	r/w	U16 [02]	Legt die untere Temperatur-Schaltschwelle für Funktionsausgang fest X201: Index 0 / X202: Index 1 / X203: Index 2
27 *3	Obere Strom Schaltschwelle	0	65535	40	0,1 A	r/w	U16	Legt die obere Strom-Schaltschwelle für Funktionsausgang fest
27 *4	Obere Strom Schaltschwelle	0	65535	40	0,1 A	r/w		Legt die obere Strom-Schaltschwelle für Funktionsausgang fest X201: Index 0 / X202: Index 1 / X203: Index 2
28 *3	Obere Frequenz Schaltschwelle	0	65535	999	Hz	r/w	U16	Legt die obere Frequenz-Schaltschwelle für Funktionsausgang fest
28 *4	Obere Frequenz Schaltschwelle	0	65535	999	Hz	r/w	U16 [02]	Legt die obere Frequenz-Schaltschwelle für Funktionsausgang fest X201: Index 0 / X202: Index 1 / X203: Index 2
29	Wahl der Relaisfunktionen auf X1	0	8	0		r/w	U16 [02]	Dem Normalbetriebs-Relais und dem Fehlerrelais können bei Bedarf Sonderfunktionen zugewiesen werden.  Feld 0 gibt die Funktion des Normalbetriebrelais vor: 0=Frequenzabhängig (=ZSW Bit 10) 2=Feldbusgesteuert (=STW Bit 12) 3=Trigger aktuelle Lagertemperatur (P122) 4=Flutfunktion (P247/P248) 5=Pumpe steht (=ZSW Bit 11) 6=Startbefehl liegt an 7=Einschaltbereit (=ZSW Bit 0)  Feld 1 gibt Funktion des Fehlerbetriebrelais vor: 0=Aktiv bei Fehler 1=Inaktiv bei Fehler 2=Feldbusgesteuert  Feld 2 gibt Funktion des Warnungsrelais vor: 0=Aktiv bei Warnung 1=Inaktiv bei Warnung 2=Feldbusgesteuert
30 *3	Funktion Analogausgang	0	5	0		r/w	U16	0=Keine Funktion 1=Pumpentemperatur P127 2=Motorstrom P5 3=Frequenz P3 4=Eingangsspannung P4

Nr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Default	Einheit	r/w	Format	Beschreibung
30*4	Funktion Analogausgang	0	5	0		r/w	U16	0=Keine Funktion 1=Pumpentemperatur P127 2=Motorstrom P5 3=Frequenz P3 4=Eingangsspannung P4 5=Messwert der Druckmessröhre (nur für iX verfügbar)
31 *3	Grenzwerte für Analogausgang	-32768	32767	10000	0,1	r/w	I16 [02]	Index 0: Reserviert Index 1: Wert entsprechend 10 V am Analogausgang Index 2: Wert entsprechend 0 V am Analogausgang
32	Max. Hochlaufzeit	30	20000	30	S	r/w	U16	Max. zulässige Zeit, in der die Pumpe bei anliegendem Startsignal die Normalbetriebs- schwelle (P24 x P25) erreichen muss
36	Startverzugszeit	0	255	0	0,1 min	r/w	U16	Verzögert den Start der Pumpe z.B. um Vorpumpen-Vorlaufzeit zu ermöglichen. Nur wirksam, wenn Pumpe unter x Hz.
37	RS485-Adresse	0	31	0		r/w	U16	Parametrierbare RS485-Adresse. Eine Änderung der RS485-Adresse wird erst wirk- sam nach dem nächsten Aus- und Einschal- ten der Versorgungsspannung. Busadresse gilt nicht für die USB Schnittstelle.
38	Anzahl Startbefehle	0	65535	*2		r	U16	Zählt die gesamte Anzahl der Pumpenhochläufe aus dem Stillstand.
40	Allgemeiner Fehlerzähler	0	65535	*2		r	U16	Zählt die gesamte Anzahl der erfolgten Fehlermeldungen
41	Zähler Grenzlastfehler	0	65535	*2		r	U16	Zählt die gesamte Anzahl der erfolgten Grenzlast-Fehlermeldungen
43	Zähler Versorgungs- spannungsfehler	0	65535	*2		r	U16	Zählt die gesamte Anzahl der Netzausfälle während der Antrieb aktiv war.
82	Reibkennzahl	0	65535	*2	S	r	U16	Reibkennzahl
119	Lagereinlauffunktion	0	8	0		r/w	U16 [01]	Die Lager-Einlauffunktion wird mit setzen des Indexes 0 auf 1, 2, 4 oder 8 eingeleitet. Mit dem nächsten Startbefehl startet die Pumpe einen Einlaufvorgang beginnend mit der gewählten Phase. Während des Einlaufvorgangs kann der Fortschritt aus Index 1 ausgelesen werden.
								0=Lagereinlauf deaktiviert 1=Phase 1 2=Phase 2 4=Phase 3 8=Phase 4
122 *3	Schaltpunkt für Relaisausgang Lagertemperatur	0	65535	40	°C	r/w	U16	Temperatur, bei der der Relaiskontakt eingeschaltet werden soll, wenn P29[0]=3. Bei P125 > P122 schaltet das Relais ein.

Nr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Default	Einheit	r/w	Format	Beschreibung
122 *	<sup>4</sup> Schaltpunkt für Relaisausgang Lagertemperatur	0	65535	40	°C	r/w	U16 [02]	Temperatur, bei der der Relaiskontakt einge- schaltet werden soll, wenn P29[0]=3 oder P134=24 oder 30. Bei P125 > P122 schaltet das Relais ein. X201: Index 0 / X202: Index 1 / X203: Index 2
125	Aktuelle Lagertemperatur	-10	150	0	°C	r	l16	Berechnete Temperatur des Lagers.
126	Lagertemperatur- Warnschwelle	-10	150	60	°C	r	l16	Bei Überschreiten der Lagertemperatur- Warnschwelle erfolgt eine Warnmeldung.
128	Temperatur Motor - untere Warnschwelle	-10	150	5	°C	r	l16	Bei Unterschreiten der Motoruntertemperatur- Warnschwelle erfolgt eine Warnmeldung.
131	Temperatur Motor - untere Abschaltschwelle	-10	150	0	°C	r	l16	Bei Unterschreiten der Motoruntertemperatur- Abschaltschwelle erfolgt eine Störungsmeldung.
132	Lagertemperatur- Fehlerschwelle	-10	150	65	°C	r	l16	Bei Überschreiten der Lagertemperatur- Abschaltschwelle erfolgt eine Störungsmeldung.
133	Motortemperatur- Fehlerschwelle	-10	150	100	°C	r	l16	Bei Überschreiten der Motortemperatur- Abschaltschwelle erfolgt eine Störungsmeldung.
134	<sup>3</sup> Funktion Zubehörausgang	0	41	26		r/w	116	Auswahl der Funktion des 24VDC Ausgangs X201  0=Immer Aus 1=Fehler 2=Kein Fehler 3=Warnung 4=Keine Warnung 5=Pumpe im Normalbetrieb 6=Pumpe nicht im Normalbetrieb 7=Pumpe dreht 8=Pumpe steht 18=Feldbusgesteuert 19=Immer Ein 23=Motorstromabhängig 24=Trigger aktuelle Lagertemperatur 25=Stromausfallfluten 26=Pumpe hat Startbefehl (Default) 27=Pumpe ist einschaltbereit 28=Lüfter 1 (Pumpe dreht) 29=Lüfter 2 (Frequenzabhängig) 30=Lüfter 3 (Lagertemperaturabhängig) 31=Purge-Gas Ventil 1 (normally open) 32=Purge-Gas Ventil 2 (normally closed) 33=Purge-Gas Ventil 3 (Startbefehl) 34=Relaisbox für Vorvakuumpumpe (Startbefehl) 35=Relaisbox für Vorvakuumpumpe (Startbefehl) 36=Belüftungsventil (Frequenzabhängig) 37=Beschleunigung der Pumpe 40=Flutfunktion (normally closed) 41=Stromausfallfluten & Fluten bei Stoppbefehl (normally open)

Nr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Default	Einheit	r/w	Format	Beschreibung
134 *	<sup>4</sup> Funktion Zubehörausgang	0	41	7		r/w	I16 [02]	Auswahl der Funktion der 24VDC Ausgänge X201 (Index 0) / X202 (Index 1) / X203 (Index 2)
								0=Immer Aus 1=Fehler 2=Kein Fehler 3=Warnung 4=Keine Warnung 5=Pumpe im Normalbetrieb 6=Pumpe nicht im Normalbetrieb 7=Pumpe dreht 8=Pumpe steht 18=Feldbusgesteuert 19=Immer Ein 23=Motorstromabhängig 24=Trigger aktuelle Lagertemperatur 25=Stromausfallfluten 26=Pumpe hat Startbefehl 27=Pumpe ist einschaltbereit 28=Lüfter 1 ("Pumpe dreht") (Default für X201) 29=Lüfter 2 ("Frequenzabhängig") 30=Lüfter 3 ("Lagertemperaturabhängig") 31=Purge-Gas Ventil 1 ("normally open") 32=Purge-Gas Ventil 2 ("normally closed") 33=Purge-Gas Ventil 3 ("Startbefehl") 34=Relaisbox für Vorvakuumpumpe ("Startbefehl") (Default X202) 35=Relaisbox für Vorvakuumpumpe 2 ("Stromabhängig") 36=Belüftungsventil ("Frequenzabhängig") (Default X203) 37=Beschleunigung der Pumpe 38=Verzögerung der Pumpe 39=Druckabhängig 40=Flutfunktion (normally closed) 41= Stromausfallfluten & Fluten bei Stoppbefehl (normally open)
140	Zwischenkreisstrom	0	150	0	0,1 A	r	l16	Mittelwert-Messung des Zwischenkreisstromes. Entspricht der aktu- ellen Stromaufnahme des Umrichters.
150	Stand-by-Drehzahl	0	1000	*1	Hz	r	U16	Drehzahlvorgabe für Stand-by-Betrieb
171	Fehlercodespeicher	0	65535	*2		r		Indizierter Parameter zur Speicherung der letz- ] ten 254 Fehlereinträge. Der Zugriff auf die ein- zelnen Fehlercodes erfolgt durch Zugriff auf die- sen Parameter mit zusätzlicher Angabe der Index-Nr. Der jüngste Fehlereintrag wird mit dem Index 0, der älteste mit 253 indiziert.  Siehe hierzu Abschnitt 6 zur Kodierung der Fehler.

Nr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Default	Einheit	r/w	Format	Beschreibung
174	Drehfrequenz zum Fehlerzeitpunkt	0	65535	*2	Hz	r		Zugriff sinngemäß wie P171 ] (Fehlercodespeicher)
176	Betriebsstunden zum Fehlerzeitpunkt	0	2,147E+09	*2	0,01 h	r	32  0253	Zugriff sinngemäß wie P171 ] (Fehlercodespeicher)
	Rückfall-Steuerwort	0	65535	0		r/w	U16	Verhalten bei Rücknahme von Bit 10 im Steuerwort des Busadapters oder bei Unterbrechung der Kommunikation zwischen Wandler und Busadapter (siehe auch P182). Es wird hierbei davon ausgegangen, dass die jeweiligen Busadapter eine zyklische Kommunikation auf USS Seite durchführen, so dass von der jeweiligen Wandlerelektronik eine Kommunikationsunterbrechung erkannt werden kann. Die Bits im Parameter 179 stellen ein Äquivalent zum Steuerwort im USS Protokoll dar. Die mit diesen Bits verknüpften Aktionen werden ausgeführt, falls eine Rücknahme von Bit 10 im Steuerwort (USS Protokoll zum Busadapter.) erfolgt oder Unterbrechungen in der Kommunikation zwischen Wandler und Busadapter auftreten. Bit 10 kommt hier eine besondere Bedeutung zu: Bit 10=0 Die Steuerrechte gehen zurück auf die nächstniedrigere Prioritätsebene. Alle anderen Bits haben keine Relevanz. Bit 10=1 Die Steuerrechte werden nicht verändert. Die mit den anderen Bits verknüpften Aktionen werden ausgeführt.
180	USS- Antwortverzögerung	0	20	10	ms	r/w	U16	Pausenzeit zwischen Empfangstelegramm und dem darauf folgenden Antworttelegramm (Mindest-Sendepause). Wir empfehlen, den Defaultwert 10ms nicht zu ändern.
182	USS Steuerungs- Watchdog	0	65535	100	0,1 s	r/w	U16	Definiert das zeitliche Verhalten bei Rücknahme von Bit 10 im Steuerwort des USS Protokolls oder bei erkannter Kommunikationsunterbrechung zwischen Busadapter und Wandlerelektronik. Die Rücknahme von Bit 10 oder eine Kommunikationsunterbrechung werden gleichbehandelt. Wert 0.0: Unendliche Zeitverzögerung. Ein Wechsel des Steuerrechts wird hiermit unterbunden. Werte 0.16553.5: Eine Veränderung des Steuerechts entsprechend der Einstellung von Parameter 179 erfolgt erst nach dem Ablauf der durch Parameter 182 definierten Zeitspanne.

Nr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Default	Einheit	r/w	Format	Beschreibung
183	Maximale Durchlaufzeit	60	19000	1800	S	r	U16	Max. zulässige Zeit, in der die Pumpe bei anliegendem Startsignal den kritischen Drehzahlbereich zwischen 60 Hz und P20 durchlaufen haben muss.
184	Wandler-Betriebs- Stunden	0	2,147E+09	0	0,01 h	r	132	Summiert die Betriebsdauer des Wandlers bei aktivem Pumpenantrieb.
185	Maximaler Wandler DC-Aufnahmestrom	0	10000	9000	0,001 A	r/w	U16	Maximaler Wandler DC-Aufnahmestrom
198	Maximale Aufnahme- leistung des Systems	0	2400	2400	0,1 W	r/w	U16	Maximale Aufnahmeleistung des Systems
227	Warnungs-Bits 1	0	65535	0		r	U16	Aktive Warnung bitweise dargestellt. Bit00=Pumpentemperatur 1 zu hoch Bit01=Pumpentemperatur 2 zu hoch Bit02=Pumpentemperatur 3 zu hoch Bit03=Umgebungstemperatur zu niedrig Bit04=n/a Bit05=n/a Bit06=Überdrehzahlwarnung Bit07=Pumpentemperatur 4 überschritten Bit08=n/a Bit09=n/a Bit00=n/a Bit11=Überlastwarnung Bit12=Pumpentemperatur 5 überschritten Bit13=Pumpentemperatur 6 überschritten Bit14=Versorgungsspannungswarnung
247	Ausfallflut Ein- Frequenz	0	P18	999	Hz	r/w	U16	Frequenz bei der der Funktionsausgang (bei Funktionscode 25) bei Netzausfall eingeschal- tet werden soll. Stromausfallfluten kann über P134 aktiviert werden.
248	Ausfallflut Aus- Frequenz	0	P18	5	Hz	r/w	U16	Frequenz bei der das Funktionsausgang (bei Funktionscode 25) bei Netzausfall ausgeschal- tet werden soll. Stromausfallfluten kann über P134 aktiviert werden.
249	Stützbetrieb	0	1	0		r/w	U16	0=Keine Rückspeisung ins DC-Versorgungsnetz 1=Rückspeisung ins DC-Versorgungsnetz Achtung: maximale generatorische Leistung von 160W beachten, sonst könnte die Elektronik zerstört werden
297 *5	Modulkennung Anybus	0	2,147E+09	*1		r	U32	Kennung des eingesteckten Bus-Moduls 5=Profibus 37=DeviceNet 133=Ethernet/IP 135=EtherCAT 65537=RS232 65539=USB 65541=Bluetooth 65546=RS485 -1=Kein Modul erkannt

Nr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Default	Einheit r/	w	Format	Beschreibung
312	Katalognummer des Wandlers	0	127	*1	ı	.		Katalognummer des Wandlers. Ein ASCII- Zeichen pro Index.
313	Produktname	0	127	*1	ı		U16 [017]	Produktname. Ein ASCII-Zeichen pro Index.
314	Konfigurationstext	0	127	0	r/			Konfigurationstext. Ein ASCII-Zeichen pro Index.
315	Seriennummer Wandler	0	127	*1	ı	. [		Seriennummer des Wandlers. Ein ASCII- Zeichen pro Index.
316	Hardwareversion des Wandlers	0	127	*1	1			Hardwareversion des wandlers. Ein ASCII-Zeichen pro Index.
349	Parametersatz der Pumpe	0	127	*1	1			Dokumentennummer des Pumpenspezifischen-Parametersatzes
350	Katalognummer der Pumpe	0	127	*1	1	. [	U16 [017]	Katalognummer der Pumpe
355	Seriennummer der Pumpe	0	127	*1	1		U16 [017]	Seriennummer der Pumpe
395	Seriennummer der Kommunikations- elektronik	0	127	*1	1		U16 [017]	Seriennummer der Kommunikationselektronik
396	Hardwareversion der Kommunikations- elektronik	0	127	*1	1			Hardwareversion der Kommunikationselektronik
601	<sup>4</sup> Gerätetyp Messröhre	0	65535	*2		•	U16	0=Keine 1=CTR 2=TTR 9x 3=TTR 100 4=PTR 90 5=PTR 2xx 6=ITR 7=DI 200 8=DI 2000 9=Messgerät 10=BPG 11=DU 200 12=DU 2000
602 *	<sup>4</sup> Subtyp Messröhre	0	65535	*2	r/	W	U16	Subtyp der CTR Messröhre 0=Keine CTR 1=0.1 Torr 2=1 Torr 3=10 Torr 4=100 Torr 5=1000 Torr 6=20 Torr
603 *	<sup>4</sup> Name Messröhre	0	65535	0	r/		U16 [030]	Name der Messröhre

Nr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Default	Einheit	r/w	Format	Beschreibung
604 *4	Statuswort Messröhre	0	4,295E+09	0		r	U32	Bit00=Spannungsversorgung ok Bit01=Status Bit02=Entgasen Aktiv Bit03=Fehler Bit04=Messbereich überschritten Bit05=Messbereich unterschritten Bit12=Wartung erforderlich Bit14=Warnung
606 *4	Steuerwort Messröhre	0	4,295E+09	0		r/w	U32	Bit01=Entgasen
609 *4	Gaskorrekturfaktor verfügbar	0	65535	0		r	U16	Bit-codierte Information, welcher Gastyp gewählt werden kann. Bit00=Luft_N2_CO_O2 Bit01=CO2 Bit02=He Bit03=Ne Bit04=Ar Bit05=Kr Bit06=Xe Bit07=H2 Bit10=kundenspezifisch
610 *4	Gaskorrekturfaktor	1,401E- 42	3,403E+41	*2		r	R32	Aktuell gültiger Gaskorrekturfaktor
611 *4	Kundenspezifischer Gaskorrekturfaktor	1,401E- 42	3,403E+41	1		r/w	R32	Wert für kundenspezifischen Gaskorrekturfaktor, aktiv bei P620=10.
612 *4	Degasfunktion vor- handen	0	65535	0		r	U16	0=Entgasung nicht verfügbar 1=Entgasung verfügbar
615 *4	Filterzeit	0	3	3		r/w	U16	Größe des Ringspeichers zur Mittelung des Druckwertes 0=1 1=50 2=100 3=200
616 *4	Druckwert Messröhre mbar	1,401E- 42	3,403E+41	*2	mbar	r	R32	Aktueller Druckwert der Messröhre in mbar
617 *4	Druckwert Messröhre torr	1,401E- 42	3,403E+41	*2	Torr	r	R32	Aktueller Druckwert der Messröhre in torr
618 *4	Druckwert Messröhre pa	1,401E- 42	3,403E+41	*2	Pa	r	R32	Aktueller Druckwert der Messröhre in pa
619 *4	Messspannung Messröhre	1,401E- 42	3,403E+41	*2	V	r	R32	Aktueller Spannungswert des Messröhrenmesssignals

Nr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Default	Einheit	r/w	Format	Beschreibung
620 *	<sup>4</sup> Gastyp	0	65535	0		r/w	U16	Gaskorrekturfaktor 0=Luft, N2, CO, O2 1=CO2 2=He 3=Ne 4=Ar 5=Kr 6=Xe 7=H2 10=Kundenspezifisch
623 *	<sup>4</sup> System- Warnungsbits	0	65535	*2		r	U16	Aktive Warnung bitweise dargestellt. Bit00=Innenraumtemperatur Bit01=Zwischenkreisspannung nicht im nominalbereich
624 *	<sup>4</sup> Messröhren- Warnungsbits	0	65535	0		r	U16	Aktive Warnung bitweise dargestellt. Bit00=Zweite Stufe nicht gestartet
625 *	<sup>4</sup> Pumpenstartfunktion	0	65535	0		r/w	U16	0=Pumpe startet bei Startsignal 1=Pumpe startet Druckabhängig
630 *	<sup>4</sup> Gerätehaupttyp Zubehörausgang	0	65535	0		r/w		0=System 1=Pump 2=Messröhre 3=Ventil 4=Spezial 5=Vakuumkammer 6=Pfeil 7=Linie
631 *	<sup>4</sup> Gerätetyp Zubehörausgang	0	65535	0		r/w	U16 [02]	
634 ·	<sup>3</sup> Statuswort Zubehörausgang	0	4,295E+09	0		r	U32	Pumpe: Bit03 = Fehler Bit10 = Normalbetrieb : = 10 Bit14 = Warnung : = 14  Spezial: Bit03 = Fehler Bit10 = Sollwert erreicht Bit14 = Warnung  Ventil: Bit03 = Fehler Bit03 = Fehler Bit10 = Ventil in Position

Nr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Default	Einheit	r/w	Format	Beschreibung
634 *4	Statuswort Zubehörausgang	0	4,295E+09	0		r	U32 [02]	X201 (Index 0) / X202 (Index 1) / X203 (Index 2)
								Pumpe: Bit03 = Fehler Bit10 = Normalbetrieb : = 10 Bit14 = Warnung : = 14
								Spezial: Bit03 = Fehler Bit10 = Sollwert erreicht Bit14 = Warnung
								Ventil: Bit03 = Fehler Bit10 = Ventil in Position Bit14 = Warnung
636 **	<sup>3</sup> Steuerwort Zubehörausgang	0	4,295E+09	2		r/w	U32	Pumpe: Bit00 = Start Bit07 = Reset Bit10 = Steuerrecht
								Spezial: Bit00 = Betätigen Bit07 = Reset Bit10 = Steuerrecht
								Ventil: Bit00 = Öffnen Bit07 = Reset Bit10 = Steuerrecht
636 *4	Steuerwort Zubehörausgang	0	4,295E+09	2		r/w	U32 [02]	X201: Index 0 / X202: Index 1 / X203: Index 2
								Pumpe: Bit00 = Start Bit07 = Reset Bit10 = Steuerrecht
								Spezial: Bit00 = Betätigen Bit07 = Reset Bit10 = Steuerrecht
								Ventil: Bit00 = Öffnen Bit07 = Reset Bit10 = Steuerrecht
643 *	Einschaltverzögerung Zubehörausgang	1,401E- 42	3,403E+41	0	ms	r/w	R32	X201: Index 0 / X202: Index 1 / X203: Index 2
643 *4	Einschaltverzögerung Zubehörausgang	1,401E- 42	3,403E+41	0	ms	r/w	R32 [02]	X201: Index 0 / X202: Index 1 / X203: Index 2

Nr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Default	Einheit	r/w	Format	Beschreibung
644 *	Ausschaltverzögerung Zubehörausgang	1,401E- 42	3,403E+41	0	ms	r/w	R32	X201: Index 0 / X202: Index 1 / X203: Index 2
644 *	<sup>4</sup> Ausschaltverzögerung Zubehörausgang	1,401E- 42	3,403E+41	0	ms	r/w	R32 [02]	X201: Index 0 / X202: Index 1 / X203: Index 2
647 *	Untere Schaltschwelle Frequenz	0	65535	5	Hz	r/w	U16	X201: Index 0 / X202: Index 1 / X203: Index 2
647 *	<sup>4</sup> Untere Schaltschwelle Frequenz	0	65535	5	Hz	r/w	U16 [02]	X201: Index 0 / X202: Index 1 / X203: Index 2
648 *	Obere Schaltschwelle Druck	1,401E- 42	3,403E+41	0	mbar	r/w	R32 [02]	X201: Index 0 / X202: Index 1 / X203: Index 2
649 *	Untere Schaltschwelle Druck	1,401E- 42	3,403E+41	0	mbar	r/w	R32 [02]	X201: Index 0 / X202: Index 1 / X203: Index 2
652 *	<sup>3</sup> Untere Schaltschwelle Strom	0	65535	15	0,1 A	r/w	U16	X201: Index 0 / X202: Index 1 / X203: Index 2
652 *	<sup>4</sup> Untere Schaltschwelle Strom	0	65535	15	0,1 A	r/w	U16 [02]	X201: Index 0 / X202: Index 1 / X203: Index 2
656	Name des Zubehörausgangs 1	0	65535	0		r/w	U16 [030]	Name für X201
657 *	Name des Zubehörausgangs 2	0	65535	0		r/w	U16 [030]	Name für X202
658 *	<sup>4</sup> Name des Zubehörausgangs 3	0	65535	0		r/w	U16 [030]	
670 *·	<sup>1</sup> Temperatur der Kom- munikationselektronik	0	65535	*2	°C	r	U16	Aktuelle Temperatur der Kommunikationselektronik
671 *	Kommunikationselek- tronik-Temperatur- Warnschwelle	0	65535	75	°C	r	U16	Bei Überschreiten der Kommunikationselektronik-Temperatur- Warnschwelle erfolgt eine Warnmeldung.
672 *	Kommunikationselek- tronik-Temperatur- Fehlerschwelle	0	65535	80	°C	r	U16	Bei Überschreiten der Kommunikationselektronik-Temperatur- Abschaltschwelle erfolgt eine Störungsmeldung.
673 *	Softwareversion Kom- munikationselektronik	0	65535	*2		r	U16	x.yy: Version, zz: Korrekturindex
678 *	<sup>4</sup> Geräte-Fehlercode	0	65535	*2		r		Gerätefehler: Nummerncode zeigt den Fehlerort ] 1=System 101=Pumpe 201=Messröhre
679 *	Elektronikbetriebszeit zum Fehlerzeitpunkt	0	4,295E+09	*2	0,01 h	r	32  0253	Elektronikbetriebszeit bei Fehler ]
682	Betriebsstunden der Elektronik	0	4,295E+09	*2	0,01 h	r	132	Elektronikbetriebszeit

Nr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Default	Einheit	r/w	Format	Beschreibung
686 *4	Schwelle für druckabhängiges Starten der Pumpe	1,401E- 42	3,403E+41	0	mbar	r/w	R32	Druck-Schaltschwelle für Funktion Druckabhängiges Starten der Pumpe
690 *4	Grenzwerte für Analogausgang	1,401E- 42	3,403E+41	0		r/w	R32 [02]	Index 0: Reserviert Index 1: Wert entsprechend 10 V am Analogausgang Index 2: Wert entsprechend 0 V am Analogausgang
918 *5	Parameter- Busadresse setzen	0	126	0		r/w	U16	Parameter-Busadresse setzen
923 *5	Aktive Busadresse	0	126	*2		r	U16	Aktive Busadresse
924 *5	Art der Bus-Adresse	0	1	1		r/w	U16	Art der Bus-Adresse 0=Bus 1=Parameter
925 *5	Einstelllung Profibus Device-ID	0	65535	0		r/w	U16	Einstellung Profibus Gerätekennung 3734=0x0E96 Device ID TVi 241=0x00F1 Device ID TD400 TD300
1025	Rücksetzen Werkseinstellung	0	65535	0		r/w	U16	Ein Schreibbefehl mit beliebigem Zahlenwert löst eine Initialisierung der Parameter auf ihre Standardwerte aus.
1050*	IP Adresse	0	255	0		r/w	U16 [03]	IP Adresse des Geräts für Webserver und FTP
1051*	Subnetzmaske	0	255	0		r/w	U16 [03]	Subnetzmaske des Geräts für Webserver und FTP
1052*	DHCP	0	1	1		r/w	U16 [03]	0=Aus 1=An
1054*	<sup>5</sup> Webserver	0	1	1		r/w	U16	0=Webserver deaktiviert 1=Webserver aktiviert
1100	SW-Version Antriebselektronik x.yy.zz	0	65535	*2		r	U16	x.yy: Version, zz: Korrekturindex
1101	Wandlertemperatur- Warnschwelle	0	90	75	°C	r	I16	Bei Überschreiten der Wandlertemperatur- Warnschwelle erfolgt eine Warnmeldung.
1102	Wandlertemperatur- Fehlerschwelle	0	90	80	°C	r	l16	Bei Überschreiten der Wandlertemperatur- Abschaltschwelle erfolgt eine Störungsmeldung

Nr.	Bezeichnung	Min.	Max.	Default	Einheit	r/w	Format	Beschreibung
1326 <sup>*</sup>	<sup>6</sup> Verbleibende Start/ Stop-Zyklen	0	65535	0		r	U16	Anzahl der Start / Stopp-Zyklen bis zum nächsten Rotorwechsel / Wiederaufbau der Pumpe.
1327*	<sup>8</sup> Pumpenlaufzeit	0	2147483647	0	S	r	132	Zeit, die die Pumpe gelaufen ist. Dies ist die Zeit seit dem letzten Rotorwechsel / Wiederaufbau der Pumpe.
1328*	<sup>8</sup> Verbleibende Pumpenlaufzeit	0	2147483647	0	S	r	132	Zeit bis zum nächsten Rotorwechsel / Wiederaufbau der Pumpe.
1329*	Pumpenlaufzeit seit Lagerwechsel	0	2147483647	0	S	r	132	Zeit seit dem letzten Lagerwechsel.
1330°	Pumpenlaufzeit bis Lagerwechsel	0	2147483647	0	S	r	132	Zeit bis zum nächsten Lagerwechsel wegen Aktivität.
1331 <sup>*</sup>	Elektronik-Umge- bungstemperatur	-32768	32767	0	°C	r	l16	
1332*	Produktlebensdauer in Sekunden	0	2147483647	3,15E+08	S	r	132	Zeit zwischen Rotorwechsel / Wiederaufbau der Pumpe.
1333°	Produktlebensdauer in Zyklen	0	2147483647	20000		r	132	Anzahl der Zyklen zwischen Rotorwechsel / Wiederaufbau der Pumpe.
1334 <sup>*</sup>	Großes Service Intervall	0	2147483647	1,26E+08	S	r	132	Zeit zwischen Lagerwechsel.
1335*	<sup>6</sup> Initialisierung Sekundenzähler	0	2147483647	0	S	r/w	132	Wenn ein neuer Wert in dieses Register geschrieben wird, wird er verwendet, um den internen Zähler für verstrichene Sekunden zurückzusetzen. Der Zähler für die verstrichenen Sekunden ist ein Parameter in der Gruppe der Monitorwerte. Die Nullzeit zeigt den Beginn des Jahres 2000 (UTC) an.

Anmerkungen:

 $<sup>^{\</sup>star_1}$  = pumpenspezifische Werte

<sup>\*2 =</sup> Messewerte

<sup>\*3 =</sup> nur für die TURBOVAC i verfügbar

 $<sup>^{\</sup>star 4}$  = nur für die TURBOVAC iX verfügbar

<sup>\*5 =</sup> mit Busschnittstelle

 $<sup>^{*6}</sup>$  = nur für die TURBOVAC 850/950 i(X) verfügbar

#### 6 Fehlerspeicher

Parameter 171 enthält bei einer Störung einen entsprechenden Fehlercode. Zu der jeweiligen Störung sind unter den Parametern 174 und 176 bei der gleichen Index-Nr. die entsprechende Rotorfrequenz und die entsprechenden Betriebsstunden zu dem Fehlerzeitpunkt gepeichert.

**Nur für TURBOVAC iX**: Ebenfalls unter der gleichen Index-Nr. sind unter Parameter 678 der Fehlerort und unter Parameter 679 die entsprechenden Betriebsstunden der Elektronik gespeichert.

Nachfolgend aufgelistet sind die möglichen Fehlercodes und deren Ursachen.

Fehler- code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Abhilfe
0	Kein Fehler.		
1	Überdrehzahlwarnung. Die Istfrequenz überschreitet den Sollwert um mehr als 10 Hz.	Frequenzwandler defekt	Leybold-Service benachrichtigen.
2	Durchlaufzeitfehler. Die Pumpe hat die Mindestdrehzahl nicht nach der max. Durchlaufzeit erreicht.	Zu hoher Vorvakuumdruck Zu hoher Gasfluss Rotor blockiert	Enddruck der Vorvakuumpumpe prüfen und ggf. größere Vorvakuumpumpe anbauen Leck abdichten, Prozess kontrollieren Prüfen, ob sich der Rotor frei dreht. Den Leybold-Service benachrichtigen, falls der Rotor beschädigt oder blockiert ist.
3	Lagertemperaturfehler. Die maximal zulässige Lagertemperatur wurde überschritten.	Zu hoher Vorvakuumdruck Zu hoher Gasfluss Lüfter defekt Wasserkühlung ausgeschaltet	Enddruck der Vorvakuumpumpe prüfen und ggf. größere Vorvakuumpumpe anbauen Leck abdichten, Prozess kontrollieren Lüfter austauschen Wasserkühlung einschalten
4	Kurzschlussfehler. Kurzschluss in Motorwicklung oder Wandlerelektronik	Hardwaredefekt	Fehler zurücksetzen, Neustart versuchen. Falls das nicht möglich ist, den Leybold-Service benachrichtigen oder Pumpe einschicken.
5	Wandlertemperaturfehler. Übertemperatur an der Endstufe oder im Innenraum des Frequenzumrichters	Zu hohe Umgebungstemperatur Mangelhafte Kühlung	Max. Umgebungstemperatur von 45°C einhalten Kühlung verbessern
6	Hochlaufzeitfehler. Die Pumpe hat die normale Betriebsfrequenz nicht nach der max. Hochlaufzeit erreicht.	Zu hoher Vorvakuumdruck Zu hoher Gasfluss	Enddruck der Vorvakuumpumpe prüfen und ggf. größere Vorvakuumpumpe anbauen Leck abdichten, Prozess kontrollieren
7	Motortemperaturfehler. Die Motortemperatur hat die Abschaltschwelle überschritten.	Zu hoher Vorvakuumdruck Zu hoher Gasfluss Lüfter defekt Wasserkühlung ausgeschaltet	Enddruck der Vorvakuumpumpe prüfen und ggf. größere Vorvakuumpumpe anbauen Leck abdichten, Prozess kontrollieren Lüfter austauschen Wasserkühlung einschalten
61	Lagertemperaturwarnung. Die Warnschwelle der Lagertemperatur wurde überschritten.	Zu hoher Vorvakuumdruck Zu hoher Gasfluss Lüfter defekt Wasserkühlung ausgeschaltet	Enddruck der Vorvakuumpumpe prüfen und ggf. größere Vorvakuumpumpe anbauen Leck abdichten, Prozess kontrollieren Lüfter austauschen Wasserkühlung einschalten
83	Motoruntertemperaturwarnung. Die Motortemperatur hat die untere Warnschwelle unterschritten	Umgebungstemperatur zu niedrig Zu starke Kühlung der Pumpe	Min. Umgebungstemperatur von 5°C einhalten Wasserkühlung verringern

Fehler- code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Abhilfe
84	Motorübertemperaturwarnung. Die Motortemperatur hat die obere Warnschwelle überschritten	Zu hoher Vorvakuumdruck Zu hoher Gasfluss Lüfter defekt Wasserkühlung ausgeschaltet	Enddruck der Vorvakuumpumpe prüfen und ggf. größere Vorvakuumpumpe anbauen Leck abdichten, Prozess kontrollieren Lüfter austauschen Wasserkühlung einschalten
85	Wandlertemperaturwarnung. Die Wandlertemperatur hat die Warnschwelle überschritten	Zu hoher Vorvakuumdruck Zu hoher Gasfluss Lüfter defekt Wasserkühlung ausgeschaltet	Enddruck der Vorvakuumpumpe prüfen und ggf. größere Vorvakuumpumpe anbauen Leck abdichten, Prozess kontrollieren
86	Pumpentemperaturwarnung 6. Die Pumpentemperatur 6 hat die Warnschwelle überschritten	Zu hoher Vorvakuumdruck Zu hoher Gasfluss Lüfter defekt Wasserkühlung ausgeschaltet	Enddruck der Vorvakuumpumpe prüfen und ggf. größere Vorvakuumpumpe anbauen Leck abdichten, Prozess kontrollieren Lüfter austauschen Wasserkühlung einschalten
87	Pumpentemperaturfehler 6. Die Pumpentemperatur 6 hat die Fehlerschwelle überschritten	Zu hoher Vorvakuumdruck Zu hoher Gasfluss Lüfter defekt Wasserkühlung ausgeschaltet	Enddruck der Vorvakuumpumpe prüfen und ggf. größere Vorvakuumpumpe anbauen Leck abdichten, Prozess kontrollieren Lüfter austauschen Wasserkühlung einschalten
94	Pumpentemperaturwarnung 4. Die Pumpentemperatur 4 hat die Warnschwelle unterschritten	Zu hoher Vorvakuumdruck Zu hoher Gasfluss Lüfter defekt Wasserkühlung ausgeschaltet	Enddruck der Vorvakuumpumpe prüfen und ggf. größere Vorvakuumpumpe anbauen Leck abdichten, Prozess kontrollieren Lüfter austauschen Wasserkühlung einschalten
95	Pumpentemperaturfehler 4. Die Pumpentemperatur 4 hat die Fehlerschwelle unterschritten	Zu hoher Vorvakuumdruck Zu hoher Gasfluss Lüfter defekt Wasserkühlung ausgeschaltet	Enddruck der Vorvakuumpumpe prüfen und ggf. größere Vorvakuumpumpe anbauen Leck abdichten, Prozess kontrollieren Lüfter austauschen Wasserkühlung einschalten
96	Pumpentemperaturwarnung 5. Die Pumpentemperatur 5 hat die Warnschwelle unterschritten	Zu hoher Vorvakuumdruck Zu hoher Gasfluss Lüfter defekt Wasserkühlung ausgeschaltet	Enddruck der Vorvakuumpumpe prüfen und ggf. größere Vorvakuumpumpe anbauen Leck abdichten, Prozess kontrollieren
97	Pumpentemperaturfehler 5. Die Pumpentemperatur 5 hat die Fehlerschwelle unterschritten	Zu hoher Vorvakuumdruck Zu hoher Gasfluss Lüfter defekt Wasserkühlung ausgeschaltet	Enddruck der Vorvakuumpumpe prüfen und ggf. größere Vorvakuumpumpe anbauen Leck abdichten, Prozess kontrollieren
101	Überlastwarnung. Die Drehzahl der Pumpe ist unter die Normalbetriebsschwelle gefallen.	Zu hoher Vorvakuumdruck Zu hoher Gasfluss	Enddruck der Vorvakuumpumpe prüfen und ggf. größere Vorvakuumpumpe anbauen Leck abdichten, Prozess kontrollieren
103	Versorgungsspannungswarnung. Zwischenkreisspannung zu niedrig oder maximale Zeitdauer im Generatorbetrieb überschritten.	DC-Versorgungsspannung unter 24V bzw. 48V Netzspannung ausgefallen	Spannung am Netzteil überprüfen und ggf. richtig einstellen Netzausfall beheben

Fehler- code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Abhilfe		
106	Überlastfehler. Die Drehzahl der Pumpe ist unter die Mindestdrehzahl gefallen.	Zu hoher Vorvakuumdruck Zu hoher Gasfluss	Enddruck der Vorvakuumpumpe prüfen und ggf. größere Vorvakuumpumpe anbauen Leck abdichten, Prozess kontrollieren		
111	Motoruntertemperaturfehler. Die minimal zulässige Motortemperatur wurde unterschritten.	Umgebungstemperatur zu niedrig Zu starke Kühlung der Pumpe	Min. Umgebungstemperatur von 5°C einhalte Wasserkühlung verringern		
116	Überlastdauerfehler. Die Drehzahl der Pumpe ist unter die Normalbetriebsschwelle gefallen und dort für längere Zeit geblieben.	Zu hoher Vorvakuumdruck Zu hoher Gasfluss	Enddruck der Vorvakuumpumpe prüfen und ggf. größere Vorvakuumpumpe anbauen Leck abdichten, Prozess kontrollieren		
117	Motorstromfehler. Motorstrom kleiner als Sollstrom. Umschaltung von gesteuert in geregelten Betrieb war nicht erfolgreich	•	Leybold-Service benachrichtigen.		
143	Überdrehzahlfehler. Die Istdrehzahl überschreitet die Nenndrehzahl um mehr als 10%.	Frequenzwandler defekt	Leybold-Service benachrichtigen.		
213	Versorgungsspannungsfehler 1. Der Antriebsschaltkreis wurde aufgrund einer erkannten Überspannung deaktiviert.	Verwendung eines falschen Netzteils Netzteilspannung falsch ein- gestellt	Spannung am Netzteil überprüfen und ggf. richtig einstellen		
221	Prüfsummenfehler 1. Prüfsummenfehler während der Initialisierungsphase der Pumpe	Störung im Frequenzwandler Spannungsunterbrechung während des Speichervorgangs	Versorgungsspannung Aus- und Einschalten Werkseinstellung wiederherstellen (siehe Parameter 1025)		
225	Lagereinlauf aktiv. Es wird bzw. es wurde ein Lagereinlauf durchgeführt		Ende des Lagereinlaufs abwarten oder Lagereinlauffunktion deaktivieren und Pumpe neu starten		
227	Sammelfehler Frequenzumrichter. Fehler im Frequenzumrichter	Hardwaredefekt	Fehler zurücksetzen, Neustart versuchen. Falls das nicht möglich ist, den Leybold-Service benachrichtigen oder Pumpe einschicken.		
228	Sammelfehler Frequenzumrichter. Fehler im Frequenzumrichter	Hardwaredefekt	Fehler zurücksetzen, Neustart versuchen. Falls das nicht möglich ist, den Leybold-Service benachrichtigen oder Pumpe einschicken.		
229	Sammelfehler Frequenzumrichter. Fehler im Frequenzumrichter	Hardwaredefekt	Fehler zurücksetzen, Neustart versuchen. Falls das nicht möglich ist, den Leybold-Service benachrichtigen oder Pumpe einschicken.		
230	Sammelfehler Frequenzumrichter. Fehler im Frequenzumrichter	Hardwaredefekt	Fehler zurücksetzen, Neustart versuchen. Falls das nicht möglich ist, den Leybold-Service benachrichtigen oder Pumpe einschicken.		
231	Versorgungsspannungsfehler 2. Der Antriebsschaltkreis wurde aufgrund einer erkannten Überspannung deaktiviert.	Verwendung eines falschen Netzteils Netzteilspannung falsch ein- gestellt	Spannung am Netzteil überprüfen und ggf. richtig einstellen		
232	Versorgungsspannungsfehler 3. Der Antriebsschaltkreis wurde aufgrund einer erkannten Unterspannung deaktiviert.	Verwendung eines falschen Netzteils Netzteilspannung falsch ein- gestellt	Spannung am Netzteil überprüfen und ggf. richtig einstellen		

Fehler- code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Abhilfe
233	Versorgungsspannungsfehler 4. Der Antriebsschaltkreis wurde aufgrund einer erkannten Überspannung deaktiviert.	Verwendung eines falschen Netzteils Netzteilspannung falsch eingestellt	Spannung am Netzteil überprüfen und ggf. richtig einstellen
234	Versorgungsspannungsfehler 5. Der Antriebsschaltkreis wurde aufgrund einer erkannten Unterspannung deaktiviert.	Verwendung eines falschen Netzteils Netzteilspannung falsch ein- gestellt	Spannung am Netzteil überprüfen und ggf. richtig einstellen
235	Sammelfehler Frequenzumrichter. Fehler im Frequenzumrichter	Hardwaredefekt	Fehler zurücksetzen, Neustart versuchen. Falls das nicht möglich ist, den Leybold-Service benachrichtigen oder Pumpe einschicken.
236	Aufstartfehler. Wird ausgelöst, wenn die Pumpe nicht gestartet bzw. der Rotor nicht beschleunigt werden kann.	Pumpe mechanisch blockiert. Zu hohe Gaslast	Prüfen, ob Rotor frei drehen kann. Gaslast reduzieren.
237	Sammelfehler Frequenzumrichter. Fehler im Frequenzumrichter	Hardwaredefekt	Fehler zurücksetzen, Neustart versuchen. Falls das nicht möglich ist, den Leybold-Service benachrichtigen oder Pumpe einschicken.
238	Sammelfehler Frequenzumrichter. Fehler im Frequenzumrichter	Hardwaredefekt	Fehler zurücksetzen, Neustart versuchen. Falls das nicht möglich ist, den Leybold-Service benachrichtigen oder Pumpe einschicken.
239	Sammelfehler Frequenzumrichter. Fehler im Frequenzumrichter	Hardwaredefekt	Fehler zurücksetzen, Neustart versuchen. Falls das nicht möglich ist, den Leybold-Service benachrichtigen oder Pumpe einschicken.
240	Prüfsummenfehler 2. Fehler beim Betrieb oder Initialisieren der Pumpe	Störung im Frequenzwandler Spannungsunterbrechung während des Speichervorgangs	Versorgungsspannung Aus- und Einschalten Werkseinstellung wiederherstellen (siehe Parameter 1025)
241	Versorgungsspannung ist nicht 24V. Die zulässige Versorgungsspannung von 24V wurde über- oder unterschritten.	Verwendung eines falschen Netzteils Netzteilspannung falsch ein- gestellt	Spannung am Netzteil überprüfen und ggf. richtig einstellen
242	Versorgungsspannung ist nicht 48V. Die zulässige Versorgungsspannung von 48V wurde über- oder unterschritten.	Verwendung eines falschen Netzteils Netzteilspannung falsch ein- gestellt	Spannung am Netzteil überprüfen und ggf. richtig einstellen
252	Hardware-Plausibilitätsfehler. Frequenzumrichter und Kommunikationselektronik stammen nicht von der gleichen Pumpe.	Frontend und Frequenzumrichter wurden vertauscht	Richtige Hardware-Konfiguration herstellen. Falls das nicht möglich ist, den Leybold- Service benachrichtigen oder Pumpe einschi- cken.

Fehler- code	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Abhilfe
600	Zweite Messröhrenstufe nicht gestartet. Obwohl der Arbeitsdruck erreicht wurde, ist die 2.Stufe einer kombinierten Messröhre nicht gestartet.	Messröhre oder Kabel defekt.	Messröhre und Anschluss prüfen, ggf. Messröhre wechseln.
601	Messröhre verloren. Kontakt zu einer zuvor angeschlossenen Messröhre verloren.	Die Messröhre wurde entfernt.	Messröhre wieder anschließen.
602	Keine Spannungsversorgung an der Messröhre. Kein Messsignal von der Messröhre.	Messröhre bekommt keine Spannung. Kabel defekt.	Kabel kontrollieren.
603	Keine Spannung an Messröhrenausgang. Rückmeldung der Messröhren-Ausgangsspannung fehlt.	Interne Spannungsversorgung der Kommunikationselektronik defekt.	Leybold-Service benachrichtigen.
608	Filamentbruch. Das Filament der Messröhre ist gebrochen.	Verschleiß	Messröhre reparieren oder ersetzen.
609	Pirani Fehler. Die Messeinheit der Messröhre defekt.	Verschleiß	Messröhre reparieren oder ersetzen.
610	Kommunikationselektronik Innenraumtemperaturwarnung. Die Innenraumtemperatur der Kommunikationselektronik hat die Warngrenze überschritten.	Zu hoher Vorvakuumdruck Zu hoher Gasfluss Lüfter defekt Wasserkühlung ausgeschaltet	Enddruck der Vorvakuumpumpe prüfen und ggf. größere Vorvakuumpumpe anbauen Leck abdichten, Prozess kontrollieren Lüfter austauschen Wasserkühlung einschalten
611	Kommunikationselektronik Innenraumtemperaturfehler. Die Innenraumtemperatur der Kommunikationselektronik hat die Fehlergrenze überschritten.	Zu hoher Vorvakuumdruck Zu hoher Gasfluss Lüfter defekt Wasserkühlung ausgeschaltet	Enddruck der Vorvakuumpumpe prüfen und ggf. größere Vorvakuumpumpe anbauen Leck abdichten, Prozess kontrollieren Lüfter austauschen Wasserkühlung einschalten
612	Zwischenkreisspannungswarnung. Die Zwischenkreisspannung ist zu hoch oder zu niedrig.	Falsche Netzteilspannung	Spannung am Netzteil überprüfen und ggf. richtig einstellen
612	Zwischenkreisspannungswarnung. Die Zwischenkreisspannung ist zu hoch oder zu niedrig.	Falsche Netzteilspannung	Spannung am Netzteil überprüfen und ggf. richtig einstellen
700 – 704	Sammelfehler Frequenzumrichter. Fehler im Frequenzumrichter	Hardwaredefekt	Fehler zurücksetzen, Neustart versuchen. Falls das nicht möglich ist, den Leybold-Service benachrichtigen oder die Pumpe einschicken.
705	RTC-Batterie schwach / abgelaufen	Die RTC-Batterie fehlt oder hat eine niedrige Spannung	Leybold-Service benachrichtigen.
706 – 707	Sammelfehler Frequenzumrichter. Fehler im Frequenzumrichter	Hardwaredefekt	Fehler zurücksetzen, Neustart versuchen. Falls das nicht möglich ist, den Leybold-Service benachrichtigen oder die Pumpe einschicken.

# Warnungen

#### 7 Warnmeldungen in Parameter 227

P227 Bit	Bezeichnung	Mögliche Ursache	Abhilfe		
0	Pumpentemperatur 1 hat die Warnschwelle überschritten	Zu hoher Vorvakuumdruck	Enddruck der Vorvakuumpumpe prüfen und gg größere Vorvakuumpumpe anbauen.		
1	Pumpentemperatur 2 hat die Warnschwelle überschritten	Zu hoher Gasfluss	Leck abdichten, Prozess kontrollieren.		
		Lüfter defekt	Lüfter austauschen.		
2	Pumpentemperatur 3 hat die Warnschwelle überschritten	Wasserkühlung ausgeschaltet	Wasserkühlung einschalten.		
3	Die minimal zulässige Umgebungstemperatur wurde unter- schritten.	Umgebungstemperatur zu niedrig	Min. Umgebungstemperatur von 5°C einhalten.		
	SCHITTEH.	Zu starke Kühlung der Pumpe	Wasserkühlung verringern.		
4, 5	Warnung im Frequenzumrichter	Hardwaredefekt	Leybold-Service benachrichtigen.		
6	Überdrehzahlwarnung: Die Istdrehzahl überschreitet den Sollwert um mehr als 10 Hz.		Leybold-Service benachrichtigen.		
7	Pumpentemperatur 4 hat die Warnschwelle überschritten	Zu hoher Vorvakuumdruck	Enddruck der Vorvakuumpumpe prüfen und ggf. größere Vorvakuumpumpe anbauen.		
		Zu hoher Gasfluss	Leck abdichten, Prozess kontrollieren.		
		Lüfter defekt	Lüfter austauschen.		
		Wasserkühlung ausgeschaltet	Wasserkühlung einschalten.		
8 - 10	nicht benutzt				
11	Überlastwarnung. Die Drehzahl der Pumpe ist unter die Normalbetriebs-	Zu hoher Vorvakuumdruck	Enddruck der Vorvakuumpumpe prüfen und ggf. größere Vorvakuumpumpe anbauen.		
	schwelle gefallen.	Zu hoher Gasfluss	Leck abdichten, Prozess kontrollieren.		
12	Pumpentemperatur 5 hat die Warnschwelle überschritten	Zu hoher Vorvakuumdruck	Enddruck der Vorvakuumpumpe prüfen und ggf. größere Vorvakuumpumpe anbauen.		
13	Pumpentemperatur 6 hat die	Zu hoher Gasfluss	Leck abdichten, Prozess kontrollieren.		
	Warnschwelle überschritten	Lüfter defekt	Lüfter austauschen.		
		Wasserkühlung ausgeschaltet	Wasserkühlung einschalten.		
14	Versorgungsspannungswarnung. Versorgungsspannungsausfall wäh-	Zwischenkreisspannung zu niedrig			
	rend aktiven Betriebes der Pumpe. P4 > Umax oder P4 < Umin	DC-Versorgungsspannung unter 24V oder 48 V			
		Netzspannung ausgefallen			

#### 8 Funktion der Zubehöranschlüsse

Über die Zubehöranschlüsse (M8-Stecker) kann Zubehör elektrisch versorgt und angesteuert werden. Das Schaltverhalten (die Funktion) der Zubehöranschlüsse kann über Parameter eingestellt werden.

Die Funktionen der Zubehöranschlüsse und die Parameter dürfen nur im Stillstand der Pumpe geändert werden, da sonst ein ungewolltes Verhalten des angeschlossenen Zubehörs auftreten kann.

#### 8.1 Konfiguration bei Auslieferung

Die Zubehöranschlüsse sind ab Werk vorkonfiguriert und damit bei Anschluss des Zubehörgerätes sofort betriebsbereit.

#### Zubehöranschluss X201: Funktion Luftkühlung

Der Ausgang schaltet, wenn die Pumpe dreht. Statuswort Bit 11 ist gesetzt ("Pumpe dreht").

### Zubehöranschluss X202 (nur für TURBOVAC iX): Funktion Relaisbox für Vorvakuumpumpe

Der Ausgang schaltet, wenn die Pumpe gestartet wird.

Steuerwort Bit 00 wird gesetzt ("Startbefehl").

Über Parameter 643[1] und Parameter 644[1] können jeweils eine Einschaltund eine Ausschaltverzugszeit in ms eingestellt werden. Die Default-Einstellung für die Einschalt- und Ausschaltverzugszeit ist 0 ms.

# Zubehöranschluss X203 (nur für TURBOVAC iX): Funktion Belüftungsventil

Der Ausgang schaltet, wenn das Startsignal Steuerwort Bit 00 nicht gesetzt und die Frequenz die obere Grenze unterschreitet.

Wenn die untere Grenze unterschritten wird, wird der Ausgang zurückgesetzt.

Das Schalten des Ausgangs kann durch Setzen des Bit 14 im Steuerwort verhindert werden.

Die Grenzen können über Parameter 28 [2] (obere Grenze) und Parameter 647 [2] (untere Grenze) angepasst werden. Die Default-Einstellungen sind 999 Hz (obere Grenze) und 5 Hz (untere Grenze)

#### 8.2 Funktionscodes der Zubehöranschlüsse

Die Funktion der Zubehöranschlüsse kann über

- Parameter 134 für Zubehöranschluss X201 der TURBOVAC i
- Parameter 134 [0] für Zubehöranschluss X201 der TURBOVAC iX
- Parameter 134 [1] für Zubehöranschluss X202 der TURBOVAC iX
- Parameter 134 [2] für Zubehöranschluss X203 der TURBOVAC iX

geändert werden, indem ein bestimmter Wert (Nachfolgend Funktionscode genannt) in den jeweiligen Parameter geschrieben wird.

Über weitere Parameter können Grenzwerte der jeweiligen Funktion angepasst werden.

Wenn bei einem Funktionscode der Ausgang über ein Bit im Steuerwort aktiviert oder deaktiviert wird, ist folgendes Bit dem jeweiligen Ausgang zugeordnet. Bit 10 muss zusätzlich aktiv sein.

Steuerwort Bit 5: Zubehöranschluss X201

Steuerwort Bit 14: Zubehöranschluss X202 (nur bei TURBOVAC iX verfügbar) Steuerwort Bit 15: Zubehöranschluss X203 (nur bei TURBOVAC iX verfügbar)


			Zustand gesteuerte	
E		Bit-	Funktion mit	Funktion
Funk- tions-		gesteu- erte	Ein- und Aus- schaltverzöge-	mit Grenz-
code	Funktion	Funktion	rung	werten
0	Immer Aus			
1	Fehler			
2	Kein Fehler			
3	Warnung	•		
4	Keine Warnung			
5	Pumpe im Normalbetrieb			
6	Pumpe nicht im Normalbetrieb			
7	Pumpe dreht	•		
8	Pumpe steht			
18	Feldbusgesteuert			
19	Immer Ein			
23	Motorstromabhängig			
24	Trigger aktuelle Lagertemperatur			
25	Stromausfallfluten			
26	Pumpe hat Startbefehl	•		
27	Pumpe ist Einschaltbereit			
28	Lüfter 1 ("Pumpe dreht") (Default X201)			
29	Lüfter 2 ("Frequenzabhängig")			•
30	Lüfter 3 ("Lagertemperaturabhängig")			•
31	Purge-Gas Ventil 1 ("normally open")			
32	Purge-Gas Ventil 2 ("normally closed")			
33	Purge-Gas Ventil 3 ("Startbefehl")		•	
34	Relaisbox für Vorvakuumpumpe ("Startbefehl") (Default X202)			
35	Relaisbox für Vorvakuumpumpe 2 ("Stromabhängig")			•
36	Belüftungsventil ("Frequenzabhängig") (Default X203)			
37	Beschleunigung der Pumpe			
38	Verzögerung der Pumpe			
39	Druckabhängig			•
40	Flutfunktion			•
41	Kombination Stromausfallfluten und frequenzabhängiges Belüften			•

#### 8.2.1 Zustand gesteuerte Funktionen


Der Ausgang wird gesetzt, wenn ein entsprechendes Bit im USS Status- oder Steuerwort gesetzt ist.

Funk- tions- code	Funktion	
0	Immer Aus	Der Ausgang ist immer deaktiviert
1	Fehler	Der Ausgang wird gesetzt, wenn Bit 3 im USS Statuswort gesetzt ist (aktiver Fehler)
2	Kein Fehler	Der Ausgang wird gesetzt, wenn Bit 3 im USS Statuswort <b>nicht</b> gesetzt ist (kein aktiver Fehler)
3	Warnung	Der Ausgang wird gesetzt, wenn Bit 14 im USS Statuswort gesetzt ist (Sammelwarnung)
4	Keine Warnung	Der Ausgang wird gesetzt, wenn Bit 14 im USS Statuswort <b>nicht</b> gesetzt ist (keine Sammelwarnung
5	Pumpe im Normalbetrieb	Der Ausgang wird gesetzt, wenn Bit 10 im USS Statuswort gesetzt ist (Normalbetrieb erreicht)
6	Pumpe nicht im Normalbetrieb	Der Ausgang wird gesetzt, wenn Bit 10 im USS Statuswort nicht gesetzt ist (kein Normalbetrieb erreicht)
7	Pumpe dreht	Der Ausgang wird gesetzt, wenn das Bit 11 im USS Statuswort gesetzt ist (Pumpe dreht).
19	Immer Ein	Der Ausgang ist immer aktiviert
26	Pumpe hat Startbefehl	Der Ausgang wird gesetzt, wenn Bit 0 im USS Steuerwort gesetzt ist (Startbefehl)
28	Lüfter 1 ("Pumpe dreht") (Default X201)	Der Ausgang wird gesetzt, wenn Bit 11 im USS Statuswort gesetzt ist (Pumpe dreht)
37	Beschleunigung der Pumpe	Der Ausgang wird gesetzt, wenn Bit 4 im USS Statuswort gesetzt ist (Beschleunigung)
38	Verzögerung der Pumpe	Der Ausgang wird gesetzt, wenn Bit 5 im USS Statuswort gesetzt ist (Abbremsung/Verzögerung)

#### Zustandsdiagramm für Funktionscode 0, 1, 3, 5, 6, 19, 26, 28, 37, 38



#### Zustandsdiagramm für Funktionscode 2, 4



#### 8.2.2 Funktionen mit Ein- und Ausschaltverzögerung

Der Ausgang wird gesetzt, wenn ein entsprechendes Bit im USS Statusoder Steuerwort gesetzt ist.

Zusätzlich kann eine Einschalt- und eine Ausschaltverzugszeit in ms eingestellt werden, indem der Wert in einen Parameter geschrieben wird.

Der Parameter bezieht sich auf den Ausgang und ist für jede Funktion, die eine Ein- und Ausschaltverzögerung anbietet, der gleiche Parameter!

Parameternummer / Parameterindex	0	1	2
Einschaltverzugszeit für Zubehöranschluss P643	Anschluss X201	Anschluss X202	Anschluss X203
Ausschaltverzugszeit für Zubehöranschluss P644	ALISCHIUSS AZUT	ALISCHIUSS AZUZ	ALISCHIUSS A203

Bei Änderung des Funktionscodes für einen Zubehöranschluss bleibt der Wert im Parameter erhalten!

Der Parameter muss (wenn notwendig) vom Benutzer auf 0 gesetzt werden! Dies geschieht nicht automatisch beim Ändern des Funktionscodes!

Bei Funktionen die keine Verzugszeiten berücksichtigen ist dies unerheblich, da der Wert nicht wirksam ist.


Wir empfehlen Ihnen dringend, sich von Leybold beraten zu lassen, wenn Sie Einstellungen der Pumpe ändern. Ungeeignete Einstellungen oder falsche Kombination von Einstellungen können die Pumpe beschädigen oder ihre Lebensdauer verkürzen und führen zum Verlust von Garantieansprüchen.

#### **HINWEIS**




Funktions- code	Funktion	Der Ausgang wird gesetzt, wenn
18	Feldbusgesteuert	das für den Zubehörausgang entsprechende Bit im USS Steuerwort gesetzt ist (s. Abschnitt 8.2)
27	Pumpe ist einschaltbereit	Bit 0 im USS Statuswort gesetzt ist (Pumpe betriebsbereit)
31	Purge-Gas Ventil 1 ("normally open")	das für den Zubehörausgang entsprechende Bit im USS Steuerwort gesetzt ist (Bit 5: X201, Bit 14: X202, Bit 15: X203)
33	Purge-Gas Ventil 3 ("Startbefehl")	Bit 0 im USS Steuerwort gesetzt ist (Startbefehl)
34	Relaisbox für Vorvakuumpumpe ("Startbefehl") (Default X202)	Bit 0 im USS Steuerwort gesetzt ist (Startbefehl)

#### Zustandsdiagramm für Funktionscode 18, 27, 31, 33, 34




Es kann zusätzlich über Parameter 643 und Parameter 644 eine Ein-/Ausschaltverzögerungszeit eingestellt werden.




Funktions	-	
code	Funktion	
8	Pumpe steht	Der Ausgang wird gesetzt, wenn das Bit 11 im USS Statuswort
		nicht gesetzt ist (Pumpe dreht).

#### Zustandsdiagramm für Funktionscode 8



Es kann zusätzlich über Parameter 643 und Parameter 644 eine Ein-/Ausschaltverzögerungszeit eingestellt werden.



300450826\_001\_C2 - 09/2020 - © Leybold

#### Funktions-


code Funktion

32


Purge-Gas Ventil 2 ("normally closed")

Der Ausgang wird gesetzt, wenn das für den Zubehörausgang entsprechende Bit im USS Steuerwort **nicht** gesetzt ist. (Bit 5: X201, Bit 14: X202, Bit 15: X203)

#### Zustandsdiagramm für Funktionscode 32



Es kann zusätzlich eine Ein-/Ausschaltverzögerungszeit eingestellt werden. Die Verzögerungszeit wird in ms angegeben.




Einschaltverzögerungszeit > 0

#### 8.2.3 Funktionen mit Grenzwerten

Е.		kti		-	_
гι	ai i	Nυ	ıv		ວ-

23	Funktion	
	Motorstromabhängig	Der Ausgang wird gesetzt, wenn der Strom die untere Grenze unterschreitet und im USS-Steuerwort das Bit 00 gesetzt ist (Startbefehl).
		Wenn die obere Grenze überschritten wird, wird der Ausgang wieder zurück gesetzt.
		Parameter 27 [0 2]: obere Grenze für Zubehöranschluss (Einheit 0,1 A)
		Parameter 652 [0 2]: untere Grenze für Zubehöranschluss (Einheit 0,1 A)

#### Zustandsdiagramm für Funktionscode 23




 $Anmerkung: \ Die \ Angabe \ [0\ \dots\ 2] \ bezieht \ sich \ auf \ den \ jeweiligen \ 24VDC-Ausgang \ und \ stellt \ das \ Array \ des \ Parameters \ dar:$ 

Parameter ... [0]: Wert für Funktionsausgang X201 Parameter ... [1]: wert für Funktionsausgang X202


Parameter ... [2]: Wert für Funktionsausgang X203

Funktions- code	Funktion								
24	Trigger aktuelle	Der Ausgang wird gesetzt, wenn die Lagertemperatur die obere Grenze überscheit							
	Lagertemperatur	Wenn die untere Grenze unterschritten wird der Ausgang wieder zurück gesetzt.							
		Parameter 122 [0 2]: obere Grenze für Zubehöranschluss (Einheit °C)							
		Parameter 26 [0 2]: untere Grenze für Zubehöranschluss (Einheit °C)							
		Die Default-Einstellungen sind in der Parameterliste aufgeführt.							
29	Lüfter 2	Der Ausgang wird gesetzt, wenn die Frequenz die obere Grenze überschreitet .							
	("Frequenzabhängig")	Wenn die untere Grenze unterschritten wird der Ausgang wieder zurück gesetzt.							
		Parameter 28 [0 2]: obere Grenze für Zubehöranschluss (Einheit Hz)							
		Parameter 647 [0 2]: untere Grenze für Zubehöranschluss (Einheit Hz)							
		Die Default-Einstellungen sind in der Parameterliste aufgeführt.							
30	Lüfter 3 ("Lager-	Der Ausgang wird gesetzt, wenn die Lagertemperatur die obere Grenze überscheitet.							
	temperaturabhängig")	Wenn die untere Grenze unterschritten wird der Ausgang wieder zurück gesetzt.							
		Parameter 122 [0 2]: obere Grenze für Zubehöranschluss (Einheit °C)							
		Parameter 26 [0 2]: untere Grenze für Zubehöranschluss (Einheit °C)							
		Die Default-Einstellungen sind in der Parameterliste aufgeführt.							
39	Druckabhängig	Der Ausgang wird gesetzt, wenn der Druck die obere Grenze überscheitet.							
		Wenn die untere Grenze unterschritten wird der Ausgang wieder zurück gesetzt							
		Parameter 648 [0 2]: obere Grenze für Zubehöranschluss (Einheit mbar							
		Parameter 649 [0 2]: untere Grenze für Zubehöranschluss (Einheit mbar)							
		Die Default-Einstellungen sind in der Parameterliste aufgeführt.							

#### Zustandsdiagramm für Funktionscode 24, 29, 30, 39




Wird obere Grenze = untere Grenze eingestellt, schaltet der Ausgang bei Überschreiten des Wertes, und schaltet wieder aus bei Unterschreiten des Wertes.




Funktions- code	Funktion								
35	Relaisbox für Vorvakuumpumpe 2	<ol> <li>Beim Hochlaufen der Pumpe auf Nenndrehzahl ist der Ausgang gesetzt, bis die unte re Stromgrenze unterschritten wird.</li> </ol>							
	("Stromabhängig")	<ol> <li>Der Ausgang wird gesetzt, wenn</li> <li>Steuerwort Bit 00 gesetzt ist (Startbefehl),</li> <li>Statuswort Bit 10 gesetzt ist (Pumpe im Normalbetrieb)</li> <li>Der Strom die obere Grenze überschreitet</li> </ol>							
		Wird die untere Grenze unterschritten, wird der Ausgang wieder zurückgesetzt.							
		3. Wird das Startsignal zurück genommen, wird der Ausgang zurück gesetzt.							
		Parameter 27 [0 2]: obere Grenze für Zubehöranschluss (Einheit 0,1 A)							
		Parameter 652 [0 2]: untere Grenze für Zubehöranschluss (Einheit 0,1 A)							
		Die Default-Einstellungen sind in der Parameterliste aufgeführt.							
36	Belüftungsventil ("Frequenzabhängig")	Der Ausgang wird gesetzt, wenn das Steuerwort Bit 00 (Startbefehl) nicht gesetzt ist und die Frequenz die obere Grenze unterschreitet.							
	(Default X203)	Wenn die untere Grenze unterschritten wird, wird der Ausgang zurückgesetzt.							
		Das Schalten des Ausgangs kann durch Setzen des für den Zubehörausgang entsprechende Bit im USS Steuerwort verhindert werden. (Bit 5: X201, Bit 14: X202, Bit 15: X203)							
		Parameter 28 [0 2]: obere Grenze für Zubehöranschluss (Einheit Hz)							
		Parameter 647 [0 2]: untere Grenze für Zubehöranschluss (Einheit Hz)							
		Die Default-Einstellungen sind in der Parameterliste aufgeführt.							

#### Zustandsdiagramm für Funktionscode 35




#### Zustandsdiagramm für Funktionscode 36



Funktions-		
code	Funktion	
25	Stromausfallfluten	Der Ausgang wird zurückgesetzt, wenn die Versorgungsspannung ausfällt und die Frequenz die obere Grenze unterschreitet.
		Wenn die untere Grenze unterschritten wird, wird der Ausgang wieder gesetzt.
		Parameter 247: obere Grenze für Zubehöranschluss (Einheit Hz)
		Parameter 248: untere Grenze für Zubehöranschluss (Einheit Hz)
		Die Default-Einstellungen sind in der Parameterliste aufgeführt.

#### Zustandsdiagramm für Funktionscode 25



 $Anmerkung: \ bei \ iX \ gelten \ die \ eingestellten \ Werte \ für \ alle \ drei \ Funktionsausgänge \ X201 \ / \ X202 \ / \ X203.$ 


Funktions- code	Funktion							
40	Flutfunktion	Der Ausgang ist normalerweise ausgeschaltet.						
		Der Ausgang ist eingeschaltet, solange ein Stoppbefehl anliegt und die Pumpe dre						
		Das Schalten des Ausgangs kann verhindert werden, indem das für den Zubehörausgang entsprechende Bit im USS-Steuerwort gesetzt wird.						
		(Bit 5: X201, Bit 14: X202, Bit 15: X203)						
41	Kombination	Der Ausgang ist normalerweise eingeschaltet.						
	Stromausfallfluten und frequenzabhängiges	Stromausfallfluten:						
	Belüften	Der Ausgang wird ausgeschaltet, wenn die Versorgungsspannung ausfällt und die Frequenz die obere Grenze unterschreitet. Wenn die untere Grenze unterschritten wird, wird der Ausgang wieder eingeschaltet.						
		Parameter 247: obere Grenze für Zubehöranschluss (Einheit Hz) Parameter 248: untere Grenze für Zubehöranschluss (Einheit Hz)						
		Die Default-Einstellungen sind in der Parameterliste aufgeführt.						
		Frequenzabhängiges Belüften:						
		Der Ausgang wird ausgeschaltet, wenn ein Stoppbefehl anliegt und die Frequenz die obere Grenze unterschreitet. Wenn die untere Grenze unterschritten wird, wird der Ausgang wieder eingeschaltet.						
		Parameter 28 [0 2]: obere Grenze für Zubehöranschluss (Einheit Hz) Parameter 647 [0 2]: untere Grenze für Zubehöranschluss (Einheit Hz)						
		Die Default-Einstellungen sind in der Parameterliste aufgeführt.						

#### 8.2.4 Funktion druckabhängiges Einschalten der Pumpe

Über Parameter 625 kann die Funktion aktiviert werden. P625 = 0 – deaktiviert. P625 = 1 – aktiviert. Die Druckgrenze kann über Parameter 686 eingestellt werden.

Wenn die Funktion aktiviert ist, verhält sich die Pumpe wie im Diagramm dargestellt: Die Pumpe startet, wenn ein Startbefehl anliegt und der Druck die Grenze unterschreitet.

#### Funktion druckabhängiges Einschalten




#### **Anhang: Beispiel-Telegramme**

Die folgende Tabelle zeigt den kompletten Aufbau des USS-Nutzdatenblocks, wie er im Vorfeld in Einzelheiten beschrieben wurde.


Bei der TURBOVAC i haben Bit 14 (24 VDC Output X202) und Bit 15 (24 VDC Output X203) im Steuerwort keine Funktion.

Kürzel		Beschreibung	Dez	Wer XeH	Bin	Bit	Byte	Wort	Bit	Bin	Wer	Dez	Beschreibung		Kürzel				
	Auftrags- kennung					7			15 14					Antwort- kennung					
						5	0		13 12										
Res.	Res.					3	U		11					Res.					
PKE	ımer					0		0	9					ımer	PKE				
FILE	Parameternummer					7			7					Parameternummer	PKE				
	amete					5	1		5 4										
	Par					3			3					Par					
						1 0			1										
	yex					7			15 14					yex					
IND	ter Inc					5 4	2		13 12					ter Inc	IND				
1145	Parameter Index					2	_		11					Parameter Index	1140				
	P					0		1	9					P					
	+					7 6			7 6					+					
_	Reserviert					5	3		5 4					Reserviert	_				
	Res					3			3					Res					
						0			0										
						7			15										
						5	4		13										
						2			10										
						0		2	9										
						7			7										
						5	5		5										
	wert					2			2					Parameterwert	PWE				
PWE	Parameterwert					0			0										
	Para					7 6			15										
						5 4 3	6		13 12 11										
						2			10										
						0		3	8										
						6			6										
								4	7		4								
										2			2						
		24 VDC Output X203			П	0			0			+	Remote aktiv						
		24 VDC Output X202 Warnungsrelais			Ħ	6			14	H			Sammelwarnung Warnung Hochlast						
		Normalbetriebsrelais Fehlerbetriebsrelais				4	8		12				Störungszähler Pumpe dreht						
	ort	Remote aktivieren				2			10				Normalbetrieb Parameter akzeptiert	ort					
PZD1	Steuerwort	Standby-Drehzahl Störung quittieren				7		4	8 7				- Warnung Temperatur	Statuswort	PZD1				
	St	Sollwertvorgabe 24 VDC Output X201				6			6 5				Einschaltsperre Verzögerung	ಶ					
		-				4	9		4				Beschleunigung Störung aktiv						
		-			H	2			2	H			Betrieb freigegeben						
		Start/Stop	H	H	H	7			0	H			Betriebsbereit						
					H	6			14 13	H									
	zuent					4	10		12 11	H				zuer					
	Sollwert Rotorfrequenz					2			10	B				Istwert Rotorfrequenz					
PZD2	it Ro			$\vdash$		7		5	7	Ы				rt Rot	PZD2				
	Sollwe					6			6 5	Ы				Istwer					
Ű.	0,				$\exists$	3	11		3	Ы									
					H	2			1	Ы									
						0			0										



Zwar ist es möglich, gleichzeitig die Pumpe anzusteuern sowie Parameteroperationen durchzuführen, wir betrachten diese Operationen im Folgenden jedoch der Übersicht halber getrennt voneinander.

#### Beispiel 1: Pumpe starten Die Pumpe wurde gestartet (PZD1 Bit 0,10) (1) und läuft mit 1000Hz (2) im Normalbetrieb (3).



#### Beispiel 2: Sollwertvorgabe aktiv


Die Pumpe wird mit Sollwertvorgabe betrieben (PZD1 Bit 10,6,0) (1). Die Frequenz wird im PZD2 Sollwert Rotorfrequenz vorgegeben (2). Die Pumpe läuft mit 700Hz (3) im Normalbetrieb (4).


### Beispiel 3:

#### Parameter 150 lesen

Der Parameter 150 (1), Standby-Frequenz, wird gelesen (2).

Der angeforderte Parameter (3) wird gesendet (4). Die Standbyfrequenz beträgt 250 Hz (5).





#### **Beispiel 4:**

#### Parameter 150 schreiben

Der Parameter 150 (1) wird auf 500Hz (2) gesetzt (3).

Das Schreiben des Parameters (4) wird durch das Senden (5) des neuen Wertes (6) bestätigt.

#### Achtung


Der Speichervorgang dauert einige Sekunden. Er ist erkennbar durch ein Lauflicht der Front-LEDs. Während des Speichervorgangs darf die Spannungsversorgung nicht unterbrochen werden.


Damit dieser Wert auch nach Spannungsabschaltung erhalten bleibt, muss er noch durch Schreiben des Parameters 8 auf 1 permanent gespeichert werden.

### Beispiel 5: Fehlercode auslesen

Der vorletzte (Index-Nr. 1) (1) Fehlercode (Parameter 171) (2) wird ausgelesen (3).

Der angeforderte Fehlercode (4) wird gesendet (5). Er enthält die Störmeldung 7, Motortemperaturfehler (6).





#### Beispiel 6: Pumpenbetriebsstunden bei Fehler auslesen

Der zum vorangegangen Beispiel zugehörige Pumpenbetriebsstundenstand (Parameter 176) (1) wird ausgelesen (2).

Der angeforderte Parameter (3) wird gesendet (4). Er enthält den Pumpenbetriebsstundenstand beim Auftreten des Fehlers 27,92 Std. (5).

