
# Temps Réel



### But de cette partie

#### **Objectif:**

• mettre en évidence la non atomicité de l'incrémentation d'une variable ; utiliser les constructions permettant l'incrémentation atomique.

#### Problèmes à résoudre :

- •permettre à l'utilisateur d'installer une routine d'interruption périodique ;
- non atomicité de l'incrémentation d'une variable.

#### Travail à faire:

Réaliser un programme qui incrémente quatre variables globales :

- dans une routine d'interruption périodique ;
- dans la routine loop.

Au bout de 5 secondes, la routine d'interruption périodique est désinstallée et les quatre variables sont affichées.



### Routine d'interruption périodique

On veut que l'utilisateur puisse installer une routine d'interruption qui sera exécutée toutes les milli-secondes.



### Installer une routine d'interruption périodique

#### startup-sequential.c

```
//----*
static void (* gRealTimeISR) (void) ;
//-----
void setRealTimeISR (void (* inISR) (void)) {
 gRealTimeISR = inISR ;
static void systickHandler (void) {
 gUpTimeInMilliseconds ++ ;
 if (NULL != gRealTimeISR) {
  gRealTimeISR ();
```

Modifier le fichier startup-sequential.c:

- insérer la déclaration de la variable gRealTimeISR;
- insérer la routine setRealTimeISR;
- modifier la routine systickHandler.



### Utilisation de la routine setRealTimeISR

#### Installer une routine d'interruption périodique.

```
void isr (void) {
   // Code exécuté toutes les milli-secondes
}
void setup (void) {
   ...
   setRealTimeISR (isr);
}
```

#### Désinstaller une routine d'interruption périodique.

```
setRealTimeISR (NULL) ;
```

À écrire dans la routine loop (ou setup), pour que la routine précédemment installée ne soit plus appelée.




### Travail à faire (étape 1/3)

#### Première étape :

- dupliquer le programme précédent et le renommer ;
- •renommer le fichier startup-sequential.c en startup-sequential-user-it-isr.c, et le modifier comme indiqué;
- ajouter un fichier d'en-tête set-real-time-isr.h qui déclare la fonction setRealTimeISR;
- écrire dans setup-loop.c un programme qui :
  - déclare 4 variables globales de type non signé sur 32 bits, initialisées à 0;
  - installe une routine d'interruption périodique ;
  - ces 4 variables sont incrémentées dans la routine d'interruption périodique ;

- au bout de cinq secondes, la routine d'interruption périodique est désinstallée, et les

valeurs des quatre variables sont affichées.





### Travail à faire (étape 2/3)


#### Deuxième étape :

• ajouter l'incrémentation des quatre variables au début de la routine loop ;

Observer les valeurs affichées. Pourquoi sont-elles différentes ?







## Travail à faire (étape 3/3)

#### Troisième étape :

• dans la routine loop, effectuer l'incrémentation atomique des quatre variables.

GCC possède des fonctions intrinsèques qui réalisent l'incrémentation atomique.

L'incrémentation est habituellement écrite :

variable ++ ;

L'incrémentation atomique s'écrit :

\_\_atomic\_fetch\_add (& variable, 1, \_\_ATOMIC\_ACQ\_REL) ;

