Produzione e pianificazione

Guida aggiornata: persone, carrelli, lavaggio, asciugatura e uscita.

Prima configura le persone. Poi assegna il lavoro.
Il responsabile verifica **ruoli e permessi**, **postazioni abilitate**, **turni e pause**. Solo dopo prepara le attività e distribuisce il piano.

Responsabile: leggi in questo ordine

Pagina 2 - Ruoli e permessi degli account.
Pagina 3 - Abilità, turni, pause e assenze.
Pagina 4 - Programmi, macchine ed essiccatoi.
Pagina 5 - Arrivi, consegne e assegnazione del lavoro.

Operatore: segui il lavoro reale

Pagina 6 - Leggere Il mio lavoro e usare il timer personale.
Pagina 7 - Scansionare e riempire il carrello.
Pagina 8 - Caricare la macchina e avviare la macchinata.
Pagina 9 - Avviare l’asciugatura quando serve.
Pagina 10 - Piegare e registrare l’uscita.
Pagina 11 - Interruzioni, errori e cambi di operatore.

Il percorso normale
Lavaggio ad acqua: entrata → carrello → lavaggio → asciugatura → piegatura → uscita.

Lavaggio e decontaminazione / lavaggio a secco: entrata → carrello → ciclo unico → piegatura → uscita. È il comportamento attuale del gestionale.

Ogni persona usa il proprio account. Sul telefono apri **Altro → Produzione**. Questa versione sostituisce la precedente guida 1.2.

1. Assegna ruoli e permessi

SUPER AMMINISTRATORE - Da fare prima della pianificazione.

1. **Apri Utenti e ruoli.**
   Controlla che ogni persona abbia il proprio account attivo. Se manca, usa **Nuovo utente**.
2. **Apri Ruolo e permessi della persona.**
   Solo il **Super amministratore** può modificare queste impostazioni.
3. **Scegli il Profilo.**
   Seleziona il profilo previsto: **Amministratore**, **Operatore**, **Operatore base** oppure **Sola lettura**.
4. **Controlla le caselle una per una.**
   Per chi registra entrata, piegatura e uscita: **Lotti: scansioni, note, segnalazioni e riparazioni**.
   Per chi esegue produzione e avvia i cicli: **Eseguire attività assegnate e avviare macchinate**.
5. **Abilita il responsabile alla pianificazione.**
   La casella è **Pianificare e gestire operatori, turni, macchine e programmi**. Assegna gli altri permessi solo se necessari al suo lavoro.
6. **Premi Salva permessi.**
   Ripeti il controllo per tutte le persone che devono lavorare nel gestionale.

Non basta scegliere “Operatore”
Profilo = ruolo dell’account.
Permessi = operazioni consentite nel programma.
Postazioni abilitate = lavori che la persona può svolgere. Si impostano nella pagina successiva.

Cambiare profilo può conservare le selezioni compatibili: controlla sempre le caselle prima di salvare.

2. Registra abilità e turni

RESPONSABILE - Una scheda completa per ogni operatore.

1. **Apri Produzione → Operatori e turni.**
   Premi **Associa operatore**. Se la persona è già presente, premi **Modifica turno**.

2. **Scegli Account operatore e Postazione abituale.**
   La postazione abituale indica dove lavora normalmente. Deve essere compresa anche tra le postazioni abilitate.

3. **Spunta tutte le sue Postazioni abilitate.**
   Seleziona **tutte e soltanto** le postazioni per cui la persona è formata e autorizzata. Non spuntare tutto automaticamente.

4. **Controlla chi deve avviare l'asciugatura.**
   Deve avere il permesso di esecuzione produzione e l'abilitazione alla **postazione indicata nel programma di asciugatura**. Assegnargli un'attività non sostituisce l'abilitazione.

5. **Compila giorni, orari e pause.**
   Imposta **Inizio turno**, **Fine turno** e **Giorni lavorativi**. Inserisci inizio e minuti delle pause; usa **0 minuti** per una pausa non prevista. Controlla **Disponibilità: Attivo**, poi premi **Salva**.

Esempio di abilitazione
Una persona formata per entrata e lavaggio ad acqua riceve queste abilitazioni. Se non è formata per le riparazioni, la relativa casella resta vuota. I nomi delle postazioni possono essere personalizzati.

Assenze o cambio postazione: usa **Variazione / assenza**. La variazione sostituisce l'intero turno di quel giorno: inserisci tutte le fasce lavorate, escludendo le pause. Poi ricalcola il piano.

3. Prepara programmi e macchine

RESPONSABILE - Verifica i dati reali prima di distribuire il lavoro.

1. **Apri Produzione → Programmi e macchine.**
   Usa **Nuovo programma** o **Modifica programma**.

2. **Controlla ogni programma di lavaggio.**
   Imposta nome, **Postazione**, tipo macchina, **Valore / durata standard** e **Minuti operatore per ciclo**. La durata del ciclo e il tempo di lavoro della persona sono due valori diversi.

3. **Prepara il programma di asciugatura.**
   Scegli il tipo macchina **Asciugatura**, la durata e la postazione incaricata. Per il flusso ad acqua verifica il collegamento con la postazione lavaggio ad acqua e le abilitazioni degli operatori.

4. **Configura ogni macchina e ogni essiccatoio.**
   Usa **Nuova macchina** o **Modifica macchina**. Inserisci tipo, **Capacità massima · indumenti**, orari di disponibilità e stato **Attiva**.

5. **Controlla le lavorazioni manuali.**
   In **Tempi lavorazioni** verifica postazione e tempi di piegatura, riparazione e uscita. Non inventare tempi: completa quelli mancanti prima del piano.

Tre controlli essenziali
Capacità = della singola macchina, in capi.
Durata = del programma, in minuti.
Abilitazione = alla postazione del programma.

Una macchina occupata o con guasto bloccante non può avviare un nuovo ciclo. La capacità impostata non sostituisce le istruzioni fisiche di carico della macchina.

4. Distribuisci il lavoro

RESPONSABILE - Solo dopo avere completato persone e macchine.

1. **Controlla Arrivi e consegne.**
   Usa **Appuntamento singolo** oppure **Nuovo programma fisso**. Verifica cliente, reparto, arrivo dello sporco e riconsegna del pulito. Collega o apri il lotto all'arrivo effettivo.

2. **Apri Pianificazione.**
   Imposta **Dal giorno**. Per il lotto premi **Prepara percorso di un lotto**. Scegli solo le fasi necessarie e la data di consegna.

3. **Prevedi l'asciugatura solo dove serve.**
   Per il percorso ad acqua inserisci il programma di asciugatura. Con le impostazioni attuali, decontaminazione e lavaggio a secco passano direttamente alla piegatura.

4. **Controlla attività, prodotti e operatore.**
   Per lavori aggiuntivi usa **Nuova attività**. Lascia l'assegnazione automatica oppure scegli una persona abilitata. Non creare due volte lo stesso lavoro.

5. **Premi Distribuisci automaticamente · 7 giorni.**
   Controlla **Carichi operatori**, attività non pianificate e avvisi di ritardo. Se mancano abilità, turni o tempi, correggili e distribuisci di nuovo.

6. **Verifica il lavoro di ogni persona.**
   Il responsabile usa **Attività operatori**. L'operatore vede le assegnazioni in **Il mio lavoro**.

Il piano non avvia la macchina
Creare un'attività o assegnarla non fa partire il ciclo. L'operatore deve usare **Avvia macchinata** e, quando serve, **Avvia asciugatura**, al momento dell'avvio reale.

Le caselle dei prodotti e delle fasi precedenti servono a pianificare: **non segnano il lavoro come completato**.

Il mio lavoro: che cosa fare

OPERATORE - Leggi la scheda prima di iniziare.

1. **Apri Produzione → Il mio lavoro.**
   Controlla **fase**, **lotto e cliente**, **Assegnata a**, orario e consegna. Leggi anche eventuali note.

2. **Leggi Stato operativo.**
   Se compare **Attende**, la fase precedente non è finita. Se compare **Da pianificare** o **Piano da aggiornare**, avvisa il responsabile.

3. **Per un'attività manuale, premi Inizia attività.**
   Fallo quando cominci davvero. Durante un'interruzione premi **Pausa**. Quando torni al lavoro premi **Riprendi attività**.

4. **Registra anche i prodotti nel lotto.**
   Apri il lotto dalla scheda. La piegatura si registra scansionando in **02 Lavorazione**; la consegna in **03 Uscita**. Il timer personale non sostituisce queste scansioni.

5. **Premi Completa attività solo a lavoro finito.**
   Non completare un lavoro che deve ancora essere eseguito. Se devi passarlo a un collega, avvisa il responsabile.

Per lavaggio e asciugatura
Usa i pulsanti del **carrello** descritti nelle pagine 8 e 9. **Inizia attività** non sostituisce l'avvio del ciclo. Se utilizzi anche il timer personale, registra solo il lavoro effettivo e mettilo in pausa durante il funzionamento autonomo della macchina.

Le attività di lavaggio e asciugatura non avviate nel timer personale si chiudono automaticamente quando tutti i capi collegati hanno concluso il ciclo previsto. Non registrare un secondo ciclo per chiuderle.

Entrata: riempi il carrello

OPERATORE - Ogni scansione registra un capo nel lotto e nel carrello.

1. **Apri il lotto giusto in Lotti.**
   Controlla cliente e numero del lotto. Entra in **01 Entrata**.

2. **Scegli Lavaggio e macchina.**
   Seleziona il programma indicato dal responsabile e la macchina compatibile. Non scegliere solo in base al nome della persona o del cliente.

3. **Controlla il capo e scansiona il tag.**
   Metti il capo nel carrello corretto. Verifica la registrazione sullo schermo. Se compare un errore, fermati e leggilo prima di continuare.

4. **Guarda il numero di capi nel carrello.**
   Il carrello contiene capi dello **stesso lotto e dello stesso programma**. Al raggiungimento della capacità compare **Il tuo carrello è pronto**.

5. **Scegli se avviare o continuare a scansionare.**
   Se devi preparare altri capi, premi **Continua le scansioni**: il carrello successivo riparte da zero. Se devi caricare la macchina, segui la pagina 8.

6. **Se hai finito prima di riempirlo, termina l’entrata.**
   Premi **Termina controllo in entrata**. Anche passando a un altro lotto, il carrello parziale precedente diventa pronto.

Carrello pronto non significa macchina avviata
Puoi avere carrelli pronti **In coda** mentre la macchina è occupata. Attendi che si liberi. Terminare il controllo in entrata **non chiude il lotto** e non registra una consegna.

Lavaggio: avvia la macchinata

OPERATORE - Premi l’avvio nel gestionale quando parte la macchina reale.

1. **Trova il carrello da lavare.**
   Nel lotto apri **Carrelli e macchinate**. I carrelli sono visibili anche in Produzione. Controlla lotto, programma e quantità.

2. **Carica la macchina corretta.**
   Rispetta la procedura di carico della lavanderia. Verifica che la macchina sia libera e adatta al programma.

3. **Premi Avvia macchinata.**
   Per un carrello non pieno il pulsante è **Avvia macchinata parziale**. Nel messaggio di carrello pronto può comparire **Carica e avvia macchinata**.

4. **Controlla la Macchina nella finestra.**
   Seleziona quella che stai usando realmente. Deve avere capacità sufficiente. Alla partenza reale premi **Avvia macchinata** nella finestra.

5. **Verifica che il ciclo sia in corso.**
   Il gestionale mostra il tempo e la fine prevista. Se la macchina si interrompe, premi subito **Segnala interruzione** (pagina 11).

6. **Alla fine prevista controlla la macchina reale.**
   Per il lavaggio ad acqua i capi diventano **Da asciugare**: vai a pagina 9. Per decontaminazione e lavaggio a secco passa alla piegatura, dopo il controllo reale del ciclo.

Il timer è una previsione
Il gestionale **non riceve un segnale dalla macchina**. La fine viene calcolata dalla durata del programma. Il conteggio del lavaggio avviene una sola volta; non avviare un altro ciclo solo per registrare la fine.

Acqua: avvia l’asciugatura

OPERATORE ABILITATO - Prima dell’asciugatura la piegatura è bloccata.

1. **Verifica lo stato Da asciugare.**
   Il carrello ad acqua ha finito il lavaggio previsto. Controlla che il ciclo fisico sia davvero terminato.

2. **Apri il carrello da asciugare.**
   In Produzione cerca **Carrelli da asciugare · postazione lavaggio ad acqua** in Pianificazione, Il mio lavoro o Macchine. Nel lotto cerca **Asciugatura dopo il lavaggio ad acqua**.

3. **Premi Avvia asciugatura.**
   Scegli il **Programma di asciugatura** previsto e un **Essiccatoio** libero con capacità sufficiente.

4. **Carica e avvia l’essiccatoio reale.**
   Segui la procedura della lavanderia. Quando parte, premi **Avvia asciugatura** nella finestra del gestionale.

5. **Controlla In asciugatura e la fine prevista.**
   Se il ciclo si ferma, premi **Segnala interruzione**. Non lasciare scorrere il conteggio come se il ciclo proseguisse.

6. **Alla fine prevista passa alla piegatura.**
   Dopo il controllo reale dell’asciugatura, lo stato atteso è **Da lavorare · Piegatura**. Apri il lotto e segui la pagina 10.

Non vedi il pulsante?
Se leggi **Avvio riservato agli operatori abilitati a…**, chiama il responsabile. Deve verificare permesso di esecuzione produzione e abilitazione alla postazione del programma. Se non ci sono essiccatoi liberi e capienti, attendi: non scegliere una macchina inadatta.

Piegatura e uscita

OPERATORE - La fine del timer non piega e non consegna i capi.

1. **Apri il lotto e controlla lo stato.**
   Procedi quando i capi sono **Da lavorare · Piegatura**. Se sono **Da asciugare**, **In asciugatura** o con ciclo interrotto, torna alla fase precedente.

2. **Controlla le segnalazioni aperte.**
   Riparazione, etichettatura, verifica o rilavaggio devono essere risolti prima di registrare il capo pronto. Non togliere una segnalazione solo per superare il blocco.

3. **Apri 02 Lavorazione.**
   Piega il capo e **scansiona il barcode**. La scansione registra la piegatura con data, ora e operatore. Non occorre premere un altro pulsante Registra.

4. **Verifica Pronto per l’uscita.**
   Ripeti il lavoro per gli altri capi. Se il programma segnala un blocco, leggi il messaggio e risolvilo prima di continuare.

5. **Quando registri la riconsegna, apri 03 Uscita.**
   Scansiona soltanto i capi già pronti. Controlla l’esito: il capo passa a **Uscito**. L’uscita non aggiunge un altro lavaggio.

Controllo prima di chiudere il lavoro
Cliente e lotto sono corretti?
I capi hanno finito tutti i cicli necessari?
Le segnalazioni aperte sono state risolte?
Piegatura e uscita sono registrate nelle rispettive fasi?

Per scarto, sostituzione e riuso del tag usa l’altra guida in **Istruzioni → Capi, scarto, sostituzione e riuso tag**.

Interruzioni e problemi

Usa il comando adatto al problema. Se hai dubbi, chiama il responsabile.

Il ciclo si interrompe davvero
Premi **Segnala interruzione**. La conclusione automatica viene sospesa. Per ripartire usa **Riavvia ciclo completo** nel lavaggio oppure **Riavvia asciugatura**. Riparte l'intera durata del programma: verifica con il responsabile prima del riavvio.

Hai registrato un avvio per errore
Prima ferma la macchina fisica dalla pulsantiera, secondo procedura.
Lavaggio: usa **Ferma e riprendi le scansioni**, poi **Conferma · macchina ferma**.
Asciugatura: usa **Annulla avvio**, poi **Conferma · essiccatoio fermo**. Il carrello torna **Da asciugare**.

Macchina guasta o occupata
Non forzare l'avvio. Segnala al responsabile. Chi ha il permesso registra il problema in **Guasti e ticket**. Un guasto bloccante esclude la macchina; dopo la verifica e la risoluzione, il responsabile ricalcola il piano.

Un collega deve continuare un'attività manuale
Metti l'attività in **Pausa**. Il responsabile usa **Passa a un collega**, sceglie una persona abilitata, indica i minuti residui e il motivo, poi ricalcola il piano. I tempi già registrati restano al primo operatore.

Non hai attività oppure il pulsante non compare
Il responsabile controlla: account attivo, permessi, postazioni abilitate, turno completo, programma attivo, fasi precedenti e piano aggiornato. **Non cambiare account con quello di un collega.**

Ricorda: i pulsanti del gestionale registrano gli eventi. Non comandano fisicamente lavatrici o essiccatoi. Non segnare come concluso un lavoro che non è stato eseguito.