D Lunatone



DALI MC

Datenblatt
Multi Control Module

Steuermodul mit vier frei programmierbaren Schalteingängen für konventionelle Lichttaster

Art. Nr. 86458507

DALI MC Multi Control Module


Überblick

- Kompaktes Steuermodul mit 4 frei programmierbaren Schalteingängen
- Jedem Eingang können abhängig von Schaltverhalten (kurzer oder langer Tastendruck, Toggle, flankengesteuerter Relaismodus) maximal 2 Funktionen zugeordnet werden
- Folgende Funktionen stehen zur Verfügung: dim up, dim down, off, recall min, recall max, goto scene 1-16, direct arcpower in % und sowohl vordefinierte als auch selbstkonfigurierbare Makros
- Möglichkeit einer konfigurierbaren "Power Up" Funktion, d.h. automatisches Senden eines einstellbaren Kommandos nach einer Spannungsunterbrechung
- Konfiguration über DALI-Cockpit und DALI-USB Interface


- Möglichkeit zur Adressierung von Einzeladressen (1-64), Gruppen (1-16), und Broadcast
- Multimasterfähig, es können mehrere Module in einem DALI-Kreis installiert werden
- Einsatz mit Defaulteinstellung für Dimm- und Schaltanwendungen ohne zusätzliche Konfiguration möglich
- Das Modul kann in einer
 Unterputzdose direkt hinter einem
 Lichttaster eingelegt werden
- Die Versorgung des Moduls erfolgt direkt über die DALI-Leitung und muss nicht ans Netz angeschlossen werden
- Die Taster werden direkt am Modul angeschlossen (potentialfreie Schließkontakte)

Spezifikation, Kenndaten:

Тур	DALI-MC	
Artikelnummer	86458507	
Versorgung	aus DALI- Bus	
typ. Stromaufnahme ¹	4.1 mA	
Eingänge	4 Taster oder Relais	
Ausgang	DALI	
Funktion	programmierbar	
Temperatur	0°C-50°C	
Schutzklasse	IP20	
Anschlussdrähte	0.5-1.5 mm ²	
Querschnitt	0.5-1.5 111111	
max. Leitungslänge Taster-Modul	50 cm	




Verdrahtungsplan



typische Struktur

¹ bei typ. Versorgungspannung (16VDC), ohne Kommunikation

DLunatone



Dauer	
min	max
40 ms	500 ms
>500 ms	
	min 40 ms

Definition Tastendruck

Geometrie

39,7 mm

Anschluss

Das Multikontrollmodul wird direkt am DALI-Bus angeschlossen und benötigt keine Versorgung, diese erfolgt direkt über den Bus (Stromaufnahme typisch 4.1mA). Entsprechend muss im DALI-Kreis ein DALI Power Supply (DALI PS) zur Versorgung aller DALI-Module vorgesehen werden. Der Anschluss an die DALI-Klemmen kann ohne Beachtung der Polung erfolgen und ist gegen Überspannungen (Netzspannung) immun.

DALI ist nicht SELV. Es gelten die Installationsvorschriften für Niederspannung.

An den Eingängen des Moduls können alle handelsüblichen netzspannungsfesten Taster und Schalter angeschlossen werden. Die Eingänge sind nicht überspannungssicher.

Neben dem Anschluss von Tastern besteht die Möglichkeit die Eingänge des DALI MC über Relais anzusteuern. Bei Anwendungen in denen mehrere DALI MC angesteuert werden, ist auf eine potentialfreie Ansteuerung zu achten. Es ist nicht erlaubt die COM-Anschlüsse mehrerer Multi Control Module miteinander zu verbinden.

Das Modul kann in einer Unterputzdose direkt hinter einem Lichttaster eingelegt werden

Funktion und Konfiguration

Das DALI MC bietet die Möglichkeit handelsübliche Taster und Schalter so zu verwenden, dass bei Tastendruck DALI-Befehle an eine oder auch mehrere gewünschte Zieladressen gesendet werden.

Über ein Konfigurationstool bestehend aus DALI-Cockpit (Software) und DALI-USB (Schnittstelle zwischen DALI und PC via USB) kann mit dem DALI MC kommuniziert werden.

Die Eingänge des Dali MC werden während des Adressierungsvorgangs von der PC-Software nach Betätigen einer Taste erkannt und aufgelistet. Ist die Reihenfolge der betätigten Schalteingänge definiert, so ist Ihre räumliche Zuordnung damit auch schon vollzogen.

Für jeden der 4 Schalteingänge können Zieladresse (Broadcast, Gruppe, Einzeladresse), Schaltverhalten und DALI-Kommando definiert werden. Darüber hinaus kann auch das Verhalten nach Netzwiederkehr eingestellt werden.

Bezüglich Schaltverhalten gibt es verschiedene Funktionen welche unterstützt werden (siehe Tabelle).

Nr	Funktion	Aktion	Beschreibung
1	Taster	kurz/lang: 1xBefehl A	bei kurzer/ langer Betätigung des Tasters wird einmal Befehl A ausgegeben
		kurz: 1xBefehl A	bei kurzer Betätigung des Tasters wird einmal Befehl A ausgegeben
2	Taster	lang: 1xBefehl A dann 1xBefehl B	bei langer Betätigung des Tasters wird einmal Befehl A und danach einmal der Befehl B ausgegeben
		kurz: 1xBefehl A	bei kurzer Betätigung des Tasters wird einmal Befehl A ausgegeben
3	Taster	lang: 1xBefehl A dann wiederholt Befehl B	bei langer Betätigung des Tasters wird einmal Befehl A und danach wiederholt der Befehl B ausgegeben
		kurz: 1xBefehl A	bei kurzer Betätigung des Tasters wird einmal Befehl A ausgegeben
4	Taster	lang: wiederholt Befehl B	bei langer Betätigung des Tasters wird wiederholt der Befehl B ausgegeben
5	Toggle- taster	kurz/lang: abwechselnd Befehl A und B	bei kurzer/langer Betätigung des Tasters wird abwechselnd Befehl A und Befehl B ausgegeben
6	Wechsel- taster	kurz/lang: Wechsel zwischen Befehl A und B, beleuchtungsabhängig	bei kurzer/langer Betätigung erfolgt ein Wechsel zwischen Befehl A und Befehl B - ist Licht aus Befehl A, ist Licht ein Befehl B
	Dimm-	kurz: Wechsel Befehl A und B, beleuchtungsabhängig	bei kurzer Betätigung erfolgt ein Wechsel zwischen Befehl A und Befehl B - ist Licht aus Befehl A, ist Licht ein Befehl B bei langer Betätigung des Tasters wird heller oder
7	taster	lang: dimmen	dunkler gedimmt
		schliessen: Befehl A	beim Schliessen des Schalters wird einmal Befehl A ausgegeben beim Öffnen des Schalters wird einmal Befehl B
8	Schalter	öffnen: Befehl B	ausgegeben
9	Wechsel- schalter	Öffnen/Schliessen: Wechsel zwischen Befehl A und B, beleuchtungsabhängig	beim Öffnen/Schliessen erfolgt ein Wechsel zwischen Befehl A und Befehl B - ist Licht aus Befehl A, ist Licht ein Befehl B
10	Treppen- haus	Schliessen: Befehl A, nach Nachlaufzeit Befehl B	Beim Betätigen des Tasters wird der Befehl A ausgegeben und die Nachlaufzeit startet. Nach Ablauf wird Befehl B ausgegeben
	Makro	Aufruf von DALI-Makros	vordefiniertes Makro oder benutzerdefinierter DALI- Befehlssatz

Neben der Auswahl der Schalterfunktion muss auch die Reaktion auf die jeweilige Schaltaktion definiert werden. Es steht dafür die aufgelistete Auswahl an Kommandos zur Verfügung. Neben dem Aufruf von Befehlen kann bei Tastendruck auch die Abarbeitung eines DALI-Makros erfolgen. Diese Möglichkeit kann entweder für vordefinierte Abläufe (wie beispielsweise dem sequentiellen Aufruf von Szenen, zyklischer "Szenenschalter") oder für beliebige Abfolgen von benutzerdefinierten

DALI-Befehlen verwendet werden. Detaillierte Informationen über die Auswahl an vordefinierten Makros und die Möglichkeit der benutzerdefinierten Makrofileerstellung sind der Bedienungsanleitung des Konfigurationstools (DALI-Cockpit) zu entnehmen.

Befehls		
nummer	Befehlsname	Funktion
		direkte Vorgabe des
-	POWER	Lichtwerts in %

DLunatone

0	OFF	Licht aus
		erhöht Lichtwert (Fade-
1	UP	Rate)
		reduziert Lichtwert (Fade-
2	DOWN	Rate)
		erhöht Lichtwert um einen
3	STEP UP	Dimmschritt
		reduziert Lichtwert um
4	STEP DOWN	einen Dimmschritt
5	RECALL MAX	ruft Lichtwert Max auf
6	RECALL MIN	ruft Lichtwert Min auf
		reduziert den Lichtwert
		um einen Dimmschritt,
	STEP DOWN	wenn auf Minimum
7	AND OFF	schaltet Gerät aus
		schaltet auf Minimum ein,
		falls es aus war, ansonsten
	ON AND STEP	Erhöhung des Lichtwerts
8	UP	um einen Dimmschritt
16-31	GO TO SCENE	ruft Lichtszene 0-15 auf

Für das Verhalten bei Spannungswiederkehr stehen folgende Einstellmöglichkeiten für das DALI MC zur Verfügung:

- Keine Änderung
- OFF
- Szene 0-15

Um die Startupzeit der DALI-Betriebsgeräte bei Spannungswiederkehr entsprechend zu berücksichtigen kann eine Verzögerung bis zum Start der Übermittlung des ausgewählten Befehls eingestellt werden. Diese Funktionalität des DALI MC kann somit als Erweiterung für Vorschaltgeräte angesehen werden, bei welchen zwar ein POWER ON LEVEL nach Netzausfall, jedoch kein eigener Dimmlevel nach Rückkehr der Busverbindung (SYSTEM FAILURE LEVEL bei Busausfall) definiert werden kann.

Mit dem DALI Multi Controller und vier handelsüblichen Schaltern lässt sich durch die beschriebenen Konfigurationsmöglichkeiten eine sehr mächtige und umfangreiche Lichtsteuereinheit realisieren.

Selbst ohne Konfiguration kann das DALI MC mit der Defaulteinstellung (Auslieferzustand) für Dimm- und Schaltaufgaben verwendet

werden, die Befehle werden dabei an alle Teilnehmer im DALI-Kreis gesendet (Broadcast):

Eingang	Default (Nr)	Aktion
1	Wechseltaster (6)	Recall Max / Off
2	Taster (1)	Dim Up
3	Taster (1)	Dim Down
4	Taster (1)	Recall Min

Adressierung

Durch Verwendung eines erweiterten DALI-Protokolls ist das DALI MC über den DALI-Bus adressierbar und konfigurierbar. Die Erweiterung ist notwendig da in der DALI-Spezifikation nur die Kommunikation mit Vorschaltgeräten und Leuchten vorgesehen ist, und somit auch keine Parameter zum Realisieren und Parametrieren von Funktionen, die das DALI MC ermöglicht, vorhanden sind.

Dieses erweiterte Protokoll wird von der DALI-Konfigurationssoftware von Lunatone, dem DALI-Cockpit, unterstützt. Das Softwaretool steht kostenlos als Download zur Verfügung und ermöglicht sowohl die Kommunikation mit Geräten im DALI-Kreis (Standard-DALI) als auch das Adressieren und Konfigurieren des DALI MC². Details hierzu können der Bedienungsanleitung des DALI MC, dem DALI Tutorial und der Beschreibung des DALI-Cockpits entnommen werden.

DALI-Befehlssatz

Im Normalbetrieb arbeitet das DALI MC als Steuergerät am DALI Bus und sendet bei Tastendruck die vordefinierten Standard-DALI-Befehle an die Geräte. Es ist angelehnt an die Norm für DALI Control Gears (IEC 62386-102). Neben den bereits genannten Befehlen, die

² Neben dem DALI MC werden auch alle anderen Produkte von Lunatone, welche das erweiterte Protokoll verwenden, entsprechend unterstützt



als Reaktion auf eine Schalthandlung konfiguriert werden können, werden auch das Spezialkommando zum Beschreiben des Datentransferregisters (DTR) und der Befehl 47 (STORE DTR AS FADE RATE) verwendet. Dies ist notwendig um bei Dimmvorgängen mit unterschiedlicher Geschwindigkeit die jeweilige Fade Rate vor dem Dimmbefehl übermitteln zu können.

Weiterführende Informationen und Zubehör

DALI-Cockpit – kostenlose Konfigurationssoftware für DALI-Systeme http://lunatone.at/de/downloads/Lunatone DALI-Cockpit.zip

DALI Tutorial – Eine kurze Einführung in welchem der Aufbau eines DALI-Kreises, die Konfiguration von Gruppen und Szenen, sowie die Einstellungen von einzelnen Lunatone DALI-Komponenten mithilfe des DALI Cockpits erklärt wird.

http://lunatone.at/de/downloads/Lunatone DALI Tutorial GER.pdf

DALI-Manual German http://www.dali-ag.org/c/manual germanlanguag.pdf

DALI USB – Schnittstelle von einem PC zu einem DALI-Kreis, damit kann mit dem DALI-Cockpit auf die einzelnen Komponenten im DALI-Kreis zugegriffen werden.

http://lunatone.at/de/downloads/Lunatone Art24138923 DALI USB Datasheet GER.pdf

DALI PS – Power Supply,
Stromversorgungseinheit für einen DALI-Kreis.
http://lunatone.at/de/downloads/Lunatone
Art24033444 DALI PS Datasheet GER.pdf

Kontakt:

Technische Fragen: support@lunatone.com

Anfragen: sales@lunatone.com

www.lunatone.com



