D Lunatone



DALI MC4L

Datenblatt

Multi Control Module mit galvanisch getrennten Schalteingängen



DALI-Steuermodul mit vier frei programmierbaren netzspannungsfesten Schalteingängen

> Art. Nr. 86458507-4L Art. Nr. 86458507-4LHS

DALI MC4L Multi Control Module

Überblick

- Steuermodul mit 4 Schalteingängen für Netzspannung
- Galvanische Trennung zwischen Schalteingang und DALI-Bus
- Für jeden Schalteingang kann die Funktion konfiguriert werden
- Anpassungen und Änderung der Konfiguration über den DALI Bus mithilfe der DALI-Cockpit Software
- Jeder Taste können bis zu 4
 Zieladressen, Schaltfunktionen und DALI-Kommando(s) zugewiesen werden
- Möglichkeit zum Senden von DALI-Befehlen an Einzeladressen (0-63), Gruppen (0-15), und Broadcast
- Als Schaltfunktion kann zwischen verschiedenen Tastern (kurzer/langer

- Tastendruck), Wechseltastern, Schaltern etc. ausgewählt werden
- Folgende DALI-Kommandos stehen zur Verfügung: up, down, off, recall min/max, goto scene 1-16, direct arcpower in % und Makros
- DALI DT8 Unterstützung zur Steuerung der Farbtemperatur von Leuchten durch entsprechende Makros
- Memoryfunktion
- Konfigurierbare "Power Up" Funktion, d.h. automatisches Senden eines Kommandos nach einer Spannungsunterbrechung
- Multimasterfähig, es können mehrere Module in einem DALI-Kreis installiert werden
- Modul erhältlich für Doseneinbau und Hutschienenmontage

Spezifikation, Kenndaten

Тур	DALI MC4L	DALI MC4L-HS
Artikelnummer	86458504-4L	86458504-4LHS
Versorgung	aus DALI- Bus	
typ. Stromauf- nahme DALI-Bus	2,6 mA	
Ausgang	DALI	
Eingang	4x Schalteingang 230V~	
Funktion	programmierbar	
Abmessungen	58mm / 32mm / 15mm	98mm / 57mm / 18mm
Temperatur	-10°C bis +65°C	
Schutzklasse	IP20	
Anschlussdrähte Querschnitt	0.5-1.5 mm ²	0.5-2.5 mm ²
Montage	Dose	Hutschiene

Taste	Dauer	
Definiton	min	max
kurz	40 ms	500 ms
lang	>500 ms	

Definition Tastendruck


Werkseinstellung:

L1: Recall Max (Broadcast)

L2: Up (Broadcast)L3: Off (Broadcast)

L4: Down (Broadcast)


DLunatone





Anschlussbelegung Doseneinbau

Geometrie Doseneinbau










Anschlussbelegung Hutschiene

Geometrie Hutschiene



Typische Anwendung



Anschluss und Montage

Das DALI-MC4L wird direkt am DALI-Bus angeschlossen und versorgt (Stromaufnahme typisch 2,6 mA (MC-4L) bzw. 4mA (MC-4LHS)). Entsprechend muss im DALI-Kreis ein DALI Power Supply (DALI PS) zur Versorgung aller DALI-Module vorgesehen werden. Der Anschluss an die DALI-Klemmen kann ohne Beachtung der Polung erfolgen und ist gegen Überspannungen (Netzspannung) abgesichert.

Die Schalteingänge L1-L4 sind zum Betrieb mit Netzspannung ausgelegt. Die Eingänge sind galvanisch vom DALI-Bus getrennt.

Adressierung und Konfiguration, Werkseinstellung

Unter Verwendung eines DALI-USB Interfaces kann mithilfe des Softwaretools "DALI-Cockpit" dem DALI-MC4L die gewünschte Funktionalität vom PC aus einfach und unkompliziert zugewiesen werden.

Während des Adressierungsvorgangs wird das Gerät von der Cockpit PC-Software automatisch gefunden und erkannt.

Das DALI-Cockpit Softwaretool steht auf der Lunatone-Website zum Download zur Verfügung und ermöglicht sowohl die Kommunikation mit Geräten im DALI-Kreis (Standard-DALI) als auch das Adressieren und Konfigurieren des DALI MC4L. DALI-Cockpit und DALI-USB Interface sind nur für die Konfiguration der DALI-Installation notwendig und können im Anschluss entfernt werden, da Sie im Normalbetrieb nicht benötigt werden.

Für einfachste Anwendungen erübrigt sich eine Konfiguration mit PC, hier reicht die Werkseinstellungen aus (Preset1: Factory Default). Damit kann bereits geschalten und gedimmt werden, die dafür notwendigen Befehle werden an den gesamten DALI-Kreis gesendet (Broadcast).

Einstellbare Funktionen

Mithilfe des DALI-Cockpits ist es möglich jeden der 4 Eingänge des DALI MC4L so zu konfigurieren, dass bei Tastendruck DALI-Befehle an eine oder auch mehrere Zieladressen bzw. Gruppen gesendet werden.

Die vorhandenen Parameter ermöglichen dabei sehr flexible und individuelle Lösungen.

Die erste Einstellmöglichkeit betrifft das Schaltverhalten, das heißt die Anwendung bzw. Funktion, welche der Eingang haben soll.

Als Beispiel seien hier Taster mit unterschiedlichen Befehlen für kurzen und langen Tastendruck, ein Wechseltaster, welcher abhängig vom aktuellen Beleuchtungszustand Befehle aussendet oder die Funktion eines Treppenhausautomaten mit konfigurierbarer Verzögerung zwischen Ein- und Ausschaltbefehl genannt.

Eine komplette Auflistung der auswählbaren Funktionen ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Nr	Funktion	Aktion	Beschreibung
0	-	Keine Funktion	
1	Taster	kurz/lang: 1xBefehl X	bei kurzer/ langer Betätigung des Tasters wird einmal Befehl X ausgegeben
		kurz: 1xBefehl X	bei kurzer Betätigung des Tasters wird einmal Befehl X ausgegeben
		lang: 1x Befehl X, dann	bei langer Betätigung des Tasters wird einmal Befehl X
2	Taster	1xBefehl Y	und dann einmal Befehl Y ausgegeben
3	Taster	kurz: 1xBefehl X	bei kurzer Betätigung des Tasters wird einmal Befehl X

D Lunatone

			ausgegeben
		lang: 1xBefehl X dann	bei langer Betätigung des Tasters wird einmal Befehl X
		wiederholt Befehl Y	und danach wiederholt der Befehl Y ausgegeben
		kurz: Wechsel zwischen Befehl	
4	Toggletaster	X und Y	Abwechselnd werden Befehl X und Befehl Y gesendet
		Kurz: Befehl X oder Y abhängig	In Abhängigkeit des Beleuchtungszustands wird
5	Wechseltaster	vom Beleuchtungszustand	entweder Befehl X oder Befehl Y ausgegeben.
			Abhängig vom Beleuchtungszustand werden BefehlX
		kurz: Befehl X oder Befehl Y	oder Y gesendet
			Bei langem Tastendruck wird mit ON AND STEP UP
		lang: ON AND STEP UP und	gestartet und danach abhängig vom
6	Dimmtaster	wiederhold UP/DOWN	Beleuchtugszustand mit UP oder DOWN gedimmt
		Befehl X in Stellung Ein, Befehl	Beim Wechsel der Schalterposition wird CmdX oder
7	Schalter	Y in Stellung Aus	CmdY gesendet
		Befehl X oder Befehl Y,	
	Wechsel-	abhängig vom	Beim Wechsel der Schalterposition wird CmdX oder
8	schalter	Beleuchtungszustand	CmdY abhängig vom Beleuchtungszustand gesendet
			Beim Betätigen des Tasters wird der Befehl X
		Befehl X, nach Nachlaufzeit	ausgegeben und die Nachlaufzeit startet. Nach Ablauf
9	Treppenhaus	Befehl Y	wird Befehl Y ausgegeben
		Kurz: 1xBefehl X (nach	Nach einem kurzen Tastendruck (nach dem Auslassen)
		auslassen)	wird Befehl X gesendet, bei langem Tastendruck wird
10	Taster	Lang: wiederholt Befehl Y	Befehl Y wiederholt ausgegeben.
		Kurz: 1xBefehl X, dann	Nach einem kurzen Tastendruck (nach dem Auslassen)
		wiederholt Befehl Y ohne delay	wird Befehl X gesendet und danach wiederholt Befehl
11	Taster		Y (ohne Longpress-Delay)
			Sendet CmdX bei Tastendruck, handelt es sich um
		Sendet CmdX, Kurz-Ende: CmdY	einen kurzen Tastendruck wird CmdY gesendet, bei
12	Taster	Lang: wiederholt CmdX	langem Tastendruck wiederholt CmdX

Jeder Taste können bis zu vier Zieladressen zugeordnet werden. Es besteht die Möglichkeit sowohl Einzeladressen, Gruppen als auch Broadcast auszuwählen.

Für jede Taste sind letztendlich noch die DALI-Befehle, welche an die jeweiligen Zieladressen übermittelt werden sollen zu definieren. Es steht dafür die aufgelistete Auswahl an DALI-Kommandos zur Verfügung.

Befehls		
nummer	Befehlsname	Funktion
	DIRECT ARC	direkte Vorgabe des
	POWER	Lichtwerts in %
0	OFF	Licht aus
		erhöht Lichtwert (Fade-
1	UP	Rate)
		reduziert Lichtwert (Fade-
2	DOWN	Rate)
		erhöht Lichtwert um einen
3	STEP UP	Dimmschritt
	-	erhöht Lichtwert um einen

		reduziert Lichtwert um
4	STEP DOWN	einen Dimmschritt
5	RECALL MAX	ruft Lichtwert Max auf
6	RECALL MIN	ruft Lichtwert Min auf
		reduziert den Lichtwert
		um einen Dimmschritt,
	STEP DOWN	wenn auf Minimum
7	AND OFF	schaltet Gerät aus
		schaltet auf Minimum ein,
		falls es aus war, ansonsten
	ON AND STEP	Erhöhung des Lichtwerts
8	UP	um einen Dimmschritt
		DALI2-Befehl zum
		Einschalten auf den
	GOTO LAST	letzten Wert
10	ACTIVE LEVEL	(Memoryfunktion)
16-31	GO TO SCENE	ruft Lichtszene 0-15 auf

Neben dem Aufruf von Befehlen kann bei Tastendruck auch die Abarbeitung eines DALI-Makros erfolgen. Diese Möglichkeit kann

DLunatone

entweder für vordefinierte Abläufe (wie beispielsweise dem sequentiellen Aufruf von Szenen, zyklischer "Szenenschalter") oder für beliebige Abfolgen von benutzerdefinierten DALI-Befehlen verwendet werden.

Eine Liste der Makros ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Makro	1
(Speicherbedarf)	Funktion
	Das Licht wird mit einer
	vordefinierten Fadetime bis
	0 gedimmt, im Anschluss
Go Home	lässt sich wieder eine
(2 Byte)	Fadetime übertragen
	Mit jedem Tastendruck wird
	eine Szene weitergeschaltet,
	die Liste der beteiligten
Sequential Scenes	Szenen kann definiert
(3Byte)	werden
	Dynamische Sequenz von bis
	zu 16 Szenen, Fadetime und
	Delay sind definierbar,
Dynamic Scenes	stoppt mit dem nächsten
(33 Byte)	Tastendruck
	Sendet den Befehl DALI-
	Reset (optional lässt sich
DALI-Reset	auch die Adressierung
(1 Byte)	löschen)
User defined	
Commands	Es kann ein
(5 Byte je Befehl,	benutzerdefiniertes
19 Befehle max.)	Makrofile geladen werden.
	Aktiviert DT8 und
DT8 Cooler 3x	übermittelt 3x den Befehl
(0 Byte)	ONE STEP COOLER
	Aktiviert DT8 und
DT8 Warmer 3x	übermittelt 3x den Befehl
(0 Byte)	ONE STEP WARMER COOLER
	MEMORYFUNKTION
	Schaltet auf den letzten
	aktuellen Wert ein,
Switch On	funktioniert nur in
(3 Byte)	Kombination mit Switch Off
	MEMORYFUNKTION
Switch Off	Speichert den aktuellen
(2 Byte)	Wert und schaltet aus
	MEMORYFUNKTION
	Ermöglich das Dimmen vom
	ausgeschalteten Zustand bis
Dim Up (after Switch	zum MAXLEVEL nachdem
Off)	mit Switch Off abgeschaltet
(2 Byte)	wurde

Für jede Taste stehen 96 Byte Makrospeicher zur Verfügung, die beliebig auf Makros für Befehl X und Befehl Y verteilt werden können. In Summe dürfen die 96 Byte aber nicht überschritten werden. Detaillierte Informationen über vordefinierte Makros und die Möglichkeit der benutzerdefinierten Makrofileerstellung sind der Bedienungsanleitung des Konfigurationstools (DALI-Cockpit) zu entnehmen.

Ein weiteres konfigurierbares Feature ist das Verhalten bei Spannungswiederkehr. Es stehen folgende Einstellmöglichkeiten für das DALI MC4L zur Verfügung:

- Keine Änderung
- OFF
- Szene 0-15

Um die Startupzeit der DALI-Betriebsgeräte bei Spannungswiederkehr zu berücksichtigen kann die Verzögerungszeit bis zum Start der Übermittlung des ausgewählten Befehls parametriert werden.

Diese Funktionalität des MC4L kann somit als Erweiterung für Vorschaltgeräte angesehen werden, bei welchen zwar ein POWER ON LEVEL nach Netzausfall, jedoch kein eigener Dimmlevel nach Rückkehr der Busverbindung (SYSTEM FAILURE LEVEL bei Busausfall) definiert werden kann.

Darüber hinaus bietet das MC4L die Möglichkeit einer Memoryfunktion (Einschalten auf den letzten Wert). Dies kann entweder mithilfe des DALI2-Befehls GOTO LAST ACTIVE LEVEL realisiert werden (sofern die verwendeten Vorschaltgeräte diesen bereits unterstützen) oder mithilfe der immer paarweise zu verwendenden Makros Switch On und Switch Off.

Mit dem DALI MC4L lassen sich anhand der beschriebenen Konfigurationsmöglichkeiten auf einfache Weise komplexe und sehr flexible Lichtsteueranwendungen realisieren.



DALI-Befehlssatz

Im Normalbetrieb arbeitet das DALI MC4L als Steuergerät am DALI Bus und sendet bei Tastendruck die vordefinierten Standard-DALI-Befehle an die Geräte. Es ist angelehnt an die Norm für DALI Control Gear (IEC 62386-102). Neben den bereits genannten Befehlen, die als Reaktion auf einen Tastendruck konfiguriert werden können, werden auch das Spezialkommando zum Beschreiben des Datentransferregisters (DTR) und der Befehl 47 (STORE DTR AS FADE RATE) verwendet. Darüber hinaus sind für die Farbtemperatursteuerung der ACTIVATE Befehl sowie die DT8-Commandos STEP COOLER und STEP WARMER in Verwendung.

Darüber hinaus steht der DALI2-Befehl GOTO LAST ACTIVE LEVEL für Betriebsgeräte welche diesen Befehl bereits unterstützen zur Verfügung.

Weiterführende Informationen und Zubehör

DALI-Cockpit – kostenlose Konfigurationssoftware für DALI-Systeme http://lunatone.at/de/dali-systeme/software/

DALI-Produkte von Lunatone http://www.lunatone.at/de/

Lunatone Datenblätter und Manuals http://lunatone.at/de/downloads/

Kontakt:

Technische Fragen: support@lunatone.com

Anfragen: sales@lunatone.com

www.lunatone.com





Disclaimer

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Das Datenblatt bezieht sich auf den aktuellen Auslieferzustand.

Die Funktion in Installationen mit anderen Geräten muss vorab auf Kompatibilität geprüft werden.