Części zamienne do kompresorów

Nazwy mogą zawierać błędy tłumaczeniowe ,prosimy orientować się według numeru katalogowego

Koło pasowe 34.00.00.01-006

Uszczelka 34.00.00.02-003

Uszczelka 34.00.00.03-000

Uszczelka HPC 34.00.00.05-004

Cylinder HPC 34.00.00.06-001

Butla LPC 34.00.00.07-008

Klin wału korbowego 34.00.00.08-005

Nakretka wału korbowego 34.00.00.09-002

Uszczelka 34.00.00.11-007

Uszczelka 34.00.00.12-004

Rura odgałeziona 34.00.00.13-001

Rura odgałęziona lewa / prawa 34.00.00.14-008 / 15-005

Montaż kadłuba 34.01.00.00-006sb

Przednia pokrywa obudowy 34.01.00.02-000

Uszczelka 34.01.00.05-001

Pierścień sprężysty 34.01.00.08-002

Osłona prawa 34.01.00.09-009

Osłona lewa 34.01.00.10-007

Uszczelka pokrywy bocznej 34.01.00.11-004

Wtyczka 34.01.00.12-001

Uszczelka 34.01.00.13-008

Filtr oleju 34.01.01.00-009sb

Obudowa filtra 34.01.01.01-006

Pierścień filtra ciśnieniowego 34.01.01.02-003

Wskaźnik oleju 34.01.01.00-002sb

Siatka filtracyjna, komplet 34.01.03.00-005sb

Zespół wału korbowego 34.02.00.00-003sb

Dodatkowy balanser 34.02.00.02-007

Śruba 34.02.00.02-004

Tuleja 34.02.00.04-001

Zespół wału korbowego 34.02.01.00-006sb

Zespół korbowodu 34.03.00.00-000sb

Osłona głowicy korbowodu 34.03.00.01-007

Sztywny palec korbowodu 34.03.00.02-004

Sworzeń korby 34.03.00.03-014

Spinka do włosów 34.03.00.04-008

Uszczelka 34.03.00.05-005 / 06-002

Śruba 34.03.00.07-009

Głowica korbowodu 34.03.00.08-006

Nakrętka koronkowa M16x1,5 34.03.00.11-007

Zaczepiany korbowód, zmontowany 34.03.01.00-003sb

Tuleja korbowodu 34.03.01.02-007

Sztywny zespół korbowodu 34.03.02.00-006sb

Górna wkładka z wypełnieniem 34.03.03.00-009sb

Wkładka dolna z wypełnieniem 34.03.04.00-002sb

Zespół tłoka LPC 34.05.00.00-004sb

Tłok LPC 34.05.00.01-014

Sworzeń tłokowy LPC 34.05.00.02-008

Pierścień osadczy 34.05.00.03-005

Pierścień zaciskowy TsND 34.05.00.04-002

Pierścień zgarniający olej TsND 34.05.00.05-009

Zespół cylindra niskiego ciśnienia skrzynki zaworowej 34.06.00.00-001sb

Obudowa zaworu, TsND 34.06.00.01-008

Osłona zaworu tłocznego 34.06.00.02-005

Zatrzymanie zaworu upustowego 34.06.00.03-015

Pokrywa membrany 34.06.00.04-009

Przesłona 34.06.00.05-006

Śruba dociskowa 34.06.00.06-003

Uszczelka 34.06.00.07-000

Uszczelka 34.06.00.08-007

Wiosna 34.06.00.09-004

Grzyb 34.06.00.10-002

Zawór tłoczny 34.06.01.00-017sb

Siodełko zaworu upustowego 34.06.01.01-027

Zatrzymanie zaworu upustowego 34.06.01.02-011

Płytka zaworowa duża / mała 34.06.01.03-018 / 04-015

Sprężyna zaworu 34.06.01.05-012

Zawór ssący 34.06.02.00-010sb

Gniazdo zaworu ssącego 34.06.01.01-030

Zatrzymanie zaworu ssacego 34.06.02.02-014

Zatrzymanie zaworu ssącego 34.06.03.00-000

Zatrzymanie zaworu ssącego 34.06.03.01-007

Zespół tłoka HPC 34.08.00.00-005sb

Tłok HPC 34.08.00.01-002

Pierścień tłokowy kompresia HPC 34.08.00.02-009

Pierścień tłokowy skrobak do oleju HPC 34.08.00.03-006

Sworzeń tłokowy HPC 34.08.00.04-003

Zespół CVD skrzynki zaworowej 34.09.00.00-002sb

Korpus zaworu HPC 34.09.00.01-009

Osłona zaworu ciśnieniowego HPC 34.09.00.02-006

Miska zaworu ssącego HPC 34.09.00.04-000

Osłona zaworu ssącego HPC 34.09.00.05-007

Śruba 34.09.00.06-000

Śruba oczkowa M-20 34.09.00.07-001

Bandaż kibica 34.11.02.00-003sb

Siatka 34.11.03.00-006sb

Pompa oleju KT-6 34.13.00.00.001sb

Obudowa pompy oleju 34.13.00.01-008

Rolka 34.13.00.02-005

Uszczelka 34.13.00.03-002

Wiosna 34.13.00.04-009

Ostrze 34.13.00.05-006

Osłona 34.13.01.00-004sb

Kurek spustowy 34.16.05.00-010sb

Zespół rur 34.13.03.00-000sb

Zawór redukcyjny 34.13.04.00-003sb

Czapka 34.13.04.02-007

Wiosna 34.13.04.04-001

Zespół odpowietrzający 34.14.00.00-008sb

Rura odgałęziona 34.14.00.01-005

Odpowietrznik sprężarki 34.14.01.00-001sb

Korpus odpowietrznika 34.14.01.01-008

Pokrywa obudowy odpowietrznika 34.14.01.08-007

Wiosna 34.14.01.11-012

Pierścień osadczy 34.14.01.12-019

Wiosna 34.14.01.13-003

Val EK4.02.011

Val EK7A.02

Wał korbowy BB0,7 / 8.02.014

Tuleja EK4.01.015A

Tuleja EK4.03.019-3

Jednostka manometru 34.16.00.01-015sb

Budynek 34.16.00.01-009

Zbiornik 34.16.01.00-005sb

Zespół okucia 34.16.02.00-008sb

Filtr powietrza 34.20.00.00-001sb

Pret 34.20.00.01-008

Podkładka specjalna 34.20.00.02-005

Obudowa filtra 34.20.00.04-009

Siatka cylindryczna 34.20.00.07-000 / 08-007

Okładka 34.20.01.00-004sb

Obudowa 34.20.02.00-007sb

Filtr powietrza 34.21.00.00-008sb

Sprzegło 34.21.00.02-002

Wentylator sprężarki KT-7 35.01.00.00-009sb

Ostrze obrotowe lewe KT-7 35.01.00.01-006

Pompa oleju KT-7 35.02.00.00-006sb

Obudowa pompy oleju KT-7 35.02.00.01-003

Osłona pompy oleju 35.02.01.00-009sb

Kołnierz 35.02.02.00-002sb VU 3.5 / 9-1450

Uszczelka PC 35.00.003

Uszczelka PC 35.00.004

Uszczelka PC 35.00.006

Uszczelka PC 35.00.007

Osłona zaworów pierwszego stopnia PK 35.00.008-1

Pokrywa zaworów drugiego stopnia PK.35.00.012-1

Rura rozgałęźna PK 35M.00.011

Uszczelka PC 35.00.013 / 014

Cylinder pierwszego stopnia niskiego ciśnienia PK 35.00.019

Cylinder drugiego stopnia wysokiego ciśnienia PK 35.00.021

Rura rozgałęźna PK 35M.00.022

Wspornik PC 35.00.028-3

Uszczelka PC 35.00.031

Wspornik PC 35.00.039

Uszczelka PC 35.01.003

Osłona PC 35.01.004-1

Osłona PC 35.01.006-1

Obudowa PC35M.01.402-1

Wał korbowy PK 35.02.001

Śruba PK 35.02.002

Pierścień B65 PK 35.02.008

Sapun PK 35M.02.010-1

Wał korbowy PK 35M.02.030

Osłona PK 35M.02.101

Tuleja PK 35M.02.102

Tłok 1-stopniowy PK 35.03.001

Sworzeń tłokowy 1 stopień PK 35.03.002

Pierścień tłokowy Y190 PK 35.03.003-1

Pierścień tłokowy M190 PK 35.03.004-1

Pierścień B40 PK 35.03.005

Korbowód PK 35.03.100-1

Śruba PK 35.03.103

Uszczelka (zestaw 0,5) PK 35.03.105

Tuleja korbowodu PK 35.03.106

Pierścień tłokowy M110 PK 35.04.004-1

Pierścień tłokowy Y110 PK 35.04.003

Tłok 2-stopniowy PK 35.04.001

Sworzeń tłokowy II stopień PK 35.04.002

Koło napędowe PK 35M.00.018-1

Napedzane koło pasowe PK 35M.13.006-1

Oczyszczacz powietrza PK 35.07.000

Obudowa komputera 35.07.100

Obudowa PC 35.07.201

Zawór niskiego ciśnienia stopnia 1 PK 35.08.000

Płytka zaworowa 0,6x8 (zestaw 44 szt.) PK 35.08.005