

어린이집 통합 관리 시스템

사용설명서





차 례

01 기본세팅방법	3
02 비콘태그 등록방법	6
03 화면설명	9
04 일반모드	11
05 태그모드	13
06 수동입력	14
07 인정결석처리	16
08 안심문자설정	18
09 알림소리설정	19
10 프라이버시	20
11 원격지원요청	22

^{*} 서비스 운영 중 기능의 추가/삭제에 따른 업데이트로 추후 매뉴얼의 내용이 변경될 수 있습니다.



1. 계약 완료 후 어린이집지원시스템에 '가치브라더' 업체 등록

어린이집지원시스템 로그인

[안심 등하원] 계약관리 〉 계약등록 〉 민간업체선택 〉 17 가치브라더 선택 〉 저장

- * 계약기간: 2020 03 01 ~ 2022 02 28
- * 설치여부: 설치 시 '설치', 미설치 시 '미설치' 선택
- * 계약서로 등록

2. 어린이집 인증키 발급

어린이집지원시스템 로그인


[안심 등하원] 어린이집(등하원)인증기 > 인증기 발급 > 생성된 인증기 복사



3. 키즈노트 웹사이트 접속 후 인증키 입력

PC에서 키즈노트 로그인 (PC에서 https://www.kidsnote.com/ 접속)

원설정 〉 [원관리] 등하원 전자출결설정 〉 어린이집 인증기 〉 인증기 입력 후확인



4. (3번 과정 진행 후) 귀즈노트로 아동 정보 전송

어린이집지원시스템 로그인 [안식 등하위] 업체등록 > 아동 정보 송신 선택

아동 정보 송신



PC에서 키즈노트 로그인 (PC에서 https://www.kidsnote.com/ 접속)

원 설정 〉 [원 관리] 등하원 전자출결 설정 〉 원아 연동 관리

어린이집지원시스템에서 불러온 정보



원아 정보가 뜨면 자동 연동 완료!

4-1. (4번이 안 될 경우) 아동 정보 수동으로 연동

* 키즈노트 미사용 어린이집은 원아 정보가 없으며, 추후 사회보장원의 통합보육에서 원아 정보를 전송 받아 연동될 예정입니다

PC에서 케즈노트 로그인 (PC에서 https://www.kidsnote.com/ 접속)

원 설정 〉 [원 관리] 등하원 전자출결 설정 〉 원아 연동 관리

* 수동으로 연동하기 선택 〉 해당 아동과 일치하는 아동 선택 후 저장해주세요






5. 계약 업체 확인

- * 귀즈노트 앱 없을 경우 아이폰: 앱스토어 접속 > 귀즈노트 검색 후 설치
 - 안드로이드: 구글플레이 접속 > 퀴즈노트 검색 후 설치

귀즈노트 앱 로그인

[홈] 윈 설정 〉 등하윈 전자출결 설정 〉 전자출결 업체 설정

* '가치브라더(비콘)'으로 선택되어 있는지 확인해주세요.



6. 키오스크 리더기 QR코드 인식

귀즈노트 앱 로그인

[홈] 윈 설정 〉 등하윈 전자출결 설정 〉 기기 관리 〉 기기 추가하기

- * 기기 설치 위치(예: 정문) 입력 > 귀오스크 화면의 QR코드 인식
- * 기기 상태값이 '인증'으로 되어 있는지 확인해주세요



02 비콘태그 등록방법

- 1. 태그 등록 전, 원아와 매칭된 비콘태그가 섞이지 않도록 표기할 이름 스티커 또는 네임펜 준비
- 2. 키즈노트에서 원아 비콘태그 등록




- PC에서 등록하기 -

PC에서 키즈노트 로그인 (PC에서 https://www.kidsnote.com/ 접속)

원 설정 〉 [원 관리] 등하원 전자출결 설정 〉 원아 태그 관리

- 〉 한 번에 태그 추가하기 〉 직접 입력 또는 엑셀 업로드 〉 태그와 원아 매칭
- * 어린이집시스템에서 연동된 아동 정보가 없을 경우 비콘 등록이 불가합니다.



3. 등록 완료된 비콘 태그를 배포

- * 비콘 배포 전, 원아명 기재 시 추후 관리가 용이합니다.
- * 보호인형의 뒷면 중앙을 벌려 비콘을 삽입할 수 있습니다





비콘태그

보호인형

4. 출석부 메뉴 확인

키즈노트 앱 로그인


[홈] 윈 설정 〉 메뉴 관리 〉 출석부 ON!

* 윈아 등하윈 시 학부모 푸시 알림을 위해 출석부 메뉴를 켜두어야 합니다.




03 화면설명

● 메인화면



- 1. 어린이집이 위치한 지역의 실시간 미세먼지/초미세먼지 현황
- 2. 키오스크의 여러 환경설정을 변경할 수 있는 버튼
- 3. 전체 원아의 실시간 출결현황
- 4. 어린이집 반별 실시간 출결현황

● 실시간 출결현황 화면



- 1. 등하원, 실시간 출결상태에 따른 아동 명단
- 2. 해당 아동의 이번 달 출석일수

● 등하원 시 비콘 인식 화면








원아 하원 시 팝업 화면


04 일반모드

일반모드에서는 설정해 놓은 인식거리에 따라 비콘을 자동으로 인식합니다. 인식거리는 총 4단계이며, 원하는 설정을 선택할 수 있습니다.

1. 메인화면 우측 상단 톱니바퀴 > 인식거리 설정 터치




2. '태그(카드)' 모드부터 '3~4m' 중 원하는 거리 설정



● 원아 등원 시 팝업 화면

당일 등원정보가 없을 경우, 선택된 인식거리 내 비콘이 들어왔을 때 인식합니다. 타이머(기본 15초)가 끝나는 시간이 등원시간으로 처리 됩니다.


1. 타이머 일시정지



● 원아 하원 시 팝업 화면

당일 등원정보가 있을 경우, 선택된 인식거리 밖으로 비콘이 벗어나면 인식합니다. 타이머(기본 60초)가 끝나는 시간이 하원시간으로 처리 됩니다. 타이머 작동 중 거리 내 비콘을 다시 인식하면 타이머가 초기화 됩니다.


- 1 하윈 처리 취소
- 2 현재 타이머 -1분
- 3. 타이머 일시정지
- 4. 현재 타이머+1분
- 5. 즉시 하원 처리, 하윈 알림 즉시 발송




05 태그모드

태그모드는 인식거리가 '태그(카드)'로 설정된 상태입니다. 교통카드처럼 비콘을 키오스크에 직접 태그하는 방식입니다.

1. 메인화면 우측 상단 톱니바퀴 > 인식거리 설정 터치




2. '태그(카드)' 모드 설정




06 수동입력

비콘 분실, 미지참 시 아이의 등하원 시간을 수기로 입력할 수 있습니다.

1. 메인화면 오늘의 출결현황 > 자세히보기 터치




2. 처리할 원아명 > 수동입력 터치



3. 등원하기/하원하기 버튼으로 시간 입력 후 저장




4. 필요 시 수동입력 사유 선택 후 닫기




07 인정결석처리

아이가 아프거나 미세먼지 비상저감조치 발령 등의 이유로, 등원하지 않아도 출석처리가 가능한 경우 원생 개별 인정결석처리할 수 있습니다.


1. 메인화면 오늘의 출결현황 > 자세히보기 터치



2. 처리할 원아명 > 인정결석 터치




3. 인정결석 사유 선택 후 저장



08 안심문자설정


등하원 시 발송되는 안심문자의 환경설정을 변경할 수 있습니다.

1. 메인화면 우측 상단 톱니바퀴 > 안심문자 설정 터치



2. 등원시간/하원시간/하원문자 지연시간 설정 후 저장


* '안심문자 설정' 메뉴에서 지정된 등하원시간 외에는 비콘을 인식하지 않습니다.




09 알림소리설정

등하윈 시 발생하는 소리를 포함, 키오스크 사용 시 발생하는 알림음의 환경설정을 변경할 수 있습니다.

1. 메인화면 우측 상단 톱니바퀴 > 알림소리 설정 터치



2. 알림 사용여부, 음량, 예외시간(방해금지시간) 설정 후 저장




10 프라이버시

필요 시 원생 정보를 숨김 처리하거나 화면을 잠글 수 있습니다.

1. 메인화면 우측 상단 톱니바퀴 > 프라이버시 설정 터치



2. 화면잠금/사진 및 이름 감춤 사용여부 설정 후 저장



● 화면잠금 상태


화면을 터치할 경우 안내문구가 나오며 모든 동작이 제한됩니다.

※우측 상단 톱니바퀴만 터치 허용



● 사진 및 이름 감춤 상태


이 설정을 켜면 원생 정보 중 사진과 이름이 아래와 같이 숨김 처리 됩니다.



11 원격지원요청

키오스크 사용상의 문제가 생겼을 경우 본사 A/S팀으로 원격지원을 요청할 수 있습니다.

1. 메인화면 우측 상단 톱니바퀴 > 원격지원요청 터치



2. 상담원이 안내해 준 접속번호 입력 후 원격제어 시작 버튼 터치





아이알피

사용자매뉴얼

ver.1.1

Draft	작성일	개정내용	작성자
1.0	2020-02-24	최초작성	김민지
1.1	2020-03-02	레이아웃 사이즈 변경, 인정결석 화면 변경, 변경된 화면 삽입	김민지

이 문서는 대외비로 외부 유출을 절대 금합니다.

작업 참고 사항

- * 출력물 내 페이지넘버 때문에 표지를 후반에 배치합니다.
- ** 출력 시 [슬라이드 마스터]에서 영역표시선을 삭제해주세요.

[태블릿 디자인 파일위치]

₩₩file-server₩가치브라더(2018)₩02 프로젝트(자사)₩아이알피₩03 디자인₩ 앱서비스

→ 현재 어린이집에 설치된 태블릿 화면과 파일서버에 저장되어 있는 디자인이 다름. 사용설명서는 실제 화면을 기반으로 제작 되어야 하므로 [화면캡쳐] 이미지에 작업 필요. 파일서버에 있는 폰트나 기본 레이아웃 참고하여 이미지 재가공 必

[화면캡쳐]

₩₩file-server₩가치브라더(2018)₩02_프로젝트(자사)₩아이알피₩01_자료₩사용설명서 자료₩화면캡쳐

[비콘 이미지]

₩₩file-server₩가치브라더(2018)₩02_프로젝트(자사)₩아이알피₩01_자료₩사용설명서 자료₩비콘태그

E.O.D