



Máy kêu ồn

B1- Kiểm tra

Lồng giặt hoặc máy giặt bị nghiêng, quần áo trong lồng không cân bằng.

Lưới chống chuột bị chạm (ở một số dòng máy có lưới chống chuột).

Ống xả, ống cấp nước , dây tiết đất.. Bị va chạm vào máy.

Có vật lạ lọt vào lồng giặt như bật lửa, móc khóa...

B2- Xử lý

Khắc phục những yếu tố gây nên tiếng ồn bằng cách tháo mâm giặt để lấy vật lạ , lắp đặt lại các vật dụng gây ra tiếng ồn.



Nội dung này có hữu ích không?



Khám Phá

- Về Chúng Tôi
- Cửa Hàng Gần Bạn
- Tin Tức
- TSmartLife
- Tháng Toshiba

Giải Pháp Nhà Bếp

- Nồi Cơm Điện
- Lò Vi Sóng
- Máy Rửa Chén
- Lò Nướng/ Hấp/ Chiên
- Nồi Chiên Không Dầu
- Bếp Điện Từ
- Máy Xay Sinh Tố
- Bình Đun Siêu Tốc

Tủ Lạnh

- Tủ Lạnh Nhiều Cửa
- Tủ Lạnh Side By Side
- Tủ Lạnh Ngăn Đá Trên
- Tủ Lạnh Ngăn Đá Dưới
- Tủ Đông

Giải Pháp Dọn Dẹp

- Máy Hút Bụi

Giải Pháp Giặt Sấy

- Tháp Giặt Sấy
- Máy Giặt
- Máy Sấy
- Máy Giặt Sấy

Bảo Hành

- Chính Sách Bảo Hành
- Địa Chỉ Bảo Hành
- Đăng Ký Bảo Hành
- Kiểm Tra Kích Hoạt
- Tra Cứu Bảo Hành

Giải Pháp Không Khí

- Điều Hòa Không Khí
- Quạt Máy

Hỗ Trợ

- Liên Hệ
- Câu Hỏi Thường Gặp

Địa chỉ trụ sở: Số 12, Đường 15, Khu phố 13, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ liên hệ: Lầu 17, P.1702, Tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84)-028-38.242.818 | Fax: (+84)-028-38.242.817
GPKD số: 0300787557 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/11/2006

