

Đây không phải là hiện tượng hư hỏng

Có tiếng kêu nhẹ (xì xì, tách tách, tiếng gió): do gas và linh kiện giãn nở khi vận hành.

Có nước hoặc hơi nước ở dàn lạnh / dàn nóng: do ngưng tụ ẩm khi làm lạnh.

Có mùi nhẹ khi mới bật máy: mùi ẩm, bụi hoặc mùi trong phòng bị hút vào.

Máy chạy rồi tự ngắt: nhiệt độ đã đạt mức cài đặt (đặc biệt với máy Inverter).

Không lạnh ngay khi mới bật: máy cần vài phút để khởi động.

Có điện lại nhưng máy chưa chạy ngay: chế độ bảo vệ máy nén (trễ 3–5 phút).

Tiếng “bụp” nhỏ khi bật/tắt máy: thay đổi áp suất gas, co giãn vật liệu.



Nội dung này có hữu ích không?

TOSHIBA

Khám Phá	Tủ Lạnh	Giải Pháp Giặt Sấy	Giải Pháp Không Khí
Về Chúng Tôi	Tủ Lạnh Nhiều Cửa	Tháp Giặt Sấy	Điều Hòa Không Khí
Cửa Hàng Gần Bạn	Tủ Lạnh Side By Side	Máy Giặt	Quạt Máy
Tin Tức	Tủ Lạnh Ngăn Đá Trên	Máy Sấy	
TSmartLife	Tủ Lạnh Ngăn Đá Dưới	Máy Giặt Sấy	
Tháng Toshiba	Tủ Đồng		
Giải Pháp Nhà Bếp	Giải Pháp Dọn Dẹp	Bảo Hành	HỖ TRỢ
Nồi Cơm Điện	Máy Hút Bụi	Chính Sách Bảo Hành	Liên Hệ
Lò Vi Sóng		Địa Chỉ Bảo Hành	Câu Hỏi Thường Gặp
Máy Rửa Chén		Đăng Ký Bảo Hành	
Lò Nướng/ Hấp/ Chiên		Kiểm Tra Kích Hoạt	
Nồi Chiên Không Dầu		Tra Cứu Bảo Hành	
Bếp Điện Từ			
Máy Xay Sinh Tố			
Bình Đun Siêu Tốc			

Địa chỉ trụ sở: Số 12, Đường 15, Khu phố 13, Phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ liên hệ: Lầu 17, P.1702, Tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84)-028-38.242.818 | Fax: (+84)-028-38.242.817
GPKD số: 0300787557 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 17/11/2006

