

LS-DYNA 접촉 가이드

*CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE 에서 초기 관통(initial penetration)이 있으면 d3hsp 에 경고가 출력됩니다. IGNORE=1 은 초기 관통을 무시하고, SOFT=2 는 세그먼트 기반 접촉으로 얇은 셸이나 날카로운 모서리에서 안정적입니다.

음수 부피(negative volume) 오류는 요소가 과도하게 왜곡될 때 발생합니다. *CONTROL_SOLID 의 ERODE, 메시 품질 개선, 시간 간격 축소(*CONTROL_TIMESTEP TSSFAC)를 검토하세요.