임베디드 시스템

jCoAP Open Source 실습 3

In-Hyeok Kang

M23522@hallym.ac.kr


연구실: 공학관 1321호

Contents

- 1. CoAP
- 2. DHT11 및 LED 연결
- 3. CoAP Server & Client 실행 및 결과


CoAP

- CoAP (Constrained Application Protocol)
 - CoAP는 사물인터넷과 같이 대역폭이 제한된 통신 환경에 최적화되어 개발된 Representational State Transfer (REST) 기반의 경량 메시지 전송 프로토콜임
 - CPU, 메모리, 통신 Bandwidth 등이 제한된(Constrained) 기기를 위한 Application Protocol
 - CoAP는 RESTful 기반의 프로토콜이므로 기존의 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 웹 프로토콜과의 연동이 쉬움
 - 자원 관리를 위해 HTTP와 동일하게 GET, PUT, POST, DELETE의 메소드를 사용함
 - 자원 발견(Resource Discovery), 멀티캐스트 지원, 비동기 트랜잭션 요청 및 응답 등을 지원함
 - Sever Client 구조



CoAP

- CoAP (Constrained Application Protocol)
 - 리소스/자원(Resource)
 - ✓ 센서, 액추에이터, 사용자 정보 등 CoAP Client가 사용할 수 있는 자원임
 - ✓ 일반적으로 각각의 센서 또는 액추에이터가 하나의 리소스로 정의됨
 - ✓ 사용자 이름, 서버의 상태 등 다양한 형태의 리소스가 존재할 수 있음
 - Observe option
 - ✓ 리소스의 상태가 변경될 때마다 알림을 받고자 할 때 사용
 - ✓ Observer가 여러 리소스에 관심이 있는 경우, 모든 리소스에 대해 개별적인 등록 필요



- Request
 CoAP Server의 리소스 조회 → GET 요청
- CoAP Server의 리소스 변경 → PUT 요청
- Observe GET (리소스 값이 변경될 때만 리소 · 스 값 수신)

CoAP

Client

Response
• 다수의 리소스 관리

CON GET /light Observe: 0 Token: 0x3f

ACK 2.05 Observe: 27 Token: 0x3f "

CON 2.05 Observe: 28 Token: 0x3f "<light>..."

ACK Token: 0x3f

CON 2.05 Observe: 29 Token: 0x3f "ight>..."

ACK Token: 0x3f

• CoAP Client의 요청에 따른 응답 수행

CoAP

Server


/light changes

/light changes

• CoAP Client가 Observe를 요청한 메시지의 종류 및 리소스에 대해 주기적으로 리소스 값 전송

CoAP

- CoAP (Constrained Application Protocol)
 - Message Format
 - ✓ CoAP의 메시지 포맷은 Binary 형식으로 인코딩 되어 전송되며, 4-Byte의 고정 헤더, 8-Byte 길이의 Token과 Options, Payload Marker, Payload로 구성됨
 - ✓ Version (Ver): CoAP의 버전 넘버
 - ✓ **Type (T)**: 메시지 타입 Confirmable (0), Non-confirmable (1), Acknowledgement (2), Reset (3)
 - ✓ Token Length (TKL): 토큰 필드의 길이
 - ✓ Code: 요청/응답 코드 8-bit unsigned integer 3-bit: class, 5-bit: detail
 Class 0: 요청, Class 2: 성공적인 응답, Class 4: 클라이언트 에러 응답, Class 5: 서버 에러 응답
 - ✓ Message ID: 메시지의 중복 확인 및 Acknowledgement/Reset 메시지를 Confirmable/Non-confirmable 유형의 메시지와 일치시키는
 데 사용됨
 2 bits 2 bits 4 bits 8 bits 16 bits
 - ✓ Token (optional): Request와 response를 연관시키는 데 사용됨
 - ✓ **Options (optional)**: Content-Format, ETag, Location-Path 등의 다양한 옵션 존재
 - ✓ Payload Marker: Token과 Options의 끝을 나타냄, 0xFF의 값을 가짐
 - ✓ Payload: 전송되는 데이터



< CoAP Message Format >

4-byte 고정 헤더

DHT11 및 LED 연결


- 2. 구성품 연결
 - [LED 센서]
 - ✓ [점프 와이어(F/F)]로 연결

LED 센서 모듈	GPIO Pins		
R	8		
G	9		
В	7		
VCC	Ground		


- [DHT11 온습도 센서]
 - ✓ [점프 와이어(F/F)]로 연결

DHT11 온습도 센서	GPIO Pins		
DOUT	15		
GND	Ground		
VCC	3.3 VDC		

GPIO#	NAME				`	NAME	GPIO#
	3.3 VDC Power	1	0	0	2	5.0 VDC Power	
8	GPIO 8 SDA1 (I2C)	ო	0	0	4	5.0 VDC Power	
9	GPIO 9 SCL1 (I2C)	ď	0	0	6	Ground	
7	GPIO 7 GPCLK0	7	0	0		GPIO 15 TxD (UART)	15
	Ground	6	0	0	10	GPIO 16 RxD (UART)	16
0	GPIO 0	π	0	0	12	GPIO 1 PCM_CLK/PWM0	1
2	GPIO 2	13	0	0	14	Ground	
3	GPIO 3	15	0	0	16	GPIO 4	4



- week13 패키지 생성 → week11 패키지 내 모든 .java 파일을 week13 패키지로 복사
 - week11의 observe: 5초마다 주기적으로 온도 값 출력
 - week13의 observe: 온도 값 변경 시에만 온도 값 출력 및 LED 색상 변경



- 1. Temp_Sensor.java 소스 코드
 - (a): 온도 센서의 데이터를 읽고, 이전 데이터와 비교하여 변동되었을 때만 구독자들에게 변경된 정보를 알림
 - ✓ 온도 센서(DHT11)에서 데이터 읽기
 - ✓ dht.getData(15)를 사용
 - ✓ 온도 데이터를 저장할 변수를 추가로 생성
 - ✓ 예외 처리
 - ✓ 온도가 변하지 않았을 경우 처리
 - ✓ Temperature has not changed 문구 출력
 - ✓ 온도 측정 오류 처리(-99.0일 경우)
 - ✓ Temperature Measurement Error 문구 출력
 - ✓ 온도가 변했을 경우 처리
 - ✓ changed() 메서드를 통해구독하고 있는 클라이언트들에게 변경 온도 전송
 - ✓ 다음 비교를 위해 value에 새로운 온도 값을 저장

```
@Override
public synchronized CoapData get(List<CoapMediaType> mediaTypesAccepted) {
   float[] sensing_data = dht.getData(15);
   this.value = Float.toString(sensing_data[1]);
   return new CoapData(Encoder.StringToByte(this.value), CoapMediaType.text_plain);
//week13
public synchronized void optional changed() +
                              (a)
```

- 2. BasicCoapResource.java 소스 코드
 - changed() 메소드 아래 changed(String data) 메소드 추가

```
> # org.ws4d.coap.core
   > # org.ws4d.coap.core.connection
     org.ws4d.coap.core.connection.api
   > # org.ws4d.coap.core.enumerations
   > # org.ws4d.coap.core.messages
   org.ws4d.coap.core.rest
     BasicCoapResource.iava
     >  CoapResourceServer.java
     >    CoreResource.java
     MultiTypeResource.java
   > # org.ws4d.coap.core.tools
 JRE System Library [JavaSE-1.6]
 Maven Dependencies
 > 🗁 release
 > 🗁 target
```

```
public synchronized void changed(String data)
                                               changed(String data) 메소드 추가
   if (this.serverListener != null) {
        this.serverListener.resourceChanged(this);
    this.observeSequenceNumber++;
    if (this.observeSequenceNumber > 0xFFFF) {
        this.observeSequenceNumber = 0;
    // notify all observers
    for (CoapRequest obsRequest : this.observer.values()) {
       CoapServerChannel channel = (CoapServerChannel) obsRequest.getChannel();
        CoapResponse response:
        if (this.reliableNotification == null) {
           response = channel.createNotification(obsRequest, CoapResponseCode.Content_205,
                   this.observeSequenceNumber);
       } else {
           response = channel.createNotification(obsRequest, CoapResponseCode.Content_205,
                   this.observeSequenceNumber, this.reliableNotification);
       response.setPayload(new CoapData(Encoder.StringToByte(data), CoapMediaType.text plain));
       channel.sendNotification(response);
                                        changed() 메소드의 해당 부분을 수정해 오버로딩
```

• 3. CoAP_Server.java 소스 코드

```
// run the server

try {
    this.resourceServer.start();
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}

//week13
while (true) {
    try {
        Thread.sleep(3000);
        temp_sensor.optional_changed();
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

4. GUI_Client.java 소스 코드

```
btn_observe가 맞는지 확인
```

```
btn observe.addActionListener(new ActionListener() {
    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        // TODO Auto-generated method stub
        String path = path text.getText();
        String payload = payload text.getText();
        CoapRequest request = clientChannel.createRequest(CoapRequestCode.GET, path, true);
        request.setToken(Encoder.StringToByte("obToken")); // Token 값 설정
        request.setObserveOption(0); // 시작 sequence number 설정
        displayRequest(request);
        clientChannel.sendMessage(request);
});
payload label.setBounds(20, 570, 350, 30);
payload text.setBounds(20, 600, 440, 30);
payload text.setFont(new Font("arian", Font.BOLD, 15));
```

4. GUI_Client.java 소스 코드

```
if (GUI_Client.exitAfterResponse) {
    display_text.append("===END===");
    System.exit(0);
}
display_text.append(System.lineSeparator());
display_text.append("*");
display_text.append(System.lineSeparator());

// LED 제어 (Observe에 대한 Response인지 확인 후, 온도값에 따라 LED 리소스에 대한 PUT 요청 전송)
if (Encoder.ByteToString(response.getToken()).equals("obToken")) {
    float temp = Float.parseFloat(Encoder.ByteToString(response.getPayload()));
    this.control_led(temp);
}
```

onResponse() 메소드 안의 맨 하단에 LED 제어를 위한 조건문 추가

```
public void control_led(float temp) {
    CoapRequest request = clientChannel.createRequest(CoapRequestCode.PUT, "/led", true);
    if (temp > 24.0) {
        request.setPayload(new CoapData("red", CoapMediaType.text_plain));
    } else {
        request.setPayload(new CoapData("green", CoapMediaType.text_plain));
    }
    displayRequest(request);
    clientChannel.sendMessage(request);
}
```

control_led 메소드 추가 : 온도 값의 변화에 따라 LED 색상 변경

- 5. JAR 파일 생성 후 XFTP를 통해 Raspberry Pi로 전송
- 6. Raspberry Pi에서 JAR 파일 실행(CoAP Server 실행)
 - sudo java -jar server.jar

```
pi@raspberrypi:~ $ sudo java -jar Server.jar
===Run Test Server ===
ERROR StatusLogger No log4j2 configuration file found. Using default configuration: logging only errors to the console. Se
t system property 'log4j2.debug' to show Log4j2 internal initialization logging.
```

7. Eclipse에서 GUI_Client 실행(CoAP Client 실행)


- Path: /.well-known/core 입력 → **GET** 버튼 클릭 → Display 창에서 등록된 리소스 확인

- Path: /temperature 입력 → **OBSERVE** 버튼 클릭 → Display 창을 통해 온도가 변화할 때 온도 값이 출력되고

LED 색이 변화하는지 확인해 볼 것

온도 값 출력: 24℃ 이하 LED 색상: Green

온도 값 변경: 24 → 25°C 이상 LED 색상: Green → Red



감사합니다

Thank You