API REST		
	ADIDEOT	
	API REST	

API REST ii

COLLABORATORS			
	TITLE :		
ACTION	N NAME D		SIGNATURE
WRITTEN BY	http://dev.efixo.net	03 Aug 2016	

REVISION HISTORY			
NUMBER	DATE	DESCRIPTION	NAME
20160803	03 Aug 2016		н

API REST iii

Contents

1	Cha	angeLog	1
	1.1	Firmware 4.0.18	1
	1.2	Firmware 4.0	1
	1.3	Firmware 3.5	1
	1.4	Firmware 3.4	2
	1.5	Firmware 3.3.2	2
	1.6	Firmware 3.2.3	2
	1.7	Firmware 3.2.1	2
	1.8	Firmware 3.2.0	3
	1.9	Firmware 3.1.0	3
	1.10	Firmware 3.0.14	3
	1.11	Firmware 3.0.7	3
	1.12	Firmware 3.0.6	4
	1.13	Firmware 2.1.2	4
	1.14	Firmware 2.1.1	4
2	Intr	oduction	5
	2.1	Utilisation	5
	2.2	Message de retour	
		2.2.1 Codes d'erreurs	
3	Sect		6
	3.1	auth	
		3.1.1 Example d'authentification avec un login et un mot de passe	
		3.1.2 auth.getToken	
			8
	3.2	backup3g	9
		3.2.1 backup3g.forceDataLink	9
		3.2.2 backup3g.forceVoipLink	9
		1.66	9
		3.2.4 backup3g.setPinCode	10
	3.3	ddns	10
		3.3.1 ddns.disable	10
		3.3.2 ddns.enable	10
		3.3.3 ddns.forceUpdate	10
		3.3.4 ddns.getInfo	10
		3.3.5 ddns.setService	11

API REST iv

3.4	dsl		11
	3.4.1	dsl.getInfo	11
3.5	ftth		12
	3.5.1	ftth.getInfo	12
3.6	firewall	1	12
	3.6.1	firewall.enableSmtpFilter	12
	3.6.2	firewall.disableSmtpFilter	13
	3.6.3	firewall.getInfo	13
3.7	hotspot	t	13
	3.7.1	hotspot.enable	13
	3.7.2	hotspot.disable	13
	3.7.3	hotspot.getClientList	14
	3.7.4	hotspot.getInfo	14
	3.7.5	hotspot.setMode	14
	3.7.6	hotspot.restart	14
	3.7.7	hotspot.start	15
	3.7.8	hotspot.stop	15
3.8	lan		15
	3.8.1	lan.addDnsHost	15
	3.8.2	lan.deleteDnsHost	15
	3.8.3	lan.getDnsHostList	16
	3.8.4	lan.getHostsList	16
	3.8.5	lan.getInfo	17
3.9	ont		17
	3.9.1	ont.getInfo	17
	3.9.2	ont.sync	19
	3.9.3	ont.push	19
	3.9.4	ont.pull	20
3.10	p910nd	1	20
	3.10.1	p910nd.getInfo	20
3.11	ppp .		21
	3.11.1	ppp.getCredentials	21
	3.11.2	ppp.getInfo	21
	3.11.3	ppp.setCredentials	21
3.12	smb .		22
	3.12.1	smb.getInfo	22
3.13	system		22
	3.13.1	system.getInfo	22
	3.13.2	system.getIfList	23

API REST v

	3.13.3	system.getWpaKey	24
	3.13.4	system.reboot	24
	3.13.5	system.setNetMode	25
	3.13.6	system.setRefClient	25
3.14	tv		25
	3.14.1	tv.getInfo	25
3.15	usb		26
	3.15.1	usb.getInfo	26
3.16	voip .		26
	3.16.1	voip.getCallhistoryList	26
	3.16.2	voip.getInfo	27
	3.16.3	voip.restart	27
	3.16.4	voip.start	27
	3.16.5	voip.stop	27
3.17	wan .		28
	3.17.1	wan.getInfo	28
3.18	wlan .		28
	3.18.1	wlan.enable	29
	3.18.2	wlan.disable	29
	3.18.3	wlan.getClientList	29
	3.18.4	wlan.getInfo	29
	3.18.5	wlan.getScanList	30
	3.18.6	wlan.setChannel	31
	3.18.7	wlan.setWl0Enc	31
	3.18.8	wlan.setWl0Enctype	32
	3.18.9	wlan.setWl0Keytype	32
	3.18.10	Wlan.setWl0Ssid	32
	3.18.11	l wlan.setWl0Wepkey	32
	3.18.12	2 wlan.setWl0Wpakey	32
	3.18.13	Bwlan.setWlanMode	33
	3.18.14	wlan.start	33
	3.18.15	5 wlan.stop	33
	3.18.16	Swlan.restart	33
3.19	wlan5		33
	3.19.1	wlan5.getClientList	33
	3.19.2	wlan5.getInfo	34
	3.19.3	wlan5.setChannel	34
	3.19.4	wlan5.setWl0Enc	34
	3.19.5	wlan5.setWl0Enctype	35

API REST vi

		3.19.6 wlan5.setWl0Keytype	35
		3.19.7 wlan5.setWl0Ssid	35
		3.19.8 wlan5.setWl0Wepkey	35
		3.19.9 wlan5.setWl0Wpakey	35
		3.19.10 wlan5.setWlanMode	36
	3.20	guest	36
		3.20.1 guest.getInfo	36
		3.20.2 guest.enable	36
		3.20.3 guest.disable	37
		3.20.4 guest.setSsid	37
		3.20.5 guest.setWpakey	37
4	Ann	exe	38
	4.1	Code de hashage en C	38
5	Créo	dits	39
	5 1	Damarajamanta	20

API REST vii

		•	_		
	ist	Λt	12	n	ıΔe
_	ıσι	VI.	ıa	v	CO

API REST 1/40

1 ChangeLog

1.1 Firmware 4.0.18

- Méthode wlan5.getInfo Section 3.19.2
- Méthode wlan5.getClientList Section 3.19.1
- Méthode wlan5.setChannel Section 3.19.3
- Méthode wlan5.setWlanMode Section 3.19.10
- Méthode wlan5.setWl0Ssid Section 3.19.7
- Méthode wlan5.setWl0Enc Section 3.19.4
- Méthode wlan5.setWl0Enctype Section 3.19.5
- Méthode wlan5.setWl0Keytype Section 3.19.6
- Méthode wlan5.setWl0Wpakey Section 3.19.9
- Méthode wlan5.setWl0Wepkey Section 3.19.8
- Méthode guest.getInfo Section 3.20.1
- Méthode guest.enable Section 3.20.2
- Méthode guest.disable Section 3.20.3
- Méthode guest.setSsid Section 3.20.4
- Méthode guest.setWpakey Section 3.20.5

1.2 Firmware 4.0

- Méthode usb.getInfo Section 3.15.1
- Méthode wlan.getScanList Section 3.18.5
- Méthode system.getIfList Section 3.13.2
- Méthode system.getInfo Section 3.13.1
 - ajout de l'attribut serialnumber

1.3 Firmware 3.5

- Méthode tv.getInfo Section 3.14.1
 - ajout de l'attribut netchain
- Méthode system.getInfo Section 3.13.1
 - ajout de l'attribut alimvoltage
 - ajout de l'attribut **temperature**
- Méthode ftth.getInfo Section 3.5.1
 - ajout de l'attribut wanfibre

API REST 2 / 40

1.4 Firmware 3.4

- Méthode tv.getInfo Section 3.14.1
- Méthode system.getInfo Section 3.13.1
 - ajout des attributs idur.
- Méthode ont.sync Section 3.9.2
 - la méthode **ont.sync** est dorénavent publique.
- Méthode wan.getInfo Section 3.17.1
 - ajout des attributs infra6, status6, uptime6, ipv6_addr
- Nouvelle méthode tv.getInfo Section 3.14.1
- Méthode hotspot.getInfo Section 3.7.4
 - l'attribut **mode** n'existe plus
- Suppression de la méthode hotspot.setMode Section 3.7.5

1.5 Firmware 3.3.2

- Méthode wan.getInfo Section 3.17.1
 - ajout de l'attribut mode.
- Nouvelle méthode ftth.getInfo Section 3.5.1
- Méthode dsl.getInfo Section 3.4.1
 - ajout des attributs line_status, training.
- Nouvelle méthode ont.sync Section 3.9.2
- Nouvelle méthode ont.push Section 3.9.3
- Nouvelle méthode ont.pull Section 3.9.4

1.6 Firmware 3.2.3

• Nouvelle méthode ont.getInfo Section 3.9.1

1.7 Firmware 3.2.1

- Méthode ddns.getInfo Section 3.3.4
 - ajout des attributs lastfreeze, lastfreezetime.
- Nouvelle méthode smb.getInfo Section 3.12.1
- Nouvelle méthode p910nd.getInfo Section 3.10.1

API REST 3 / 40

1.8 Firmware 3.2.0

- Nouvelle méthode system.setRefClient Section 3.13.6
- Nouvelle méthode lan.getDnsHostList Section 3.8.3
- Nouvelle méthode lan.addDnsHost Section 3.8.1
- Nouvelle méthode lan.deleteDnsHost Section 3.8.2
- Nouvelle méthode wlan.setWl0EncType Section 3.18.8
- Méthode wlan.getInfo Section 3.18.4:
 - ajout de l'attribut enctype.
- Méthode lan.getHostsList Section 3.8.4:
 - ajout des attributs type, probe, alive, status.
- Méthode system.getInfo Section 3.13.1:
 - ajout des attributs current_datetime, refclient.
- Nouvelle méthode ddns.getInfo Section 3.3.4
- Nouvelle méthode ddns.setService Section 3.3.5
- Nouvelle méthode ddns.enable Section 3.3.2
- Nouvelle méthode ddns.disable Section 3.3.1
- Nouvelle méthode ddns.forceUpdate Section 3.3.3

1.9 Firmware 3.1.0

Mise à jour des valeurs des modes hotspot dans hotspot.getInfo Section 3.7.4

1.10 Firmware 3.0.14

- Nouvelle méthode backup3g.getPinCode Section 3.2.3
- Nouvelle méthode backup3g.setPinCode Section 3.2.4

1.11 Firmware 3.0.7

- Nouvelle méthode voip.getCallhistoryList Section 3.16.1
- Nouvelle méthode lan.getHostsList Section 3.8.4
- Nouvelle méthode system.reboot Section 3.13.4
- Méthode lan.getInfo Section 3.8.5:
 - ajout des attributs dhcp_active, dhcp_start, dhcp_end et dhcp_lease.
- Méthode voip.getInfo Section 3.16.2:
 - ajout des attributs **hook_status** et **callhistory_active**.
- Méthode wlan.getInfo Section 3.18.4:
 - ajout de l'attribut mac_filtering.

API REST 4 / 40

1.12 Firmware 3.0.6

- Méthode wan.getInfo Section 3.17.1:
 - la méthode wan.getInfo est dorénavent public.

1.13 Firmware 2.1.2

- Nouvelle authentification par login/mot de passe.
- La configuration de l'authentification de l'API REST se base sur celle de l'interface web de configuration (même méthode d'authentification, même login/mot de passe, ...).
- Nouveau module backup3g Section 3.2.
- Méthode wan.getInfo Section 3.17.1:
 - ajout de l'attribut **infra**.
- Méthode voip.getInfo Section 3.16.2:
 - ajout de l'attribut **infra**.
- Méthode lan.getInfo Section 3.8.5:
 - la méthode est dorénavent public.
- Méthode firewall.getInfo Section 3.6.3:
 - le tag "stmpdrop" a été renommé en "smtpdrop" (faute de frappe).
- Méthode dsl.getInfo Section 3.4.1:
 - ajout des attributs linemode, uptime, counter, crc.
- Méthode system.getInfo Section 3.13.1:
 - ajout de l'attribut version_dsldriver.
 - ajout de l'attribut **net_infra**.
- Correction d'erreurs diverses:
 - La méthode ppp.setCredentials Section 3.11.3 est corrigée.

1.14 Firmware 2.1.1

• Nouvelles valeurs de l'attribut "mode" pour les méthodes "wlan.getInfo" et "wlan.setWlanMode".

API REST 5 / 40

2 Introduction

2.1 Utilisation

- L'URL de l'interface REST est http://neufbox/api/1.0/ où 1.0 est le numéro de version de l'interface.
- L'interface peut être testée avec wget ou curl par exemple.

Exemple d'appel d'une méthode avec curl (GET)

```
$ curl http://neufbox/api/1.0/?method=auth.getToken
```

Exemple d'appel d'une méthode avec curl (POST)

```
$ curl --data 'channel=36' http://192.168.1.1/api/1.0/?method=wlan5.setChannel
```

- L'interface doit être appelée avec une requête HTTP GET pour les méthodes qui ne font que consulter des informations, et une requête HTTP POST pour les méthodes qui modifient des informations.
- Certaines méthodes sont privées. Il est alors nécessaire d'être authentifié pour en avoir l'accès si l'authentification est activé. L'authentification se fait grâce au module auth. Une fois authentifié, vous devez utiliser le token fournit par le module auth pour accéder au méthode privée.

Exemple d'appel d'une méthode privée avec curl

```
$ curl http://neufbox/api/1.0/?method=hotspot.getClientList\&token=43 ←
f6168e635b9a90774cc4d3212d5703c11c9302
```

2.2 Message de retour

• Lorsque l'appel de la méthode a réussi, l'attribut stat de la balise rsp vaut ok

Exemple

• Si l'appel de la méthode a échoué, l'attribut stat de la balise rsp vaut fail. La balise rsp contient alors une balise err avec un attribut code contenant le code d'erreur et un attribut msg contenant un message d'explication de l'erreur en anglais.

Exemple

2.2.1 Codes d'erreurs

Il existe deux types de codes d'erreurs :

- les codes d'erreurs génériques qui peuvent être renvoyés suite à n'importe quel appel
- les codes d'erreurs propres à la méthode appelée

API REST 6 / 40

code	msg	explication
0	Unknown error	Une erreur inconnue s'est produite
112	Method not found	Impossible de trouver la méthode
		demandée
113	Need argument(s)	Besoin de plus d'arguments
114	Invalid argument(s)	Arguments soumis invalides
115	Authentication needed	Authentification nécessaire
116	Invalid authentification	Authentification invalide
120	The BOX is being upgraded	La neufbox est en cours de mise à jour

Table 1: Code d'erreur générique

3 Sections

3.1 auth

Ce module doit être utilisé pour s'authentifier et ainsi pouvoir accéder aux méthodes privées de l'API REST.

Techniquement, ce module fournit un token qui sera valide une fois authentifié et qu'il faudra utilisé en paramètre à chaque future requête.

Exemple de requête avec l'utilisation du token

```
$ http://neufbox/api/1.0/?method=hotspot.getClientList\&token=43 ←
f6168e635b9a90774cc4d3212d5703c11c9302
```

Depuis le firmware 2.1.2, l'API REST et l'interface web de la neufbox utilise la même configuration pour l'authentification.

Il y a 4 configurations possible:

- · désactivé,
- login/mot de passe,
- bouton de service,
- login/mot de passe et le bouton de service.



Warning

Avant le firmware 2.1.2, il était impossible de désactivé l'authentification et seul l'authentification par bouton de service était disponible.

Pour s'authentifier avec un login et un mot de passe, il faut procéder comme avec l'authentification par bouton de service sauf qu'il faut utiliser en plus le paramétre hash lors de l'appel de la méthode auth.checkToken. Ce paramétre hash est la concaténation du hash du login et du hash du mot de passe.

Un hash d'une valeur est composé de 64 caractères (32 digest SHA256 en représentation hexadécimal) et se calcul ainsi (value étant la valeur a hasher et key le token):

```
fh = sha256_hash(value)
hash = hmac_sha256_hash(key, fh)
```

Exemple de code de hashage en C

API REST 7 / 40

3.1.1 Example d'authentification avec un login et un mot de passe

Note

Exemple avec login valant admin et mot de passe valant admin.

```
$ ./hash 43f6168e635b9a90774cc4d3212d5703c11c9302 admin
hash = 7aa3e8b3ed7dfd7796800b4c4c67a0c56c5e4a66502155c17a7bcef5ae945ffa
```



Warning

Dans la pratique, il faut que toutes ses commandes soit executés en moins de 5 secondes à cause du timeout de validité du token lors de l'utilisation de la méthode d'authentification par login/mot de passe seul.

3.1.2 auth.getToken

- Méthode HTTP: GET
- · Accès : public
- Description : retourne un nouveau token pour la procédure d'authentification, ou un code d'erreur
- Retour:
 - Si succès :
 - * balise **tag** > attribut **token**. Valeur du nouveau token.
 - * balise **tag** > attribut **method** = (passwd|button|all). Méthodes possibles pour s'authentifier. La valeur all signifie que toutes les méthodes d'authentification sont possibles. (*firmware* >= 2.1.2)
 - Si erreur:
 - * balise **err** > attribut **code** contient le code d'erreur :
 - · 0 : Unknown error. Erreur interne lors de la génération du token
 - · 201 : Max token reached. Nombre maximal de tokens atteint (la limite est de 64 demandes simultanées)
 - · 205 : Authentification disabled. L'authentification est désactivée. (firmware >= 2.1.2)

Exemple:

API REST 8 / 40

3.1.3 auth.checkToken

Note

le paramètre hash est obtenue en concaténant le hash du login et le hash du mot de passe (la longueur de cette valeur est donc de 128 caractères).



Warning

Si la méthode d'authentification autorisée est uniquement par login/mot de passe, le timeout entre le getToken et checkToken est de 5 secondes. (firmware >= 2.1.2)

- Méthode HTTP: GET
- · Accès : public
- Description : valider un token grace à une méthode d'authentification.
- Paramètres requête :
 - token : token à valider (obligatoire)
 - hash: hash du login/mot de passe (optionnel: si essai d'authentification par login/mot de passe) (firmware >= 2.1.2) (voir la note ci dessus pour la méthode du fabrication du hash)
- Retour:
 - Si succès:
 - * balise tag > attribut token. Valeur du token validé.
 - Si erreur:
 - * balise **err** > attribut **code** contient le code d'erreur :
 - · 201 : Invalid session. La session n'existe pas ou est déjà authentifiée.
 - · 202 : Pre-Session timeout. Vous disposez de 5 minutes entre le getToken et le checkToken pour valider le token.
 - · 203 : Push button not pushed. Le bouton n'a pas été appuyé.
 - · 204 : Invalid login and/or password. Le login et/ou le mot de passe est invalide. (firmware >= 2.1.2)
 - · 205 : Authentification disabled. L'authentification est désactivée. (firmware >= 2.1.2)

Exemple d'un succès puis d'une erreur :

API REST 9 / 40

3.2 backup3g

3.2.1 backup3g.forceDataLink

Note

Existe depuis le firmware 2.1.2

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : Cette méthode définie la politique d'utilisation de la 3g pour la data.

• Paramètre requête :

```
- mode = (on|off|auto)
```

- * on : on force l'utilisation de la 3g
- * off: on interdit l'utilisation de la 3g
- * auto: bascule en 3g uniquement si l'adsl et/ou le ppp adsl est down (politique par défaut sur la neufbox)

3.2.2 backup3g.forceVoipLink

Note

Existe depuis le firmware 2.1.2

• Méthode HTTP: POST

Accès : privé

• Description : Cette méthode définie la politique d'utilisation de la 3g pour la voix.

• Paramètre :

```
- mode = (on | off)
```

- * on : on force l'utilisation de la 3g
- * off: on interdit l'utilisation de la 3g

3.2.3 backup3g.getPinCode

Note

Existe depuis le firmware 3.0.14

• Méthode HTTP: GET

• Accès : privé

• Description : Retourne le code pin de la clé 3g.

• Retour:

- balise **pin** > attribut **code**. Code pin.

Exemple

API REST 10 / 40

3.2.4 backup3g.setPinCode

Note

Existe depuis le firmware 3.0.14

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : Cette méthode définie le code pin de la clé 3g.

• Paramètre :

- pincode = ([0-9]{4,8})

3.3 ddns

3.3.1 ddns.disable

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : Désactive le service

3.3.2 ddns.enable

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : Active le service

3.3.3 ddns.forceUpdate

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : Force la mise à jour du service

3.3.4 ddns.getInfo

• Méthode HTTP: GET

• Accès : privé

- Description : Renvoie des informations sur le serice de dns dynamique.
- Retour:
 - balise **ddns** > attribut **active**. = (on | off). Activation du service.
 - balise **ddns** > attribut **service**. Nom du service
 - balise **ddns** > attribut **username**. Identifiant du service
 - balise **ddns** > attribut **password**. Mot de passe du service
 - balise **ddns** > attribut **hostname**. Nom d'hôte du serivce

API REST 11 / 40

- balise ddns > attribut status. = (down|starting|up|updated|waiting_wan|err_update|err_gprs|err or_server|error_unknown|error_account|error_account_loginpass|error_account_hostnam e|error_account_abuse).

- balise **ddns** > attribut **lastupdate**. Timestamp de la dernière mise à jour du service.
- balise **ddns** > attribut **lastupdateip**. Dernière ip du service.
- balise **ddns** > attribut **lastfreeze**. Timestamp du dernier gel du service (suite à une erreur du serveur). (firmware >= 3.2.1)
- balise **ddns** > attribut **lastfreezetime**. Nombre de secondes du gel. (*firmware* >= 3.2.1)

Exemple

3.3.5 ddns.setService

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : Configurer le compte ddns

• Paramètres :

- service = (dyndns|no-ip|ovh|dyndnsit|changeip|sitelutions)
- username
- password
- hostname

3.4 dsl

3.4.1 dsl.getInfo

• Méthode HTTP: GET

· Accès : public

• Description : Renvoie des informations sur le lien ADSL.

• Retour:

- balise **dsl** > attribut **linemode**. Mode du lien. (firmware $\geq 2.1.2$)
- balise **dsl** > attribut **uptime**. Nombre de seconde depuis la montée du lien. (*firmware* >= 2.1.2)
- balise **dsl** > attribut **counter**. Nombre de connexion ADSL effectué. (firmware >= 2.1.2)
- balise **dsl** > attribut **crc**. Nombre d'erreur CRC. (firmware >= 2.1.2)

API REST 12 / 40

- balise dsl > attribut status = (up | down). Status du lien.
- balise **dsl** > attribut **noise_down**. Marge de bruit flux descendant.
- balise **dsl** > attribut **noise_up**. Marge de bruit flux montant.
- balise **dsl** > attribut **attenuation down**. Atténuation flux descendant.
- balise **dsl** > attribut **attenuation_up**. Atténuation flux montant.
- balise **dsl** > attribut **rate_down**. Débit flux descendant.
- balise **dsl** > attribut **rate_up**. Débit flux montant.
- balise dsl > attribut line_status = (No Defect | Of Frame | Loss Of Signal | Loss Of Power | Loss Of Signal Quality | Unknown). Etat détaillé du lien. (firmware >= 3.3.2)
- balise dsl > attribut training= (Idle|G.994 Training|G.992 Started|G.922 Channel Analysis|G.992 Message Exchange|G.993 Started|G.993 Channel Analysis|G.993 Message Exchange|Showti me|Unknown). Etat de négociation avec le DSLAM. (firmware >= 3.3.2)

Exemple

3.5 ftth

3.5.1 ftth.getInfo

• Méthode HTTP: GET

• Accès : public

• Description : informations sur le lien FTTH.

• Retour:

- balise ftth > attribut status = $(up \mid down)$. Etat du lien. (firmware >= 3.3.2)
- balise **ftth** > attribut **wanfibre** = (in|out) Etat du port fibre par rapport au bridge wan0. (firmware >= 3.5.0)

Exemple

3.6 firewall

3.6.1 firewall.enableSmtpFilter

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : activer le filtrage du SMTP

API REST 13 / 40

3.6.2 firewall.disableSmtpFilter

• Méthode HTTP: POST

· Accès: privé

• Description : désactiver le filtrage du SMTP

3.6.3 firewall.getInfo

• Méthode HTTP: GET

· Accès: privé

• Description : informations sur l'activation des différents filtrages

• Retour:

- balise firewall > attribut mode = (simple|)
- balise **firewall** > balise **winsharedrop** > attribut **active** = (on | off)
- balise **firewall** > balise **icmpdrop** > attribut **active** = (on | off)
- balise **firewall** > balise **smtpdrop** > attribut **active** = (on | off)

Exemple

3.7 hotspot

3.7.1 hotspot.enable

• Méthode HTTP: POST

Accès : privé

• Description : activer le hotspot.

3.7.2 hotspot.disable

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : désactiver le hotspot.

API REST 14 / 40

3.7.3 hotspot.getClientList

• Méthode HTTP: GET

· Accès: privé

• Description : liste des clients hotspot.

Exemple

3.7.4 hotspot.getInfo

Note

L'attribut mode n'existe plus depuis le firmware 3.4

• Méthode HTTP: GET

• Accès : privé

• Description : informations sur le service hotspot.

• Retour:

- balise hotspot > attribut status = (up | down)
- balise hotspot > attribut enabled = (on | off)

Exemple

3.7.5 hotspot.setMode

Note

N'existe plus depuis le firmware 3.4

3.7.6 hotspot.restart

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : redémarrer le service hotspot.

API REST 15 / 40

3.7.7 hotspot.start

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : démarrer le service hotspot (pour que le hotspot soit démarré, il faut qu'il soit activé).

3.7.8 hotspot.stop

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : arrêter le service hotspot.

3.8 lan

3.8.1 lan.addDnsHost

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : Ajoute une entrée DNS sur le réseau local.

- Paramètre requête :
 - ip
 - name
- Retour :
 - balise **lan** > attribut **ip**.
 - balise lan > attribut name.
- Retour:
 - Si erreur :
 - * balise **err** > attribut **code** contient le code d'erreur :
 - · 210 : DNS host already exist.
 - · 211: Hostname already used.

3.8.2 lan.deleteDnsHost

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

- Description : Supprime une entrée DNS sur le réseau local.
- Paramètre requête :
 - ip
 - name
- Retour:

API REST 16 / 40

- balise **lan** > attribut **ip**.
- balise **lan** > attribut **name**.
- Retour:
 - Si erreur:
 - * balise **err** > attribut **code** contient le code d'erreur :
 - · 212: Dns IP/Host not found

3.8.3 lan.getDnsHostList

• Méthode HTTP: GET

· Accès : public

• Description : Liste des entrées DNS sur le réseau local.

• Retour:

- balise **dns** > attribut **ip**.
- balise **dns** > attribut **name**.

Exemple

3.8.4 lan.getHostsList

Note

Existe depuis le firmware 3.0.7

- Méthode HTTP: GET
- · Accès : public
- Description : liste des équipements du réseau local.
- Retour:
 - balise host > attribut name. Son nom.
 - balise **host** > attribut **ip**. Son adresse IP.
 - balise **host** > attribut **mac**. Son adresse MAC.
 - balise host > attribut iface = (lan1|lan2|lan3|lan4|wlan0). Port sur lequel il est connecté.
 - balise **host** > attribut **probe** = Date de découverte (uptime neufbox) (firmware >= 3.2.0)
 - balise **host** > attribut **alive** = Date de dernière activité (uptime neufbox) (firmware >= 3.2.0)
 - balise **host** > attribut **type** = +(pclstblfemtolplcl...) Type d'équipement (*firmware* >= 3.2.0)
 - balise **host** > attribut **status** = +(onlineloffline) Son état courant (*firmware* >= 3.2.0)

Exemple

API REST 17 / 40

3.8.5 lan.getInfo

Note

Cette méthode était privée avant le firmware 2.1.2

- Méthode HTTP: GET
- Accès : public (privé avant le firmware 2.1.2)
- Description : informations sur le réseau local.
- Retour:
 - balise lan > attribut ip_addr. Adresse IP de la BOX.
 - balise **lan** > attribut **netmask**. Masque réseau de la BOX.
 - balise $lan > attribut dhcp_active = (on|off)$. Activation du service DHCP. (firmware >= 3.0.7)
 - balise lan > attribut dhcp_start. Adresse IP du début de la plage des IP attribuée par DHCP. (firmware >= 3.0.7)
 - balise lan > attribut dhcp_end. Adresse IP de fin de la plage des IP attribuée par DHCP. (firmware >= 3.0.7)
 - balise lan > attribut dhcp_lease. Nombre de seconde d'attribution de l'adresse IP par DHCP. (firmware >= 3.0.7)

Exemple

3.9 ont

L'ONT ou Optical Network Terminal est un boitier optique externe connecté à l'interface de la BOX.

3.9.1 ont.getInfo

Note

Existe depuis le firmware 3.2.3

- Méthode HTTP: GET
- · Accès : public
- Description: informations sur le boitier ONT. Veuillez utiliser la méthode ont.sync Section 3.9.2 pour mettre à jour les données.

API REST 18 / 40

- · Retour:
 - balise **ont** > attribut **type** = version matériel de l'ONT.
 - balise ont > attribut version = version du firmware de l'ONT.
 - balise ont > attribut status = (up | down). Status du service. (firmware >= 3.3.2)
 - balise **ont** > attribut **sn** = numéro de série de l'ONT. (firmware >= 3.3.2)
 - balise **ont** > balise **info** > attribut **name** et **value** :
 - * Valeur de l'attribut name pour un ONT de type I-010
 - · slid: Identifiant de connexion ONT
 - · ranging : Rangement de l'ONT sur PON
 - · uptime : Temps de service
 - · receive : Intensité signal optique reçue (dBm)
 - · transmit : Intensité signal optique transmise (dBm)
 - · bias : BIAS (mA)
 - · temp : Température
 - · vcc : Tension Vcc
 - · lanlos: Liaison Ethernet entre l'ONT et la BOX
 - · lossframe : Perte de paquets sur la fibre
 - · lossgem : Problème lors du traitement des paquets
 - · losssignal : Perte du signal optique
 - · errmsg: Message d'erreur sur la couche physique
 - · omcc : Perte ou problème de communication sur la fibre
 - · deactivate : Echec de désactivation de l'ONT
 - · ranged : ONT rangé sur le PON
 - · phyerror : ONT hors service
 - · rdi : Erreurs dans le signal reçu par l'ONT
 - · failed : Perte de signal, seuil d'erreur
 - · slidattempts : Nombre de tentative de mis à jour du slid
 - · updatecounter : Compteur de mis à jour
 - · versionpassive : version du firmware de secours
 - · ledseqpt : Statut du voyant équipement
 - · ledspon: Statut du voyant PON
 - · ledsmgnt : Statut du voyant gestion et administration
 - · ledslan : Statut du voyant de la liaison Ethernet
 - · dlfail : Status du téléchargement du firmware
 - · dlidle : Status du téléchargement du firmware
 - · dlip : Status du téléchargement du firmware
 - · dlstart : Status du téléchargement du firmware
 - · ledseqptstate : Statut de clignotement du voyant équipement (firmware >= 3.4)
 - · ledsponstate : Statut de clignotement du voyant PON (firmware >= 3.4)
 - · ledsmgntstate: Statut de clignotement du voyant gestion et administration (firmware >= 3.4)
 - · ledslanstate : Statut de clignotement du voyant de la liaison Ethernet (firmware >= 3.4)

Exemple

API REST 19 / 40

```
<info name="receive" value="-23.02" />
        <info name="transmit" value="2.50" />
        <info name="bias" value="17.94" />
        <info name="temp" value="53.12" />
        <info name="vcc" value="3.32" />
        <info name="lanlos" value="INACTIVE" />
        <info name="lossframe" value="INACTIVE" />
        <info name="lossgem" value="INACTIVE" />
        <info name="losssignal" value="INACTIVE" />
        <info name="errmsg" value="INACTIVE" />
        <info name="omcc" value="INACTIVE" />
        <info name="deactivate" value="INACTIVE" />
        <info name="ranged" value="ACTIVE" />
        <info name="phyerror" value="INACTIVE" />
        <info name="rdi" value="INACTIVE" />
        <info name="failed" value="INACTIVE"</pre>
        <info name="slidattempts" value="0" />
        <info name="defaultslid" value="0" />
        <info name="updatecounter" value="4" />
        <info name="versionpassive" value="3FE53583AOXA91" />
        <info name="ledseqpt" value="GREEN" />
        <info name="ledspon" value="GREEN" />
        <info name="ledsmgnt" value="GREEN" />
        <info name="ledslan" value="GREEN" />
        <info name="dlfail" value="INACTIVE" />
        <info name="dlidle" value="ACTIVE" />
        <info name="dlip" value="INACTIVE" />
        <info name="dlstart" value="INACTIVE" />
        <info name="ledseqptstate" value="NONE"</pre>
        <info name="ledsponstate" value="SOLID" />
        <info name="ledsmgntstate" value="BLINKING"</pre>
        <info name="ledslanstate" value="NONE"</pre>
  </ont>
</rsp>
```

3.9.2 ont.sync

• Méthode HTTP: POST

• Accès : public depuis (firmware >= 3.4)

• Description : Synchronise les informations ONT avec la BOX. (firmware >= 3.3.2)

3.9.3 ont.push

Note

Cette méthode est asynchrone. Veuillez utiliser la méthode ont.pull Section 3.9.4 pour obtenir un code de retour.

• Méthode HTTP: POST

· Accès: privé

• Description : Envoi des informations de configuration à l'ONT (firmware >= 3.3.2)

• Paramètre requête :

- name = (slid) : Définit l'identifiant à modifier

- value : Définit la valeur de remplacement

API REST 20 / 40

- force : Ce paramètre facultatif, permet de forcer le remplacement de la nouvelle valeur.
 - * Valeurs possible de l'attribut name :
 - · slid: Identifiant de connexion ONT.

3.9.4 ont.pull

- Méthode HTTP: GET
- · Accès: privé
- Description : Retourne le statut d'un ont.push Section 3.9.3 (firmware >= 3.3.2)
- Retour:
 - balise return > attribut pushname = (slid)
 - balise **return** > attribut **code** : contient un code de retour.
 - * Les codes :
 - · -1: En cours d'exécution
 - · 0 : Exécuté ou état par défaut
 - · 1 : Erreur interne
 - · 2 : ONT injoignable
 - · 3 : Erreur lors de la communication avec l'ONT
 - $\cdot >= 10$: Retours spécifiques pour chaque push
 - * Pour le push du slid les codes de retour sont :
 - · 10 : L'ONT est rangé.
 - · 11 : Le SLID est fourni par le réseau
 - · 12 : Le SLID est déjà présent sur la BOX
 - · 13 : Le SLID présent sur la BOX a été remplacé
 - · 14 : Le SLID a déjà été modifié plus de 9 fois

Exemple

3.10 p910nd

3.10.1 p910nd.getInfo

- Méthode HTTP: GET
- · Accès : public
- Description: informations sur le service p910nd (partage réseau d'une imprimante). http://p910nd.sourceforge.net/.
- Retour:
 - balise **p910nd** > attribut **status** = (up | down). Status du service.
 - balise **p910nd** > attribut **bidir** = (on | off). Activation du mode bidirectionnel.

Exemple

```
<?xml version="1.0" ?>
<rsp stat="ok" version="1.0">
    <p910nd status="up" bidir="on" />
</rsp>
```

API REST 21 / 40

3.11 ppp

3.11.1 ppp.getCredentials

• Méthode HTTP : GET

• Accès : privé

• Description : informations sur le login et le mot de passe ppp.

• Retour:

- balise **ppp** > attribut **login**. Login ppp.
- balise **ppp** > attribut **password**. Mot de passe ppp.

Exemple

3.11.2 ppp.getInfo

• Méthode HTTP: GET

• Accès : public

• Description : informations sur le lien ppp.

• Retour:

- balise ppp > attribut status = (up | down). Status du lien.
- balise **ppp** > attribut **ip_addr**. Adresse IP du lien.

Exemple

3.11.3 ppp.setCredentials

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

- Description : définir le login et le mot de passe ppp.
- Paramètre requête :
 - login
 - password

API REST 22 / 40

3.12 smb

3.12.1 smb.getInfo

• Méthode HTTP: GET

· Accès : public

• Description : informations sur le service SMB (partage de fichier windows)

• Retour:

- balise **smb** > attribut **active** = (on | off). Activation.
- balise smb > attribut status = (up|down|starting|installing|error_unknown). Status du service.
- balise **smb** > attribut **name**. Nom du service.
- balise **smb** > attribut **workgroup**. Workgroup.
- balise **smb** > **share** > attribut **name**. Nom du partage.
- balise **smb** > **share** > attribut **uuid**. UUID de la partition contenant le partage.
- balise **smb** > **share** > attribut **dir**. Répertoire du partage.
- balise smb > share > attribut online = (true|false). Le partage est disponible (la partition est accessible, ie. la clé USB est branchée).

Exemple

3.13 system

3.13.1 system.getInfo

• Méthode HTTP: GET

· Accès : public

- Description : informations système.
- Retour:
 - balise **system** > attribut **product_id**. L'ID du produit: \$(NB)-\$(HARD)-\$(HARD_VERSION).
 - balise **system** > attribut **mac_addr**. L'adresse MAC de la neufbox.
 - balise system > attribut net_mode = (router|bridge).
 - balise system > attribut net_infra = (adsl|ftth|gprs). Connexion internet principale de la BOX.
 - balise **system** > attribut **uptime**. Temps d'activité de la BOX en seconde.
 - balise **system** > attribut **version_mainfirmware**. Version du firmware de la BOX: \$(NB)-MAIN-R\$(VERSION).
 - balise system > attribut version_rescuefirmware.
 - balise system > attribut version_bootloader.
 - balise **system** > attribut **version_dsldriver**. (indisponible sur NB5) (firmware >= 2.1.2)
 - balise **system** > attribut **current_datetime**. Date actuelle sous le format : "%Y%m%d%H%M". (firmware >= 3.2.0)

API REST 23 / 40

- balise system > attribut refclient. Référence client. (firmware >= 3.2.0)
- balise **system** > attribut **idur**. Identifiant unique réseau. (*firmware* >= 3.4.0)
- balise **system** > attribut **alimvoltage**. Tension de l'alimentation exprimé en mV. (firmware >= 3.5.0)
- balise **system** > attribut **temperature**. Température de la BOX exprimé en m°C. (firmware >= 3.5.0)
- balise **system** > attribut **serialnumber**. Numéro de série de l'IAD. (firmware >= 4.0.0)

Exemple

```
<?xml version="1.0" ?>
<rsp stat="ok" version="1.0">
   <system product_id="NB5-SER-r1"</pre>
           serial_number="XXYYYYYYYYYYYYYY"
          mac_addr="00:17:33:80:02:4a"
          net_mode="router"
          net infra="adsl"
           uptime="76913"
           version_mainfirmware="NB5-MAIN-R2.1.2"
           version_rescuefirmware="NB5-RESCUE-R1.0.3"
           version_bootloader="NB5-BOOTLOADER-R05"
           version_dsldriver="NB4-A2pB024k2"
           current_datetime="201109210941"
           refclient="1-1234"
           idur="XXYYYYY"
           alimvoltage="YYYYY"
           temperature="YYYYY" />
</rsp>
```

3.13.2 system.getlfList

- Méthode HTTP: GET
- Accès : privé
- Description : clé WPA par défaut de la BOX.
- Retour :
 - balise **interface** > attribut **name**. Nom de l'interface.
 - balise **interface** > attribut **mac**. Adresse MAC de l'interface.
 - Si erreur:
 - * balise **err** > attribut **code** contient le code d'erreur :
 - · 500 : Cannot retrieve interface list.

Exemple

API REST 24 / 40

```
<interface name="eth1" mac="DE:AD:BE:EF:FA:CE">
    <interface name="eth2" mac="DE:AD:BE:EF:FA:CE">
    <interface name="eth3" mac="DE:AD:BE:EF:FA:CE">
        <interface name="eth4" mac="DE:AD:BE:EF:FA:CE">
        <interface name="wth4" mac="DE:AD:BE:EF:FA:CE">
        <interface name="wth4" mac="DE:AD:BE:EF:FA:CF">
        <interface name="wth4" mac="DE:AD:BE:EF:FA:CF">
        <interface name="wth4" mac="DE:AD:BE:EF:FA:CF">
        <interface name="hotspot0" mac="62:AD:BE:EF:FA:CC">
        <interface name="lan0" mac="DE:AD:BE:EF:FA:CE">
        <interface name="stb0" mac="DE:AD:BE:EF:FA:CE">
        <interface name="guest0" mac="62:AD:BE:EF:FA:CD">
        <interface name="wth4" mac="DE:AD:BE:EF:FA:CD">
        <interface name="wth4" mac=
```

3.13.3 system.getWpaKey

• Méthode HTTP : GET

• Accès : privé

• Description : clé WPA par défaut de la BOX.

Exemple

3.13.4 system.reboot

Note

Existe depuis le firmware 3.0.7

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : Redémarrer la BOX.

API REST 25 / 40

3.13.5 system.setNetMode

• Méthode HTTP: POST

· Accès: privé

• Description : définir le mode réseau de la BOX.

• Paramètre requête :

- mode = (router|bridge)

3.13.6 system.setRefClient

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : Définit la référence client.

• Paramètre requête :

- refclient

3.14 tv

3.14.1 tv.getInfo

Note

Existe depuis le firmware 3.4

• Méthode HTTP: GET

• Accès : public

• Description : Informations TV.

• Retour:

- balise **tv** > attribut **infra**. Lien utilisé pour le flux TV.
- balise tv > attribut lanchain. Représentation au format Newick de l'installation entre la BOX et les différentes BOX TV.
- balise **tv** > attribut **netchain**. Représentation de l'installation entre la box et le réseau du FAI. (firmware >= 3.5.0)
- balise **igmps** > balise **igmp**. Flux IGMP en cours d'utilisation.
- balise **igmps** > balise **igmp** > attribut **ipaddr**. Adresse IP enregistré au flux multicast.
- balise **igmps** > balise **igmp** > attribut **group**. Adresse du flux multicast.
- balise **igmps** > balise **igmp** > attribut **ether**. Adresse ethernet multicast.

API REST 26 / 40

3.15 usb

3.15.1 usb.getInfo

Note

Existe depuis le firmware 4.0

• Méthode HTTP: GET

· Accès : public

• Description : Informations sur les périphériques branchés en USB.

• Retour:

- balise **device** > attribut **name**. Nom du périphérique.
- balise **device** > attribut **product**. ProductID.
- balise **device** > attribut **bus**. Bus USB utilisé.
- Si pas de périphérique USB:
 - * pas de balise device.

Exemple

3.16 voip

3.16.1 voip.getCallhistoryList

Note

Existe depuis le firmware 3.0.7

- Méthode HTTP: GET
- Accès : privé
- Description : historique des appels téléphonique.
- Retour:
 - balise calls > balise call > attribut type = (pstn|voip|radio). Type de lien utilisé.
 - balise calls > balise call > attribut direction = (incoming | outgoing). Sens de l'appel.
 - balise **calls** > balise **call** > attribut **number**. Numéro de téléphone.
 - balise **calls** > balise **call** > attribut **length**. Temps en seconde de l'appel.
 - balise **calls** > balise **call** > attribut **date**. Date en format UNIX de l'appel.

API REST 27 / 40

Exemple

3.16.2 voip.getInfo

• Méthode HTTP: GET

• Accès : privé

• Description : informations sur la voix sur IP.

• Retour:

- balise voip > attribut status = (up | down). Status du service VOIP.
- balise voip > attribut infra = (adsl|ftth|gprs). Lien utilisé pour la VOIP. (firmware >= 2.1.2)
- balise voip > attribut hook_status = (onhook | offhook | unknown). Status du combiné (onhook = raccroché). (firmware >= 3.0.7)
- balise **voip** > attribut **callhistory_active** = (on | off). Activation de l'historique des appels. (*firmware* >= 3.0.7)

Exemple

3.16.3 voip.restart

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : redémarrer la voip.

3.16.4 voip.start

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : démarrer la voip.

3.16.5 voip.stop

• Méthode HTTP: POST

Accès : privé

• Description : arrêter la voip.

API REST 28 / 40

3.17 wan

3.17.1 wan.getInfo

Note

Cette méthode était privée avant le firmware 3.0.6

- Méthode HTTP: GET
- Accès : public (privé avant le firmware 3.0.6)
- Description : informations génériques sur la connexion internet.
- Retour:
 - balise wan > attribut status = (up | down). Status de la connexion internet.
 - balise wan > attribut uptime. Temps de connexion internet v4 ou v6 (suivant les cas)
 - balise wan > attribut ip_addr. Adresse IPv4 internet. (MAP-T inclus, peut être vide si Only sans conf MAP-T))
 - balise wan > attribut infra = (adsl|ftth|gprs). Lien utilisé pour la connexion internet. (firmware >= 2.1.2)
 - balise wan > attribut mode = (ftth/routed|adsl/routed|adsl/ppp|gprs/ppp). Mode de connexion internet. (firmware >= 3.3.2)
 - balise wan > attribut infra6 = (Tunnel|Dual|Native|Only|unknown). Lien utilisé pour la connexion internet IPv6. (firmware >= 3.4)
 - balise wan > attribut status6 = (up | down). Status de la connexion internet IPv6. (firmware >= 3.4)
 - balise wan > attribut uptime6. Temps de connexion internet IPv6. (firmware >= 3.4)
 - balise wan > attribut ipv6_addr. Adresse IPv6 globale de la box. (firmware >= 3.4)

Exemple

3.18 wlan

Il y a différents modes radio sur les neufbox. Chaque neufbox supporte une liste de modes radio:

- La NB6/NB6VAC les modes 11n, 11b/g/n et 11b/g en 2.4Ghz et les modes 11n/11ac en 5Ghz;
- La NB6/NB6V et la NB5 supportent les modes 11n, 11b/g/n et 11b/g;
- La NB4 et la CiBox supportent les modes 11b, 11b/g et auto.

Ci dessous, vous trouverez la correspondance entre les intitulés des modes radio et les valeurs utilisées en interne dans le système et dans l'API REST.

mode radio	valeur en interne et dans l'API REST
auto	auto
11b	11b
11b/g	11g
11b/g/n	11ng
11n	11n

API REST 29 / 40

Note

A partir des versions 2.1 du firmware, la représentation du mode wifi a changé pour plus de clarté et de simplicité. Voici la table de correspondance entre les anciennes et les nouvelles valeurs :

ancienne valeur	nouvelle valeur
0	11b
1	auto
2	11g
11n-only	11n
auto	11ng
11n-legacy	11ng
legacy	11g

3.18.1 wlan.enable

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : activer le WiFi.

3.18.2 wlan.disable

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : désactiver le WiFi.

3.18.3 wlan.getClientList

• Méthode HTTP: GET

• Accès : privé

• Description : liste des clients WiFi 2.4Ghz .

Exemple

3.18.4 wlan.getInfo



Warning

Les modes wifi ont changé à partir de la 2.1: table de correspondance.

API REST 30 / 40

- Méthode HTTP: GET
- · Accès: privé
- Description: informations sur le WiFi 2.4Ghz.
- Retour:
 - balise wlan > attribut active = (on | off). Activation.
 - balise wlan > attribut channel. Canal.
 - balise wlan > attribut mode = (auto|11b|11g|11n|11ng). Mode radio.
 - balise wlan > attribut mac_filtering = (whitelist|blacklist|off). Activation du filtrage mac. (firmware >=
 3.0.7)
 - balise **wlan** > balise **wl0** > attribut **ssid**. Nom du réseau.
 - balise wlan > balise wl0 > attribut enc = (OPEN | WEP | WPA-PSK | WPA2-PSK | WPA-WPA2-PSK). Encryption. (Nouveaux modes à partir du firmware 2.1)
 - balise wlan > balise wl0 > attribut enctype = (tkip|aes|tkipaes). (firmware >= 3.2.0)
 - balise wlan > balise wl0 > attribut keytype = (ascii|hexa).
 - balise wlan > balise wl0 > attribut wpakey. Clé WPA.
 - balise wlan > balise wl0 > attribut wepkey. Clé WEP primaire.

Exemple

3.18.5 wlan.getScanList

Note

Existe depuis le firmware 4.0

- Méthode HTTP:
- Accès : privé
- Description : liste des réseaux Wifi environnants.
- Retour :
 - balise **wifi** > attribut **freq**. Fréquence de l'interface WLAN.
 - balise wifi > balise ap > attribut ssid. SSID du réseau WLAN détecté.
 - balise wifi > balise ap > attribut bssid. Adresse MAC du point d'accès WLAN.
 - balise wifi > balise ap > attribut rssi. Gain du point d'accès en dBm.
 - balise **wifi** > balise **ap** > attribut **channel**. Channel utilisé par le réseau WLAN.

Exemple

API REST 31 / 40

```
$ curl http://192.168.1.1/api/1.0/?method=wlan.getScanList
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp stat="ok" version="1.0">
  <wifi freq="5GHz">
   <ap ssid="TFM" bssid="98:4B:E1:26:5C:A0" rssi="-87 dBm" channel="108"/>
    <ap ssid="SFR" bssid="98:4B:E1:26:5C:A4" rssi="-88 dBm" channel="108"/>
    <ap ssid="SFR" bssid="98:4B:E1:26:39:E4" rssi="-91 dBm" channel="36"/>
   <ap ssid="TFM" bssid="98:4B:E1:26:39:E0" rssi="-91 dBm" channel="36"/>
   <ap ssid="TFM" bssid="98:4B:E1:26:7C:20" rssi="-61 dBm" channel="44"/>
   <ap ssid="SFR" bssid="98:4B:E1:26:7C:24" rssi="-61 dBm" channel="44"/>
    <ap ssid="SFR_FIBER_FACF_5GHZ" bssid="DE:AD:BE:EF:FA:CF" rssi="-89 dBm" channel="52"/>
    <ap ssid="SFR_FIBER_0039_5GHZ" bssid="44:CE:D7:50:00:39" rssi="-51 dBm" channel="60"/>
  </wifi>
  <wifi freq="2.4GHz">
   <ap ssid="SFR_FIBER_0039" bssid="44:CE:D7:50:00:3A" rssi="-50 dBm" channel="1"/>
   <ap ssid="Bcm2.4" bssid="02:20:20:80:0B:02" rssi="-52 dBm" channel="1"/>
    <ap ssid="BcmHotspot2.4" bssid="72:20:20:B0:0B:03" rssi="-52 dBm" channel="1"/>
   <ap ssid="BcmGuest2.4" bssid="72:20:20:B0:0B:00" rssi="-52 dBm" channel="1"/>
    <ap ssid="BcmEAPSIM2.4" bssid="72:20:20:B0:0B:01" rssi="-52 dBm" channel="1"/>
    <ap ssid="" bssid="98:4B:E1:26:6C:32" rssi="-86 dBm" channel="1"/>
   <ap ssid="SFR_0008" bssid="30:7E:CB:A8:00:0C" rssi="-40 dBm" channel="1"/>
<ap ssid="SFR_0ED0" bssid="30:7E:CB:B0:0E:D4" rssi="-67 dBm" channel="1"/>
    <ap ssid="SFR WiFi Mobile" bssid="9A:7E:CB:B0:0F:37" rssi="-57 dBm" channel="6"/>
    <ap ssid="TFM" bssid="98:4B:E1:26:39:F0" rssi="-76 dBm" channel="6"/>
    <ap ssid="SFR WiFi FON" bssid="9A:CE:7D:4F:F2:35" rssi="-71 dBm" channel="6"/>
    <ap ssid="SFR WiFi Mobile" bssid="9A:CE:7D:4F:F2:37" rssi="-71 dBm" channel="6"/>
    <ap ssid="SFR F1F0" bssid="44:CE:7D:4F:F1:F4" rssi="-38 dBm" channel="6"/>
   <ap ssid="private_0030" bssid="00:1D:16:05:03:35" rssi="-78 dBm" channel="1"/>
    <ap ssid="SFR" bssid="98:4B:E1:26:6C:33" rssi="-87 dBm" channel="1"/>
  </wifi>
</rsp>
```

3.18.6 wlan.setChannel

• Méthode HTTP: POST

· Accès : privé

• Description : définir le canal WiFi 2.4Ghz.

• Paramètre requête :

- channel (entre 1 et 13)

3.18.7 wlan.setWI0Enc

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : définir la sécurité du réseau WiFi 2.4Ghz.

• Paramètre requête :

- enc = (OPEN | WEP | WPA-PSK | WPA2-PSK | WPA-WPA2-PSK)

API REST 32 / 40

3.18.8 wlan.setWI0Enctype

Note

Existe depuis le firmware 3.2.0

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : définir le type de clé WPA 2.4Ghz.

• Paramètre requête :

- enctype = (tkip|aes|tkipaes)

3.18.9 wlan.setWI0Keytype

• Méthode HTTP: POST

· Accès : privé

• Description : définir le type de clé WEP 2.4Ghz.

• Paramètre requête :

- keytype = (ascii|hexa)

3.18.10 wlan.setWI0Ssid

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : définir le nom du réseau WiFi 2.4Ghz.

• Paramètre requête :

- ssid

3.18.11 wlan.setWI0Wepkey

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : définir la clé WEP du réseau WiFi 2.4Ghz.

• Paramètre requête :

- wepkey

3.18.12 wlan.setWI0Wpakey

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : définir la clé WPA du réseau WiFi 2.4Ghz.

• Paramètre requête :

- wpakey

API REST 33 / 40

3.18.13 wlan.setWlanMode



Warning

Les modes wifi ont changé à partir de la 2.1: table de correspondance.

• Méthode HTTP: POST

· Accès: privé

• Description : définir le mode radio WiFi 2.4Ghz.

• Paramètre requête :

- (Pour NB5/NB6) mode = (11n|11ng|11g)- (Pour NB4/CIBOX) mode = (11b|11g|auto)

3.18.14 wlan.start

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : démarrer le WiFi (pour que le WiFi soit démarré, il faut qu'il soit activé).

3.18.15 wlan.stop

• Méthode HTTP: POST

· Accès : privé

• Description : arrêter le WiFi.

3.18.16 wlan.restart

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : redémarrer le WiFi.

3.19 wlan5

3.19.1 wlan5.getClientList

• Méthode HTTP: GET

· Accès: privé

• Description : liste des clients WiFi connectés au réseau 5Ghz.

Exemple

API REST 34 / 40

3.19.2 wlan5.getInfo

- Méthode HTTP: GET
- Accès : privé
- Description : informations sur le WiFi 5Ghz.
- · Retour:
 - balise wlan > attribut active = (on | off). Activation.
 - balise **wlan** > attribut **channel**. Canal.
 - balise wlan > attribut mode = (auto|11n|11ac). Mode radio.
 - balise wlan > attribut mac_filtering = (whitelist|blacklist|off).
 - balise wlan > balise wl0 > attribut ssid. Nom du réseau.
 - balise wlan > balise wl0 > attribut enc = (OPEN | WPA-PSK | WPA2-PSK | WPA-WPA2-PSK). Encryption.
 - balise wlan > balise wl0 > attribut enctype = (tkip|aes|tkipaes).
 - balise wlan > balise wl0 > attribut keytype = (ascii|hexa).
 - balise wlan > balise wl0 > attribut wpakey. Clé WPA.

Exemple

3.19.3 wlan5.setChannel

- Méthode HTTP: POST
- · Accès : privé
- Description : définir le canal WiFi 5Ghz.
- Paramètre requête :
 - channel (auto|36|40|44|48|52|56|60|64|100|104|108|112|116|132|136|140)

Exemple

```
$curl --data 'channel=36' 'http://192.168.1.1/api/1.0/?method=wlan5.setChannel'
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp stat="ok" version="1.0">
</rsp>
```

3.19.4 wlan5.setWI0Enc

- Méthode HTTP: POST
- Accès : privé
- Description : définir la sécurité du réseau WiFi 5Ghz.
- Paramètre requête :
 - enc = (OPEN | WPA-PSK | WPA2-PSK | WPA-WPA2-PSK)

API REST 35 / 40

3.19.5 wlan5.setWI0Enctype

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : définir le type de clé WPA 5Ghz.

• Paramètre requête :

- enctype = (tkip|aes|tkipaes)

3.19.6 wlan5.setWI0Keytype

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : définir le type de clé WEP 5Ghz.

• Paramètre requête :

- keytype = (ascii|hexa)

3.19.7 wlan5.setWI0Ssid

• Méthode HTTP: POST

· Accès : privé

• Description : définir le nom du réseau WiFi 5Ghz.

• Paramètre requête :

- ssid

3.19.8 wlan5.setWI0Wepkey

• Méthode HTTP : POST

• Accès : privé

• Description : définir la clé WEP du réseau WiFi 5Ghz.

• Paramètre requête :

- wepkey

3.19.9 wlan5.setWI0Wpakey

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : définir la clé WPA du réseau WiFi 5Ghz.

• Paramètre requête :

- wpakey

API REST 36 / 40

3.19.10 wlan5.setWlanMode

• Méthode HTTP: POST

· Accès: privé

• Description : définir le mode radio WiFi 5Ghz.

• Paramètre requête :

- mode = (11n | 11ac | auto)

3.20 guest

3.20.1 guest.getInfo

• Méthode HTTP: GET

• Accès : privé

• Description : informations sur le WiFi guest.

• Retour:

- balise **guest** > attribut **active** = (on | off). Activation.
- balise **guest** > attribut **ssid**. Nom du réseau.
- balise **guest** > attribut **wpakey**. Clé WPA.

Exemple

3.20.2 guest.enable

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

• Description : activer le WiFi GUEST.

Exemple

```
$ curl --data '' 'http://192.168.1.1/api/1.0/?method=guest.enable'
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp stat="ok" version="1.0">
</rsp>
```

API REST 37 / 40

3.20.3 guest.disable

• Méthode HTTP: POST

· Accès: privé

• Description : désactiver le WiFi GUEST.

Exemple

```
$ curl --data '' 'http://192.168.1.1/api/1.0/?method=guest.disable'
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp stat="ok" version="1.0">
</rsp>
```

3.20.4 guest.setSsid

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

- Description : définir le nom du réseau WiFi GUEST.
- Paramètre requête :
 - ssid

Exemple

```
$ curl --data 'ssid=SFR_34E0_GUEST' 'http://192.168.1.1/api/1.0/?method=guest.setSsid'
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp stat="ok" version="1.0">
</rsp>
```

3.20.5 guest.setWpakey

• Méthode HTTP: POST

• Accès : privé

- Description : définir la clé WPA du réseau WiFi GUEST.
- Paramètre requête :
 - wpakey

Exemple

```
$ curl --data 'wpakey=abcdefgh' 'http://192.168.1.1/api/1.0/?method=guest.setWpakey'
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rsp stat="ok" version="1.0">
</rsp>
```

API REST 38 / 40

4 Annexe

4.1 Code de hashage en C

hash.c

```
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <etk/crypt.h>
int crypto_hmac_sha256_hash(char *key, char *msg, char **result)
{
        unsigned char digest[32];
        int i;
        if(msg == NULL)
                return -1;
        *result = calloc(1, 32 * 2 + 1);
        if (*result == NULL)
               return -1;
        etk_sha256_hmac((uint8_t*) msg, strlen(msg), (uint8_t*) key,
                       strlen(key), digest);
        for (i = 0; i < 32; i++)
                snprintf((*result) + 2 * i, 3,
                         "%02x", (unsigned char) digest[i]);
        return 0;
}
int crypto_sha256_hash(char *msg, char **result)
        unsigned char digest[32];
        int i;
        if (msg == NULL)
        {
               return -1;
        *result = calloc(1, 32 * 2 + 1);
        if (*result == NULL)
        {
                return -1;
        etk_sha256((uint8_t*) msg, strlen(msg), digest);
        for (i = 0; i < 32; i++)</pre>
```

API REST 39 / 40

```
snprintf((*result) + 2 * i, 3,
                         "%02x", (unsigned char) digest[i]);
        return 0;
int main(int argc, char **argv)
        char* value_prehash = NULL, *value_hashed = NULL;
        int ret = 0;
        if(argc != 3)
                fprintf(stderr,
                        "Usage: %s <token> <value to hash>\n", argv[0]);
                return 1;
        if(crypto_sha256_hash(argv[2], &value_prehash) != 0)
                fprintf(stderr, "crypto_sha256_hash failed !\n");
                ret = 1;
                goto clean;
        if(crypto_hmac_sha256_hash(argv[1],
                                   value_prehash,
                                   &value_hashed) != 0)
                fprintf(stderr, "crypto_hmac_sha256_hash failed !\n");
                ret = 1;
                goto clean;
        printf("hash = %s\n", value_hashed);
clean:
        free (value_prehash);
        free(value_hashed);
        return ret;
```

Compilation

```
$ gcc -lm -lz -ltropicssl hash.c -o hash
$ ./hash
Usage: ./hash <token> <value to hash>
```

5 Crédits

5.1 Remerciements

Merci à la communauté pour toutes les suggestions de nouvelles fonctionnalités, pour les remontées de problèmes, etc. Merci en particulier à:

• VincentAlex

API REST 40 / 40

- Gandalf
- SGDA