ZQWL-USBCANFD 规格书

修订历史

版本	日期	原因
V1.0.1	2023.04.03	发布文档
V1.0.2	2023.11.23	仲裁域波特率范围修改为 5kbps~1000kbps

ZQWL-USBCANFD 规格书 V1.0.2

目 录

1.	功能介绍	1
	1.1 概述	1
	1.2 产品特性	2
	1.3 典型应用	
2.	硬件说明	3
	2.1 CAN(FD)-200U/201U 产品外观及尺寸	3
	2.2 CAN(FD)-200C/201C/100C/101C 产品外观及尺寸	4
	2.3 CAN(FD)-100E/101E 产品外观及尺寸	5
	2.4 CAN(FD)-400U/401U 产品外观及尺寸	6
	2.5 CAN(FD)通讯接口	7
	2.6 USB 接口	7
	2.7 指示灯说明	
	2.8 CAN 总线连接以及终端电阻	8
3.	驱动程序安装	9
	3.1 Windows 系统驱动程序安装	
4.	快速使用指南	11

1. 功能介绍

1.1 概述

本文档适用以下型号:

序号	型号	规格	外观
1	ZQWL-UCANFD-100C	1 通道 CANFD,兼容 CAN	The last of the la
2	ZQWL-UCAN-101C	1 通道 CAN	ing Can ha
3	ZQWL-UCANFD-100E	1 通道 CANFD,兼容 CAN	
4	ZQWL-UCAN-101E	1 通道 CAN	
5	ZQWL-UCANFD-200C	2 通道 CANFD,兼容 CAN	
6	ZQWL-UCAN-201C	2 通道 CAN;	CAN, TO CANO
7	ZQWL-UCANFD-200U	2 通道 CANFD,兼容 CAN;电 气隔离	Merchan Company of the Company of th
8	ZQWL-UCAN-201U	2 通道 CAN; 电气隔离	ZOWL® ***********************************
9	ZQWL-UCANFD-400U	4 通道 CANFD,兼容 CAN;电 气隔离	
10	ZQWL-UCAN-401U	4 通道 CAN;电气隔离	EQUITA USBCANIBB Macazani Course-occu usb is CANFO has Interface in CANFO has Interface

ZQWL-USBCANFD 规格书 V1.0.2

智嵌物联 ZQWL 开发的一系列高性能 USBCAN(FD)接口卡,具有类型多,安装方式灵活,方便易用,功能强大等特点。接口卡支持 XP/Win7/Win10/Win11 等操作系统。

其中,ZQWL-UCANFD-200U、ZQWL-UCAN-201U、ZQWL-UCANFD-400U、ZQWL-UCAN-401U等型号,CAN(FD)通道均采用电气隔离设计,可以适用于电磁环境恶劣的的场合。

1.2 产品特性

- USB 接口符合 USB2.0 高速规范; CAN 接口支持 CAN2.0A、B 协议, 符合 ISO11898-1 规范;
- CAN 和 CANFD 协议可选; CANFD 支持 ISO 标准和 Non-ISO 标准;
- 每个通道可以独立设置波特率,系统不仅预置了常用波特率列表,而且支持自定义波特率;支持的波特率范围: CAN:5Kbps~1Mbps, CANFD:100Kbps~5Mbps;
- 最大流量测试:

测试项目	速率	测试条件
CAN 通道发送	≥8800 帧/秒	协议选 CAN,波特率 1000kbps,标准帧,ID 为 0x555,数据长度为 8,数据内容全部为 0x55
CAN 通道接收	≥8900 帧/秒	协议选 CAN,波特率 1000kbps,标准帧,ID 为 0x555,数据长度为 8,数据内容全部为 0x55
CANFD 通道收发 1	≥27200 帧/秒	协议选 CANFD,波特率 1000kbps, 标准帧, ID 为 0x555, 数据长度为 0
CANFD 通道收发 2	≥20220 帧/秒	协议选 CANFD,加速,仲裁域波特率 1000kbps,数据域波特率 5000kbps,标准帧,ID 为 0x555,数据长度为 8,数据内容全部为 0x55
CANFD 通道收发 3	≥7140 帧/秒	协议选 CANFD, 加速, 仲裁域波特率 1000kbps, 数据域波特率 5000kbps,, 标准帧, ID 为 0x555, 数据长度为 64, 数据内容全部为 0x55

- 每个通道均有 14 组硬件滤波器;每组滤波器可以设置滤波 ID 以及掩码。
- 支持连续循环发送、组发送、定时发送等:
- 支持波特率探测,支持合并相同帧 ID,支持总线异常统计,支持收发速率统计;
- 双通道 CAN(FD)接口卡支持中继功能;
- 200U、201U、400U、401U 的 CAN(FD)-bus 电路采用 DC 2500V 电气隔离,具有强大的 抗电磁干扰的能力;
- 工作温度: -40~+85℃;

1.3 典型应用

- 车载通讯系统;
- 煤矿远程通讯;
- 工业现场控制:
- 远程监控与数据采集;
- 电力通讯;


2. 硬件说明

2.1 CAN(FD)-200U/201U 产品外观及尺寸

外观:




产品尺寸图:




2.2 CAN(FD)-200C/201C/100C/101C 产品外观及尺寸




尺寸:





2.3 CAN(FD)-100E/101E 产品外观及尺寸



尺寸:








2.4 CAN(FD)-400U/401U 产品外观及尺寸









2.5 CAN(FD)通讯接口

接口信号定义:

接口	信号名称	含义
	Н	CAN0 数据收发差分正相信号
CAN0	L	CAN0 数据收发差分反相信号
	S0	CAN0 隔离地(隔离型才有)
	Н	CAN1 数据收发差分正相信号
CAN1 (2 和 4 通道	L	CAN1 数据收发差分反相信号
才有) 	S1	CAN1 隔离地(隔离型才有)
	Н	CAN2 数据收发差分正相信号
CAN2 (4 通道才有)	L	CAN2 数据收发差分反相信号
	S2	CAN2 隔离地(隔离型才有)
	Н	CAN3 数据收发差分正相信号
CAN3 (4 通道才有)	L	CAN3 数据收发差分反相信号
	S3	CAN3 隔离地(隔离型才有)

2.6 USB 接口

设备通过 USB 供电,设备发货时会配一个 USB 线。


2.7 指示灯说明

设备信号指示灯,指示设备的运行状态:

名称	颜色	状态含义
PWR 指示灯(红色)	红色	亮: 设备供电正常
		灭:设备供电不正常
RUN 指示灯	绿色	根据亮灭闪烁频率确定含义: 约 1Hz: 系统运行正常 约 10Hz: 系统异常或处于升级固件状态
CAN0~CAN3 指示灯	绿色	常亮: CAN 通道异常 闪烁频率约 0.5Hz: CAN 有数据接收 闪烁频率约 10Hz: 升级固件状态

2.8 CAN 总线连接以及终端电阻

CAN 总线采用平衡传输,ISO11898-2 规定:在高速 CAN 网络中,需要在网络终端节点处接入 120Ω 终端电阻,用于消除总线上的信号反射,避免信号失真。高速 CAN 网络拓扑如下图所示:



注:总线通讯距离、通讯速率与现场应用相关,可根据实际应用和参考相关标准设计。 CAN-Bus 电缆可以使用普通双绞线、屏蔽双绞线或标准总线通信电缆。远距离通讯时,终 端电阻值需要根据通讯距离以及线缆阻抗和节点数量选择合适值。

设备内置 120Ω终端电阻,可通过拨码开关选择是否接入总线(注意,100E 和 101E 是将 RS 与 L 短接):

拨码开关位	位置说明
1	拨到 ON 时,CAN0 通道接入 120Ω电阻,反 之,120Ω电阻未接入
2	拨到 ON 时,CAN1 通道接入 120Ω电阻,反 之,120Ω电阻未接入

3. 驱动程序安装

该设备的 USB 采用 CDC 类通讯,一般 PC 机均已集成该驱动程序,如果未集成,请安照以下方法操作(以 Win7 操作系统为实例)。

3.1 Windows 系统驱动程序安装

首先将用 USB 线将设备和电脑连接,鼠标右击【计算机】,点击【设备管理器】(如下图所示):



未安装驱动前,设备管理器显示如下图所示。此时,若设备管理器没有显示该信息,请检查 USB 线连接是否正确,电脑的 USB 口是否被禁用,设备指示灯 PWR 是否亮。



右击【ZOWL-CANFD】,选择【更新驱动程序软件】,进入更新驱动软件界面:



在弹出界面中,点击【浏览】,选择官方提供的 ZQWL-CANFD 驱动文件夹后,点击【下一步】,等待驱动程序安装完成。



安装完成后,重新插拔下 USB,设备管理器中会多出一个串口号,此时即可与分析 软 件 ZQWL-USB-CANFD-Tool 通 讯 , 该 软 件 的 具 体 使 用 方 法 参 考 <<ZQWL-USB-CANFD-Tool 使用说明>>。

4. 快速使用指南

ZQWL-USB-CANFD-Tool 软件适用于本公司生产的所有型号的 CAN(FD)接口卡,使用简单方便,功能强大稳定,是进行 CAN(FD)总线调试、监控、诊断、开发的好助手。

设备手册和软件下载地址:

打开软件,可以下载详情操作说明:

