Operation Guide 2819

パワーセービング機能について

本機は工場出荷時に「パワーセービング機能」を ON に設定してあります。

※パワーセービング機能とは、暗いところに放置すると自動的に液晶表示を消してスリープ状態にし、節電する機能です。 ※時計が袖などで隠れている場合でも、表示が消えることがあります。

●スリープ状態になるには

• 表示スリープ

午後10時~午前6時の間、暗いところで本機を約1時 問放置します。

- →液晶表示が消え、スリープマークが点滅します。 アラーム・時報の報音は行ないます。
- ※ ストップウオッチモードのときは、スリープ状態にな りません。



機能スリープ

表示スリープのまま暗いところで6~7日間経過します。

- ➡スリープマークが点滅から点灯にかわります。 アラーム・時報の報音は行ないません。 電波の自動受信は行ないません。
 - ※ 時計機能は正常に作動しています。

●スリープ状態を解除するには

本機を明るいところに置くか、いずれかのボタンを押すか、 オートライト (「●文字板を発光させる」) のように傾けた りします。

※本機を明るいところに出した場合は、表示が点灯するま でに最大2秒かかる場合があります。

●パワーセービング機能の ON / OFF


パワーセービング機能を働かせなくするには「ホームタイム データ (時刻・カレンダー)の合わせ方 |をご覧になり、パワー ヤービング機能をOFFにしてください。

机の中などに長期間しまっておくときは、パワーヤー ビング機能をONにしておけば、節電効果があります。

操作のしくみと表示の見方 © ボタンを押すごとにモードが切り替わります。


時刻モード





ワールドタイムモード 都市コード (C) ™NÝC **8:58**50 10:58 (G) ストップウオッチモード モードマーク √^{SAVE}SŤ<u>W</u> 88'88'go . 10:58 (*G*) . 10:58 (*G*)1

※アラームモード、リコールモードのまま2~3分間経過すると、自動的に時刻モードに戻ります。



電源について

本機はソーラーセルで発電し、二次電池に充電しながら使うようになっております。

光が当たりにくい場所での保管および使用、長袖で本機が 隠れたままの使用が長時間続きますと、二次電池が消耗し て表示しなくなることがあります。

安定してご使用いただくために、なるべく光が当たるようにしてお使いください。

二次電池が消耗して時計機能が停止すると(レベル4)、メモリーされているデータや設定は消去されます。

●リカバーマークが点滅している場合

ライトやアラームなどを短時間に連続して使用し、電池に 大きな負担がかかった場合、リカバーマークが点滅して、 一時的に以下の操作ができなくなります。

- ELバックライトの点灯
- アラーム・時報などの報音
- 電波受信



この場合は、時間がたてば電池電圧が復帰し、使用できるようになります。

●バッテリーインジケーターの見方

レベル1		すべての機能が使用可能
レベル2	(((•	すべての機能が使用可能
レベル3	ZITT CHG	液晶表示不可、EL点灯不可、 アラーム・時報などの報音不可、 電波受信不可
レベル4	(消灯)	時計発振不可(時計機能停止)

※直射日光下などの強い光で充電した場合、バッテリーインジケーターが一時的に実際の電池容量より高いレベルを表示することがあります。レベルは充電後しばらくしてから確認してください。

※レベル4になっても再度充電を行なうことで使用できます。

※レベル4から充電したときは、レベル3になると表示が 点灯しますので、時刻・カレンダーを合わせてください。 ただし、レベル2またはレベル1になるまで十分に光を 当ててから、で使用ください。

●充電必要サイン

レベル3の状態は、電池残量が極端に少なくなっています。このときは、本機を光に当てて、十分に充電を行なってください。

●充電時のご注意

以下のような高温下での充電はお避けください。

- 炎天下に駐車中の車のダッシュボード
- 自熱ランプなどの発熱体に極端に近い所
- 直射日光が長く当たって、高温になる所

なお、極端な高温下では液晶パネルが黒くなることがありますが、温度が下がれば正常に戻ります。




充電の際、光源の条件によっては時計本体が極端に高温になることがありますので、やけどなどをしないようにご注意ください。

●充電のしかた

本機のソーラーセル部を光源に向けます。

※ソーラーセルの一部が隠れていると充電効率が下がりますので、ご注意ください。

例) 時計の置き方



※イラストは樹脂バンドの場合です。

●充電の目安

本機は一度フル充電すると、充電しなくても下記の条件で使用した場合に約6ヶ月動き続けます。

※フル充電からレベル3になるまで。

1日あたりの使用量

- ELバックライト:約1.5秒間
- アラームの報音:約10秒間
- 電波受信:4回
- 表示点灯:約 18 時間

なお、こまめに充電を行なえば、 安定してご使用いただけます。

環境 (照度) 充電時間 晴れた日の屋外など (50,000ルクス) 晴れた日の窓際など (10,000ルクス) 曇り日の窓際など (5,000ルクス) 蛍光灯下の室内など (500ルクス)

〈1日あたりの回復充電時間〉

• 各レベルに回復するための充電時間

環境(照度)	充電時間				
^{保児(州皮)}	レベル4 ⇒ レベル3 ⇒ レベル2 ⇒ レベル1				
晴れた日の屋外など(50,000ルクス)	*	的1時間	約14時間	約3時間	
晴れた日の窓際など(10,000ルクス)	*	的3時間	約70時間	約14時間	
曇り日の窓際など (5,000ルクス)	*	的5時間	約143時間	約28時間	
蛍光灯下の室内など (500ルクス)	約	57時間			

※この充電時間は目安のため、実際の環境下においては充電時間が異なる場合があります。

表示照明用 EL バックライトについて

本機の表示部にはELパネル(エレクトロルミネッセンスパネル)が内蔵されており、暗いときに表示を明るくして見ることができます。また、時計を傾けると暗いときに文字板が発光するオートライト機能もあります。

■ ボタンを押して発光させる ~手動発光~

どのモードのときでも、

① ボタンを押します

→ ① ボタンを押すと約 1.5 秒 間文字板が発光します。



**オートライトOFFのときも0 ボタンを押すと発光します。

本機を振ると「カラカラ」と音がすることがあります。 これはオートライト機能のためのスイッチ(金属球) が内部で動くための音で、故障ではありません。

■ 時計を傾けて発光させる ~オートライト機能~

オートライトは、ボタンを押さなくても暗いときに時計を傾けるだけで文字板が発光する便利なフルオートライト機能です。

※明るいときは、自動発光しません。

暗い場所で時刻などを見るときに大変便利です。 オートライト機能では、どのモードのときでも、時計 を傾けるだけで文字板が約1.5秒間発光します。

準備:時刻モードのとき ① ボタンを約2秒間押し続けて、 オートライトON (オートライトONマーク点灯) に します。



※オートライトONのとき、① ボタンを約2秒間押し続けるとオートライトOFF (オートライトONマーク消灯) に戻ります。

●文字板を発光させる



※オートライト機能を使用するときは、時計を**「手首の外 側」**にくるようにつけてください。

※文字板の左右(3時-9時方向)の 角度を± 15°以内にしておいて ください。15°以上傾いていると 発光しにくくなります。

·〈EL 発光についてのご注意〉

- 直射日光下では発光が見えにくくなります。
- 発光中に① ボタン以外のいずれかのボタンを押したり、アラームなどが鳴り出すと発光を中断します。
- 発光中に時計本体より音が聞こえることがありますが、これはELバネルが点灯する際の振動音であり、 異常ではありません。


- 〈オートライトご使用時の注意〉

- ◆ オートライトを頻繁に使用すると電池の持続時間が 短くなりますのでご注意ください。
- 時計が服の袖に隠れるようにつけると、明るいときでもオートライトが点灯することがあります。
- 時計を傾けたとき、文字板の発光が一瞬遅れることがありますが異常ではありません。
- 文字板発光後、時計を傾けたままにしておいても、 発光は約1.5秒間のみとなります。
- 時計を「手首の内側」につけていたり、腕を振ったり、腕を上にあげたりしても発光することがあります。オートライトを使用しないときは必ずOFFにしておいてください。
- ※時計を「手首の内側」につけるときはできるだけ オートライトを OFF にしてご使用ください。
- 静電気や磁気などでオートライトが動作しにくくなり、発光しないことがあります。このときはもう一度水平状態から傾けなおしてみてください。なお、それでも発光しにくいときは、腕を下からふりあげてみると発光しやすくなります。

電波時計について

■電波時計とは

正確な時刻情報をのせた長波標準電波を受信することにより、正しい時刻を表示する時計です。



電波時計は正確な標準時を受信していますが、時計内 部の時刻演算処理等により、時刻表示に 1 秒未満のズ レが生じます。

■ 標準電波

- ●日本の標準電波(JJY)は独立行政法人通信総合研究所 (CRL) が運用しており、福島県田村郡の「おおたかどや 山標準電波送信所(40kHz)」および佐賀県と福岡県の境 にある「はがね山標準電波送信所(60kHz)」から送信さ れています。
- ●アメリカの標準電波 (WWVB) はNational Institute of Standards and Technology (NIST) が運用しており、 コロラド州の Fort Collins から送信されています。


この標準電波は、ほぼ24時間継続して送信されていますが、保守作業や雷対策等で一時送信が中断されることもあります。

■電波の受信範囲の目安

本機は、ホームタイム都市を下記のように設定すると日本の標準電波(JJY)またはアメリカの標準電波(WWVB)を受信することができます。(ホームタイム都市の設定により受信する電波は異なります)


* ホームタイム都市の設定については「ホームタイムデータ (時刻・カレンダー) の合わせ方」参照。

ホームタイム都市	受信電波
TYO	「おおたかどや山標準電波送信所(40kHz)」または「はがね山標準電波送信所(60kHz)」からの電波を受信します。
LAX、DEN、CHI、NYC	コロラド州のFort Collinsからの電波を受信します。



●条件の良いときは、送信所からおよそ1,000km離れた場所でも受信することができます。

※ただし、約500kmを越えると電波が弱くなりますので、受信しにくくなることがあります。



●条件の良いときは、送信所からおよそ3,000km離れた場所でも受信することができます。

※ただし、約1,000kmを越えると電波が弱くなりますので、受信しにくくなることがあります。

※受信範囲内であっても、地形や建物の影響を受けたり、季節や時間帯(昼·夜)などによって受信できないことがあります。 ※電波の特性により、夜間の方がより受信しやすくなります。

■使用場所について

電波は、以下のような場所では受信しにくくなりますので、このような場所を避けて受信を行なってください。

※電波受信については、ラジオやテレビと同じようにお考えください。



ビルの中およびその周辺 (ビルの谷間など)



高圧線、架線の近く



乗り物の中 (自動車、電車、飛行機など)



電波障害の起きるところ
(工事現場、空港のそばなど)



家庭電化製品、O A機器のそば (テレビ、スピーカー、F A X、' (パソコン、携帯電話など



山の裏側…など

受信がうまくいかないときは、上記のような場所から離れ、受信状況の良いところで再度受信してみてください。

■受信方法について


受信方法には、以下の2種類があります。

1 自動受信(午前2・3・4・5 時に自動受信します)2 手動受信(ボタンを押して手動受信します)

※工場出荷時には、自動受信を行なうようにセットされていますので、電波を受けるのに適した環境であれば、自動的に受信を行ない、正確な時刻を保ちます。

●受信しやすくするために

本機を腕からはずし、金属をさけて下図のように時計上部 (12時位置のアンテナ)を外に向けて窓際に置いてください。



●時計本体を横向きに置くと受信しにくくなります。

●受信中、時計本体を動かさないようにしてください。

●受信時間は?


受信時間はおよそ2~6分です。

※ただし、受信電波の設定で「AUTO(自動選局)」を選んでいると きは、周波数を選択するため、最大12分かかる場合があります。

* 受信電波の設定については「■受信電波を選ぶ」参照。

●手動受信

時刻モードのとき



甲し続 a)します。 "が変化 受信マーク

★受信を中止するときは

① ボタンを押します

※受信中は ® ボタン以外の操作はできません。

★受信が成功すると

成功した時点で受信を終了し、時刻を修正後、確認音の報音とともに修正日時を表示します。

※受信マーク "*G*" が点灯します。 (毎日、午前3時に消えます)


★受信が失敗すると

時刻修正は行なわれず、"ERR"を表示します。 ※何も操作をしないと、1~2分後時刻モードに戻ります。

●受信マーク

受信中は受信状態によって受信 マークが変化します。 安定状態がなるべく長く保てる 場所で受信してください。





※受信しやすい場所でも、安定するまで約10秒ほどかかります。

- ●受信マークは、受信状態の確認および使用場所を決める際の目安としてお使いください。
- ●天候、時間、環境等により電波状況は変化します。

Operation Guide 2819

CASIO

●受信日時の確認

時刻モードのとき

(D) ボタンを押します

- →受信により最後に修正した月 日と時分を表示します。
- ※時刻表示に戻すには、もう一度のボタンを押します。
- ※何も操作をしないと、1~2 分後時刻モードに戻ります。

■ご注意■

- ◆本機は「時・分・秒」と「年・月・日」の情報を受信しますが、電波状況により、「時・分・秒」のみ受信する場合があります。
- *G* マークは「時・分・秒」 と「年・月・日」の情報を両 方受信したときに点灯しま す。「時・分・秒」のみ受信し たときは点灯しません。



GET

4:04

6-30 G

///// C

「時・分・秒」「年・月・日」を受信 「時・分・秒」のみ受信 ✔ 点灯する✔ 点灯しない

●「時・分・秒」のみ受信した場合、受信日時の確認で表示される月日は、受信時に時刻モードで表示していた月日となります。

■自動受信の ON / OFF 設定

A

7.セット状態にする 時刻モードのとき

▲ ボタンを約2秒間押します

→受信電波の設定になります。

2.「自動受信設定」にする

⑥ボタンを3回押します

➡自動受信の設定になります。



EFREQ.

111111×F

FRUTOEG

3.ON / OFF を切り替える

⑦ ボタンを押します

→ ① ボタンを押すごとに自 動受信の ON / OFF が切 り替わります。



4.セットを終わる

- ➡点滅が止まり、セット完了です。
- ※ 点滅表示のまま2~3分間すると、自動的に点滅が止まります。

■受信電波を選ぶ

ホームタイム都市をTYO(東京)に設定しているときは、 受信する電波を選ぶことができます。

※ホームタイム都市の設定については「ホームタイムデータ(時刻・カレンダー)の合わせ方」をご覧ください。

1.セット状態にする

時刻モードのとき

(A) ボタンを約2秒間押します

→受信電波の設定になりま す。

FREQUENCY (周波数) A SAME FREU. FRUITOS FILITION FILI


FREQ.

=40 £G

2.受信する電波を選ぶ

① ボタンを押します

→ ① ボタンを押して、受信 する電波を選びます。



(A) ボタンを2回押します

- ➡点滅が止まり、セット完了です。
- ※ 点滅表示のまま2~3分間すると、自動的に点滅が止まります。

AUTO

「おおたかどや山標準電波送信所(40kHz)」と「はがね山標準電波送信所(60kHz)」からの電波のうち、受信しやすい方を自動的に選びます(自動選局)。 ※前回受信に成功した方の電波を優先的に受信します。

40

「おおたかどや山標準電波送信所 (40kHz)」からの電波のみを受信します。

60

「はがね山標準電波送信所(60kHz)」からの電波のみを受信します。

■受信に関するご注意

- ●自動受信は時刻モードとワールドタイムモードでのみ行なわれます。
- ●自動受信中にボタン操作を行なうと、確認音が鳴り、受信を中断します。
- ●受信は送信されている電波の届く範囲内で行なってください。ただし、電波の届く範囲内でも、地形や建物の影響を受

たたし、電波の届く範囲内でも、地形や建物の影響を受けたり、季節や時間帯 (昼・夜) などによってうまく受信できないことがあります。

- ●電波障害により、誤った信号を受信することがあります。 そのときは、再度受信を行なってください。
- ◆本機は日本およびアメリカで送信されている電波に合わせて設定されていますので、電波が届かない地域では通常の時計としてご使用ください。
- ●電波受信を行なわないときは、月差±15秒以内の精度範囲で動きます。
- ●極度の静電気により、誤った時刻を表示することがあります。
- ●受信中にアラームが鳴ると、受信を中断します。
- ◆本機のカレンダー機能は2099年までですので、2100年以降は受信してもエラーとなります。

■こんなときには

手動受信ができない

- 原因:・時刻モード以外のときは、手動受信はできません。 ・ホームタイム都市がTYO、NYC、CHI、DEN、LAX 以外のときは、手動受信はできません。
- 処置:・手動受信は時刻モードで行なってください。
 ・ホームタイム都市が TYO、NYC、CHI、DEN、LAX のとき、手動受信を行なうことができます。
 「ホームタイムアータ (時刻・カレンダー) の合わせ方」からの設定をご覧になり、ホームタイム都市を合わせてください。

「自動受信ON」に設定しているのに"6"マークが消えている

- 原因: ** "주" マークは受信が成功し、時刻修正を行なった ときに点灯します。
 - ・一日に一度も受信に成功していない場合は、点灯 しません(毎日午前3時に消えます)。
 - ・" ゲ"マークは「時・分・秒」と「年・月・日」の 情報を両方受信したときに点灯します。「時・分・ 秒」のみ受信したときは点灯しません。
 - ・自動受信のとき、時刻モードまたはワールドタイムモード以外のモードになっていた。
 - ・手動で時刻修正をすると、"G"マークは消えます。
- 処置:・電波の届く場所で使用しているかを確認して、受信を行なってください。
 - 「受信成功」しやすい環境で使用してください。
 - ・自動受信を行なうときは、時刻モードまたはワールドタイムモードにしておいてください。

電波受信をしても時刻が合わない

- 原因:・サマータイムがONになっているか、ホームタイム 都市設定を間違えていませんか。
- 処置:・1時間進んでいるとき(DSTマーク点灯)はサマータイムがONになっています。また、大きく違っているときはホームタイム都市を間違えています。 「ホームタイムデータ(時刻・カレンダー)の合わせ方」からの設定をご覧になり、正しく合わせてください。

自動受信の切り替えでONまたはOFFが表示されない

- 原因:・ホームタイム都市がTYO、NYC、CHI、DEN、LAX 以外のときは、電波受信を行ないませんので、ON または OFF は表示されません。
- 処置:・ホームタイム都市がTYO、NYC、CHI、DEN、LAX のとき、自動受信の切り替えができます。 「ホームタイムデータ(時刻・カレンダー)の合わ せ方」からの設定をご覧になり、ホームタイム都市 を合わせてください。

電波受信ができないときや受信しても時刻が合わないとき などは、設定を確認してください。

※本機は工場出荷時および電池交換時には、以下の内容で セットされています。

自動受信	an	オン	
受信電波	AUTO	日本の標準電波(40kHz/ 60kHz)を自動選局	
ホームタイム都市	TYO	東京	
サマータイム	AUTO	電波受信による自動切り 替え	

ワールドタイムの使い方

⑥ボタンを押して、ワールドタイムモー ドにします。

都市名

エルサレム

ジェッダ

テヘラン

ドバイ

カブール

カラチ

デリー

ダッカ

ヤンゴン

バンコク

香港

ソウル

東京

アデレード

シドニー

ヌーメア

ウェリントン

ワールドタイムモードでは、世界30都市(29タイムゾーン)の時刻を簡単に知ることができます。

ワールドタイムモードに切り替えると、前回このモードで 最後に見た都市の時刻を表示します。



- ※ワールドタイムは、時刻モードでホームタイム時刻と都 市コードをセットすると、時差にしたがい他の都市の時 刻を表示します。
- ※ワールドタイムの「秒」はホームタイムの「秒」に連動し ています。

選んだ都市の標準時が違っているときは、時刻モード の時刻およびホームタイム都市設定を確認し、違って いるときは正しくセットしてください。

※セットについては「ホームタイムデータ(時刻・カ レンダー)の合わせ方」をご覧ください。

■都市のサーチ

ます

- →
 の ボタンを押すごとに都市 コードが進み、®ボタンを押 すごとに戻ります。
- ※ D · B ボタンとも押し続け ると早送りができます。
- ※表示される順番は、「■ワー ルドタイム都市一覧表」をご 覧ください。

コード

JRS

JED

THR

DXB

KBL

KHI

DEL

DAC

RGN

BKK

HKG

SFI

TYO

ADL SYD

NOU

WLG









時差

+2

+3

+3.5

+4

+4.5

+5

+5.5

+6

+6.5

+7

+8

+9

+9

+95

+10

+11

+12

■ サマータイムの設定/解除

サマータイムは各都市ごとに設定できます。

7.都市を選ぶ

のまたは®ボタンを押 します

- → (D) ボタンを押すごとに都 市コードが進み、® ボタ ンを押すごとに戻ります。
- ※ (D)・(B) ボタンとも押し続 けると早送りができます。

*ENYC A:5A50 . 10:58 (4) D

サマータイムとはDST (Daylight Saving Time) と も言い、通常の時刻から1時間進める夏時間制度のこ

サマータイムの採用時期は国や地域により異なります し、採用していないところもありますのでご注意くだ

2.設定または解除する

(A) ボタンを約1 秒間押 し続けます

- ➡設定のときはDSTマーク が点灯します。 解除のときは DST マーク が消えます。
- ※ 設定または解除したとき に、"ピッ"と確認音が鳴 ります。



■ワールドタイム都市一覧表

コード	都市名	時差
		-11
HNL	ホノルル	-10
ANC	アンカレジ	-9
LAX	ロサンゼルス	-8
DEN	デンバー	-7
CHI	シカゴ	-6
NYC	ニューヨーク	-5
ccs	カラカス	-4
RIO	リオデジャネイロ	-3
		-2
		-1
GMT	<グリニッジ標準時>	+0
LON	ロンドン	+0
PAR	パリ	+1
BER	ベルリン	+1
АТН	アテネ	+2
CAI	カイロ	+2

- ※この表は2002年12月現在作成のものです。 ※時差は協定世界時(UTC)を基準としたものです。

タイムスタンプ(タイムメモ)データの見方 ぶタンを押して、リコールモードにします。

タイムスタンブ機能は、時刻データ(月・日・時・分・秒)を最大30件まで記憶できます。時刻データは記憶した順に 見ることができますので、時刻を覚えておくときに大変便利です。

- ●タイムスタンプは時刻モードで ® ボタンを約 1 秒間押し続けるとメモリーできます。
- ●リコールモードに切り替えると、直前にメモリーした最新のデータもしくは前回見たデータを表示します。

■データを見る

リコールモードのとき

(D) または (B) ボタンを押 します

- しいデータから順番に戻 り、® ボタンを押すごと に逆に進みます。
- ※ (D・(B) ボタンとも押し続 けると早送りができます。







■データを消去する

リコールモードのとき

A ボタンを2~3秒間 押し続けます

- ➡記憶したすべてのデータ が消去されます。
- ※ 特定のデータのみ消去す ることはできません。





Operation Guide 2819

CASIO

アラーム・時報の使い方 ©ボタンを押して、アラームモードにします。

本機には、5本のアラームと時報があります。

- 通常アラーム (アラーム 1~アラーム 4) 設定した時刻になると、約10秒間の電子音が鳴ります。
- スヌーズアラーム(SNZ) セットした時刻になると、約10秒間の電子音が鳴り、5 分おきに合計7回(約30分間)報音を繰り返します。な おボタンを押して音を止めても、再び鳴り出します。
- 毎正時(00分のとき)に"ピッピッ"と電子音が鳴りま

●モニターアラーム

アラームモードで (B) ボタンを押し続けると、押している 間、アラーム音が鳴ります。

■アラーム時刻のセット

1.セットしたいアラームを選ぶ (D) ボタンを押します

→ ① ボタンを押すごとに以 下の順でアラームが切り 替わりますので、セットし たいアラーム番号を表示





2.セット状態にする

させます。

A ボタンを約2秒間押

- □→「時」が点滅します。
- ※ アラームマークが点灯し、 自動的にアラームがON になります。



3.「時」をセットする

⑦ または ® ボタンを押 します

つずつ進み(B) ボタンを押 すごとに戻ります。



- ※ ①・® ボタンとも押し続けると早送りができます。
- ※「時」のセットのとき午前/午後(P)、または24時 間制にご注意ください。
- ※ ホームタイムを24時間制にしているときは、アラー ム時刻も24時間制で表示されます。

4.「分」のセットに切り替える

② ボタンを押します

→「分」が点滅します。




"ALB ,"

5.[分] をセットする

のまたは®ボタンを押 します

→
の ボタンを押すごとに] つずつ進み(B) ボタンを押 すごとに戻ります。



6. セットを終わる

(A) ボタンを押します

- ➡点滅が止まり、セット完了です。
- ※点滅表示のまま2~3分間すると、自動的に点滅が止ま ります。

●鳴っている電子音を止めるには

いずれかのボタンを押します。

- ※スヌーズアラームは、約5分後に再び鳴り出します(ス ヌーズ中は"SNZ"が点滅します)。
- ※スヌーズアラーム機能中のときに以下の操作を行ないま すと、スヌーズアラーム機能が中断されます。
- ・アラームモードでスヌーズアラームをOFFにしたとき。
- アラームモードでセット状態にしたとき。
- ・時刻モードで時刻セット状態にしたとき。

■ アラーム・時報の ON / OFF

1.0N / OFF したいアラーム・時報を選ぶ


(D) ボタンを押します



2.ON / OFF を切り替える

(B) ボタンを押します

→押すごとに ON と OFF が切り替わります。



<スヌーズアラーム> スヌーズマーク



©ボタンを押して、ストップウオッチモードにします。 ストップウオッチの使い方

(進む)

ストップウオッチは 1/100 秒単位で 23 時間 59 分 59 秒 99 (24 時間計) まで計測できます。計測範囲を超えると、 自動的に () に戻って計測し続けます。

■計測のしかた

ストップウオッチモードのとき

(D) ボタンを押します

します。



● 通常計測

 \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc スタート ストップ リセット

積算計測… ロスタイムのあるときは、ストップ後リセット せずに ® ボタンを押して再スタートすれば、 表示タイムに引き続き計測を始めます。

■スプリットタイム(途中経過時間)の計測

スタート スプリット計測 スプリット解除 ストップ リセット

● 1・2 着同時計測

1着ゴール 2着ゴール 2着タイム表示 リセット


- ●計測中に®ボタンを押すと、表示は止まりますが、内部では計測を続けるスプリット計測となります。 ※スプリット計測中にモードを切り替えると、スプリットは解除されます。
- ●計測終了後® ボタンを押すと、計測値が O に戻ります (リセット)。

ホームタイムデータ(時刻・カレンダー)の合わせ方

ホームタイムデータのセットとは、お使いになる地域(都市)や時刻・カレンダー等をセットします。 ※ホームタイムデータのセットや修正は時刻モードで行ないます。

■セット内容

時刻モード



※セット状態 (表示の一部が点滅) のときに (C) ボタンまた はAボタンを押すと、上記順に点滅箇所が移動します。

■合わせ方

1.セット状態に切り替える

A ボタンを約2秒間押 します

➡受信電波の設定になりま す。



FOYTE !

10:5850)

6-30 (4)

2.セット桁を送る

(C) または (A) ボタンを押 します

➡ © または A ボタンを押す と点滅箇所が移動します ➡ ので、合わせたい箇所を点 滅させます。

※移動順は左図をご覧くだ さい。

3.+v > ta

a ホームタイム都市設定のときは

⑦ または ® ボタンを押 します

市コードが進み、®ボタ ンを押すごとに戻ります ので、本機をお使いになる 都市(地域)を選びます。



- ※ ①・⑥ ボタンとも押し続けると早送りができます。
- ※ 都市コードについては、「■ワールドタイム都市一覧 表しをご覧ください。

b. サマータイム切り替えのときは

(D) ボタンを押します

→
の ボタンを押すごとに AUTO/OFF/ONが切 り替わります。



サマータイムとはDST (Daylight Saving Time) と も言い、通常の時刻から1時間進める夏時間制度のこ とです。

サマータイムの採用時期は国や地域により異なります し、採用していないところもありますのでご注意くだ さい。

AUTO

電波受信により、自動的にサマータイムのON/OFF が切り替わります。

※ホームタイム都市がTYOのときは日本のサマータ イム情報に、NYC、CHI、DEN、LAXのときはア メリカのサマータイム情報に合わせます。

OFF

サマータイムは OFF になります。(通常時間)

サマータイムはONになり、通常時刻より 1 時間進み ます。(夏時間) ※DSTマークが点灯します。

※ホームタイム都市がHKG、SEL、TYO、NYC、CHI、 DEN, LAX, ANC, HNL以外のときは、「OFF | ⇔ [On] で表示が切り替わります。

c. 12/24 時間制切り替えのときは

(D) ボタンを押します

→ (の ボタンを押すごとに 12時間制表示 (12H) と 24時間制表示 (24H) が 切り替わります。



d. 秒合わせのときは

(① ボタンを押します

- →
 の ボタンを押すと「00 秒」からスタートします。
- ※ 秒が00~29のときは切 り捨てられ、30~59の ときは 1 分繰り上がって 「00秒」になります。



°,7 0'3

月日

10**59**05

(6-30 (G) (D

(戻る)

e. 時・分・年・月・日合わせのときは

① または ® ボタンを押 します

- **■** ① ボタンを押すごとに つずつ進み、(B) ボタンを 押すごとに戻ります。
- ※ (D) · (B) ボタンとも押し続 けると早送りができます。
- ※「時」のセットのとき、午前/午後(P) および24時 間制にご注意ください。
- ※「年月日」は西暦で2000年1月1日~2099年12 月31日までセットできます。
- ※曜日は年月日を合わせると自動的にセットされます。

f パワーセービング切り替えのときは

(D) ボタンを押します

→のボタンを押すごとにOn とOFFが切り替わります。



② または A ボタンでセットしたい箇所を点滅させ、 のまたは®ボタンで表示をセットする操作を繰り返 し行ないます。

4.セットを終わる

(A) ボタンを押します

- ⇒ 点滅が止まります。
- ※点滅表示のまま2~3分間すると、自動的に点滅が止ま ります。
- ★カレンダーはうるう年および大の月、小の月を自動 判別するフルオートカレンダーです。

