Modbus TCP Master設定タブ

以下のSlaveSettiongグリッドを表示する。最大5件
各行には、ボタンがつく
接続：入力情報でSlaveに接続する
削除：入力情報を削除する

SlaveSettiongグリッド

名称	IPアドレス	ポートNo	Type	操作	
Slaveの名称	SlaveのIPアドレス	SlaveのポートNo.	holding	接続	削除
Slaveの名称	SlaveのIPアドレス	SlaveのポートNo.	holding	接続	削除
Slaveの名称	SlaveのIPアドレス	SlaveのポートNo.		接続	削除
Slaveの名称	SlaveのIPアドレス	SlaveのポートNo.		接続	削除
Slaveの名称	SlaveのIPアドレス	SlaveのポートNo.		接続	削除

追加	マッピング設定	マッピング保存

追加ボタン；行の追加
マッピング設定：アドレス空間のVariableノードをマッピングする。押下するとマッピンググリッドが表示される
マッピング保存：アドレス空間とModbus TCPのアドレス情報を保存する。
アドレス空間の定義：/opt/ua_server_sample/config/format.csv

マッピンググリッド例

Browsepath		Type	SlaveName	
Objects/Device/Sensors	SensorXXX	INT64	Modbus Slave 2	3
Objects/Device/Sensors	Sensor2	INT32	Modbus Slave 1	15
Objects/Device/Events	Event1	DOUBLE	Modbus Slave 1	5
Objects/Device/Settings	Read_Setting1	UINT64	Modbus Slave 1	7

Browsepath、TypeはFORMAT.CSVから取得する。マッピンググリッドでは、操作不可色で表示する
SlaveNameは、SlaveSettiongグリッドのSlaveの名称をプルダウンで選択する。
Addressは手動で入力する。

マッピング保存を押下したときは、
/opt/ua_server_sample/config/modbustcp.csv
として保存する。

ファイルフォーマット

```
modbus.server.setting1.ServerName,ip,port,type
        :
        :
modbus.server.setting5.name,WWWW
modbus.connection.value1.AAAAA,ADDR,ns=0;i=10001,INT64
modbus.connection.value2.AAAAA,ADDR,ns=0;i=10001,INT32
        :
        :
modbus.connection.valueN.AAAAA,ADDR,ns=0;i=10001,INT32
```

SlaveSettiongグリッドの入力情報

マッピンググリッドの入力情報

注意点
アドレス空間の編集の時に、Variableノードを削除したときは、
/opt/ua_server_sample/config/modbustcp.csvの当該ノードIDの情報を削除する。

SlaveSettiongグリッドで、SlaveSettingを削除したときは、当該のSlaveサーバを使用していた行をすべて削除する