مقدمات

Simulator – cisco packet tracer

- GNS3


– NetSim(boson)

Cisco OS – IOS


-NX-OS

-Cat-OS


GUI & CLI



switch>enable switch#



switch#disable or exit switch>



switch > show clock

switch # clock set 12:25:31 01 jan 2015

switch >show ip interface brief (display port status)

switch #reload (restart switch)

switch >show mac-address-table

eof

أشنايي

switch >show ip interface brief (display port status)


switch >show interfaces fastEthernet 0/1 (display detail status)












switch#show running-config

switch#show startup-config

switch #write (or) switch#copy running-config startup-config
switch #write erase (erase NVRAM)

>>



switch#configure terminal (or) switch#conf T (go to global config mode) تنظیم رمز کنسول

Switch(config)#line console 0
Switch(config-line)#password 123
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#exit

تغيير هاست

Switch(config)#hostname SW > نتيجه > SW(config)#

رمز كنسول

SW(config)#enable password 456

SW(config)#enable secret 789

هردو تنظیم شده باشند اولویت با secret است

SW(config)#service password-encryption

پسورد Clean Text راencrypt میکند

- plain text
- encrypt
- hash

eof

کار با اینترفیس

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1 or int fa 0/1

Switch(config)#interface <u>range</u> fastEthernet 0/1-6 or int range fa 0/1-6 Switch(config-if-rang)#

Switch(config)#interface <u>range</u> fastEthernet 0/1-6 or int range fa 0/1-6 Switch(config-if-rang)#

Switch(config)#int range fa 0/1, fa0/6 همه پورتها را نميخواهيم Switch(config-if-rang)#

توضيحات براي اينترفيس

Switch(config-if)#description Tozihat! Switch(config-if)#no description

Switch(config-if)#duplex ?

- auto Enable AUTO duplex configuration
- full Force full duplex operation
- half Force half-duplex operation

Switch(config-if)#speed ?

10 Force 10 Mbps operation

100 Force 100 Mbps operation

auto Enable AUTO speed configuration

Switch(config-if)#shutdown (interface shutdown)

Switch(config)#banner motd c switch shomare 3 sherkat X c

Banner	Typical Use	
Message of the Day (MOTD)	Shown before the login prompt. Used for temporary messages that can change from time to time, such as "Router1 down for maintenance at midnight."	
Login	Shown before the login prompt but after the MOTD banner. Used for permanent messages such as "Unauthorized Access Prohibited."	
Exec	Shown after the login prompt. Used to supply information that should be hidden from unauthorized users.	

>>

Cisco Discovery Protocol (CDP) (غانیه) سیسکو(هر ۱۸۰ ثانیه) Switch#show cdp
Switch#show cdp neighbors
Switch(config)#cdp run (enable CDP)
Switch(config)#no cdp run

جمع بندي

۱. یک سوییچ در شبکه قرار دهید

۲. با کابل کنسول یک کامپیوتر به آن وصل کنید

۳. به تنظیمات CLI بروید

۴. با دستور show ip int br تعداد پورتها و وضعیت سوییچ را مشاهده کنید Switch#show ip interface brief

۵. به مود Config رفته و اینترفیس fa 0/1 را خاموش کنید

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1 Switch(config-if)#shutdown

9. به enable mode رفته و وضعیت اینترفیس fa 0/1 را مشاهده کنید(Admin shut) Switch#show ip interface brief

۲. Fa 0/2 را خاموش کنید

Switch(config)#int fa 0/2
Switch(config-if)#shutdown

۸. بدون استفاده از دستور exit برای fa 0/3 یک description بنویسید

Switch(config-if)#int fa 0/3

Switch(config-if)#hostname XX

XX(config)#

دستورات(switch(config-if در زیر مجموعه switch(config-if) با محدودیتهایی (tab و ؟کار نمیکند) کار میکنند

٩. بدون برگشت به enable mode لیست اینترفیسها مشاهده شود

Switch(config-if)#do show ip interface brief

دستورات enable mode در config و زیر مودهایش به شرط استفاده از do کار میکند.


۱۰. سرعت اینترفیس fa 0/5 را auto بگذارید

Switch(config-if)#int fa 0/5
Switch(config-if)#speed auto


enable به exit برگشته و دستور show running-config اجرا شود

Switch(config-if)# یا c >> Switch# show running-config

دستورات و کامندهای پیش فرض در running-config نشان داده نمیشوند



1 switch >> Virtual LAN (2 Network) VALN = تقسیم بندی یک سوییچ فیزیکی به سوییچهای مجازی



Network1 Network2

(config-vlan)# name <your name>

(config-vlan)#exit

(config)#interface fa 0/1

اختصاص يورت به VLAN

(config-if)#switchport acces vlan < VLAN number>

Example:

Switch(config)#vlan 11

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 12

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#interface fa 0/1

Switch(config-if)#switchport access vlan 11

Switch(config-if)#exit

Switch(config)#interface range fa 0/3, fa 0/5

Switch(config-if-range)#switchport access vlan 12

Switch(config-if-range)#exit


VLAN Name	Status Ports				
1 default	, ., ., ., ., .,				
	Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10				
	Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14				
	Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18				
	Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22				
	Fa0/23, Fa0/24, Gig1/1, Gig1/2				
11 VLAN0011	active Fa0/1				
12 VLAN0012	active Fa0/3, Fa0/5				
1002 fddi-default	active				
1003 token-ring-default	active				
1004 fddinet-default	active				
1005 trnet-default	active				

Other interface join in Vlan 1 (default vlan) & not change vlan 1 vlan 1002~1005 >> No Ethernet (reserved)


هرپورت حداکثر عضو یک vlan است، همه پورتها پیش فرض عضو vlan 1 هستند. در Switch#show running-config تنظیمات Vlan نیست! با Switch#show vlan و NVRAM میتوان تنظیمات vlan دخیره در RAM و RAM ذخیره نمیشود، در ELASH و در فایل vlan.dat ذخیره میشود. در vlan

Switch(config)#no vlan 11 (delete 1vlan)
Switch#delete flash:/vlan.dat (delete all vlan)

Broadcast Domain




HUB- Broadcast Domain




هاب یک محدوده broadcast دارد. محدوده ای که داده broadcast ارسال میشود

Switch-Broadcast Domain



سوييچ هم يک محدوده ارسال broadcast دارد


Router- Broadcast Domain



داده broadcast از روتر عبور نمیکند وتر عبور نمیکند روتر به تعداد پورتهایش broadcast domain دارد. سوییچی که vlan شده به تعداد vlanها محدوده

Trunk

شکل زیر را در نظر بگیریم:



Switch(config)#hostname left left(config)#vlan 10 left(config-vlan)#exit

left(config)#vlan 20 left(config-vlan)#exit

left(config)#int fa 0/1 left(config-if)#switchport access vlan 20 left(config-if)#exit

left(config)#int fa 0/2 left(config-if)#switchport access vlan 10 left(config-if)#exit

Switch(config)#hostname right right (config)#vlan 10 right (config-vlan)#exit

right(config)#vlan 20 right(config-vlan)#exit

right(config)#int fa 0/1 right(config-if)#switchport access vlan 10 right(config-if)#exit

right(config)#int fa 0/2 right(config-if)#switchport access vlan 20 right(config-if)#exit

ارتباط بين Vlan

ارتباط PC0 در VLAN20 با PC3 در VLAN20 و ارتباط PC1 در VLAN10 با PC2 در VLAN10 در VLAN10 با VC2

به تعداد vlanها کابل میکشیم



left(config)#int fa 0/3 left(config-if)#int fa 0/4

right(config)#int fa 0/3 left(config-if)#switchport access vlan 10 right(config-if)#switchport access vlan 10 right(config-if)#int fa 0/4 left(config-if)#switchport access vlan 20 right(config-if)#switchport access vlan 20

PC0 >> ping 192.168.20.1 >> ok

روش منطقی نیست، چون اگر تعداد vlan ها زیاد باشد. کابل کشی زیاد منطقی نیست روش دوم:

بين vlan ها فقط يک کابل استفاده ميکنيم.

کابل مورد نظر را در مود Trunk قرار می دهیم.

Trunk Mode: یک کابل چند Vlan را از خود عبور میدهد.



عملكرد (Operational Mode) پورت سوييچ:

پورتهای سوییچ در دو مد کار میکنند:

1- Access

فقط ترافیک یک Vlan را عبور میدهد>> فقط عضو یک Vlan است

2- Trunk

ترافیک(پیش فرض) همه Vlan ها را عبور میدهد>> عضو هیچ Vlan یی نیست

مدهای قابل تنظیم بر روی پورت سوییچ:

پورتهای سوییچ در چهار مد قابل تنظیم اند:

1- Access

بدون مذاكره وضعيت تعيين مي شود

2- Trunk

بدون مذاكره وضعيت تعيين مي شود

3- Dynamic Auto

مدهایی که با مذاکره نقش یا عملکرد پورت مشخص میشود

4-Dynamic Desirable

مدهایی که با مذاکره نقش یا عملکرد پورت مشخص میشود

opertinal mode Admin Mode	Access	Dynamic Auto	Trunk	Dynamic Desirable	
Access	Access	Access	Access	Access	
Dynamic Auto	Access	Access	Trunk	Trunk	
Trunk	Access	Trunk	Trunk	Trunk	
Dynamic Desirable	Access	Trunk	Trunk	Trunk	

•اگر یک طرف Access و طرف مقابل هم Access >> پورت در مود Access کار میکند.

•اگر یک طرف Access و طرف مقابل هم Dynamic Auto >> پورت در مود Access کار میکند

•اگر یک طرف Trunk و طرف مقابل Trunk >> پورت در مودTrunkکار میکند.

- وقتی دو سوییچ را به وصل میکنیم چون پیش فرض Dynamic Auto هستند>> در مود
- ✓ مد پیش فرض Dynamic Auto است. دو سوییچ به صورت پیش فرض به هم وصل شوند در مد <math>✓ اکسس کار میکنند(Dynamic Auto و Dynamic Auto نتیجه اکسس)
 - √ پروتکل مذاکره (DTP (Dynamic Trunking Protocol است.
 - √ در مدDTP ، Access غیر فعال است.
 - √ در مود اکسس مذاکره نداریم.
 - ✓ یک طرف اکسس بود، باید اکسس کار کند.

(config)# interface fa /

(config-if)#switchport mode < trunk | access| dynamic auto | dynamic desirable> برای هر اینترفیس، وارد آن اینترفیس شده و نوع پورت را تعیین میکنیم.

#show interface trunk

برای Verification کردن و دیدن اینکه آیا ترانک شکل گرفته یا خیر

left(config)#interface fa 0/3
left(config-if)#switchport mode trunk
left(config-if)#exit
PCO >> ping 192.168.20.1 >> ok


right(config)#interface fa 0/3 right(config-if)#switchport mode trunk right(config-if)#exit

عبور ديتا از لينک Trunk:

چطور دیتاهای مختلف روی یک لینک می توانند جابجا شوند؟ دیتا هنگام خروج از لینک ترانک برچسب(tag) گذاری میشوند(شمارهVlan مربوط

کینا مناکام طروع از کینات کرانات برچسب (۱۵۵) کناری کیسوند(سندردانات کربود اضافه می شود)

برچسب زده شده هنگام ورود به لینک ترانک برداشته می شوتد




انواع encapsulation (برچسب گذاری) در لینک Trunk:

دیتایی که بخواهد از لینک ترانک خارج شود (در مرحله قبل دیدیم) دو نوع برچسب گذاری وجود دارد


۱-روش ISL:

به کل فریم اترنت ۲۶ بایت هدر اضافه میکند. که مناسب نیست و FCS یا CRC که در ته اطلاعات است دوبار محاسبه می شود و فقط مخصوص دستگاههای سیسکو است.



۲-روش IEEE802.1q

802.1Q Trunking Header



۴بایت طول 1q. است - FCS فقط در فریم اترنت محاسبه و عمومی تر (IEEE)است

تفاوتهای ISL و 1q.

Table 1-2 ISL and 802.1Q Compared

Function		802.1Q
Defined by	Cisco	IEEE
Inserts another 4-byte header instead of completely encapsulating the original frame		Yes
Supports normal-range (1-1005) and extended-range (1006-4094) VLANs	Yes	Yes
Allows multiple spanning trees		Yes
Uses a native VLAN	No	Yes

Switch#show interfaces fa 0/3 switchport

Administrative Mode: dynamic auto

Operational Mode: trunk

Administrative Trunking Encapsulation: dot1q Operational Trunking Encapsulation: dot1q


Negotiation of Trunking: On

Access Mode VLAN: 10 (VLAN0010)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)

غير فعال كردن DTP روى يورت Trunk

(config)#int fa 0/1 (config-if)# switchport nonegotiate

Native VLAN




Vlan -Native VLANیی است که دیتای آن هنگام خروج از سوییچ تگ(برچسب) نمیخورد و دیتای تگ (برچسب) نمیخورد و دیتای تگ نخورده وارد لینک ترانک شود، به عنوان Native VLAN در نظر میگیرد.

دو طرف لینک ترانک باید دارای Native VLAN یکسان باشند.

روی هر لینک ترانک تنها یکvlan به عنوان Native VLAN وجود دارد.

(config)#int fa 0/1

شماره وي لن (config-if)# switchport trunk native vlan



وقتی تلفن تحت شبکه به شبکه بدهیم

گوشی تلفن به شبکه وصل و از آن به کامپیوتر وصل میکنیم.

به دلیل اهمیت بسته های صدا و اینکه یک پورت سوییچ را در دو Vlan نمیگذاریم، روی هر پورت سوییچ دو نوع VLAN داریم:

Data Vlan 9 Voice vlan

(config)#int fa 0/1 (config-if)# switchport voice vlan شماره وی لن (config-if)# switchport access vlan شماره وی لن