J1 POWER -1 ISP J4 SW1 RESET
(c)miho
2007
VCC PB5
PB2 PB3
PB1 PB4
PB0 GND
ATtinyS0801A
J2
www.mlab.cz
J3

J1 POWER -1 ISP J4 SW1 RESET
(c)miho
2007
VCC PB5
PB2 PB3
PB1 PB4
PB0 GND
ATtinyS0801A
J2
www.mlab.cz
J3

J1 POWER -1 ISP J4 SW1 RESET
(c)miho
2007
VCC PB5
PB2 PB3
PB1 PB4
PB0 GND
ATtinyS0801A
J2
www.mlab.cz
J3

J1 POWER -1 ISP J4 SW1 RESET
(c)miho
2007
VCC PB5
PB2 PB3
PB1 PB4
PB0 GND
ATtinyS0801A
J2
www.mlab.cz
J3

J1 POWER -1 ISP J4 SW1 RESET
(c)miho
2007
VCC PB5
PB2 PB3
PB1 PB4
PB0 GND
ATtinyS0801A
J2
www.mlab.cz
J3

J1 POWER -1 ISP J4 SW1 RESET
(c)miho
2007
VCC PB5
PB2 PB3
PB1 PB4
PB0 GND
ATtinyS0801A
J2
www.mlab.cz
J3

J1 POWER -1 ISP J4 SW1 RESET
(c)miho
2007
VCC PB5
PB2 PB3
PB1 PB4
PB0 GND
ATtinyS0801A
J2
www.mlab.cz
J3

J1 POWER -1 ISP J4 SW1 RESET
(c)miho
2007
VCC PB5
PB2 PB3
PB1 PB4
PB0 GND
ATtinyS0801A
J2
www.mlab.cz
J3