USB- ISP-Programmer

Installation

Bitte laden Sie sich die *inf Datei für den Treiber des ISP-Programmer hier herunter:

Bitte laden Sie sich das Treiberpaket "AVR-ISP-Driver" für den ISP-Programmer bei Ihrem Händler im Downloadbereich herunter. Auch in der Produktbeschreibung ist ein Download anwählbar. www.diamex.de im Download-Bereich.

"Stange ISP Prog" für Win XP "DX_ISP.inf" Viasta oder WIN2000

"avr-isp.inf" für Win7 - Win8 Hinweise am Ende der Beschreibung.

Die *inf Datei auf Festplatte oder einem Suchpfad ablegen. Programmer USB-seitig anschließen und Treiberassistent (automatisch) ausführen.

Bei Installation fragt Windows nun nach einem Treiber. Es wird der Windows-eigene Treiber verwendet, das wird dem System durch die spezielle

Stange_ISP_Prog.inf-Datei mitgeteilt. Dazu Häkchen wie Bild setzen und "Weiter" klicken:

Im nächsten Dialog angeben, wo sich die .inf-Datei befindet.

ISP-SPI-Geschwindigkeiten:

Durch die USB-Anbindung ergeben sich leicht abweichende ISP-Frequenzen gegenüber einem STK500

STK500	ISP-Prog
921,6kHz	1MHz
230,4kHz	250kHz
57,6kHz	62,5kHz
28,8kHz	28,2kHz
4kHz	4kHz
603Hz	779Hz

LEDs

- USB-LED: Blinken bei USB-Aktivität
- Target-LED: Aus im Leerlauf, Blinken bei Targetzugriffen

Funktionen

FLASH, EEPROM, Fusebits, Lockbits schreiben, lesen, Chip erase, OSCCAL-Register lesen

Protokoll

STK500v2

Softwareunterstützung

- AVR Studio (COM1..COM9) Versionen 4/5/6
- Bascom mit der Einstellung Options->Programmer = STK500:
 - C:\Programme\Atmel\AVR Tools\STK500\stk500.exe (STK500 native driver) und installiertem AVR Studio

Schalterstellung für normale Programmierung in einer Anwenderschaltung = beide Schalter auf OFF Falls Spannungsversorgung des Targe nötig ist:

- Für einen einzelnen AVR-Controller <u>nur ohne eigene Schaltung</u> (z.B. im Programmieradapter) sind 5V bereitzustellen: 1=on 2=on
- Allgemein: 3,3V maximal 120mA, 5V 150-500mA abhängig vom PC. Schalter 1 off = Target-Spannung aus / on = ein; Schalter 1 off = 3,3V / on = 5,0V.
- Der Programmer benötigt zum Programmierbetrieb keine Stromversorgung vom Target;

Lieferumfang

- ISP-Programmer imUSB-Stick-Gehäuse
- USB 2.0 Anschluss
- SPI-Anschlusskabel 6 polig (Atmel-Standard rechte Abbildung) ca.15cm Länge
- Beschreibung

Unterstützung folgender Controller:

AT90S1200, AT90S2313, AT90S2333, AT90S2343, AT90S4414, AT90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535

Tinv

ATtiny12, ATtiny13, ATtiny15, ATtiny2513, ATtiny24, ATtiny25, ATtiny24, ATtiny44, ATtiny45, ATtiny84, ATtiny85, Attiny86, ATtiny861, ATtiny861, ATtiny861

Atmega88, ATmega103, ATmega128, ATmega1280, ATmega1281, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega164, ATmega168, ATmega169, ATmega2560, ATmega2561, ATmega324, ATmega325, ATmega3250, ATmega329x, ATmega48, ATmega64, ATmega640, ATmega644, ATmega645, ATmega6450, ATmega649x, ATmega8515, ATmega8535,

Weitere

AT90CAN128, AT90PWM2, AT90PWM2B, AT90PWM3, AT90PWM3B, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB647, AT90USB1286, AT90USB1287

alle weiteren ATMEGA Prozessoren, die die ISP-Programmierschnittstelle unterstützen.

Treiberinstallation unter Windows 8:

Auch auf Windows 8 funktionieren die Windows 7 Treiber. Es erscheint die Meldung:

"Die INF-Datei des Drittanbieters enthält keine Digitalsignaturinformationen.

Einstellungs-Charme > "Ein/Aus" > Umschalttaste gedrückt halten und mit der Maus auf "Neu starten" klicken oder Einstellungs-Charme > "PC-Einstellungen ändern" > "Allgemein" > "Erweiterter Start dann

"Problembehandlung" > "Erweiterte Optionen" > "Starteinstellungen"

Der PC startet neu und zeigt ein Menü an, dort die Taste 7 drücken. ("Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren")

Nun den Treiber installieren.







