
# Tableaux de correspondance

Menus de l'interface web des cameras Reolink ↔ Commandes et paramètres Reolink



Dans les menus décrits ci-dessous,

vous trouverez la correspondance entre les paramètres des commandes Reolink et les différents paramètres des menus de l'interface web de votre caméra.




Pour certains paramètres, des détails sont également indiqués sous la forme de renvoi soit vers une information sur la même page ou soit vers une page dédiée.

détails	

(Toutes les informations et captures d'écran proviennent des cameras Reolink E1-Zoom et RLC-520)


#### Camera > Display




## Camera > Display: Privacy Mask (détails)



## Camera > Display : Exposure (détails)



## Camera > Display : Backlight (détails)



#### Camera > Stream





Tableau de correspondance (champs liés « resolution »  $\leftrightarrow$  « size »  $\leftrightarrow$  couple « height »/ « width » ). Exemples :

resolution	$\leftrightarrow$	size	$\leftrightarrow$	height	width
54	$\leftrightarrow$	2560*1920	$\leftrightarrow$	1920	2560
41	$\leftrightarrow$	2560*1440	$\leftrightarrow$	1440	2560
32	$\leftrightarrow$	2048*1536	$\leftrightarrow$	1536	2048
28	$\leftrightarrow$	640*480	$\leftrightarrow$	480	640




Le changement de résolution entraîne un redémarrage de la caméra

#### **Camera > Detection**




#### <u>Camera > Detection : Motion Detection Zone</u>




**Exemple** de tableau (valeurs non représentatives):

cols:6




"table": "000011000011001111001111"

## **Camera > Audio and Light**




#### Camera > Info




uid par défaut = numéro de série de la caméra

#### Surveillance > Record




Correspondance entre Planification (schedule) et le champ « table »


Exemple basé sur la planification (schedule) définie dans l'image ci-dessus :




#### Surveillance > Email




#### **Surveillance > Email : Content (détails)**




#### Surveillance > Ftp




## Surveillance > Ftp : Anonymous (détails)



#### **Surveillance > Siren**



#### Surveillance > Push







L'activation/Désactivation du Push de la camera PASSE MAINTENANT PAR L'APPLICATION SMARTPHONE.

Le champ Enable retourné par GetPush EST INDEPENDANT de ce fonctionnement.


#### **Network (Wired mode)**




#### **Network (Wifi mode)**




#### Network (Wired/Wifi mode): NetworkSettings (détails)




## Network (Wired/Wifi mode): Ddns (détails)




## Network (Wired/Wifi mode): Ntp (détails)



## Network (Wired/Wifi mode): PortSettings (détails)




#### **Storage**






La commande Format entraîne le redémarrage de la caméra


#### **System > User Management**




## System > User Management : Online (détails)




#### System > User Management : AddUser (détails)




#### System > User Management : AddUser (détails)




#### PTZ > PtzCtrl/PtzPreset




#### PTZ > ZoomFocus



## BasicSettings > OSD




## **BasicSettings > Encode**



## **BasicSettings > Image**




#### **Advanced Settings**



## **Video Clip Settings**



#### **Others Settings**



Dimensionnement possible de l'image de capture avec les options &width=xxx et &height=yyy (xxx et yyy en pixels)

#### Exemple:

http(s)://#IP#/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&width=**320**&height=**240**&channel=\*&rs=#value#&user=#username#&password=#password#

[ **OU** http(s)://#IP#/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&width=**320**&height=**240**&channel=\*&rs=#value#&token=#password# ]

----> Image 320px \*240 px