
Tableaux de correspondance

Menus de l'interface web des cameras Reolink ↔ Commandes et paramètres Reolink



Dans les menus décrits ci-dessous,

vous trouverez la correspondance entre les paramètres des commandes Reolink et les différents paramètres des menus de l'interface web de votre caméra.




Pour certains paramètres, des détails sont également indiqués sous la forme de renvoi soit vers une information sur la même page ou soit vers une page dédiée.

détails	

(Toutes les informations et captures d'écran proviennent des cameras Reolink E1-Zoom et RLC-520)


Camera > Display




Camera > Display: Privacy Mask (détails)



Camera > Display : Exposure (détails)



Camera > Display : Backlight (détails)



Camera > Stream





Tableau de correspondance (champs liés « resolution » \leftrightarrow « size » \leftrightarrow couple « height »/ « width »). Exemples :

resolution	\leftrightarrow	size	\leftrightarrow	height	width
54	\leftrightarrow	2560*1920	\leftrightarrow	1920	2560
41	\leftrightarrow	2560*1440	\leftrightarrow	1440	2560
32	\leftrightarrow	2048*1536	\leftrightarrow	1536	2048
28	\leftrightarrow	640*480	\leftrightarrow	480	640




Le changement de résolution entraîne un redémarrage de la caméra

Camera > Detection




<u>Camera > Detection : Motion Detection Zone</u>




Exemple de tableau (valeurs non représentatives):

cols:6




"table": "000011000011001111001111"

Camera > Audio and Light




Camera > Info




uid par défaut = numéro de série de la caméra

Surveillance > Record




Correspondance entre Planification (schedule) et le champ « table »


Exemple basé sur la planification (schedule) définie dans l'image ci-dessus :




Surveillance > Email




Surveillance > Email : Content (détails)




Surveillance > Ftp




Surveillance > Ftp : Anonymous (détails)



Surveillance > Siren



Surveillance > Push







L'activation/Désactivation du Push de la camera PASSE MAINTENANT PAR L'APPLICATION SMARTPHONE.

Le champ Enable retourné par GetPush EST INDEPENDANT de ce fonctionnement.


Network (Wired mode)




Network (Wifi mode)




Network (Wired/Wifi mode): NetworkSettings (détails)




Network (Wired/Wifi mode): Ddns (détails)




Network (Wired/Wifi mode): Ntp (détails)



Network (Wired/Wifi mode): PortSettings (détails)




Storage






La commande Format entraîne le redémarrage de la caméra


Surveillance > Ftp




System > User Management




System > User Management : Online (détails)




System > User Management : AddUser (détails)




System > User Management : AddUser (détails)




PTZ > PtzCtrl/PtzPreset




PTZ > ZoomFocus



BasicSettings > OSD




BasicSettings > Encode



BasicSettings > Image




Advanced Settings



Video Clip Settings



Others Settings



Dimensionnement possible de l'image de capture avec les options &width=xxx et &height=yyy (xxx et yyy en pixels)

Exemple:

 $http(s)://\#IP\#/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap\&width=\textbf{320}\&height=\textbf{240}\&channel=*\&rs=\#value\#\&user=\#username\#\&password=\#password\#\\ [\ \textit{OU}\ http(s)://\#IP\#/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap\&width=\textbf{320}\&height=\textbf{240}\&channel=*\&rs=\#value\#\&token=\#password\#\\]$

----> Image 320px *240 px