

Sélection de la langue

Notations utilisées dans ce Guide de l'utilisateur

Mieux comprende ce guide

Enregistrer ce guide sur ordinateur

## EH-TW3600 EH-TW3200

## Guide de l'utilisateur

- 🔳 <u>Particularités du projecteur</u>
- Noms et fonctions des différentes parties du projecteur
- Installation du projecteur
  Cette section décrit les procédures de préparation requises pour

l'installation et le branchement du projecteur en vue de son utilisation.

🔳 <u>Réglages élémentaires</u>

Cette section décrit les opérations de base nécessaires pour commencer la projection.

Réglage de la qualité d'image

Cette section décrit comment sélectionner le mode colorimétrique et effectuer d'autres réglages de la qualité d'image.

Menus de configuration

Ce chapitre présente le menu de configuration et ses fonctions.

**Dépannage** 

Cette section décrit les éventuels problèmes que vous pouvez rencontrer, et leurs solutions.

Annexe

Ce chapitre contient des procédures de maintenance pour vous aider à conserver votre projecteur en excellent état de fonctionnement pendant très longtemps.

- Accessoires en option / Consommables
- Glossaire

## Consignes de sécurité

Ce chapitre indique comment utiliser l'appareil en toute sécurité. Lisez attentivement ces remarques avant d'utiliser l'appareil.

- Onsignes de sécurité
- Remarques concernant la manutention et l'entreposage

## Guide d'assistance et de service

Ce chapitre détaille les informations relatives à l'assistance et à l'entretien de l'appareil.

- Logiciel utilitaire
- Check-lists de dépannage
- Liste des contacts pour projecteurs Epson