

دليل مدير الورشة — استلام الطلب وتنفيذه وإنهاءه

Workshop Manager — Receive, Execute and Close a Request

For the Manager & Technician · لمدير الورشة والفني

دورة الطلب أربع خطوات: تستلم الطلب، تبدأ العمل أو ترفضه، تدخل تقرير الإصلاح، ثم تُنهي الطلب. أسماء الحقول والأزرار مكتوبة هنا بالإنجليزية كما تظهر على الشاشة.

Four steps: receive, start or reject, fill the repair report, close. Field and button names are shown in English exactly as they appear on screen.

1 افتح **Workshop** ثم **All Requests**. تظهر لك الطلبات الجديدة وقيد التنفيذ. افتح الطلب واقرأ **Description**، ويمكنك الاطلاع على تبويب **History (This Year)** لترى ما عُمل لهذه المركبة هذا العام. Open **Workshop** > **All Requests**, open a request and read its **Description**. The **History (This Year)** tab shows what this vehicle already had done this year.

2 إما أن تضغط **Start** لبدء العمل، أو — إذا كان الطلب غير مقبول — تكتب السبب في **Rejection Reason** ثم تضغط **Reject**. لن يقبل النظام الرفض بدون سبب مكتوب. Either click **Start**, or — if the request is not accepted — write the reason in **Rejection Reason** and click **Reject**. The system will not reject without a reason.

3 أثناء التنفيذ، افتح تبويب **Repair Report** واملاً ما يلي: أولاً **Work Type** (نوع العمل المنفَّذ)، ثم بيانات الدخول والخروج **Entry / Exit** و **Odometer Reading** و **Technician** والتكاليف. While the job is open, go to the **Repair Report** tab: set **Work Type** first, then entry/exit, odometer, technician and costs.

4 اضغط **Complete** لإنهاء الطلب. تصل رسالة لمقدّم الطلب تلقائياً، ويمكنك أن تكتب له ملاحظة في **Note to Requester** قبل الإنهاء. Click **Complete**. The requester is notified automatically; you can add a message for them in **Note to Requester** first.

What was actually done

نوع العمل المنفَّذ — **Work Type**

Request Type هو ما طلبه صاحب المركبة، أما **Work Type** فهو ما نفّذته الورشة فعلاً — وقد يختلفان، وهذا طبيعي.

المقصود / Meaning	On screen / على الشاشة
قطع غيار — يجب إدخال القطع في جدول Spare Parts Used	Spare Parts
صيانة داخل الورشة	Maintenance
صيانة خارجية (خارج الورشة)	External Maintenance
زيوت وفلاتر	Oils & Filters
أخرى — يظهر حقل Other Work Type تكتب فيه ما تم عمله	Other

شروطان لإنهاء الطلب:

- ١ — لا يمكن الضغط على **Complete** قبل اختيار **Work Type**.
- ٢ — إذا اخترت **Spare Parts** فلا بد من إدخال القطع في جدول **Spare Parts Used** أولاً.

Two conditions to close a request: a Work Type must be set, and if it is **Spare Parts**, the parts must be listed in **Spare Parts Used** first.

Request > Repair Report

Work Type	اختر نوع العمل المنقذ
Entry / Exit Date	— دخول وخروج المركبة —
Odometer Reading	— قراءة العداد —
Technician	— الفني —
Spare Parts Used	جدول القطع المستخدمة
Labor Cost / Total Cost	— تكلفة العمالة / الإجمالي —

When each field can be edited

متى يمكن التعديل؟

الحالة / Status	ما يمكن عمله / What is possible
New	البدء أو الرفض فقط. تقرير الإصلاح مُقفل. Start or Reject only; the report is locked.
In Progress	تقرير الإصلاح مفتوح للتعديل، ومنه Work Type . The repair report is editable.
Completed	الطلب مُقفل ولا يُعدّل. Closed; nothing can be edited.

تقرير الإصلاح يظهر لمدير الورشة والفني فقط — لا يراه مقدّم الطلب. وتصل لك رسالة داخل النظام (الجرس 🛎) عند وصول كل طلب جديد.

The Repair Report tab is visible to the manager and technician only. You are notified in Odoo (🛎) whenever a new request arrives.