دستورات عمومی:

عملكرد	AT COMMANDS
	AT COMMANDS
چک کردن ارتباط با ماڑول	AT
چک کردن ورژن FIRMWARE	ATI
چک کردن ورژن کامل FIRMWARE	AT+GMR
شناسایی مدل ماژول	AT+GMM
چک کردن شماره ی مرکز sms	AT+CSCA
وضعیت اتصال به شبکه	AT+CREG
قدرت سیگنال	AT+CSQ
برگرداندن به تنظیمات کارحانه	AT&F
ذخیره ی تنظیمات	AT&W
چک کر دن تنظیمات ماژول	AT&V
ارسال پین کد سیمکارت به ماژول	AT+CPIN="XXXX"
تنظیم baud rate	AT+IPR=x
استعلام اعتبار سيم كارت ايرانسل	AT+CUSD=1,"*141*1#",15
استعلام اعتبار سيم كارت همراه اول	AT+CUSD=1,"*140*11#",15
نمایش زمان ماژول	AT+CCLK?
تنظیم ساعت و تاریخ ماژول	AT+CCLK=
	"YY/MM/DD,HH:MM:SS+02"

ذخیره ی شماره تلفن:

عملكرد	AT COMMANDS
آماده سازی برای ذخیر هشماره در سیم کارت	AT+CPBS="ON"
ذخیره ی شماره در خانه ی اول سیم کارت	AT+CPBW=1,"+98*",145,"NAME"
نمایش شماره تماس گیرنده	AT+CNUM
بازگشت به ذخایر سیم کارت	AT+CPBS="SM"
خواندن از مکان ۱ تا ۵	AT+CPBR=1,5

ایجاد تماس صوتی:

عملكرد	AT COMMANDS
چک کر دن تنظیمات کانال صوتی	AT+CHFA?
صفر هندست ، یک AUX	AT+CHFA: 0
تنظیم بلندی صدا ۱ تا ۹	ATL3
شماره گیری	ATD+2783xxxx;
شماره گیری مجدد	ATDL
جواب به تماس ورودی	ATA
رد تماس یا قطع تماس جاری	ATH

تنظیمات برای SMS:

عملكرد	AT COMMANDS
حالت متنى	AT+CMGF=1
حالت كار اكتر هاى GSM	AT+CSCS="GSM"
نشان دادن sms جدید(پیش فرض فعال)	AT+CNMI=2,1,0,0
چک کردن شماره ی مرکز sms	AT+CSCS?
ذخیره ی تنظیمات SMS در پروفایل ۰ یا ۱	AT+CSAS=0
ارسال sms	AT+CMGS = " +27"(Enter)
	>your message
ذخیره پیام در sim	AT+CMGW
متن مورد نظر بازگرداندن مکان ذخیره شده(در اینجا ۱)	>your message < ctrl-z>
(*	+CMGW: 1
فرستادن sms نخیره شده	AT+CMSS=1,"+27",145
پاک کردن یک دسته از sms های مشخص	AT+CMGDA=
	"DEL READ"
	"DEL UNREAD"
	"DEL SENT"
	"DEL UNSENT"
	"DEL INBOX"
	"DEL ALL"

تنظیمات ماژول برای GPRS:

عملكرد	
	AT COMMANDS
فعال کر دن echo	ATE1
در خالت تماس و sms باید ۰ باشد	7-1-
حالت متنی text mode	AT+CMGF=1
حالت متنی کار اکتر های GSM	AT+CSCS="GSM"
باید یک برگردد. در غیر اینصورت	AT+CGATT?
AT+CGATT=1	
غیر فعال کردن Multiplex mode	AT+CIPMUX=0
۱ فعال میکند	
سرور در این حالت کار نمی کند.	
تنظیم به Command mode	AT+CIPMODE=0

اتصال به GPRSبه عنوان CLIENT:

عملكرد	AT COMMANDS
پیدا کردن اتصال APN	AT+CIPCSGP=1,"internet"
پیدا کردن اتصال TCP و پورت برای وسیله	AT+CLPORT="TCP","2020"
متصل شدن به MTN "APN","user name","pass"	AT+CSTT="internet","",""
نمایش IP وسیله ی اتصال دهنده	AT+CIPSRIP=1
متصل شدن	AT+CIICR
گرفتن IP ماژول محلی(باید استفاده شود)	AT+CIFSR
تنظیم domain, ip, port صبر کنید تا "CONNECT OK" بازگردانده شود	AT+CIPSTART= "TCP","xxx.xxxx.xxx","xxxx"
باید "STATE: IP STATUS" باشد.	AT+CIPSTATUS
فرستادن داده ، پس از وارد کردن داده CTRL+Z	AT+CIPSEND
قطع اتصال GPRS	AT+CIPSHUT

اتصال به GPRS به عنوان SERVER:

عملكرد	AT COMMANDS
پیدا کردن اتصال GPRS	AT+CIPCSGP=
"APN","user name","pass"	1,"internet","",""
نمایش ۱P و پورت	AT+CIPSRIP=1
پیدا کردن اتصال و پورت (USD=0)	AT+CIPSERVER=1,2020
بررسى وضعيت اتصال	AT+CIPSTATUS
فرستادن داده ، پس از وارد کردن داده CTRL+Z	AT+CIPSEND
قطع اتصال GPRS	AT+CIPSHUT