目录

X55 的回环功能介绍			1
用 QPST 工具设置 X55 的 NV 使能 loopback 功能			1
路由器/CPE 上设置 WAN 和端口转发			5
USB 和 PCIE 驱动 LOG			ε
CM 拨号 LOG			
CPU 负载平衡调节			8
iperf 和 mpstat 测试			9
lperf 命令详解	1		
TCP 测速注意事项		<u>) </u>	11


X55 的回环功能介绍

X55 支持 rmnet/qmi 网卡的 loopback,即上位机通过 rmnet 网卡发送数据给 X55, X55 可以回环给上位机。而且可以定义回环倍数,假设是 7 倍,则效果就是发 10M 的数据给 X55, X55 回环 70M 的数据给你。

56 的速率非常高,客户的 AP 必须正确的配置之后(比如 CPU 的负载平衡,软件/硬件加速方案等等),才能测到最高的速率。 Loopback 测试不需要插 SIM 卡(也就是不需要实网),也不需要仪器,非常方便测试/调试 AP 的性能。 建议客户在做实网和仪器 TPUT 之前,都先做 loopback 测试。

建以各广任做头网和仅备 IPUI 之间, 都尤做 100pback 测试


如下是框架图:




用 QPST 工具设置 X55 的 NV 使能 loopback 功能

根据 X55 模块的 USB/PCIE 是接到 Windows PC 还是客户的设备,有如下三种方式,可以根据实际情况选择。

1.1 如果模块的 USB 接到 Windows PC,则可按照如下方式打开 DM 口。



1.2 如果模块的 USB 接到 客户设备,则使用 QLog 工具提供的 tty2tcp 转发功能,转发 DM 口到 PC 上。



如果客户产品是路由器/CPE,则PC和路由器通过网线连接,目标IP是路由器的IP地址。


如果客户产品是 Android,则一般 PC 和设备通过 USB/ADB 调试, PC 上运行"adb forward tcp:9000 tcp:9000", 然后目标 IP 填 127.0.0.1

1.3 如果模块的 PCIE 接到 客户设备,先是用 at+qcfg="data_interface",1,1 命令把 X55 模块的 DIAG 功能切换到 PCIE 上(设置完需要重起模块才能生效)。然后使用 QLog 工具提供的 tty2tcp 转发功能,转发 DM 口到 PC 上。

```
root@OpenWrt:/# busybox microcom /dev/ttyUSB2
at+qcfg="data_interface"
+QCFG: "data interface",1,1
root@OpenWrt:/# QLog -s 9000 -p /dev/mhi_DIAG
[000.000] QLog Version: Quectel QLog Linux&Android V1.4.8
[000.001] will save log into dir: 9000
[000.001] will use device: /dev/mhi DIAG
[000.001] will use filter file: default filter
[000.022] open /dev/mhi DIAG ttyfd = 3
[000.022] Press CTRL+C to stop catch log.
[000.022] catch log via tty port
[000.022] Starting the TCP server(9000)...
[000.023] bind OK!
[000.023] listen OK!
Waiting the TCP Client...
[016.529] TCP Client 192.168.1.153:4547 connect
```



2. Start Clients > EFS Explorer > OK 进入模块文件系统



2.1 在如下文件夹下面创建文件/nv/item_files/modem/data/3gpp/ps/loopback_config.txt

(此处/data/3gpp/ps/文件夹需要自己创建)

loopback_config.txt 文档内容如下:


LOOPBACK_ENABLED:1;

L2_LOOPBACK_ENABLED:0;

SYS MODE:9;

REP_FACTOR:14;

REP_FACTOR 是回环倍数,可自定义回环倍数。



2.2 设置完,重启模块生效, 重启之后,通过下面的命令,再次确认下是否正确。

root@OpenWrt:~# busyboxmicrocom /dev/ttyUSB2

AT+QNVFR="/nv/item_files/modem/data/3gpp/ps/loopback_config.txt"

+QNVFR:


4C4F4F504241434B5F454E41424C45443A313B0D0A4C325F4C4F4F504241434B5F454E41424C45443A303B0D0A535953204D4F44453A393B0D0A55245505F464143544F523A31343B

OK


路由器/CPE 上设置 WAN 和端口转发


需要设置我们模块的网卡(rmnet_mhi0.1/rmnet_usb0.1)为WAN,且设置端口转发。

1.1 Windows PC通过网线连接路由器/CPE, 通过浏览器登录路由器的管理界面。网址一般是192.168.1.1, 用户名密码一般是root/root 或者 admin/admin



1.2 进入菜单 network -> interface -> WAN -> Edit -> Physical Settings 选择我们模块的网卡为 WAN 卡, 并点击 Save & Apply, 流程如下图:





USB 和 PCIE 驱动 LOG

```
Pcie_mhi 驱动生成 rmnet_mhi0 和 rmnet_mhi0.1, rmnet_mhi0.1 用于上网.

[ 2113.488982] rmnet_nss_init(): initializing rmnet_nss
[ 2113.502858] qmi_wwan_q 4-1:1.4: cdc-wdm0: USB WDM device
[ 2113.502886] qmi_wwan_q 4-1:1.4: Quectel EC25&EC21&EG91&EG95&EG06&EP06&EM06&EG12&EP12&EM12&EG16&EG18&BG96&AG35 work on RawIP mode
[ 2113.507950] qmi_wwan_q 4-1:1.4: rx_urb_size = 31744
[ 2113.519883] qmi_wwan_q 4-1:1.4 rmnet_usb0: register 'qmi_wwan_q' at usb-xhci-hcd.1.auto-1, RMNET/USB device, fa:9a:e4:de:55:ab
[ 2113.524647] net rmnet_usb0: qmap_register_device(rmnet_usb0.1)=0
[ 2113.535856] net rmnet_usb0 rmnet_usb0.1: NSS context created
[ 2113.546753] net rmnet_usb0: qmap_register_device rmnet_usb0.1
```

Qmi_wwan_q 驱动生成 rmnet_usb0 和 rmnet_usb0.1, rmnet_usb0.1 用于上网。

CM 拨号 LOG

#quectel-CM-1 14

-I 参数表示回环倍数. 注意实际的回环倍数是由前面的 NV 决定的,这里只是告诉 CM 工具,在做回环测速。

```
[04-02_04:17:05:647] Quectel_QConnectManager_Linux_V1.6.0.2
[04-02_04:17:05:647] Find /sys/bus/usb/devices/4-1 idVendor=0x2c7c idProduct=0x800, bus=0x004, dev=0x002
[04-02\_04:17:05:648] Auto find qmichannel = /\text{dev/cdc-wdm}
[04-02 \ 04:17:05:648] Auto find usbnet adapter = rmnet usb0
[04-02_04:17:05:648] netcard driver = qmi_wwan_q, driver version = V1.2.0.4
[04-02_04:17:05:648] qmap_mode = 1, qmap_version = 9, qmap_size = 31744, muxid = 0x81, qmap_netcard = rmnet_usb0.1
[04-02 04:17:05:648] Modem works in QMI mode
[04-02\_04:17:05:656] cdc_wdm_fd = 7
[04-02_04:17:06:656] QmiThreadSendQMITimeoutpthread_cond_timeout_np timeout
[04-02_04:17:07:814] Get clientWDS = 19
[04-02 \ 04:17:07:846] Get clientDMS = 1
[04-02 \ 04:17:07:878] Get clientNAS = 3
[04-02\_04:17:07:910] Get clientUIM = 1
[04-02\_04:17:07:942] Get clientWDA = 1
[04-02_04:17:07:973] requestBaseBandVersion RM500QGLAAR03A01M4G_BETA_20200107F 1 [Dec 30 2019 17:00:00]
[04-02 04:17:08:005] qmap settings.rx urb size = 31744
[04-02 04:17:08:006] qmap_settings.ul_data_aggregation_max_datagrams = 16
[04-02_04:17:08:006] qmap_settings.ul_data_aggregation_max_size
                                                                       = 4096
[04-02_04:17:08:006] qmap_settings.dl_minimum_padding
                                                                       = 16
[04-02 04:17:08:101] requestSetLoopBackState(loopback state=1, replication factor=14)
[04-02 04:17:08:197] requestGetSIMStatusSIMStatus: SIM ABSENT
[04-02 04:17:08:229] requestGetProfile[1] ///0
[04-02 04:17:08:261] requestRegistrationState2 MCC: 0, MNC: 0, PS: Detached, DataCap: UNKNOW
[04-02_04:17:08:293] requestQueryDataCall IPv4ConnectionStatus: DISCONNECTED
[04-02_04:17:08:293] ifconfig rmnet_usb0.1 down
[04-02 04:17:08:298] if config rmnet usb0.1 0.0.0.0
```

[04-02_04:17:08:302] SetLoopBackInd: loopback_state=1, replication_factor=14 [04-02 04:17:08:325] requestSetupDataCall WdsConnectionIPv4Handle: 0x670ecf00 [2116.378340] net rmnet usb0: link state $0x0 \rightarrow 0x1$ [04-02 04:17:08:453] if config rmnet usb0 up [04-02_04:17:08:458] ifconfig rmnet_usb0.1 up [04-02 04:17:08:465] you are use OpenWrt? [04-02_04:17:08:466] should not calling udhcpc manually? [04-02_04:17:08:466] should modify /etc/config/network as below? [04-02 04:17:08:466] config interface wan [04-02_04:17:08:466] option ifname rmnet_usb0.1 [04-02 04:17:08:466] option proto dhep [04-02_04:17:08:466] should use "/sbin/ifstaus wan" to check rmnet_usb0.1 's status? [04-02 04:17:08:466] busyboxudhcpc -f -n -q -t 5 -i rmnet usb0.1 udhcpc: started, v1.28.3 udhcpc: sending discover udhcpc: sending select for 192.168.48.181 udhcpc: lease of 192.168.48.181 obtained, lease time 7200 [04-02 04:17:08:642] udhcpc: ifconfig rmnet usb0.1 192.168.48.181 netmask 255.255.255.252 broadcast + [04-02_04:17:08:651] udhcpc: setting default routers: 192.168.48.182

CPU 负载平衡调节

网卡的工作,可以分为3个部分:

- 1. 收 QMAP 包
- 2. 拆分 QMAP 包成单个 IP 包
- 3. 提交 IP 包到内核协议栈。如果是路由器,就是交给 NAT 转发模块,由 NAT 转发数据包到对应的 LAN 网卡。

其中第三部分的 CPU 消耗是最高的。

如果不做任何设置,则这 3 部分都是跑在 CPU0 上,很容易把 CPU0 跑满,从而导致性能瓶颈。可以用 mpstat 工具查看每个核的负载。

可以参考如下的配置, 把 3 部分工作分摊到 3 个 CPU 上。

1.1 USB/PCIE 中断默认跑在 CPUO 上。

收 QMAP 包跑在 CPUO 上

1.2 把2个网卡的负载分别调到 CPU1 和 CPU2 上

拆分 QMAP 包成单个 IP 包 跑在 CPU1 上。

提交 IP 包到内核协议栈 跑在 CPU2 上。

Qmi_wwan_q 驱动

echo $2 > /sys/class/net/rmnet_usb0/queues/rx-0/rps_cpus$

echo 4 > /sys/class/net/rmnet_usb0.1/queues/rx-0/rps_cpus

pcie_mhi 驱动

echo 2 > /sys/class/net/rmnet_mhi0/queues/rx-0/rps_cpus

echo 4 > /sys/class/net/rmnet_mhi0.1/queues/rx-0/rps_cpus

这里 2/4 这些数字表示哪个 CPU, 比如 CPUX 用 BIT (X)表示,实例如下:

Cpu0 - bit(0) - 1

Cpu1 - bit(1) - 2

Cpu2 - bit(2) - 4

Cpu3 - bit(3) - 8

Cpu4 - bit(4) - 10

注意如果客户的 AP 是大小核组合,则推荐把第三部分工作设置到大核 CPU 上去。比如 RK3399 是 4 小核+2 大核组合, cpu4/5 是大核。且推荐设置如下:


echo 10 > /sys/class/net/rmnet_usb0.1/queues/rx-0/rps_cpus

1.3 增大网卡待处理 skb 队列数量大小,防止网卡驱动短时间内收到 skb 过多,系统来不及处理. echo 2000 > /proc/sys/net/core/netdev_max_backlog

iperf 和 mpstat 测试

1 准备 2 台 PC, 其中一个台 PC 有 2.5G/10G 网卡, 一台 PC 有 1G 网卡即可。 这里用 2 台 PC 的原因是: 这个 2.5G 网卡在 Window 7 系统上, 如果同时收发, 性能不稳定。 如果有线网卡的性能没问题, 也可以只使用一台电脑, 自发自收即可。

如下图,蓝色网线是 IPQ 的 10G 网卡插口,黄色位置是 1G 网卡插口



- 2 接蓝色网线的 PC(有 2.5G/10G 网卡的)装一个网速监控工具来监控网速。 Windows 系统可以用 TrafficMonitor,Ubuntu 可以用 nload
- 3 接黄色网线的 PC(有 1G 网卡的),运行下面的 iperf 命令,上传数据到 X55. iperf -u -c 192.168.48.172 -b 180M -t 72000
- 4 测速的时候,需要监控 IPQ 的 CPU 负载,看看是否平衡。

root@OpenWrt:~# mpstat -P ALL 2


Linux 4.4.60 (OpenWrt) 04/02/20 _armv71_ (4 CPU)

04:18:59 CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %gnice %idle

04:19:01	all	0. 59	0.00	0.00	0.00	1.90	13.03	0.00	0.00	0.00	84.48
04:19:01	0	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58	10.10	0.00	0.00	0.00	82.32
04:19:01	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	6.03	0.00	0.00	0.00	93.47
04:19:01	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31. 33	0.00	0.00	0.00	68.67
04:19:01	3	2, 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.47

5 接蓝色网线的 PC(有 2.5G/10G 网卡的)的测试结果


pcie mhi 驱动结果



Qmi_wwan_q 驱动结果

04:26:22	CPU	%usr	%nice	%sys	%iowait	%irq	%soft	%steal	%guest	%gnice	%idle
04:26:24	all	0.51	0.00	0.89	0.00	4.94	30.29	0.00	0.00	0.00	63.37
04:26:24	Θ	0.00	0.00	1.52	0.00	19.70	39.39	0.00	0.00	0.00	39.39
04:26:24	1	1.01	0.00	1.51	0.00	0.00	35.18	0.00	0.00	0.00	62.31
04:26:24	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00	54.04
04:26:24	3	1.03	0.00	0.52	上传:	922.6 Kb	/s 下载:	2.32 Gb/	0.00	0.00	98.45

如果是模块直接接到 Ubuntu PC 上的 loopback 测试结果



Iperf 命令详解

Iperf 是一个常用的测速工具,作用是 Client 向 Server 灌包, 比如要测试模块的下行数据,就是仪器做 Client,客户设备做 Server。

iperf-h 可以看到帮助文档,这里就我们测试的时候需要用到的参数,再次详细介绍下:

参数 作用域	说明	
--------	----	--

-u	Server & Client	加这个表示 UDP 测速,不加表示 TCP 测速
-S	Server	表示 Server 模式
-c Server IP	Client	表示 Client 模式, -c 后面跟需要连接的 Server 的 IP 地址
-b UDP 带宽	Client	UDP 测速的时候,表示灌包的带宽。
		比如 loopback 测试的时候,我们用 1G 的网卡来测试,则最好灌包 66M,这
		样回环的数据就是 14*66M, 上下行加起来是 990M, 刚好不超过 1G 网卡的
		理论上限。
-w TCP 窗口大小	Server & Client	TCP 测速的时候,表示 TCP 窗口的大小。比如 -w 1M
		实际协商出来的窗口是 Server & Client 中的最小值。
-B Client IP	Server & Client	5G 模块的理论下行速度是 2G 多。如果用有线网卡来测试。
		要么用 1 个 2.5G/10G 的网卡来测试,要么用多个 1G 网卡来测试。
		如果多个 1G 网卡都是在同一台电脑上。
		则可以用 -B IP 地址的方式来指定用哪个网卡。
-i 秒数	Server & Client	每隔多少秒显示一次测速的结果。
		UDP 测速,需要看 Server 显示的速率以及丢包率,丢包率高说明 Client 灌包
		的带宽太大了。
		TCP 测速,Server 和 Client 会显示同样的速率
-t 秒数	Client	测试多久, 默认是 10 秒
-P 线程数	Client	同时灌几条 UDP/TCP 流.
		UDP 测速一般一条流就可以跑满带宽。

TCP 测速注意事项

TCP 是有 ACK 流控机制的,所以需要设置合适的窗口大小,窗口太小会导致速率上不去,窗口太大的话,万一需要重传,重传的数据太多,反而降低网速。

窗口大小的理论计算方式 带宽 X 延时 X 2。

实际中可以直接测出来一个合适的窗口,比如先只单线程测速,且设置窗口为 1M,看下测出来的速度是多少。

然后把窗口设置为 2M、3M、4M, 看加到那个值之后,结果没有变化。

如果 iperf 是直接跑在 Linux 系统里,比如 Ubuntu、Android 之类的非路由器/CPE 设备。 Linux 系统本身有窗口大小限制的,比如下面的,iperf 设置窗口为 1M,但实际是 416KB carl@carl-OptiPlex_7050: \$ iperf -s -w 1M

Server listening on TCP port 5001

TCP window size: 416 KByte (WARNING: requested 1.00 MByte)

可以使用如下命令, 调整下系统的 TCP 窗口限制

echo 4194304 > /proc/sys/net/core/rmem_max

echo 4194304 > /proc/sys/net/core/wmem_max

echo 2097152 > /proc/sys/net/core/rmem_default

echo 2097152 > /proc/sys/net/core/wmem_default

echo 524288 2097152 4194304 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem

echo 524288 2097152 4194304 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling