

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DU MATÉRIEL

Notice de conformité opérationnelle pour camions, remorques et containers de restauration

Ce guide recense de manière exhaustive les règles strictes d'utilisation et d'entretien du matériel installé à bord de nos unités mobiles. **Les dommages résultant du non-respect de ces consignes d'exploitation ne sont pas couverts par la garantie**, sans préjudice des garanties légales. Ce non-respect reste la cause principale des pannes courantes.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE & RESPONSABILITÉ

IMPORTANT : Les pertes de marchandises ou denrées alimentaires consécutives à une panne de matériel, à une coupure électrique ou à une mauvaise manipulation ne sont en aucun cas couvertes par notre entreprise ou par le fabricant du matériel. Il est obligatoire pour l'exploitant de souscrire une assurance professionnelle spécifique couvrant les pertes d'exploitation et la perte de marchandises réfrigérées. Toute intervention technique liée à un défaut d'entretien, à une erreur de branchement ou à un usage non conforme sera intégralement facturée au client (déplacement, pièces et main-d'œuvre).



RISQUE MAJEUR : Effet « Cocotte-minute » et fortes chaleurs

En période de fortes chaleurs ou de canicule, **il est formellement interdit de fermer hermétiquement la remorque, le camion ou le container immédiatement après la fin du service** (notamment après le service de midi).

L'inertie thermique des équipements de cuisson (planchas, fours, bains-maries), combinée aux graisses chaudes et au soleil extérieur, peut faire grimper la température intérieure au-delà de 50 °C. Cet excédent de chaleur endommage l'ensemble des matériaux, plafonds et composants électroniques, et crée un effet « cocotte-minute » qui asphyxie les moteurs de réfrigération.

Conseil de bonne utilisation

Laissez la hotte d'extraction en fonction à vitesse réduite (vitesse 1 ou 2) ou maintenez l'habitacle largement aéré (portes/fenêtres ouvertes) le temps que les équipements redescendent en température. Ne fermez complètement l'unité qu'une fois la température intérieure redescendue.

Registre de maintenance obligatoire

L'exploitant doit impérativement tenir un **carnet ou un registre de maintenance** consignnant tous les entretiens réalisés (nettoyage des hottes, changements de filtres à eau des fours et machines à café, etc.). Ce carnet pourra être exigé par le fabricant ou l'assureur en cas de demande de prise en charge sous garantie.

Voir également la « Note importante : Entretien, maintenance et suivi professionnel » en fin de guide (durée de la garantie, contrôle annuel, révision à 6 mois, justificatifs SAV et assurance).

CATÉGORIE 1 : MATÉRIEL DE CUISSON ET EXTRACTION (Haut risque de sinistre)

1. HOTTE D'EXTRACTION

- **Chronologie d'allumage** : Allumez impérativement la hotte à vitesse maximale au moins 10 minutes avant de démarrer le moindre équipement de cuisson (plancha, friteuse, feux vifs). Cela crée le flux d'air nécessaire pour capter les fumées et éviter la saturation thermique de l'habitable.
- **Arrêt différé obligatoire** : Ne coupez jamais la hotte immédiatement après la fin des cuissons. Laissez-la fonctionner pendant au moins 15 à 30 minutes après l'extinction des appareils, voire plus en cas de température extérieure excessive (selon la rémanence thermique des équipements), pour évacuer la chaleur latente qui endommagerait les thermostats des appareils frigorifiques adjacents. Par forte chaleur, reportez-vous également à l'encadré « Risque majeur » en début de guide.
- **Entretien hebdomadaire des filtres** : Retirez et nettoyez les filtres en inox au lave-vaisselle ou au dégraissant professionnel au moins une fois par semaine. Des filtres saturés de graisse réduisent la puissance d'aspiration de 50%, provoquent des gouttes de graisse chaude sur les plans de travail et constituent le premier facteur d'incendie. L'absence totale de filtre en fonctionnement aspire la graisse directement dans le moteur, provoquant sa destruction, qui n'est pas couverte par la garantie.
- **Sortie extérieure** : Vérifiez quotidiennement que la grille de sortie extérieure ou le chapeau de toiture ne sont pas obstrués par des corps étrangers.

2. PLANCHA (GAZ OU ÉLECTRIQUE)

- **Ustensiles pointus interdits** : Interdiction absolue d'utiliser des couteaux, des fourchettes ou des ustensiles métalliques pointus directement sur la plaque. Utilisez exclusivement des spatules à bords arrondis en inox pour éviter de rayer ou de détériorer le revêtement de surface (acier rectifié ou chrome). L'usage de produits chimiques agressifs non adaptés ronge le chrome de manière irréversible.
- **Choc thermique proscrit** : Ne versez jamais d'eau glacée ou de glaçons sur une plaque brûlante pour la nettoyer. Ce choc thermique violent déforme définitivement l'acier, fissure les soudures et détruit les brûleurs ou résistances situés en dessous. Procédez au nettoyage à l'eau tiède sur plaque encore tiède (jamais brûlante, jamais froide), lorsque l'on peut y poser la main sans risque.
- **Surchauffe à vide** : Ne laissez pas la plancha allumée à pleine puissance à vide pendant plus de 15 minutes. Sans aliments pour absorber la chaleur, la plaque subit une déformation et les thermostats de sécurité se déclenchent définitivement.

- **Bac récupérateur de graisse** : Videz et nettoyez le tiroir collecteur de graisses après chaque service. Un bac plein déborde dans la structure du meuble et engendre des risques majeurs d'inflammation spontanée.

3. FRITEUSE PROFESSIONNELLE

- **DANGER - Allumage à sec interdit** : Ne mettez jamais l'appareil en marche si la cuve ne contient pas d'huile ou si le niveau se situe en dessous du repère minimal "MIN". Allumer des résistances ou des brûleurs à sec provoque une déformation instantanée de la cuve, la destruction du matériel et un départ de feu immédiat (non couvert par la garantie).
- **Bloc de chauffe (modèles électriques)** : Il est strictement interdit de laisser le bloc résistance en position haute ou relevée pendant que la machine est sous tension. Les résistances grillent au contact de l'air en quelques secondes.
- **Eau et humidité** : Secouez et égouttez énergiquement tous les produits (notamment surgelés) pour éliminer le maximum de cristaux de glace ou d'eau avant de les plonger dans l'huile chaude. L'eau au contact de l'huile à 180°C provoque une émulsion violente et un débordement instantané de l'huile bouillante.
- **Niveau maximal et mélange** : Ne dépassez jamais le repère supérieur "MAX". Prenez toujours en compte le volume de déplacement des paniers pleins pour éviter les débordements lors de l'immersion. Ne mélangez jamais une huile neuve avec une vieille huile usagée (risque d'émulsion moussante incontrôlable).
- **Vidange et résidus** : Ne procédez jamais à la vidange ou au filtrage de l'huile lorsqu'elle est chaude. Attendez le refroidissement complet de l'appareil. Nettoyez régulièrement la zone froide au fond de la cuve pour éviter la carbonisation des débris alimentaires.

4. FOUR PROFESSIONNEL (Mixte, Convection, Micro-ondes)

- **Nettoyage quotidien impératif (Convection/Vapeur)** : Les projections de graisses et de sucres doivent être nettoyées chaque jour à l'aide de produits adaptés (et rincées abondamment si nettoyage manuel). L'accumulation de dépôts carbonisés provoque des fumées épaisses, altère le goût des aliments, obstrue la sonde de température et peut déclencher un incendie ou bloquer les turbines de ventilation.
- **Adoucisseur d'eau obligatoire** : Si votre four utilise l'injection d'eau pour la vapeur, l'adoucisseur d'eau fourni doit être régénéré ou la cartouche remplacée selon le planning défini. Le calcaire détruit les injecteurs et les résistances de la chaudière en quelques mois (non couvert par la garantie). Sans preuve d'entretien du système de filtration, les dommages de la chambre de cuisson liés au calcaire ne sont pas couverts par la garantie.
- **Joint de porte et vitrage** : Essuyez le joint de porte après chaque service. Ne claquez jamais la porte violemment, utilisez la poignée de manière fluide pour préserver le mécanisme de verrouillage et le vitrage thermique.
- **Micro-ondes professionnels** : L'usage de récipients métalliques ou de papier aluminium est strictement interdit (risque d'arcs électriques et d'incendie). Le plafond de l'enceinte (plaque en mica) doit être essuyé chaque jour. Les graisses qui s'y accumulent finissent par carboniser, percer la plaque et détruire le magnétron. Interdiction de faire tourner un micro-ondes à vide.

5. FOURS À PIZZA ET FOURS À BOIS

- **Four à Pizza Électrique ou Gaz** : INTERDICTION ABSOLUE D'EAU SUR LA PIERRE. Ne jetez jamais d'eau, de linge humide ou de produit nettoyant sur les pierres réfractaires lorsqu'elles sont chaudes. Le choc thermique brise instantanément la pierre en plusieurs morceaux. Le nettoyage se fait exclusivement à sec, à chaud ou à tiède, à l'aide d'une brosse métallique spéciale pour four à pizza (grattez les résidus de farine et de fromage brûlé).
- **Surcharge de farine** : Limitez l'excès de farine lors de l'enfournement. La farine brûle sur la pierre, génère des fumées âcres et peut déclencher un feu de sole.
- **Montée en température progressive** : Lors du premier allumage de la journée, montez la température par paliers (ex : 150°C pendant 15 min, puis 250°C, puis la température de travail). Une montée trop brutale engendre des tensions thermiques qui fissurent les dalles de sol.
- **Fours à Bois maçonnés (Type Grand-Mère / Montana) - DÉRHUMAGE IMPÉRATIF** : La première mise en service exige un cycle de "dérhumage". La montée en température doit se faire sur plusieurs jours, à feu extrêmement doux (petites flammes de petit bois), pour évacuer l'humidité résiduelle de la sole et du dôme. Ne pas respecter cette procédure provoque la fissuration structurelle irréversible du four.
- **Combustible** : N'utilisez que du bois sec, dur et non traité. L'usage de bois de palette, de bois peint ou de bois résineux (pin, sapin) est formellement interdit : il encrasse le conduit (risque de feu de cheminée), altère le goût et dégage des fumées toxiques.

6. CUISEURS À PÂTES ET CUISEURS À RIZ

- **Allumage à sec formellement interdit** : Comme pour la friteuse, allumer les résistances ou le gaz d'un cuiseur vide perce la cuve en inox de façon irréversible en quelques minutes.
- **Nettoyage de l'amidon** : L'eau de cuisson chargée en amidon obstrue très rapidement les vannes et la tuyauterie de vidange. Il est impératif de vidanger et de rincer la cuve à grande eau chaude claire après chaque service.
- **Ajout de sel** : Ne versez jamais de gros sel directement dans le fond de la cuve à froid. Le sel stagne au fond, attaque l'inox (corrosion par piqûre) et perce la cuve. Le sel doit être dissous dans une eau déjà en ébullition.

7. FEUX VIFS / BRÛLEURS / FOURNEAUX

- **Sécurité gaz** : Avant chaque allumage, assurez-vous de la bonne fixation des détendeurs et ouvrez les vannes des bouteilles de gaz lentement. Si une odeur suspecte est détectée, fermez immédiatement l'alimentation générale et ventilez l'habitable.
- **Couleur de la flamme et propreté** : Nettoyez quotidiennement les couronnes et les chapeaux de brûleur. Les débordements de liquides obstruent les orifices de sortie. La flamme doit être strictement bleue et stable. Une flamme jaune ou instable indique un encrassement ou un mauvais mélange air-gaz, générant du monoxyde de carbone toxique et de la suie noire sur vos casseroles.
- **Casseroles surdimensionnées** : Il est interdit de placer des récipients dont le diamètre déborde largement sur les boutons de commande en façade. La chaleur rabattue fera fondre la robinetterie gaz.
- **Fermeture générale** : En fin de journée, fermez impérativement les robinets de l'appareil PUIS la vanne d'arrêt générale ou les bouteilles de gaz extérieures.

8. RÔTISSOIRES

- **Verrouillage des broches** : Avant de lancer la rotation, vérifiez minutieusement que les broches sont parfaitement enclenchées dans le système d'entraînement et que les crochets de blocage des volailles sont serrés à fond. Une broche qui se décroche en cours de cuisson bloque le mécanisme, grille le moteur d'entraînement et brûle la viande.
- **Équilibrage du poids** : Les volailles ou viandes doivent être réparties de manière égale sur les broches. Un poids mal centré ou asymétrique force sur le moteur de rotation à chaque tour et finit par casser les engrenages internes.
- **Risque d'incendie majeur** : La rôtissoire est l'appareil qui accumule le plus de graisses inflammables. Le bac de récupération inférieur contenant un fond d'eau doit être vidé et lavé après chaque utilisation. Les parois vitrées et les réflecteurs doivent être dégraissés quotidiennement pour éviter l'embrasement des graisses volatilisées.
- **Protection thermique** : Manipulez obligatoirement les broches chaudes avec des gants de protection thermique homologués.

9. SALAMANDRE ET BAIN-MARIE

- **Bain-marie - DANGER** : Présence d'eau obligatoire. Ne mettez jamais le bain-marie en fonction sans avoir préalablement rempli la cuve avec de l'eau claire (niveau de 2 à 3 cm au-dessus des résistances ou du fond). Une mise en chauffe à sec brûle instantanément les résistances électriques ou perce la cuve en inox. Attendez le refroidissement complet de l'eau avant de manipuler la vanne de vidange. Nettoyez quotidiennement la cuve pour éliminer les dépôts de calcaire qui isolent les résistances et provoquent leur rupture prématurée. Laissez les couvercles sur les bacs GN tant que vous ne servez pas. Cela évite l'évaporation prématurée de l'eau de la cuve et réduit drastiquement la consommation électrique ou de gaz.
- **Salamandre** : Ne posez aucun objet, emballage plastique, bouteille de sauce ou torchon sur le dessus de l'appareil. La carrosserie externe supérieure atteint des températures extrêmes et fait fondre ou enflamme instantanément tout élément en contact. Éteignez-la ou passez-la en mode économique dès que l'opération est terminée afin de ne pas surchauffer inutilement l'espace de travail. Videz et nettoyez le tiroir inférieur collecteur de graisses et de miettes quotidiennement pour éviter la génération de fumées noires et les flammes parasites. Si elle dispose d'un plafond mobile, manipulez-le sans à-coups ; forcer brutalement sur les glissières endommage les ressorts et bloque la hauteur.

CATÉGORIE 2 : MATÉRIEL RÉFRIGÉRÉ ET GRAND FROID



Première mise en service des équipements frigorifiques

Lors de la première mise sous tension de vos réfrigérateurs et congélateurs, veuillez impérativement à respecter un délai de 24 heures avant d'y introduire la moindre denrée alimentaire.

- **Stabilisation** : L'appareil doit effectuer ses cycles complets de descente en température à vide afin d'atteindre sa température de fonctionnement optimale.
- **Risque de surchauffe** : Charger l'appareil prématurément avec des aliments alors que le froid n'est pas stabilisé entraînerait un fonctionnement continu du compresseur, menant à une surchauffe du moteur, une usure prématurée du matériel et un risque sanitaire pour vos produits.

10. CONGÉLATEUR (Armoire, Table et Bahut)

- **Stockage exclusif de produits déjà congelés** : Un congélateur de stockage n'est pas un surgélateur. Il est strictement interdit d'y placer des produits frais ou tièdes pour les congeler. L'appareil n'a pas la puissance frigorifique nécessaire pour abaisser rapidement la température à cœur, ce qui altère le produit et fait remonter la température des autres aliments déjà stockés (risque bactériologique majeur).
- **Dégivrage manuel obligatoire** : Dès que la couche de givre atteint 5 mm d'épaisseur sur les parois, procédez à un dégivrage. Le givre fait office d'isolant thermique : plus il y a de givre, moins l'appareil refroidit, et plus le moteur force jusqu'à la rupture. N'utilisez jamais d'objet tranchant (couteau, tournevis) pour gratter la glace, sous peine de percer la tuyauterie de gaz réfrigérant (appareil irréparable).
- **Ventilation du moteur** : Il est proscriit d'entreposer des cartons ou des sacs devant la grille d'aération du compresseur en bas de l'appareil.

11. SALADETTES ET TABLES RÉFRIGÉRÉES

- **Gestion du couvercle** : Ne jamais laisser le couvercle supérieur ouvert en continu en dehors des temps stricts de dressage. Un couvercle laissé ouvert entraîne une marche constante du compresseur, provoquant le givrage immédiat de l'évaporateur et la rupture définitive du moteur.
- **Obligation des bacs Gastronorme (GN)** : L'intégralité des bacs doit être obligatoirement positionnée dans ses emplacements dédiés, même si certains restent vides. L'absence d'un seul bac détruit instantanément la barrière thermique, provoque la fuite du froid vers le bas et empêche le maintien à bonne température des aliments.
- **Stockage interdit hors service** : Ce matériel est conçu exclusivement pour le maintien au frais pendant le service. Il est formellement interdit d'y stocker des matières premières 24h/24. En fin de journée, transférez obligatoirement toutes les denrées dans les armoires positives ou réfrigérateurs principaux.
- **Chaleur ambiante et hotte** : Pour éviter une surchauffe de l'habitable néfaste au fonctionnement de la saladette, laissez impérativement tourner la hotte d'extraction pendant au moins 15 à 30 minutes (voire plus par forte chaleur extérieure) après avoir éteint tout le matériel de cuisson en fin de service.
- **Évacuation des condensats** : Si votre modèle comporte un bouchon de vidange dans la cuve, retirez-le pendant le fonctionnement. Nettoyez quotidiennement la cuve pour s'assurer qu'aucun déchet alimentaire ne vienne obstruer l'écoulement des condensats.

12. SOUBASSEMENTS RÉFRIGÉRÉS & ARRIÈRE-BARS

- **Respiration du compresseur critique** : Ces matériels étant souvent encastrés sous des équipements chauds, leur ventilation est l'élément le plus sensible. Si vous les reculez, veillez toujours à laisser l'espace nécessaire entre la grille du moteur et les parois de la cellule.
- **Nettoyage mensuel du condenseur** : La grille noire (condenseur) située à côté du compresseur doit être dépoussiérée au pinceau ou à l'aspirateur chaque mois. L'accumulation de poussière grasse agit comme un mur, asphyxie le compresseur, divise les performances par deux, et brûle le moteur électrique.
- **Protection contre les écoulements** : Interdiction stricte de rincer à grande eau le plan de travail surplombant le soubassement. L'eau s'infiltre invariablement dans le boîtier de commande électronique situé en façade.

13. RÉFRIGÉRATEUR / ARMOIRE FROIDE POSITIVE

- **Circulation d'air interne** : Ne surchargez jamais l'intérieur de l'armoire et n'empilez pas les produits contre les parois ou directement contre l'évaporateur. L'air froid doit circuler librement entre les bacs pour maintenir une température homogène.
- **Plats chauds formellement interdits** : N'introduisez jamais de préparations chaudes ou tièdes directement dans le réfrigérateur. Conformément aux normes d'hygiène (HACCP), utilisez de préférence une cellule de refroidissement rapide ou procédez à un refroidissement sécurisé (bain d'eau glacée) avant le stockage en armoire positive. La chaleur dégagée crée une condensation massive qui givre instantanément l'évaporateur, bloquant définitivement la production de froid.
- **Entretien hebdomadaire des joints** : Nettoyez les joints magnétiques de porte chaque semaine à l'eau savonneuse. Un joint encrassé ou déchiré laisse s'infiltrer l'air ambiant humide, provoquant une surconsommation d'énergie, la formation excessive de glace et la surchauffe du moteur. Accompagnez toujours la porte pour vous assurer de sa fermeture totale. Une porte entrouverte pendant une nuit grille le compresseur. Ne forcez pas l'ouverture d'une porte qui vient juste d'être refermée (l'effet ventouse est normal, attendez 30 secondes).

14. VITRINE RÉFRIGÉRÉE ET VITRINE CHAUFFANTE

- **Fermeture systématique des portes** : Les portes arrière coulissantes doivent rester fermées en permanence en dehors des temps stricts de saisie des produits. Laisser la vitrine ouverte brise instantanément le rideau de froid et fait grimper la température des produits exposés au-dessus des normes sanitaires.
- **Obstruction des flux d'air** : Ne disposez jamais de plats, d'étiquettes ou d'éléments de décoration sur les grilles de soufflage et de reprise d'air intérieures. Bloquer ces flux condamne l'appareil à ne plus refroidir et sature le moteur. Veillez également à ne pas dépasser la "ligne de charge maximale" indiquée sur les vitrines.
- **Usage strictement commercial** : La vitrine est un outil de présentation pour la vente et non un meuble de stockage longue durée. En fin de service, videz intégralement la vitrine et transférez les produits dans les armoires réfrigérées de stockage. Éteignez l'appareil et laissez-le dégivrer chaque nuit. (Règle valable également pour les vitrines chauffantes à vider chaque soir).

15. MACHINES À FROID SPÉCIFIQUES (Glace Italienne, Glaçons, Granités)

- **Machines à Glace Italienne (Molle)** : Hygiène intraitable requise. Un nettoyage minutieux, une vidange des cylindres et une lubrification des joints avec de la graisse alimentaire doivent être effectués selon le manuel. Faire tourner la machine avec une cuve presque vide ou avec une préparation inadaptée congèle littéralement l'axe de malaxage dans le bloc de froid : la pompe de soufflage et le moteur se brisent net.
- **Machines à Granités** : La préparation doit contenir un minimum syndical de sucre (le sucre agit comme antigel). L'usage de liquides non adaptés ou "zéro sucre" va créer un bloc de glace solide qui cassera les pales de brassage.
- **Machines à Glaçons - Procédure d'Hivernage** : Si l'unité mobile est remise pendant l'hiver, le réservoir, la cuve interne et les tuyauteries de la machine à glaçons doivent être totalement purgés et soufflés. En cas de gel, l'eau résiduelle fait éclater l'électrovanne, la cuve, et la tuyauterie interne. (Voir également la consigne d'hivernage globale, section 24.)

CATÉGORIE 3 : MATÉRIEL DE SNACKING (Petite préparation)

16. CRÊPIÈRES, GAUFRIERS & GRILLS PANINI

- **Ustensiles métalliques interdits** : Utilisez exclusivement des spatules en bois ou en silicone haute température pour tourner les crêpes. Les couteaux et grattoirs métalliques arrachent le culottage et font attacher la pâte définitivement. (Règle identique pour les gaufriers : l'usage de métal détruit le revêtement anti-adhésif, ce qui rendrait l'appareil inutilisable).
- **Culottage et protection (Crêpières)** : Pour les plaques en fonte de fer brute, respectez scrupuleusement la procédure de culottage initiale. N'utilisez jamais d'eau ou de produits détergents directement sur la plaque chaude. Essuyez la plaque avec un tampon de nettoyage adapté après chaque service. Ne jamais verser d'eau froide sur la plaque chaude pour éviter une fissure de la fonte par choc thermique.
- **Dosage de la pâte (Gaufriers)** : Ne surchargez pas les empreintes avec de la pâte. L'excès de pâte déborde à l'arrière, s'infiltre dans les charnières, enveloppe les câbles électriques blindés et provoque des courts-circuits ou des ruptures de câbles lors de la rotation du gaufrier. Ne tirez jamais violemment sur les poignées pour forcer la rotation. Nettoyez les plaques à l'aide d'une brosse adaptée à chaud, sans produit agressif ni eau courante. Ne jamais passer le gaufrier sous l'eau ou l'immerger.
- **Manipulation et nettoyage (Grill Panini)** : Grattez les résidus de fromage et de gras à l'aide de la brosse métallique ou du grattoir fourni pendant que les plaques sont encore chaudes (en fin de service). Essuyez ensuite avec un chiffon sec ou du papier absorbant. N'utilisez pas de détergents corrosifs ou d'eau qui endommageraient le système de chauffe inférieur. Ne relâchez jamais brutalement la poignée supérieure pour la laisser retomber sur la plaque inférieure. Le choc répétitif fissure les éléments chauffants et détend les ressorts de rappel de l'axe de basculement. Accompagnez le mouvement.
- **Collecteur de graisses (Grill Panini)** : Videz le bac récupérateur avant chaque déplacement de la remorque pour éviter que les graisses figées ou liquides ne se répandent dans les circuits électriques internes du grill.

17. MACHINES À BARBE À PAPA ET DISTRIBUTEURS

- **Cristallisation du sucre (Barbe à papa)** : La tête de chauffe rotative doit être scrupuleusement lavée à l'eau bouillante et asséchée après chaque journée. Le sucre caramélisé qui s'accumule obstrue les orifices, déséquilibre l'axe de rotation du moteur, et provoque l'embrasement de la résistance interne.
- **Cuves des distributeurs de boissons** : Nettoyer impérativement les cuves en polycarbonate avec une éponge très douce. Le côté grattoir d'une éponge raye le plastique de façon irrémédiable, le rendant opaque et favorisant le développement de moisissures. Attention à ne pas pincer le joint d'étanchéité lors du remontage.

CATÉGORIE 4 : LAVAGE ET PRÉPARATION MÉCANIQUE

18. LAVE-VAISSELLE ET LAVE-VERRES

- **Pré-lavage manuel requis** : Il est strictement interdit d'introduire des assiettes ou plats sans les avoir grossièrement débarrassés (déchets solides, noyaux, cure-dents). Un seul débris solide suffira à fracturer les ailettes de la pompe de vidange ou de cyclage.

- **Filtration et vidange** : Retirez et lavez minutieusement les filtres de fond de cuve chaque soir. Vérifiez que les bras de lavage tournent librement et que leurs gicleurs ne sont pas obstrués par du calcaire.
- **Chimie et calcaire** : N'utilisez jamais de liquide vaisselle manuel (la mousse excessive inonde les cartes électroniques). Vous devez traiter votre eau. Si la machine est dépourvue d'adoucisseur intégré, une résistance rongée par le calcaire éclatera en quelques mois (exclusion formelle de garantie).

19. MATÉRIEL DE PÂTE ET MIXAGE (Pétrins, Façonneuses, Batteurs)

- **Limites de charge moteur** : Respectez scrupuleusement le taux d'hydratation et le poids de farine maximal défini par le constructeur. Forcer une machine avec une pâte trop sèche ou en trop grosse quantité détruit les pignons de la boîte de vitesse, fait fondre les courroies et crame la bobine du moteur.
- **Passage des vitesses** : Pour les batteurs mécaniques, arrêtez toujours l'appareil avant de changer de vitesse. Changer de vitesse en rotation broie instantanément la pignonnerie interne.
- **Nettoyage formel - Pas de jet d'eau** : Le nettoyage à grande eau ou au jet sous pression est totalement proscrit. L'eau s'infiltre dans les axes des rouleaux (façonneuses) ou dans l'axe de spirale (pétrin), ce qui détruit les roulements et oxyde la mécanique de façon irrémédiable. Lavage à l'éponge humide uniquement.

20. PETIT MATÉRIEL MOTORISÉ (Trancheuses, Hachoirs réfrigérés)

- **Lavage interdit à l'eau abondante** : Ces machines disposent de cartes électroniques intégrées (notamment pour la régulation de froid des hachoirs). Le lavage à grande eau ou l'immersion accidentelle court-circuite l'électronique instantanément.
- **Usage intensif** : Une trancheuse de type bar/snack n'est pas un équipement de boucherie industrielle. Laissez reposer le moteur après 15 minutes d'utilisation continue pour éviter sa combustion. Il est formellement interdit de trancher de la viande congelée ou avec os (casse immédiate de la lame et de l'axe moteur).

21. MACHINES À CAFÉ EXPRESSO

- **Entretien des groupes d'extraction** : Purgez la machine après chaque tasse. Une fois par jour, utilisez le filtre aveugle et de la poudre de nettoyage spécifique pour dégraisser l'intérieur des groupes. Un groupe bouché par le marc accumulé fait exploser la pression de la pompe interne (casse non couverte).
- **Surveillance du calcaire** : Surveillez l'état de la cartouche filtrante d'eau. Une chaudière complètement entartrée n'est jamais couverte par une garantie constructeur.

CATÉGORIE 5 : ÉNERGIE, GROUPES ÉLECTROGÈNES ET BATTERIES

22. GROUPE ÉLECTROGÈNE

- **Vérifications préalables systématiques** : Avant chaque démarrage, posez le groupe à plat et vérifiez le niveau d'huile moteur (jauge) et le niveau de carburant. Un manque d'huile détruit instantanément le moteur (serrage), incident non pris en charge par le SAV. L'entretien moteur (vidange de l'huile, bougie, filtres) doit se faire rigoureusement selon les carnets horaires du constructeur.
- **Carburant** : Utilisez de l'essence propre et récente. Un carburant stocké pendant plusieurs mois ou de mauvaise qualité encrasse les gicleurs du carburateur de manière irrémédiable, empêchant tout redémarrage.

- **RÈGLE D'OR - Allumage à vide obligatoire** : Ne démarrez jamais le groupe électrogène si des appareils y sont déjà branchés ou si leurs interrupteurs sont sur "ON". Démarrez le groupe à vide, laissez-le tourner et se stabiliser pendant 3 à 5 minutes, puis branchez ou allumez vos équipements un par un (en commençant par le plus puissant). À l'inverse, avant d'éteindre le groupe, éteignez et débranchez TOUS les appareils, puis laissez le groupe tourner à vide 2 minutes avant de couper le moteur. Le non-respect de cette procédure engendre des pics de tension qui grillent instantanément la carte électronique (AVR) du groupe ou les cartes des appareils branchés (saladettes, fours...).
- **Carburant et sécurité** : Ne faites jamais le plein de carburant lorsque le moteur est en marche ou encore brûlant. Une seule goutte d'essence sur un échappement chaud provoque une explosion. Attendez 15 minutes de refroidissement. Ne le laissez pas sous la pluie battante.
- **Emplacement et ventilation** : Interdiction absolue de faire fonctionner le groupe à l'intérieur de la remorque ou dans un espace clos. Il doit être placé à l'extérieur, ou dans son caisson ventilé d'origine prévu à cet effet avec les grilles entièrement ouvertes, sous peine de mort par asphyxie (monoxyde de carbone) et de destruction du moteur par surchauffe.

23. STATION DE CHARGE ÉLECTRIQUE / BATTERIE AUTONOME

- **Puissance nominale** : Ne branchez jamais d'appareils dont la puissance cumulée en Watts (W) dépasse la puissance continue maximale de la station. Un dépassement met la station en sécurité ou détériore l'onduleur interne. Attention aux pics de démarrage des moteurs frigorifiques (qui consomment jusqu'à 3 fois leur puissance nominale).
- **Gestion de la décharge** : Ne laissez jamais la batterie se vider totalement à 0% et rester ainsi stockée. Rechargez-la immédiatement après chaque service. Une batterie stockée vide subit une décharge profonde irréversible qui détruit définitivement ses cellules chimiques.
- **Environnement thermique** : Conservez et utilisez la station dans un endroit sec, propre et parfaitement ventilé. Ne jamais obstruer les ventilateurs intégrés. Ne pas l'exposer directement au soleil, sous des averses, ou à des températures intérieures supérieures à 35°C (risque de surchauffe et de perte d'efficacité) ni à des températures de gel extrême. Évitez les secousses brutales lors du déplacement de la remorque sur des terrains accidentés.

CATÉGORIE 6 : REMISAGE, HIVERNAGE ET ARRÊT PROLONGÉ

24. HIVERNAGE DES ÉQUIPEMENTS UTILISANT DE L'EAU

- **Purge complète obligatoire** : Si l'unité mobile est remise pendant l'hiver ou par temps de gel, tous les équipements utilisant de l'eau (lave-vaisselle, cuiseurs à pâtes, fours à vapeur, machines à glaçons, chauffe-eau) doivent être totalement purgés et soufflés pour éviter l'éclatement des tuyauteries et des électrovannes par le gel.

25. VENTILATION À L'ARRÊT PROLONGÉ

- **Portes des équipements entrouvertes** : Lorsque la remorque est fermée et inutilisée pendant une période prolongée, il est conseillé d'entrouvrir légèrement les portes des chambres froides, réfrigérateurs et vitrines (une fois ceux-ci vidés, nettoyés et mis hors tension) pour éviter l'accumulation d'humidité stagnante, source de moisissures et de mauvaises odeurs.

CATÉGORIE 7 : MANŒUVRE ET STABILISATION DE LA REMORQUE

26. ROUE JOCKEY

- **Capacité standard** : La roue jockey d'origine supporte une charge maximale de 150 kg sur la flèche.
- **Consigne pour le gaz** : Sachant que 3 bouteilles de gaz pèsent environ 100 kg, nous vous recommandons fortement de retirer les bouteilles si vous devez manipuler la remorque manuellement (voir également la partie « Sécurité & transport » en fin de guide).
- **Option de manipulation intensive** : Pour toute manipulation autre que l'attelage, le dételage et la mise à niveau (déplacement fréquent de la remorque en charge), il est impératif d'équiper votre remorque d'une roue jockey renforcée de 500 kg.
- **Important (Garantie)** : Le non-respect de ces consignes de charge entraînera une détérioration prématurée de la roue jockey, qui ne sera pas prise en charge par notre service SAV.

27. BÉQUILLES STABILISATRICES

- **Rôle unique** : Les béquilles stabilisatrices ne sont en aucun cas prévues pour effectuer la mise à niveau de la remorque. Leur seul rôle est de stabiliser la remorque après que la mise à niveau a été réalisée à l'aide de la roue jockey.
- **Interdiction technique** : Ne forcez jamais sur les béquilles à l'aide d'une visseuse, d'une dévisseuse ou d'une visseuse à chocs. Cela endommagerait irrémédiablement leur mécanisme.

NOTE IMPORTANTE : ENTRETIEN, MAINTENANCE ET SUIVI PROFESSIONNEL

1. Contrôle annuel obligatoire et révision conseillée à 6 mois

Pour garantir la sécurité et la longévité de votre installation, il est impératif de faire **contrôler l'ensemble de vos appareils de cuisson et de réfrigération tous les ans**, ainsi que de faire réaliser un **nettoyage complet de la hotte par un professionnel**.

- **Premier entretien recommandé** : Nous vous conseillons fortement de faire réaliser une première vérification par un professionnel dès 6 mois suivant l'achat de votre matériel. En effet, les transports et les vibrations subies lors des déplacements de la remorque peuvent parfois dérégler ou mettre sous tension certains composants d'un matériel sortant d'atelier.
- **Justificatif SAV et Assurance** : Les factures d'entretien et de contrôle annuel vous seront systématiquement demandées en cas de recours au SAV. De plus, un certificat ou une facture attestant du bon entretien de votre matériel constituera un justificatif indispensable auprès de votre compagnie d'assurance en cas d'incendie.

2. Durée et prise en charge de la garantie (SAV)

- **Appareils et machines** : garantie de 1 an.
- **Remorque** : garantie de 2 ans.

En cas de panne couverte par la garantie constructeur, nous prendrons intégralement en charge le remplacement de la pièce ainsi que la main-d'œuvre. Votre outil de travail doit rester performant, et sa vérification régulière garantit le respect des conditions de la garantie.

3. Anticipation et partenariat local (Frigoriste et Spécialiste CHR)

Afin d'optimiser votre outil de travail et de réagir face à l'imprévu, il est fortement recommandé de prendre contact dès à présent avec un frigoriste et un spécialiste en matériel CHR / Dépannage proche de votre lieu de travail habituel :

- **Anticipez** en lui ouvrant un compte client dès l'installation.
- **En cas de dysfonctionnement**, ce professionnel local pourra intervenir très rapidement sur place pour minimiser votre interruption d'activité.

NOTE COMPLÉMENTAIRE : ÉTANCHÉITÉ, TOITURE ET MOUVEMENTS LIÉS AU ROULEMENT

1. Toiture (nettoyage annuel) et joints extérieurs (contrôle tous les 6 mois)

- **Toiture** : Il est impératif de procéder à un nettoyage complet de la toiture de la remorque au moins une fois par an.
- **Joints de silicone extérieurs** : Comme le savent les professionnels, les joints d'étanchéité en silicone extérieurs ont une durée de vie limitée estimée entre 6 et 12 mois selon les conditions climatiques (UV, intempéries, variations de température). Ces joints peuvent se désagréger avec le temps : un contrôle tous les 6 mois et leur remplacement dès les premiers signes d'usure sont impératifs pour préserver l'étanchéité de la structure.

2. Vie du véhicule, mouvements de caisse et joints intérieurs

Il est important de rappeler qu'un véhicule roulant subit en permanence des contraintes physiques importantes (passage de dos d'âne, vibrations, imperfections de la route, bordures).

- En roulant, la caisse de la remorque ou du camion travaille légèrement pour absorber ces chocs : elle fléchit puis reprend sa forme.
- Ces mouvements de caisse peuvent engendrer des tensions et provoquer des ruptures ou des décollements au niveau des joints de silicone intérieurs (notamment entre les tables inox et les parois).
- **Entretien courant** : La fissuration de ces joints est la conséquence normale de la vie d'un véhicule roulant. Leur réfection périodique fait partie de l'entretien courant et assure la propreté et l'hygiène de votre espace de travail.
- **À signaler sans attendre** : En revanche, toute déformation ou fissure visible du châssis ou de la structure doit nous être signalée immédiatement.

SÉCURITÉ & TRANSPORT : GESTION DES BOUTEILLES DE GAZ EN ROULANT

Bien que la remorque soit équipée d'un caisson ou d'un emplacement dédié en façade pour faciliter la mise en service du gaz sans exposition extérieure, **il est fortement déconseillé de laisser les bouteilles de gaz à bord de la remorque pendant les trajets routiers.**

1. Le problème de la répartition des masses et du poids sur la flèche

- **La règle de la flèche** : Le poids exercé par la remorque sur la flèche (et donc sur l'attelage du véhicule tracteur) doit impérativement respecter les préconisations du constructeur, généralement comprises entre 100 et 150 kg maximum.
- **Le calcul de charge** : Une bouteille de gaz pleine pèse environ 33 kg. La présence de 3 bouteilles représente donc une charge d'une centaine de kilos concentrée à l'avant.
- Si cette charge s'ajoute au poids propre de la flèche et aux équipements embarqués, elle peut déséquilibrer l'ensemble roulant, dégrader la tenue de route, allonger les distances de freinage et rendre la conduite dangereuse, en particulier sur de longs trajets ou par mauvais temps.

2. Risques liés aux vibrations et aux chocs de la route

Les remorques et camions de restauration mobile subissent d'importantes contraintes mécaniques en roulant (dos d'âne, nids-de-poule, vibrations continues). La présence de bouteilles de gaz sous pression dans un logement de façade, soumises à ces secousses répétées, augmente les risques d'usure prématurée des flexibles, des lyres, des détendeurs ou des systèmes de fixation.

3. Nos recommandations d'expert pour votre sécurité

1. **Retrait des bouteilles** : Pour un confort de route optimal et une sécurité maximale, il est idéalement conseillé de retirer les bouteilles de gaz de la remorque après chaque service et de les transporter à l'intérieur du véhicule tracteur (ou dans un emplacement sécurisé et arrimé conformément à la réglementation du transport de gaz).
2. **Fermeture et sécurité** : Si les bouteilles doivent exceptionnellement être manipulées ou transportées, assurez-vous que leurs robinets sont hermétiquement fermés, que les équipements de régulation (détendeurs) sont débranchés si nécessaire, et que les bouteilles sont parfaitement arrimées pour ne pas rouler.
3. **Protection de votre responsabilité** : En suivant ces consignes de bon sens et de sécurité routière, vous évitez tout risque de surpoids sur l'attelage, protégez votre matériel contre les chocs de la route et prévenez tout incident majeur lors de vos déplacements.