lome6

(Lights-Out-Management-Ether6)

by warhog <<u>warhog@gmx.de</u>> 2011

Inhaltsverzeichnis

GPL	2
Einleitung	
Funktionen	3
Erster Prototyp	
Hardware	4
Software	
6.1 Ethersex	
6.2 Externer Client	5
6.3 Webseite	
ECMD	

Lome6 (Lights-Out-Management-Ether6)

1 GPL

Copyright (c) 2011 by warhog <warhog@gmx.de>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

For more information on the GPL, please go to: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html

2 Einleitung

Da meine Server (Backup und Web+Fileserver, beide Linux) im Keller stehen und ab und an (sei es durch Spieltrieb oder Stromausfall etc...) diverse Probleme haben, habe ich beschlossen ein einfaches Lights Out Management (LOM) System auf Basis des Ethersex Projektes zu realisieren.

3 Funktionen

Anforderungen an den ersten Prototyp:

- Reset und Power Taster vom Gehäuse über das LOM durchschleifen (Reset, Power kurz und Power lang drücken)
- Serielle Schnittstelle per yPort weiterleiten
- Temperatursensoren für Lufteinlass, RAM und Netzteilauslass per OneWire (DS18x20)
- LCD Display vorne am Server (angesteuert durch TTY Layer)
- Status LEDs vorne am Server
- Externe Temperatur für CPU und SB (Southbridge) vom Mainboard per kleinem
 Daemon (siehe Kapitel 6.3)
- WHM (Uptime) des Moduls
- Anzeige Serverstatus (An, Aus) per Optokoppler von der PowerLED abgegriffen
- Power on delay (Server mit einstellbarer Verzögerung nach Stromausfall einschalten)

TODO:

- LOM disable Schalter um das LOM temporär zu deaktivieren
- Serverdaemon der ein Heartbeat Signal ans LOM schickt, fehlt dieses für ~10sek ->
 Server hart resetten
- SNMP Support
- IPv6 Support (mangels Testnetz und eigenem Wissen aktuell nicht möglich)

Lome6 (Lights-Out-Management-Ether6)

4 Erster Prototyp

Mittlerweile läuft der erste Prototyp stabil, der Schaltplan findet sich unter services/lome6/doc. Eine erste Prototypenplatine findet sich dort auch.

Ein Problem im Betrieb trat mit dem yPort Protokoll auf. Regelmäßig verschluckte dieses Zeichen oder hängte sogar das Ethersex auf.

Besonders ärgerlich wenn man dem Server beim booten zugeschaut hat. Das Problem lässt sich beheben wenn man die Größe des Puffers von yPort auf 512 byte oder mehr erhöht.

5 Hardware

Die Hardware ist an das Netio von Pollin angelehnt.

Als CPU habe ich mich für einen atmega1284 entschieden, dieser hat genug RAM und Flashspeicher für zukünftige Entwicklungen. Ein atmega644 reicht aber auch, wenn man HTTP und LCD deaktiviert reicht theoretisch sogar ein atmega32 (nicht getestet). Unter /pinning/hardware/ findet sich die lome6.m4. Dort sind alle Portdefinitionen eingetragen.

Die Stromversorgung ist über die Standby Versorgung der internen USB Header realisiert. Den aktuellen Power Status (Server ein/aus) findet das lome6 über einen Optokoppler von der PowerLED. Die Taster (Reset + Power) vom Gehäuse zum Mainboard werden über das LOM geschleift und dort per Optokoppler vom LOM getriggert. Hier ist auf die Polung zu achten!

Die serielle Schnittstelle wird über einen MAX232 realisiert.

6 Software

6.1 Ethersex

Eingestellt werden die Daten des Iome6 Moduls im Menü unter "Applications/Iome6 Service".

Dort kann der LCD und OneWire Support und die Zeiten für das Triggern der Taster eingstellt werden. Zur Sicherheit sollte noch eins der PAM Module aktiviert werden!

6.2 Externer Client

Das lome6 kann über den externen Client gesteuert werden (jlome6gui).

Dieser ist in services/lome6/jlome6gui zu finden.

6.3 Daemon

Um die Temperature vom Server zum lome6 zu bekommen gibt es einen kleinen Daemon. Dieser liegt in services/lome6/jlome6d.

Auf dem Server wird das Im-sensors Paket benötigt um die Temperatursensoren auszulesen.

Im Verzeichnis der .jar Datei muss eine Konfigurationsdatei namens "config.xml" liegen. Dateiinhalt config.xml:

auth PAM Username und Passwort

sensors Beginn der Zeile der Ausgabe von sensors des gewünschten Sensors

Lome6 (Lights-Out-Management-Ether6)

6.4 Webseite

Die andere Möglichkeit zum Steuern des lome6 ist der HTTP Server. Dazu den Inhalt des Verzeichnisses services/lome6/embed ins embed/ kopieren und den HTTP Server anschalten.

7 ECMD

lome6 erweitert die ECMD um folgende Befehle:

lome6 state

Power Status (on, off)

lome6 power

Trigger Power Taster kurz

lome6 power long

Trigger Power Taster lang

lome6 reset

Trigger Reset Taster

lome6 set_t <type> <temperatur>

Setze Temperatur, type kann "cpu" oder "sb" sein, temperatur in Decigrad!

lome6 get_t <type>

Hole Temperatur, type kann "cpu", "sb", "ram", "psu" oder "air" sein

lome6 uptime <uptime>

Wenn uptime angegeben, wird diese gesetzt (in Sekunden).

Ansonsten wird die Uptime (in Sekunden) ausgegeben .