

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Materia: Organización de Computadoras y Lenguaje Ensamblador Docente: Lara Camacho Evangelina

Practica 5 Modos de Direccionamiento

Alumno:


Morales Rosales Iván A. 1231098

Objetivo


El alumno se familiarizará con los diferentes modos de direccionamiento manejados por el procesador 8088 por medio del programa Debug.

Teoría

• Mapa mental sobre la arquitectura del procesador 8088.



• Mapa conceptual sobre los modos de direccionamiento del 8088.



• Complete la información solicitada en la Tabla 1 sobre los comandos disponibles en el programa Debug.

Orden	Comando	Descripción	Ejemplo		
Assemble	A [address]	Ensamblar instrucciones	A 100		
(ensamblar)		desde una dirección	Ensambla a partir de		
		especificada (esta	la dirección 100		
		dirección puede omitirse)			
Compare	C range address	Comparar dos bloques de	C 140 148 340		
(comparar)		memoria	Los bytes del bloque		
			140 a 148 son		
			comparados con los		
			del bloque 340 a 348		
Dump (visualizar	D range	Mostrar el contenido de	D C000:00100		
memoria)	D [address][length]	un área de memoria	Mostrara el		
			contenido en la		
			dirección especifica		
Enter (modificar	E address [list]	Introducir datos en	E CS:FFCB D2		
memeoria)		memoria, iniciando en	Ingresara el dato D2		
		una localidad específica	en la dirección		
			especificada		
Fill (llenar	F range list	Llenar espacios de	F 100 200 r		
memoria)		memoria con datos	Llena de la dirección		
			100 a la 200 con la		
			letra "r"		
Go (ejecutar)	G [=address][address]	Correr el programa	G =1234 32F3		
		ejecutable que se	Ejecutara las		
		encuentra en memoria	instrucciones del		
			programa desde la		
			dirección cs:1234 y se		
			detendrá en la 32F2		
Hexarithmetic	H value1 value2	Suma y resta de dos	H AAA 531		
(hexaritmética)		números hexadecimales	Suma: 0FDB		
		consecutivamente	Resta: 0579		
Input (entrada)	l port	Ingresar dato desde	O 70 04 checar hora		
		puerto de entrada	171 mostrar hora del		
1 1 (1. f . d	Comment	sistema		
Load (cargar)	L [address][drive]	Cargar sectores de un			
	[firstdector][number]	dispositivo a memoria.	Carga desde la		
			dirección 3FFF del		
			dispositivo 0 el sector 2 al 0B3F		
Move (mover)	M rango addraga	Conia bloques de datas			
Move (mover)	M range address	Copia bloques de datos de una dirección a otra	MOV AX,0032		
		ue una un eccion a Otia	Copia y almacena el número 0032 al		
			registro AX		

Nama / namab :: -	NI [mathmama][augl:-t]	Nigrahaan un magarrara	NI arl a alah aismami -	
Name (nombre	N [pathname][arglist]	Nombrar un programa,	N c:\ocle\ejemplo	
		también puede ser usado	Crea el archivo	
		para cargar archivos en	ejemplo en la ruta	
		debug	especificada	
Output (salida)	O port	Salida de datos por	O 70 04 checar hora	
		puerto de salida	I 71 mostrar hora del	
			sistema	
Proceed	P [=address][number]	Proceder a ejecutar un	P=100 3	
(continuar)		conjunto de instrucciones	Ejecuta 3	
		relacionadas	instrucciones	
			empezando desde	
			cs:100	
Quit (abandonar	Q	Salir de la sesión	Q	
editor)			Salir de debugger ,	
			pero no de DOSBOX	
Register (registros)	R	Mostrar el contenido de	R muestra el	
	R [register]	uno o más registros	contenido de todos	
			los registros	
			R BX muestra solo el	
			contenido de BX	
Search (buscar)	S range list	Buscar datos dentro de	S 200 100 "a"	
	•	un rango de direcciones	Busca la letra dentro	
			del rango de	
			direcciones	
Trace (trazado	T	Rastrear la ejecución de	T	
paso a paso)	T [=address][number]	una instrucción por	Después de ejecutar	
		instrucción	la instrucción	
			podemos ver los	
			resultados	
Unassemble	U	Desensamblar código	U 110 118	
(desensamblar)	U [range]	máquina y pasarlo a	Desensambla las	
,	- - -	código simbólico	instrucciones	
			ejecutadas dentro del	
			rango de direcciones	
Write (grabar)	ite (grabar) W [address][drive] Escribir o grab [firstdector][number] programa en disco		Si se quiere guardar	
			un archivo de debug,	
			solo hay que	
			nombrar el archivo	
			con el comando "N"	
			y después "W"	
			,	

• Complete la información solicitada en la Tabla 2 sobre el registro de banderas.

Bandera	Descripción	Estado	Estado
		Activado	Desactivado
Overflow (yes/no)	Indica desbordamiento de un bit de orden alto (más a la izquierda) después de una operación aritmética con signo.	OV	NV
Direction (incremente/decrement)	Designa la dirección hacia la izquierda o hacia la derecha para mover o comparar cadenas de caracteres.	DN	UP
Interrupt (enable/disable)	Indica que una interrupción externa, como la entrada desde el teclado, sea procesada o ignorada.	EI	DI
Sign (negative/positive)	Contiene el signo resultante de una operación aritmética (0 = positivo y 1 = negativo).	NG	PL
Zero (yes/no)	Indica el resultado de una operación aritmética o de comparación (0 = resultado diferente de cero y 1 = resultado igual a cero).	ZR	NZ
Auxiliary Carry (yes/no)	Contiene un acarreo externo del bit 3 en un dato de ocho bits, para aritmética especializada.	AC	NA
Parity (even/odd)	Indica paridad par o impar de una operación en datos de ocho bits de bajo orden (más a la derecha).	PE	PO
Carry (yes/no)	Contiene el acarreo de orden más alto (más a la izquierda) después de una operación aritmética sin signo; también lleva el contenido del último bit en una operación de corrimiento o de rotación.	CY	NC

• Responda las siguientes preguntas:

Tras ser invocado, Debug inicializa los registros con ciertos valores,

¿Qué estado tiene el registro de banderas? las banderas están desactivadas a excepción de "Interrupt" (NV UP EI PL NZ NA PO NC).

¿Qué valores toman los registros de propósito general? el valor de 0000H.


El valor de los registros de segmento DS, SS, CS y ES, ¿de dónde proviene? DS: del segmento de datos. SS: del segmento de pila. CS: del segmento de código. ES: del segmento extra.

¿De dónde proviene el valor del registro SP? proviene de la pila e indica la dirección actual en la que se esta apuntando.

¿Qué valor toma el registro IP? el valor del desplazamiento de dirección de la siguiente instrucción que se ejecutará.

Desarrollo

1. Ejecute el programa Debug e ingrese el comando **r**. Observe los registros internos del procesador, realice una impresión de la pantalla y sobre ella indique los tres grupos de registros, así como el de banderas.



2. Utilice Debug para ejemplificar, ejecutar y analizar cada uno de los modos de direccionamiento del procesador 8088. Por cada modo de direccionamiento, describa mediante los comandos e instrucciones la forma de hacer el ejemplo, de ejecutarlo y de verificar el resultado final.

Direccionamiento a Registro

El contenido del registro ax es copiado al registro bx mediante la instrucción "mov bx,ax", seguido de ejecutar el comando "trace" para ver la ejecución de la instrucción.

```
973F:0100 mo∨ ax,abcd
973F:0103 mov bx,ax
973F:0105
-t 2
AX=ABCD
         BX=0000
                  CX=0000
                           DX=0000
                                    SP=00FD
                                              BP=0000 SI=0000
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F CS=073F
                                     IP=0103
                                               NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0103 89C3
                       MOV
                                BX,AX
                  CX=0000
                           DX=0000
                                    SP=00FD
                                              BP=0000 SI=0000
AX=ABCD
        BX=ABCD
                                                                DI=0000
DS=073F
                  SS=073F
                           CS=073F
                                               NV UP EI PL NZ NA PO NC
        ES=073F
                                     IP=0105
073F:0105 AB
                        STOSW
```

Direccionamiento Inmediato

Se ingresa el valor "abcdh" al registro ax. Mediante el comando "trace" se rastrea la ejecución de la instrucción.

```
073F:0100 mov ax,abcd
073F:0103 mov bx,ax
073F:0105
 t 2
                                              BP=0000 SI=0000
AX=ABCD
         BX=0000
                  CX=0000
                            DX=0000
                                     SP=00FD
DS=073F
         ES=073F
                  SS=073F
                            CS=073F
                                     IP=0103
                                               NV UP EI PL NZ NA PO NC
973F:0103 89C3
                        MOV
                                 BX,AX
```

Direccionamiento Directo

El valor del registro ax es copiado hacia la memoria direccionado por el valor "3456". Posteriormente se ejecuta el comando "dump" con la dirección 073F x 10H + 3456 = 0A846 para comprobar que el valor de ax se copió en la dirección mencionda.

Direccionamiento Indirecto

Se copia el valor del registro ax hacia la el lugar de memoria que será direccionado por el contenido del registro bx. La dirección corresponde a 073F x 10H + ABCD = 11FBDH y se accede a ella mediante el comando "d".

Direccionamiento Base mas Índice

Se ingresa el valor mostrado en la imagen al registro "si" para direccionar con este y el registro bx el valor del registro ax. La dirección resultante es 073F x 10H + 3456 + 45D3 = EE19H, en la cual se hizo una copia del valor de ABCDH. Para comprobar se ejecuta el comando "dump".

```
073F:0115 mov si,45d3
073F:0118 mo∨ [bx+si],ax
073F:011A
-t 2
AX=ABCD
       BX=3456
               CX=3489
                       DX=0000
                               SP=00FD
                                       BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
               SS=073F CS=073F IP=0115
                                        OV UP EI PL NZ AC PO CY
073F:0115 BED345
                    MOV
                            SI,45D3
                       DX=0000 SP=00FD
                                       BP=0000 SI=45D3 DI=0000
AX=ABCD
       BX=3456
               CX=3489
DS=073F
               SS=073F CS=073F IP=0118
                                        OV UP EI PL NZ AC PO CY
       ES=073F
073F:0118 8900
                                                           DS:7A29=00
                     MOV
                            [BX+SI],AX
d ee1:9
0EE1:0000
                                 CD AB 00 00 00 00 00
```

Direccionamiento Relativo Base

Se limpio el registro ax, para comprobar que el valor almacenado en memoria por la dirección equivalente a la instrucción "mov ax, [bx+34]" (073F x 10H + BX + 34 = 7424H) se copiaría en el registro ax.

```
AX=0000 BX=0000 CX=0001
                       DX=0000 SP=00FD
                                       BP=34A2 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
               SS=073F CS=073F IP=011A
                                        NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:011A 8B4734
                    MOV AX,[BX+34]
                                                          DS:0034=001
AX=0018 BX=0000
               CX=0001
                       DX=0000
                               SP=00FD
                                       BP=34A2 SI=0000 DI=0000
DS=073F
                                       NU UP EI PL NZ NA PO NC
       ES=073F
               SS=073F
                       CS=073F
                               IP=011D
073F:011D 002E0700
                           [0007],CH
                                                          DS:0007=FF
                    ADD
-d 0742:4
                   18 00 3F 07-FF FF FF FF 00 00 00 00
0742:0000
                                                         . .? . . . . . .
```

Direccionamiento Relativo Base mas Índice

Se ingresa un valor al registro ax, que será copiado a la dirección resultante por la instrucción mov [bp+si+2243] (SS x 10H + BP + SI + 2243 = 9633H). En la imagen se muestra que el valor del registro ax es copiado en dirección mencionada.

```
073F:0107 mov ax, 1234
073F:010A mov [bp+si+2243],ax
073F:010E
AX=1234
        BX=4321
                  CX=0000
                           DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F
       ES=073F
                  SS=073F CS=073F IP=010A NU UP EI PL NZ NA PO NC
973F:010A 89824322
                        MOV
                                [BP+SI+22431,AX
                                                                    SS:2243=000
-d 0963:3
0963:0000
                   34 12 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
9963:0010   00 00 00 <u>00 00 </u>00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

- 3. Escriba y ejecute en Debug las instrucciones necesarias para:
- a) Almacenar en la dirección lógica DS:13h los últimos 4 dígitos de su matrícula (use el valor como si ya estuviera en hexadecimal).

```
073F:0100 mov ax,1098
073F:0103 mov [13],ax
073F:0106
t 2
AX=1098
        BX=0000
                CX=0000
                         DX=0000 SP=00FD
                                           BP=0000 SI=0000 DI=0000
                                            NV UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F
       ES=073F
                 SS=073F
                         CS=073F
                                 IP=0103
                      MOV
073F:0103 A31300
                              [0013],AX
                                                                DS:0013=A303
                       עעח
                               חויו וופיעתו
                                                                 \mathbf{p}_2 \cdot \mathbf{o}_0 \mathbf{o}_0 - \mathbf{c}_1
-d 0740:00
0740:0010
          FF 90 00 00 00
```

b) Colocar en el Acumulador su año de nacimiento (use el valor como si ya estuviera en hexadecimal).

```
973F:0105 mov ax,1992
073F:0108
·t
AX=1992 BX=0000 CX=0000
                          DX=0000
                                   SP=00FD
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0013 ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                   IP=0108
                                             NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0108 0000
                       ADD
                               [BX+SI],AL
                                                                  DS:0000=60
```

c) Almacenar en la dirección lógica SS:0751h el byte más significativo del Acumulador.

d) Colocar el valor decimal 65,535 en el registro SI.

```
073F:010C mov si,ffff
073F : 010F
-t
                                              BP=0000 SI=FFFF DI=0000
AX=1992
         BX=0000
                  CX=0000
                           DX=0000
                                     SP=00FD
                                               NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=0013 ES=073F
                  SS=073F
                           CS=073F
                                     IP=010F
                                                                     DS:FFFF=00
073F:010F 0000
                        ADD
                                 [BX+SI],AL
```

e) Inicializar el registro de Segmento de Datos con la dirección 1F45h.

```
073F:010F mov bx,1f45
073F:0112 mo∨ ds,bx
073F:0114
-t 2
AX=1992
        BX=1F45
                 CX=0000
                          DX=0000
                                   SP=00FD BP=0000 SI=FFFF DI=0000
DS=0013 ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                   IP=0112
                                             NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0112 8EDB
                       MOV
                               DS, BX
AX=1992 BX=1F45 CX=0000 DX=0000
                                   SP=00FD BP=0000 SI=FFFF DI=0000
DS=1F45 ES=073F
                SS=073F
                          CS=073F
                                   IP=0114
                                             NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0114 0000
                       ADD
                               [BX+SI],AL
                                                                  DS:1F44=00
```

f) Almacenar en la dirección efectiva 1F457h del segmento de datos el valor de SI.

```
073F:0114 mov bx,0
073F:0117 mo∨ [bx+7],si
073F:011A
-t 2
AX=1992
       BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD
                                        BP=0000 SI=FFFF DI=0000
DS=1F45 ES=073F
                SS=073F CS=073F IP=0117
                                         NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0117 897707
                     MOV
                             [BX+071,SI
                                                            DS:0007=0000
                     עעוו
                             חוול ב ז הי עתו
-d 1f45:7
                             FF-FF 00 00 00 00 00 00 00
1F45:0000
1F45:0010 00 00 00 00 00 00 0<del>00-00</del> 00 00 00 00 00 00 00
         1F45:0020
```

g) Inicializar el registro de Segmento de Pila con la dirección 25D3h.

```
973F:011A mov bp,25d3
973F:011D mo∨ ss,bp
073F:011F
-t 2
                 CX=0000
AX=1992
        BX=0000
                          DX=0000
                                   SP=00FD
                                            BP=25D3 SI=FFFF DI=0000
DS=1F45
        ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                    IP=011D
                                             NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:011D 8ED5
                       MOV
                                SS,BP
AX=1992
        BX=0000 <u>CX=0000</u> DX=0000 SP=00FF
                                             BP=25D3 SI=FFFF DI=0000
DS=1F45 ES=0000
                 SS=25D3 CS=073F
                                   IP=0120
                                             NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0120 0000
                        ADD
                                [BX+SI],AL
                                                                   DS:FFFF=00
```

h) Almacenar en la dirección efectiva 25D49h del segmento de pila la palabra E301h.

```
073F:0125 mov dx.e301
073F:0128 mo∨ [bp+19],dx
973F : 01ZB
-t 4
AX=1992 BX=0000 CX=0000 DX=0000
                               SP=00FF
                                        BP=25D3 SI=FFFF DI=0000
DS=1F45 ES=0000 SS=25D3 CS=073F IP=0122
                                        NU UP EI NG NZ NA PO NC
073F:0122 BA1900
                    MOV
                            DX,0019
AX=1992 BX=0000 CX=0000 DX=0019 SP=00FF BP=25D3 SI=FFFF DI=0000
DS=1F45 ES=0000 SS=25D3 CS=073F IP=0125
                                        NU UP EI NG NZ NA PO NC
073F:0125 BA01E3
                     MOV
                            DX,E301
AX=1992 BX=0000 CX=0000 DX=E301 SP=00FF
                                        BP=25D3 SI=FFFF DI=0000
DS=1F45 ES=0000 SS=25D3 CS=073F
                                        NV UP EI NG NZ NA PO NC
                                IP=0128
973F:0128 895619
                     MOV
                            [BP+19],DX
                                                            SS:25EC=0000
-d ss:9
                                  00 00 00 00 00 00 00
25D3:0000
25D3:0010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 E3 00 00 00 00 00
```

```
073F:010E mo∨ word ptr [bp+19], e301
```

Me di cuenta que la instrucción anterior tiene el mismo efecto que "mov [bp+19], E301".

Conclusiones y comentarios

Al realizar esta practica reafirme los temas vistos en clase, además de que fue un buen repaso de los modos de direccionamiento.

Dificultades en el desarrollo

Tuve que repasar los archivos pdf de clase para aclarar pequeñas dudas.

Referencias

Archivos PDF de la clase.

MS-DOS Debug Commands.

https://montcs.bloomu.edu/~bobmon/Information/LowLevel/DOS-Debug.html