마이크로 스텝 드라이버 모듈 (Model: AM-MS2) 매뉴얼

뉴테크놀로지 컴패니(N.T.C) http://www.NewTC.co.kr 작성일 : 2007년 01월 28일

1 AM-MS2 소개


- ◆ 마이크로 스텝 드라이버 구동보드 (스테핑 모터를 정밀하게 제어 가능)
- ◆ 최대 0.1125' 단위로 제어 가능 (일반적인 1.8' 짜리 스테핑 모터를 16step 으로 제어할 경우)
- ◆ Dir, PWM 신호만으로 스테핑 모터 2개 구동
- ◆ 10Pin Cable 과 12V 전원 공급 커넥터 연결
- ◆ 모터에 흐르는 전류량을 조절할 수 있음 (가변저항 사용)
- ◆ 외관 크기 63.3 X 50.6 mm



마이크로 스텝 드라이버 모듈 AM-MS2


2 AM-MS2 스테핑 모터 구동 모듈 H/W

2.1 하드웨어 구성도



2.2 커넥터 연결

2.2.1 포트 연결 커넥터 J601 핀 번호



1 번	3 번	5 번	7 번	9 번
왼쪽 모터 CLK	오른쪽 모터 CLK	Step Mode 0		전원 5V
2 번	4 번	6 번	8 번	10 번
왼쪽 모터 DIR	오른쪽 모터 DIR	Step Mode 1	Enable	전원 GND

Pin No.	Pin Name	Description
1	왼쪽 모터 CLK	왼쪽 모터가 회전하는 기준 클럭이다.
2	왼쪽 모터 DIR	왼쪽 모터의 방향 (CW:0/CCW:1)
3	오른쪽 모터 CLK	오른쪽 모터가 회전하는 기준 클럭이다.
4	오른쪽 모터 DIR	오른쪽 모터의 방향 (CW:0/CCW:1)
5	Step Mode 0	스텝 모드 설정 (Default:1)
6	Step Mode 1	스텝 모드 설정 (Default:1)
7	N.C	
8	Enable	스테핑 모터 구동부를 Enable 시킨다.
9	VCC	Power Supply Input (DC 5V)
10	GND	Power Supply Ground

스텝 모드 설정은 아래와 같다.

Gtop moude				
Input	Input			
M1	M2	Step Mode		
Н	Н	Half Step		
Н	L	Quarter Step		

Н

Step Modes

Sixteenth Step 으로 갈수록 정밀하게 제어를 할 수 있지만 모터가 한바퀴 회전하는데 필요한 클럭이 많아진다.


Eighth Step

Sixteenth Step

2.2.2 전원 입력 J604


스테핑 모터의 구동 전원은 J604에서 공급을 받게 된다. 스테핑 모터는 일반적으로 정격 전압의 2배 이상을 인가한다. 모터 드라이버의 스펙상 40V까지 인가 가능하지만 AM-MS2 보드의 권장 전압은 12V 이다. 스테핑 모터가 구동하면서 흐르는 전류는 R609 가변저항으로 제한을 할 수 있다. 가변저항을 돌려적당한 전류로 고정을 시킨다.

2.2.3 스테핑 모터 커넥터 J602, J603 핀 번호



모터 커넥터 배선 방법

1	스테핑 모터 A상
2	Common 1 (12V 이상)
3	스테핑 모터 /A상
4	스테핑 모터 B 상
5	Common 2 (12V 이상)
6	스테핑 모터 /B상



스테핑 모터의 등가 회로는 위 그림과 같다.

A상과 /A상, 거기에 연결되어 있는 COM1 단자, B상과 /B상, 거기에 연결되어 있는 COM2 단자로 총 6 핀으로 구성된다.

A상과 거기에 연결되어 있는 COM1 사이에는 1개의 코일이 있고 /A상과 거기에 연결되어 있는 COM2 사이에 또 1개의 코일이 있다. 따라서 멀티미터

로 A 상과 COM1 간에 저항값을 확인해 보면 50hm 정도가 나오고 /A 상과 COM1간에 저항값을 확인해 보면 마찬가지로 50hm 정도가 나온다. 나머지 3개 핀과는 연결되지 않은 것을 확인할 수 있다. 또한 A상과 /A 상 간에는 코일이 2개 있으므로 100hm 이 나온다.

데이터 시트가 없어서 상을 알 수 없을 경우 이 방법으로 서로 연결되어 있는 3개 핀 중 COM1 단자를 찾고 나머지를 임의로 A와 /A 상으로 지정한다. 다음 남은 3핀으로 위와 같은 방법을 사용하여 COM2, B, /B 상을 찾는다.

3 AM-MS2 스테핑 모터 구동 모듈 사용하기

3.1 하드웨어 연결하기

3.1.1 Enable 신호

Enable 신호는 스테핑 모터 구동부를 동작 시키거나 동작시키지 않을 때 사용한다. Active High 이므로 모터를 항상 동작시키려면 VCC 에 연결하면 된다. Sleep 모드로도 사용하려면 포트 출력에 연결한다. 0 을 출력할 경우 모터에 토크가 없어진다.

3.1.2 Step Mode [1:0] 신호

마이크로 스텝의 스텝 모드를 설정하는 핀이다. 기본은 Half Step 으로 설정되어 있다.

Step Modes				
Input	Input			
M1	M2	Step Mode		
Н	Н	Half Step	\Box	
Н	L	Quarter Step		
L	Н	Eighth Step		
L	L	Sixteenth Step		

Stop Modes

필요에 따라 포트에 연결하거나 모드를 한가지로 사용하려면 해당 핀에 VCC 또는 GND 신호를 인가하면 된다. 아무것도 연결하지 않으면 Half Step Mode 로 동작한다.

3.1.3 왼쪽/오른쪽 모터 DIR

왼쪽 모터와 오른쪽 모터의 방향을 결정한다. DIR 핀이 GND 에 연결될 경우모터가 시계방향(CW), VCC 에 연결될 경우 반시계방향(CCW)으로 회전한다. 모터 2개로 이동 로봇을 구성할 경우 왼쪽 모터는 반시계방향으로 오른쪽 모터는 시계방향으로 동작시켜야 앞으로 전진할 수 있다. 해당 핀에 VCC 또는 GND 신호를 인가하거나 포트 출력에 연결한다.

3.1.4 왼쪽/오른쪽 모터 CLK

왼쪽 모터와 오른쪽 모터의 회전 속도를 결정한다. CLK을 빨리 줄 경우 모터가 빠른 속도로 회전하고 느리게 줄 경우 느린 속도로 회전한다. 이 핀은 마이크로 컨트롤러의 포트에 연결해서 마이크로 컨트롤러에서 CLK 을 넣을 수 있도록 한다.


클럭당 모터의 회전 각도는 마이크로 스텝 모드에 따라 다르다.

3.1.5 자세한 스테핑 모터의 이해

스테핑 모터를 구동하기 위해서는 스테핑 모터의 기본적인 구조와 동작 방법을 이해하고 구동하기 위한 신호를 소프트웨어 적으로 만들어야 한다.

본사 홈페이지(http://www.newtc.co.kr)에 ATMega128로 구현된 예제파일이 있으니 참고하시기 바랍니다.

기본적인 구조와 동작 방법, 소프트웨어적인 구현 방법은 홈페이지에서 제공 하는 "라인트레이서 강좌 - 2 모터구동부"를 참조하시기 바랍니다.



"KD-128PRO"를 사용하여 스테핑 모터 구동 모듈을 사용하는 사진

4 Epilog

4.1 제품 문의처 및 감사의 말씀

본 뉴테크놀로지 컴패니의 제품을 구입해 주셔서 감사 드립니다. 본사는 AVR 사용자의 편의를 증진시키기 위해서, 항상 노력하고 개발하고 있습니다. 본 모듈을 사용할 경우, AVR과 같은 마이크로 프로세서를 다루는 것이 필요합니다. 본 내용을 공부하시려면, KD-128Pro 킷트의 예제와 강좌 등을 이용하시거나, 홈페이지의 강좌나 자료실 등의 자료를 참고하시기 바랍니다.

4.2 기술지원 홈페이지

http://www.NewTC.co.kr

기술지원 홈페이지에 AVR 강좌, 전자공학 강좌, 로봇 제작 강좌 등 여러 강좌들이 업데이트 되고 있으며, 자료실에서는 각종 필요한 파일이나 어플리케이션 프로그램 등을 업데이트 하고 있으니, 참고하시기 바랍니다.

제품에 관한 A/S나 문의가 있으시면, 언제든 주저하지 마시고, 홈페이지의 Q&A란에 남겨 주시기 바랍니다. 개발 관련 문의는 E-mail (davidryu@newtc.co.kr)을 이용하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.